

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ60シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

SoftBank

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio	HDMI接続
A	iPhone4	×*1	×*17	○ *5*10	○*15	○*34
	iPhone4S	×*1	×*17	○ *5*10*11*18	○*15*20*21	○
	iPhone5	×*1	×*17	○ *5*10	○*15	○
	iPhone5C	×*1	×*17	○ *5*10	○*15	○
	iPhone5S	×*1	×*17	○ *5*10	○*15	○
	iPhone6	×*1	×*17	○ *5*10	○*15*35	○
	iPhone6 Plus	×*1	×*17	○ *5*10	○*15*35	○
DELL	101DL	×*1	○	○ *5*6*7*10	○ *13*22*24	×*16
F	101F	○*2	○	○ *5*6*7*8*9	○*24	×*16
HW	007HW	×*1	○	○ *5*10*11	○*13	×*16
	201HW	×*1	×*4	○ *6*7*10*30	○*14	×*16
K	101K	×*1	○*3	○ *5*6*7*8*9	○*12	×*16
M	201M	×*1	×*4	○ *6*7*10*30	○ *15*24	×*16
N	101N	×*1	○	○ *5*10*11	○	×*16
P	003P	×*1	×*4	○ *5*10*11	○ *13	×*16
	101P	×*1	×*4	○ *5*6*7*10	○ *13*14	×*16
	102P	×*1	×*4	○ *5*6*7*10	○ *13*14	×*16
	103P	×	○	○*5	○ *13*14	×*16
SH	009SH	○*2	○*23	○ *5*6*7	○	×*16
	101SH	○*2	○	○ *5*11	○*15	×*16
	102SH	×*1	○	○ *5*6*7	○ *13*14	×*16
	102SH II	×*1	○	○ *5*6*7	○ *13*14	×*16
	103SH	○*2	○	○ *5*6*7	○	×*16
	104SH	×*1	○	○ *5*6*7	○ *13*14	×*16
	106SH	×*1	○	○ *5*6*7	○ *25*26	×*16
	107SH	○*2	○	○ *5*6*7	○ *25*26	×*16
	108SH	×	○	○ *5*6*7	×	×*16
	109SH	○	○	○ *5*6*7	○*15	×*16
	200SH	○*2	○	○ *6*7*32	○ *22*31*33	×*16
	202SH	○	○	○	○*15	×*16
	813SH	○	○	○ *8*11*29	×	×*16
	DM010SH	○	○	○ *5*11	○*15	×*16
	DM011SH	○*2	○	○ *5*11	○*15	×*16
	DM012SH	○*2	○	○ *5*6*7	○ *13*14	×*16
DM013SH	○	○	○ *6*7*30	○ *15*31	×*16	
Z	008Z	×*1	○	○ *5*6*7*10	○ *13*14	×*16
	009Z	×*1	○	○ *5*6*7*10	○ *13*14	×*16

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のものです。</p> <p>接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>※携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	---

- (※1) 必要ファイル(DUN)非搭載です。
- (※2) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約20秒かかります)。詳細設定での接続は不可となります。(オーディオ非接続時でも同様です)
- (※3) Bluetooth接続機器の設定の際にオーディオにチェックを入れている状態だと、Bluetooth接続安定度が低く、5分に1回くらいの頻度でペアリングの接続が解除、10秒くらいで再び接続、という症状が繰り返されます。従ってBluetooth Audio以外の試験は、オーディオのチェックを外して実施しました。
- (※4) 端末の初期機能として、電話帳のBluetooth送信の機能がありません。
- (※5) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (※6) 携帯端末がマナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音が出た後に着信音が再生されません。
- (※7) 携帯端末が非マナーモード時に着信を受けると、着信音がスピーカーから再生されず、携帯端末からの再生になります。
- (※8) 着信中、ナビの「保留」ボタンを押下しても、保留状態になりません。
- (※9) 着信中、携帯から保留を行うと、応答保留にはなるがナビ側の表示は通話中と表示されます。
- (※10) 端末に応答保留機能がありません。
- (※11) 着信音がナビスピーカーから再生されません(マナーモード、非マナーモードの両方共に確認済みです)。
- (※12) 「トラック情報の取得に失敗しました」とに表示され、楽曲名が表示されません。
- (※13) 表示する情報がありません、とナビ上に表示され、楽曲名が表示されません。
- (※14) AVRCP1.0端末のみの検証結果です。
- (※15) ナビ画面上部に電池残量が「？」で表示されます。
- (※16) HDMI非搭載です。
- (※17) 必要ファイル(OPP)非搭載です。
- (※18) 発着通知拒否設定にて着信を受けた場合、ナビに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示されます。
- (※19) ナビ画面上にタイトル名、アーティスト名は表示されません。
- (※20) ナビ画面下部にトラックアップ/ダウンのメニューが表示されません。
- (※21) ナビ画面右下にBluetooth Audioのメニューが表示されません。
- (※22) ナビ画面上部に電池残量が表示されません。
- (※23) 電話帳転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (※24) 右下メニュー非表示の為、ランダム再生検証不可です。
- (※25) 楽曲詳細が正常に表示されるが、楽曲再生情報が00:00から進みません。
- (※26) ナビからランダム再生設定をしても、画面上部にランダムを表す表示がなく、実際に楽曲再生もランダムになっていません。
- (※27) ナビ側で再生、停止、トラックアップ、トラックダウンを行っても、該当する機能が行われません。
- (※28) 携帯側で再生を行うと、携帯から再生され、ナビスピーカーから楽曲が再生されません。
- (※29) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに電話番号が表示されず、「非通知」の文字も表示されません。
- (※30) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「非通知」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (※31) ナビ操作でのランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (※32) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (※33) 携帯操作でのランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (※34) 動画を再生すると映像、音声が出ますが、端末の待ち受け画面などのページは表示されません。
- (※35) まれに楽曲が再生されず、楽曲情報「表示する情報がありません」と表示されることがあります。