

汎用インバータFREQR0L-A700/A701/F700Pシリーズ 表面カバー記載内容変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQR0L-A700/A701/F700Pシリーズにおいて、表面カバーの記載内容を変更致しますので
お知らせします。

記

1. 対象機種

FREQR0L-A700/A701/F700P シリーズ

2. 変更内容

表面カバーの注記を追加します。

※ 文字調整のため変更前とはフォントサイズ、行を変更する容量もあります。

	変更前
	<p>⚠ DANGER: Risk of injury and electric shock</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Read the manual and follow the safety instructions before use. □ Isolate from supply and wait 10 minutes before removing this cover. □ Ensure proper earth connection. <p>⚠ CAUTION: Risk of fire</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Mount the inverter on a non-combustible surface. <p>⚠ 危険：けが・感電のおそれあり</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 据付け運搬の前に取扱説明書を熟読し、その指示に従うこと。 □ 通電中および電源オフ後10分以内は表面カバーをあげないこと。 □ 雑音に接地をおこなうこと。 <p>⚠ 注意：火災のおそれあり</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 金属などの不燃物に取付けること。
	変更後
	<p>⚠ DANGER: Risk of injury and electric shock</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Read the manual and follow the safety instructions before use. □ Isolate from supply and wait 10 minutes before removing this cover. □ Ensure proper earth connection. □ L'isoler les matériaux électriques et attendre dix minutes avant d'enlever la couverture <p>⚠ CAUTION: Risk of fire</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Mount the inverter on a non-combustible surface. <p>⚠ 危険：けが・感電のおそれあり</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 据付け運搬の前に取扱説明書を熟読し、その指示に従うこと。 □ 通電中および電源オフ後10分以内は表面カバーをあげないこと。 □ 雑音に接地をおこなうこと。 <p>⚠ 注意：火災のおそれあり</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 金属などの不燃物に取付けること。

3. 製品切替時期

2014年7月工場生産分より順次実施します。

発行 日付	2014年6月	件 名	汎用インバータFREQR0L-A700/A701/F700P シリーズ 表面カバー記載内容変更の お知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市中区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	---	--