

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
FREQR0L-A800/F800シリーズインバータ対応オプション「FR Configurator2インバータセットアップソフトウェア」をバージョンアップし、機能を追加いたしますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種追加
FREQR0L-A800-E
- (2) バージョンアップ対応
FREQR0L-A800 (2016年3月バージョンアップ品)セールスとサービス No. 466 参照
FREQR0L-F800 (2015年11月バージョンアップ品)セールスとサービス No. 460 参照
- (3) オプション追加
FR-A8NS (SSCNETⅢ/H 対応品)
FR-A8NF
- (4) 対応 OS 追加
Windows® 10 に対応します。
- (5) 追加機能
 - ・機能別設定
始動指令と周波数設定方法を追加します。
 - ・iQSS バックアップファイル変換機能
GOT が生成するバックアップ/リストア形式ファイルを USB メモリパラメータコピーファイルや Developer で開けるファイル形式に変換する事ができます。
- (6) 製品ディスク格納の FR Configurator SW3 バージョンアップ
最新版にバージョンアップします。(セールスとサービス No. 488 参照)

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様はインターネット上の下記ホームページにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

- ① 三菱電機 FA サイト ホームページアドレス
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>
- ② ダウンロード方法
「FA トップ>ダウンロード>ソフトウェア>インバータ FREQR0L>FR Configurator2 からバージョンアップ品をダウンロードしてください。
※ ダウンロードには、ユーザー登録（無料）が必要です。
- ③ インストール方法
新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。
お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。
旧バージョンをインストール済の場合には、プロダクト ID の入力は不要です。
※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照してください。

発行 日付	2016年7月	件 名	汎用インバータオプション FR Configurator2(インバータセットアップ ソフトウェア)バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

3. 製品識別方法

- (1) 製品でご購入の場合
バージョンアップ品は、製品の CD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

<u>K 6 8</u>	SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。
<u>記号 年 月</u>	製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表します。
SERIAL: (製造番号)	

※ 梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

- (2) FA サイトからダウンロードする場合
最新のソフトウェアバージョンは下記になります。
- | | | |
|---------------|-------|-------|
| SW1DND-FRC2-J | バージョン | 1.09K |
| SW1DND-FRC2-E | バージョン | 1.09K |

4. 製品切替時期

2016 年 8 月生産分より順次実施します。