

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプションFR Configurator2(インバータセットアップソフトウェア)をバージョンアップし、機能を追加致しますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種追加
FR-E700 シリーズ
FR-A800 (2018年6月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 559 参照
FR-A800-R2R (2018年9月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 566 参照
FR-F800 (2018年6月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 559 参照
FR-E700-NE (2018年8月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 574 参照
- (3) GOT トランスペアレント経路追加
GOT トランスペアレントで通信可能な経路を追加します。
パソコン - [USB] - GOT2000 - [Ethernet] - INV
パソコン - [USB] - GOT2000 - [Ethernet] - PLC - [Ethernet] - INV
- (4) Ethernet ステータスの対応機種追加
FR-E700-NE に対応します。
- (5) 機能別設定の対応機種追加
モータ設定の対応機種に FR-A700、FR-F700(P)、FR-B(FR-A700仕様)、FR-B3(FR-A700仕様)を追加します。
- (6) 高速グラフデジタルの項目追加
FR-A800/F800 の高速グラフのデジタル CH に NET 指令を追加します。

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、下記 Web サイトにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

- ① 三菱電機 FA サイト URL: <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>
- ② ダウンロード方法
「FA トップ>ダウンロード>インバータ FREQROL>ソフトウェア>FR Configurator2」 からアップデート版をダウンロードしてください。
※ ダウンロードには、ユーザー登録(無料)が必要です。
- ③ インストール方法
新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。
お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。
旧バージョンをインストール済の場合には、プロダクト ID の入力は不要です。
※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照してください。

発行 日付	2018年9月	件 名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

3. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の CD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

<u>R</u> <u>8</u> <u>X</u>	SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。
<u>記号</u> <u>年</u> <u>月</u>	製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。
SERIAL: (製造番号)	

※ 梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

最新のソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J	バージョン	1.15R
SW1DND-FRC2-E	バージョン	1.15R

4. 製品切替時期

2018 年 9 月生産分より順次実施しております。