

## 汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
汎用インバータオプションFR Configurator2(インバータセットアップソフトウェア)を  
バージョンアップし、機能を追加しますのでお知らせします。

### 記

#### 1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種追加  
FR-D700 シリーズ  
FR-A800-R2R (Ethernet 通信タイプ)  
FR-A800 (2018年12月バージョンアップ品) セールスとサービス No.578 参照  
FR-F800 (2018年12月バージョンアップ品) セールスとサービス No.578 参照
- (2) GOT トランスペアレント経路追加  
GOT トランスペアレントで通信可能な経路を追加します。  
パソコン - [Ethernet] - GOT2000 - [Ethernet] - INV  
パソコン - [USB] - GOT2000 - [Ethernet] - PLC - [CC-Link IE フィールドネットワーク] -INV
- (3) e-Manual 対応  
FR Configurator2 のヘルプが e-Manual に対応します。
- (4) パラメータリストの照合機能改善  
Pr. 168、Pr. 169(メーカ設定用パラメータ)を、照合対象外とするオプションを追加します。
- (5) 機能別設定の対応機種追加  
モータ設定の対応機種に FR-E700 を追加します。
- (6) Ethernet パラメータ設定改善  
工場出荷状態の Ethernet 通信機能内蔵インバータに対するパラメータ書込みの問題を改善しました。

発行 日付	2019年1月	件 名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel. (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	---

## 2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、下記 Web サイトにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

① 三菱電機 FA サイト URL: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/index.html>

② ダウンロード方法

「FA トップ>ダウンロード>インバータ FREQROL>ソフトウェア>FR Configurator2」 からアップデート版をダウンロードしてください。

※ ダウンロードには、ユーザー登録（無料）が必要です。

③ インストール方法

新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。

お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。

旧バージョンをインストール済みの場合には、プロダクト ID の入力は不要です。

※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照してください。

## 3. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の CD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

S 9 2  
記号 年 月

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。

製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表します。

※ 梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

最新のソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J バージョン 1.16S

SW1DND-FRC2-E バージョン 1.16S

## 4. 製品切替時期

2019 年 2 月生産分より順次実施しております。