

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプションFR Configurator2(インバータセットアップソフトウェア)を
バージョンアップし、機能を追加しますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

- バージョンアップ対応
FR-A800 (2019年6月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 599 参照
FR-F800 (2019年6月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 599 参照
- 対応オプション追加
FR-A8NCG
- CC-Link IE TSN 通信経路対応
シーケンサ (CPU ユニット、Ethernet ユニット) を経由してインバータと FR Configurator2 を
接続できるようになりました。
- 自動認識の機能改善
インバータがパソコンと異なるネットワークセグメントに接続されている場合でも、インバータ
を検出できるようになりました。
- 主回路コンデンサ推定寿命の表示
寿命診断機能にて主回路コンデンサ推定寿命が表示可能になりました。
- 脆弱性対策
セキュリティ上の脆弱性が判明したため対策を行いました。
【判明した内容】
改ざんされた悪意のあるプロジェクトファイルを FR Configurator2 で読み込むと、パソコンからの情報窃取、もしくは
FR Configurator2 がハングアップする可能性があります。
本脆弱性を利用した FR Configurator2 を対象とした攻撃用のプログラムは存在が確認されていません。

発行 日付	2019年7月	件 名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel. (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	---

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、下記 Web サイトにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

① 三菱電機 FA サイト URL: <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>

② ダウンロード方法

「FA トップ>ダウンロード>インバータ FREQROL>ソフトウェア>FR Configurator2」 からアップデート版をダウンロードしてください。

※ ダウンロードには、ユーザー登録（無料）が必要です。

③ インストール方法

新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。

お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。

旧バージョンをインストール済みの場合には、プロダクト ID の入力は不要です。

※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照してください。

3. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の DVD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

 I 9 8
記号 年 月

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。

製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。

※ 梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

最新のソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J バージョン 1.17T

SW1DND-FRC2-E バージョン 1.17T

4. 製品切替時期

2019 年 8 月生産分より順次実施しております。