

三菱電機汎用インバータ セールスとサービス

No. 608A

汎用インバータFREQROL-A800シリーズ及び FREQROL-A800 Plusシリーズにおける 内蔵オプションFR-A8AL使用時に関する注意事項

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQROL-A800シリーズ及びFREQROL-A800 Plus シリーズと、内蔵オプションFR-A8ALとを組み合わせるご使用頂いた場合、インバータの製造時期によってはパルス列入力機能（トルク指令、位置制御）が使用できません。

記

1. 内容

「2. 対象機種」に記載の SERIAL（製造番号）を持つ、FREQROL-A800 シリーズ（FR-A800-P を除く）及び FREQROL-A800 Plus シリーズ（FR-A800-CRN/LC）と FR-A8AL を組み合わせた場合、パルス列入力機能（トルク指令、位置制御）を使用できません。

2. 対象機種

| 機種 | 生産国表記 | SERIAL / 製造年月 |
|---|---------------|--|
| FREQROL-A800 シリーズ（FR-A800-P を除く）、 FREQROL-A800 Plus シリーズ（FR-A800-CRN/LC） | MADE in Japan | □83○○○○○○○～□86○○○○○○○ 2018年3月～2018年6月 |
| | MADE in China | □84○○○○○○○～□87○○○○○○○ 2018年4月～2018年7月 |

3. 製品識別方法

生産国及び製造年月は、インバータ本体の定格名板、または梱包箱で識別が可能です。

□ 8 3 ○○○○○○
記号 年 月 管理番号

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されています。
製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1～9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。

4. 本件に関する対応について

本件に関する対応については、お買い上げ店または当社営業所までお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|---------|--------|---|---|
| 発行 日付 | 2019年9月 | 件 名 | 汎用インバータFREQROL-A800シリーズ及び FREQROL-A800 Plusシリーズにおける内蔵オ プションFR-A8AL使用時に関する注意事項 | 三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel. (052) 721-2111大代表 |
|----------|---------|--------|---|---|