

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプションFR Configurator2(インバータセットアップソフトウェア)を
バージョンアップし、機能を追加しますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

AI アラーム診断機能拡張

- ・インバータ過負荷遮断（電子サーマル）、モータ過負荷遮断（電子サーマル）に対応します。
- ・過電流遮断の診断精度を向上します。

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、
三菱電機 FA サイトにてバージョンアップ品を無料でダウンロード*頂けます。

※ ダウンロードには、ユーザー登録（無料）が必要です。

① ダウンロード方法

以下の Web ページからアップデート版をダウンロードしてください。

[FA サイト ダウンロード MELSOFT FR Configurator2\(日本語版\)](#)

[FA サイト ダウンロード MELSOFT FR Configurator2\(英語版\)](#)

※ 三菱電機 FA サイトトップページ(<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>)
からは、「FA トップ>ダウンロード>インバータ FREQROL>ソフトウェア>FR Configurator2」
の通り進んでアップデート版をダウンロードいただけます。

② インストール方法

新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。

お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を
入力してください。

旧バージョンをインストール済みの場合には、プロダクト ID の入力は不要です。

※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照して
ください。

発行 日付	2021年9月	件 名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

3. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品のDVD-ROM及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号)が、下記の記号以降になります。

<u>AC</u> <u>1</u> <u>X</u>	SERIAL は、記号 2 文字と製造年月 2 文字で構成されています。
<u>記号</u> <u>年月</u>	製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表します。

SERIAL: (製造番号)

※ 梱包ラベルの SERIAL (製造番号)は上記 4 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

最新のソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J バージョン 1.26C

SW1DND-FRC2-E バージョン 1.26C

4. 製品切替時期

2021 年 10 月生産分より順次実施しております。