

## 汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) を  
バージョンアップし、機能を追加しますのでお知らせします。

### 記

#### 1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種を追加  
FR-E846-SCEに対応します。

#### 2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、  
三菱電機 FA サイトからバージョンアップ品を無料でダウンロード\*1いただけます。

\*1 ダウンロードする場合、ユーザ登録（無料）が必要です。

##### ① ダウンロード方法

三菱電機 FA サイトトップページ(<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>)  
にアクセス後、

「ダウンロード>ソフトウェア>駆動機器>インバータ FREQROL」の順に進んで、  
”設定・プログラミング製品”のFR Configurator2 からアップデート版をダウンロード  
してください。

##### ② インストール方法

新規でインストールする場合、プロダクト ID の入力が必要です。  
お手持ちの旧バージョン製品に添付されているソフトウェア登録証のプロダクト ID を  
入力してください。  
旧バージョン製品がインストール済の場合、プロダクト ID の入力は不要です。

インストール手順については、FR Configurator2 インストールマニュアル (IB-0600521)  
またはFR Configurator2 Installation Manual (IB-0600522ENG) を参照してください。

|          |          |        |  |  |
|----------|----------|--------|--|--|
| 発行<br>日付 | 2023年11月 | 件<br>名 | 汎用インバータオプションFR Configurator2<br>(インバータセットアップソフトウェア)<br>バージョンアップのお知らせ | 三菱電機株式会社名古屋製作所<br>〒461-8670<br>名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表 |
|----------|----------|--------|--|--|

### 3. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の梱包名板または DVD-ROM に記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号・製造年月以降になります。

| 梱包名板の SERIAL 例                                       | DVD-ROM の SERIAL 例                    |
|--|---------------------------------------|
| <u>J</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>〇〇〇</u><br>記号 年 月 管理番号 | <u>AJ</u> <u>4</u> <u>1</u><br>記号 年 月 |
| SERIAL: (製造番号)                                       | SERIAL: (製造番号)                        |

梱包名板の SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 3 文字で構成されています。

DVD-ROM の SERIAL は、記号 2 文字と製造年月 2 文字で構成されています。

記号はアルファベット昇順に新しいバージョンとなります。

製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9 (月)、X (10 月)、Y (11 月)、Z (12 月) で表します。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

本セールスとサービスの記載内容に対応したソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J バージョン 1.32J 以降

SW1DND-FRC2-E バージョン 1.32J 以降

### 4. 製品切替時期

2024 年 1 月生産分より実施します。