

シートNo.	分類	タイトル	機種
MF-B-133 (1/1)	部品	FREQROL シリーズ着脱式制御端子台の構成について	本文内に表示

1. 着脱式制御端子台の構成

弊社着脱式制御端子台には端子台に加え、入力信号の制御ロジック切換え用コネクタ、リレー出力用リレーが搭載されています。

2. 注意点

以下の点にご注意ください。

- ・リレー出力用リレーが故障した場合は制御端子台の交換が必要です。
(リレー出力端子は A,B,C 端子、あるいは A1,B1,C1,A2,B2,C2 端子です。)
- ・制御端子台交換の際には、インバータの取扱説明書を参照し、入力信号の制御ロジック切換え用コネクタが正しくセットされていることを確認して下さい。

3. 対象機種

着脱式制御端子台が採用されている製品は以下のシリーズです。

FR-A500 シリーズ、FR-F500 シリーズ、FR-V500 シリーズ
 FR-A700 シリーズ、FR-F700 シリーズ、FR-A701 シリーズ、
 FR-E700 シリーズ、FR-A800 シリーズ、FR-F800 シリーズ、
 FR-HC2 シリーズ

4. 参考図

FR-A800/FR-F800 シリーズに使用されている着脱式制御端子台の構成を以下に示します。
 (部品配置は機種により異なります。)

