

[発行番号] 姫テ-シ-0186A  
 [表題] マイクロシーケンサ MELSEC-F FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC シリーズ用マニュアル生産中止のお知らせ  
 [発行] 2017年10月  
 [適用機種] MELSEC-F FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC シリーズ

三菱電機マイクロシーケンサ MELSEC-F シリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
 このたび、ご愛顧いただきましたマイクロシーケンサ MELSEC-F FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC シリーズのマニュアルを、下記理由により生産中止とさせていただくことになりました。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 生産中止マニュアル

MELSEC-F FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC シリーズ用の下記マニュアルを生産中止させていただきます。  
 下記マニュアルの電子データ(マニュアルPDF)は、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

##### 1) 日本語マニュアル

マニュアル名称	形名	形名コード	対象製品の 生産中止時期
FX1S シリーズハンディマニュアル	FX1S-H-J	09R503	2015年12月
FX1N シリーズハンディマニュアル	FX1N-H-J	09R504	2015年12月
FX1NC シリーズハンディマニュアル	FX1NC-H-J	09R505	2015年12月
FX2N シリーズハンディマニュアル	FX2N-H-J	09R501	2012年9月
FX2NC シリーズハンディマニュアル	FX2NC-H-J	09R502	2012年9月
FX1S/FX1N/FX2N/FX1NC/FX2NC シリーズプログラミングマニュアル	FX-P2-J	09R506	2015年12月
FX2N-2LC ユーザーズマニュアル	FX2N-2LC-U-J	09R601	2018年3月*1
FX-1PG/FX2N-1PG ユーザーズマニュアル	FX2N/FX-1PG-U-J	09R604	2015年12月
FX-232DOPA ユーザーズマニュアル	FX-232DOPA-U-J	09R702	2006年4月
FX2N-16LNK-M ユーザーズマニュアル	FX2N16LNK-M-U-J	09R703	2012年9月
FX2N-16CCL-M ユーザーズマニュアル	FX2N16CCL-M-U-J	09R704	2012年9月
FX-TRN-BEG ユーザーズマニュアル [ビギナー編]	FX-TRN-BEG-U-J	09R903	2018年3月*1
FX-TRN-DATA ユーザーズマニュアル (数値・データ編)	FX-TRN-DATA-U-J	09R904	2018年3月*1
FX-TRN-POS ユーザーズマニュアル (位置決め編)	FX-TRN-POS-U-J	09R914	2018年3月*1
FX-20P オペレーションマニュアル [操作要領書]	FX-20P-O-J	09R901	2012年12月
FX-PCS/WIN オペレーションマニュアル	FX-PCS/WIN-O-J	09R902	2013年3月
FX-10P オペレーションマニュアル	FX-10P-O-J	09R912	2008年6月
よくわかるシーケンサ 基礎編 [FX2N-32MT-SIM用]	FX-PROG-TEXT	09K347	2013年9月

\*1. 対象製品の生産中止予定時期を記載しています。

## 2) 英語マニュアル

マニュアル名称	形名	形名コード	対象製品の 生産中止時期
FX1S HARDWARE MANUAL	FX1S-HW-E	09R510	2015年12月
FX1N HARDWARE MANUAL	FX1N-HW-E	09R511	2015年12月
FX2N HARDWARE MANUAL	FX2N-HW-E	09R508	2012年9月
FX2NC (DSS/DS) HARDWARE MANUAL	FX2NC-HW-E	09R509	2012年9月
THE FX SERIES OF PROGRAMMABLE CONTROLLER PROGRAMMING MANUAL II (FX1S/FX1N/FX2N/FX2NC)	FX-P2-E	09R512	2015年12月
FX2N-2LC USER'S MANUAL	FX2N-2LC-U-E	09R607	2018年3月 <sup>*1</sup>
FX-1PG/FX2N-1PG USER'S MANUAL	FX2N/FX-1PG-U-E	09R610	2015年12月
FX2N-16LNK-M USER'S MANUAL	FX2N16LNK-M-U-E	09R709	2012年9月
FX2N-16CCL-M USER'S MANUAL	FX2N16CCL-M-U-E	09R710	2012年9月
FX-TRN-BEG-E USER'S MANUAL	FX-TRN-BEG-U-E	09R909	2018年3月 <sup>*1</sup>
FX-20P-E OPERATION MANUAL	FX-20P-O-E	09R907	2012年12月
FX-PCS/WIN-E SOFTWARE MANUAL	FX-PCS/WIN-SW-E	09R908	2012年3月
FX-10P-E OPERATION MANUAL	FX-10P-O-E	09R913	2008年6月

\*1. 対象製品の生産中止予定時期を記載しています。

## 2. 受注生産移行時期, 生産中止時期

- ・受注生産移行日: 2018年1月1日
- ・受注締切日: 2018年2月28日
- ・生産中止日: 2018年3月31日

2018年2月末日でご注文の受付を締め切らせていただき、当該受注分の出荷完了をもって生産終了とさせていただきます。

## 3. 生産中止理由

マニュアルの対象製品が生産中止されている、もしくは生産中止予定のため。  
生産中止予定のマニュアルは、生産中止時期を製品に合わせています。

## 4. 修理対応期間

修理対象外とさせていただきます。

## 改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2017年10月	初版作成

[発行番号] 姫テ - シ -0186A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー 34F)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
静岡支店	〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25 (エスパティオビル)	(054) 202-5630
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA  [www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

電話技術相談窓口 受付時間\*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607
MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/高速カウンタユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
MELSOFTシーケンサ プログラミングツール	052-711-0037	センシングユニット (MR-MTシリーズ)	
MELSOFT統合エンジニアリング環境 iQ Sensor Solution	052-799-3591*3	シンプルモーションボード	
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	052-712-2370*3	C言語コントローラ	
MELSECパソコンボード		インタフェースユニット (Q173SCCF)/ポジションボード	
C言語コントローラ		MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ/EMシリーズ	
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	052-799-3592*3	センサレスサーボ	
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ)	インバータ	FREQROLシリーズ 052-722-2182
	プロセスCPU (プロセス/二重化) (MELSEC iQ-Rシリーズ)	三相モータ	三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900*3*4
	MELSOFT PXシリーズ	ロボット	MELFAシリーズ 052-721-0100
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	電磁クラッチ・ブレーキ/デシジョンコントローラ	052-712-5430*5
	安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	データ収集アナライザ	MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440*5
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ 052-719-4557*2*3	低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ 052-719-4170
センサ MELSENSOR	レーザ変位センサ/ビジョンセンサ 052-799-9495*3	低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559
表示器	GOT-F900シリーズ 052-725-2271*2	電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556
	GOT2000/1000/A900シリーズなど 052-712-2417	省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557*2*3
	MELSOFT GTシリーズ	小容量UPS (SkVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489*3*6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。  
 ※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 金曜は17:00まで ※3: 土曜・日曜・祝日を除く ※4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30  
 ※5: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6: 月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。  
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

**安全に関するご注意** 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。