



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

三菱電機 ETC 車載器

形名

EP-600 シリーズ

取扱説明書

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

■お買上げいただきありがとうございます。
本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。読みになったあとには大切に保管し、必要なときにお読みください。

■本書は、保証書とともに大切に保管してください。

■本文中に記載した会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

■本製品は、四輪車専用です。二輪車には使用しないでください。

■車載器の仕様およびお薦め本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。

■本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

■ETCロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

◇取付店舗へお願い

車載器の取扱方針と料金所通行時のご注意を必ずお客様にご説明ください。

この取扱説明書は、必ずお客様へお渡しください。

◇ETCを安全に利用いただくためのご注意

- ETCを利用される前に、お手持ちのETCカードに記載された有効期限をご確認ください。
- ETCを利用する際は、あらかじめETCカードを確実に車載器に挿入して、車載器が正しく作動していることをご確認ください。
- ETC車線を通行する際は、前車との車間距離を保持した上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう20km/h以下の安全な速度に減速し、ご通行ください。

◇車載器管理番号について

車載器管理番号は、車載器裏側の本体貼付けラベルや製品の外装箱貼付けの型番シール、同梱の型番シールに記載されている19桁の固有の番号です。
車載器管理番号は、以下の場合に必要ですので大切に保管してください。
 - ETCを再セッティングする場合
 - ETCの各種割引サービスを受ける場合
 - 今後の新たなサービスを受ける場合
 ※セッティング時に発行される『ETC車載器セッティング申込書・証明書(お客様保存用)』も大切に保管してください。

安全上のご注意

安全運転のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様がサービスサポートを受ける際、型番が必要となります。恐れ入りますが、同梱の型番シールの1枚を保証書にお貼りください。

本製品のご使用には、必ず同梱の部品、および当社指定のオプション部品等をご使用ください。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示とともに取扱い上の注意点を記載しています。

絵表示は次のような意味を示しています。

△警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

🚫 禁止の行為を示しています。

△警告

●運転者は走行中に複雑な操作をしない
運転者は走行中にETC車載器の複雑な操作やETCカードの取出しをしないでください。前方不注意になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。運転者が複雑な操作をする場合、安全な場所に車を移動して、完全に止まった状態で操作してください。

🚫 分解・改造をしない

機器の分解や改造をしないでください。
事故、火災、感電などの原因になります。

🚫 故障状態で使用しない

LEDランプが消灯、点滅、または音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。
事故、火災、感電などの原因になります。

🚫 ETC車載器本体内に異物を入れない

カード挿入口に異物を入れないでください。
火災や感電などの原因になります。

🚫 异常が起きたら使用しない

ETC車載器に異物に入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店または取扱説明書記載のお問い合わせ先にご相談ください。
そのままご使用になりますと事故、火災、感電などの原因になります。

🚫 ETC車線内では速度を出さない

ETC車線で走行する際は安全に停車できる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認し、安全を確認して通行してください。
開閉バーが開かない場合、開閉バーに衝突するおそれがあります。

🚫 ETC車線内で車間距離をつめない

ETC車線では前車との車間距離を十分に確保してください。

特に「ETC一般」の表示がある混在車線ではETCを利用しない一般車が料金所で停車します。

前車に十分注意して通行してください。

🚫 有効期限切れのETCカードやETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しない

ETC車載器は上記のETCカードでも認証しますが、料金所の開閉バーは開きません。事故の原因になります。

案内表示・標識について

ETC車線通行時に路側表示器の表示やETC車線周辺に表示されている案内表示板、標識などに従って通行してください。
路側表示器に「停止」の表示があった場合、停車して係員の指示に従ってください。速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。
開閉バーが開かない場合、車外に出たり、前進・後退したりせずに係員の指示に従ってください。

△注意


- アンテナの上面をふさがない
アンテナ上面に金属性のシールを貼ったり、電波を通さないものでふさいだりすると、ETC車載器が動作しないことがあります。
- 強い衝撃を与えない
ETC車載器を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
- 揮発性のものをかけない、ゴム・ビニール製品を接触させない
ETC車載器に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーなどで拭いたり、ゴム・ビニール製品を長時間接触させたりしないでください。変質や塗料がはがれるなどの原因になります。
- 油などを汚れた手で、ETC車載器やETCカードをさわらない
ガソリンやオイルなどがETC車載器に付くと、変色や変形の原因になります。
また、ETCカードの接点が汚れた場合、ETCカードが読み取れなくなることがあります。
- 使用中のETCカードの扱いについて
ETCカード挿入後、LEDランプが「緑」を点灯する前や料金所通行中にETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
また、車から落れるときはETCカードを車内に残さないようにしてください。
ETCカードが盗難に遭うことがあります。

お手入れについて


ETC車載器が汚れたときは柔らかい布で拭き取ってください。

●ご使用になる前に

ETCについて



料金収受のしくみ



ETCをご利用になるためにはETC用の車載器(セットアップ含む)とETCカードが必要です。

●道路事業者からのお願い

お願い

・料金事業者が定める「ETCシステム利用規程」をお守りください。

・入口/出口では、同じ車載器に同じETCカードを使用してください。

・入口/出口で異なるETCカードを使用した場合、料金所は正常に通行できません。

・ETCカードはETC車載器に確実に挿入して、ETC車載器のLEDランプが「緑」になったことを確認して通行してください。ETCカード挿入後、すぐに料金所に入らなければ、約5秒、ETC車載器のLEDランプが「緑」になるまでお待ちください。料金所によってはETCカードを挿してもゲートは開けません。

・料金所はスピードを控えめに(20km/h以下)通行し、料金所の表示、係員の指示に従って安全に通行してください。

・料金所通過直後にETCカードを取出さないでください。

ETCカードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚れますと正常に通信ができない可能性がありますので、取り扱いにご注意ください。
清掃される場合には、市販のICカードクリーナーをご利用ください。

走行中のご注意

- 十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!!
ETC車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行なわれなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。
また、前車に接近して通行しようとしたときに、エラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。
- 料金所では、案内などにより、ETC無線走行が利用可能な車線であることを確認して進入してください。
ETC車線を通行される際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
- ETC車線を通行する際は、20km/h以下に減速して進入して通行してください。
※ 利用規程等によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただきます。
- もし、入口料金所のETC車線で通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での通行料金の支払いは、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡しください。
通行料金をお支払いいただく料金所で、ETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)でETCカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険ですので、おやめください。
- 機器の点検等により、ETC車線を閉鎖している場合がありますのでご注意ください。
- 有料道路への進入から退出まで、同一のETCカードを継続してご使用ください。料金所以外にもETCアンテナが設置されている箇所があり、ETCカードには走行中、通行料金の計算に必要な情報を記録されます。途中でETCカードを挿入替えると正しく通行料金が計算されない場合があります。
- 入口料金所でETCが正常に通信できなかった場合(入口料金所でETC車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください)は、入口料金所では、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で一旦停車し、係員にお申し出ください。料金所の無い出口の場合も、入口で使用したETCカードを抜かずそのままご通行ください。
- 通行料金をお支払いいただく料金所で、ETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)でETCカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険ですので、おやめください。
- 料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください。
- スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください
- スマートICは、ETC専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされたETC車載器に、有効なETCカードを確実に挿入し、ETCシステムをご利用可能な場合に通行することができます。
- 運営時間、出入口方向及び対象車種等に制約がある場合がありますのでご注意ください。
- スマートICでは、その他の料金所のETCシステムとは異なり、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーの手前で一旦停止してください。
なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、車線に設置されたインターホン等で係員に連絡し、案内に従ってください。
- 通行止めなどを実施した場合や道路を管理するうえで必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、最寄りのICをご利用ください。
- スマートICによっては退出路があります。正常にETC通信ができない場合のみ、直進せずに退出路へお進み頂くことになります。標識や路側表示をごよく確認の上、注意して走行頂きますようお願いいたします。
- もしも、開閉バーが開かなかった場合のご注意
- ETC車線では、絶対に車をバックさせないで!!
ETC車線で、開閉バーが開かないなどの理由で停止された場合には、危険ですので絶対に車をバックさせないでください。
料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください。
- ※ パスすると後続車に追突される危険がありますし、バックして他の車線に入り込むことは、エラー発生の原因となります。また後続車のエラーを発生する可能性もあります。
- ETCカードを挿入せずに(または通信できなかった状態で)ETC車線を通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!
・ うっかりETCカードを車載器に挿入してETC車線を通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者(高速道路会社など)にご通行の状況を連絡してください。
- 車載器再セッティング
- ・ 車両ナンバー変更時(車載器付きの中古車購入等)、車載器の移し替え時は再セッティングを!!
・ 車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合、住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合、車載器を他の車両に移す場合に、車両のナンバープレートを変更する構造になります。再度のセッティングは、車載器をお買い求めになった販売店又は最寄りのセッティング店にご相談ください。
※ 「普通車→普通車」、「軽自動車→軽自動車」等の同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セッティングが必要です。
- 正しくセッティングおよび再セッティングを行っていない場合
 - 正しいETCのご利用にならざり、開閉バーが開かない可能性があります。
 - 正しい通行料金が請求されない場合があります。
 - ETC利用料金が請求されない場合など、一部のETCサービスがご利用いただけません。
 - 各種ETC割引等が適用されない場合があります。

車載器管理番号に関するお願い

- 車載器管理番号は、ETCの各種割引サービスのための必要な番号です。
- 車載器管理番号は、お持ちの車載器又は車載器のパッケージに記載されている19桁の固有の番号で、ETCの各種割引サービスを受ける場合、あるいは今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です。
「ETC車載器セッティング申込書・証明書(お客様保存用)」を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

障害者割引制度におけるETC利用について


- ETC無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に福祉事務所等での手続きと、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線走行での障害者割引は適用されません。
- 事前に登録されたETCカードを、登録された車載器に挿入し、ETC車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。
※ 既にETC無線走行以外の支払での障害者割引適用の手続きをしている場合でも、ETC車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。
- ※ 通行料金の請求を受ける料金所でETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で、一旦停車して係員にETCカードを渡し、身体障害者手帳又は療育手帳を示して確認を受けてください。料金所では、「障がい者用係員呼出ボタン(レバー)」を操作して係員を呼び出してください。
- ※ ETC無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を携行してください。
(ETC車線が閉鎖されている場合でも、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を示して確認を受けてください。)
- ※ 障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手続きは福祉事務所等で行ってください。
- ※ 登録済みのETCカード、ETC車載器、車両を変更される場合は、ETCのご利用前に福祉事務所等で変更手続きを行ってください。

●機能・操作について

各部の名称とはたらき

- MODEL : EP-63** (音声ガイド機能付)
MODEL : EP-61** (音声ガイド機能なし)
- ⑦ アンテナ
路側アンテナと無線通信を行います。
- ⑤ 両面テープ貼付位置
両面テープを貼り付ける位置を示しています。
- ② カード挿入口
ETCカードを挿し込むところです。
- ① LED

3 最初にその時点で設定されている音量の番号を案内し、以後、下記の順序で音声案内を繰り返します。
例) 0番が設定されている場合は、「0番」から「1番」、「2番」、「3番」、再度「0番」…と音量案内を繰り返します。



音量案内の順番
0番 ⇄ 1番 ⇄ 2番 ⇄ 3番
(消音)
ETCカード

お知らせ
音量レベルは4段階設定できます。
工場出荷時の音量レベルの設定は「2番」です。

4 設定したい音量の番号を音声案内した後、すぐにETCカードを取出してください^{*5}。音声案内した番号で音量レベルの設定が完了します。
例) 「2番」の音声案内後、すぐにETCカードを取出す。
「ピコ 2番にしました。」



音量案内の順番
0番 ⇄ 1番 ⇄ 2番 ⇄ 3番
(消音)
ETCカード

お知らせ
ETCカード挿入後、音量の音声案内は、現在音量から3サイクル繰り返されます。
この間にETCカードの取出しがない場合は、音量の変更はありません。
音量設定の音声案内終了後もETCカードが挿入されている場合は、エラーコード03の案内を行ないます。

△注意
音量設定は通行前、又は停車中に行なってください。

■ ETCカードを取出す
車から離れるときは、ETC車載器本体からETCカードを取出してください。
車内にETCカードを残さないでください。

△注意
ETC車線通行中は、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。

●動作について

■ LEDランプと音声機能について

動作	LEDランプ	ブザー音		音声案内
		音声ガイド機能なし EP-61**	音声ガイド機能付 EP-63**	
1. 電源を入れたとき（イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合）				
ETCカード未挿入時	橙点灯	ビーピーピー	ビーピーピー	カードを入れてください。
自己診断時（車載器異常の場合）	橙点滅	ピ——（約5秒）	ビー（約1秒）	コード04 ETCを利用できません。
2. 車載器にETCカードを挿入したとき				
ETCカード挿入時	橙点灯	ピッ	ピッ	——
認証終了時	緑点灯	ビー	ビー	カードを確認しました。 有効期限 20**年**月です
ETCカード取出し時	橙点灯	ピッ	ピッ	——
ETCカード異常時	橙点滅	ピ——*1 (最長2時間)	ビー（約1秒）	コード03 カードを確認してください。 [ビーピーピーポ…ETCを利用できません。 カードを確認してください。]*2
ETCカード情報の異常時	橙点滅	ピ——*1 (最長2時間)	ビー（約1秒）	コード05 カードを確認してください。 [ビーピーピーポ…ETCを利用できません。 カードを確認してください。]*2
3. 料金所を通過しているとき				
通行可能なとき	緑点灯	ビーッ	ビンボン	通行できます。/ ETC車線を通行できます。
停止のとき	緑点灯	ピッピッピッ…	ビーピーピー	通行できません。/ ETC車線を通行できません。
4. 料金所を通過したとき				
料金所通過時の利用料金	緑点灯	なし	なし	〇〇〇円利用しました。 払い戻し料金は〇〇〇円です。
5. 通信エラー内で異常が発生したとき				
ETCカードのデータ処理異常	橙点滅	ビーピーピー	ビーピーピー	コード02 カードを確認してください。
ETCカード挿入異常	橙点滅	ピ——（約5秒）	ビー（約1秒）	コード01 カードを確認してください。
通信データ異常	橙点滅	ビーピーピー	ビーピーピー	コード06 ETCを利用できません。
6. その他				
車載器異常	橙点滅	ピ——（約5秒）	ビー（約1秒）	コード09
車載器異常	橙点滅	ピ——（約5秒）	ビー（約1秒）	コード10
未セットアップ車載器にETCカード挿入時	橙点滅	ビーピーピー	ビーピーピー	コード06 ETCを利用できません。 セットアップされていません。
7. セットアップ作業時				
未セットアップ車載器の電源起動時	橙点滅	ピ——（約5秒）	ビー（約0.5秒）	セットアップされていません。
セットアップカード挿入時	橙点灯	ピッ	ピッ	——
セットアップ中	橙点灯	なし	なし	——
セットアップ完了時	橙点灯	ビー（約1秒）	ビー（約0.5秒）	セットアップしました。
セットアップカード取出し時	橙点灯	ピッ	ピッ	——
セットアップ異常終了時	橙点滅	ピ——*1 (最長2時間)	ビー（約1秒）	コード05 カードを確認してください。 [セットアップされていません。]*2

*1 ETCカードを取出すと案内を終了します。

*2 ETCカードを取出すまで「[]」内を繰り返します。

お知らせ
音声案内は、音声ガイド機能付（EP-63**）のみです。音量設定「0番」では、異常時以外、ブザー音・音声案内は行ないません。
音声ガイド機能なし（EP-61**）は、ブザー音のみです。

△注意
走行中に車載器の動作（LEDランプの点灯状態やビーピーの音声）がおかしくなった場合、無理に車載器の操作をしてください。安全のため、車が完全に止まった状態でご確認ください。
また、料金所通行中、料金所表示板に「停止」が表示された場合は、料金所の係員の指示に従ってください。
車載器異常発生時、音量設定「0番」でも、ブザー音や音声案内は行ないます。

■ 自己診断機能について

車載器には自己診断機能があります。
使用中に自己診断機能がたらきエラーが発生した場合は、一度、自己診断一覧表で内容をご確認のうえ、処置してください。

わからない場合または、記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

● 自己診断一覧表

エラーコード	LEDランプ「橙」表示	ブザー音		音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
		音声ガイド機能なし EP-61**	音声ガイド機能あり EP-63**			

01	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約1秒)	コード01 カードを確認してください。	ETCカードの挿入不良です。 ETCカードの挿入状態をご確認のうえ、再度挿入してください。	——
02	点灯 (約0.5秒) × 2 ↓ 消灯	ビーピーピー	ビーピーピー	コード02 カードを確認してください。	[ETCカード挿入時] 挿入されたETCカードのデータが読み出せませんでした。再度挿入してください。 [利用時] 料金所にて車両の停止が案内（表示）されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。
03	点灯 (約0.5秒) × 3 ↓ 消灯	ビー (約1秒)	ビー (約1秒)	コード03 カードを確認してください。 [ビー・ポーピー ポー ETCを利用できませんでした。カードを確認してください。]*2	挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであること、およ び挿入方向などをご確認のうえ、再度挿入してください。	ETCカード発行者（クレジットカード会社等）へご相談ください。
04	点灯 (約0.5秒) × 4 ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約1秒)	コード04 ETCを利用できません。	車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。
05	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯	ビー (最長2時間)	ビー (約1秒)	コード05 カードを確認してください。 [ビー・ポーピー ポー ETCを利用できませんでした。カードを確認してください。]*2	挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであること、ご 確認のうえ、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
06	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯 (約0.5秒)	ビーピーピー	ビーピーピー	コード06 ETCを利用できません。	車載器と料金所におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
07	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯 (約0.5秒) × 2 ↓ 消灯	ビーピーピー	ビーピーピー	コード07	車載器と料金所におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
08	——	——	——	——	——	——
09	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯 (約0.5秒) × 4 ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約1秒)	コード09	車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。
10	点灯 (約1.0秒) × 2 ↓ 消灯 ↓ 点灯 (約0.5秒) × 4 ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約1秒)	コード10	車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。

未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。 [セッタップカードが挿入されています。]*2	セッタップされていませんので、 セッタップカード及びセッタップアッパーを確認の上、再度セッタップアッパーをしてください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

未セッタップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビー (約5秒)	ビー (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセッタップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

<tbl_r cells="7" ix="5" max