

# HP用\_携帯電話対応表\_NR-MZ80シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

docomo

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio	HDMI接続
A	iPhone5C	×*1	×	○	○*9	○*22
	iPhone5S	×*1	×	○	○*9	○*22
	iPhone6	×*1	×	○	○*9	○*22
	iPhone6 Plus	×*1	×	○	○*9	○*22
CA	CA-01C	○*27	○	○*3	○*9	○*22
F	F-02D	○*27	○	○*3	○*9*13	○*22
	F-04D	○*27	○	○*16	○*9*13	×*11
	F-05D	×*1	○	○	○*20	○*22
	F-07D	×*28	○	○	○*8	×*11
	F-08D	×*1	○	○	○*26	○*22
	F-09D	×*28	○	○	○*8	×*11
	F-10D	×*28	○	○	○*9*13*26	×*23
	F-12D	×*1	×*29	○	○*9*13*26	×*11
	F-01E	○	○	○	○*9*14	×*11
	F-03E	×*28	○	○	○*9*13*26	×*11
	F-04E	×*28	○	○	○*9*13*26	×*11
	F-05E	×*28	×	×*25	○*9*13*26	×*11
	F-08E	×*1	×*2	○*3*4*5	○*9*14*26	×*11
	F-09E	×*28	○*12	○*3*4*5	×*9*14*26	×*11
	F-01F	×*28	○*12	○*3*4*5	○*9*14*26	○*22
	F-03F	×*28	○*12	○*3*4*5	○*9*14*33	○*22
	F-05F	×*28	○	○	○ *9*18*34*35 *36*37*38	×*11
	F-07F	○	○	○	○*9*13	×*11
	F-02G	×*28	○	○	○*9*14	×*11
	F-04G	×*28	○	○	×*41	○*22
L	L-02D	×*1	○	○	○*9*13	×*11
	L-06D	×*1	○	○	○*9*13	×*11
	L-01E	×*1	○	○	○*9*13	×*23
	L-02E	×*1	○	○*4*6*19	○*9*13*21	×*11
	L-05E	×*1	×	○*4*5*6*19	○*9*13	×*11
	DM-01G	×*1	○	○	○*9*18	×*11
N	N-01D	×	○	○	○*9*13*20	×*11
	N-02D	○	○	○	○*9*13	×*11
	N-05D	×*1	○	○*3*4*5*7	○*9*13	×*11
	N-04D	×*1	○	○	○*9	×*11
	N-06D	×*1	○	○*3*4*5*7	○*9*13	×*11
	N-08D	×*1	○	○	○*9*13	×*11
	N-01E	○	○	○	○*9*18	×*11
	N-02E	×*1	○	○	○*9*13*26	×*11
	N-03E	×*1	○	○*4*6*19	○*9*18	×*11
	N-05E	×*1	○	○*4*5*19	○*9*26	×*11

P	P-07A	○*27	○	○	○*15	×*11
	P-01D	×*1	×*2	○*3*4*6	○*8*10	×*11
	P-04D	×*1	×*29	○	○*20	×*11
	P-05D	×*1	×*29	○	○*8	×*11
	P-05C	○*27	○	○	○*9*13	×*11
	P-03E	×*1	○	○*4*5*19*30	○*9*14*31	○*22
	P-01F	×*28	○	○*3	○*9*13	×*11
	P-01G	×*42	○	○	○*9*13	×*11
SC	SC-01D	×*1	○	×*25	○*24	○*22
	SC-02D	×*1	○	○*4*6*19	○*8*10	×*11
	SC-01E	×*1	○*17	×	○*10*20	○*22
	SC-02E	×*1	○	○	○*9*14*26	×*23
	SC-03E	×*1	○*32	○	○*9	×*23
	SC-04E	×*1	○*12	○*3*4*6	○*9*14*26	×*23
	SC-04F	×*1	○	○	○*9	×*23
	SC-01G	×*1	○	○	×*41	×*23
	SC-02G	×*1	○	○	○*9	×*23
	SC-04G	×*1	○	○	○*8*9*13	×*11
	SC-05G	×*1	○	○	○*8*9*13	×*11
SH	SH-02D	×*1	○	×	○*9*26	×*11
	SH-03D	○	○	○	○*9*13	○*22
	SH-04D	×*1	○	○	○	×*11
	SH-05D	○	○	○	○*9*13	×*11
	SH-06D	×*1	○	○	○*20	×*11
	SH-07D	×*1	○	○	○*9	×*11
	SH-02E	×*1	○	○	○*9*18*26	×*11
	SH-01E	×*28	○	○	○*18*26	×*11
	SH-07E	×*1	○	○*4*19	○*9	×*11
	SH-01F	×*28	○*12*35	○*3*4	○*9*13*34	×*11
	SH-02F	×*28	○	○	○*9*13	×*11
	SH-04F	×*28	○	○	○*9*13	×*11
	SH-05F	×*28	○	○	○*9*13	×*11
	SH-01G	×*28	○*43	○	○*9*13	×*11
	SH-02G	×*28	○*43	○	○*9*13	×*11
SH-03G	×*28	○	○	○*9*13	×*11	
HW	HW-01E	×*1	○	○	○*26	×*11
S	SO-01D	×*1	○	○	○*20	×*11
	SO-02D	×*1	○	○	○*20	○*22
	SO-01E	×*1	○	○	○*9*14	×*23
	SO-02E	×*1	○*12	○*4*6*19	○*9*14*26	×*23
	SO-04E	×*1	○*12	○*3*4*6	○*9*14*26	○*22
	SO-01F	×*1	○	○	○*9*18*26*44	○*22
	SO-02F	×*1	○	○	○ *9*33*34*35 *36*37*38	○*22
	SO-03F	×*1	○	○	○ *9*13*34*35 *36*37*38	×*39
	SO-04F	×*1	○	○	○ *9*13*34*35 *36*37*38	×*40
	SO-01G	×*1	○	○	○ *9*13	○*22
	SO-02G	×*1	○	○	○ *13	○*22

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、確認時点のものです。</p> <p>接続確認の結果が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い結果が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	---

#### \*データ通信

- (\*1) 必要プロファイル(DUN)非搭載です。
- (\*27) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約20秒かかります)。詳細設定での接続は不可となります。(オーディオ非接続時でも同様です)
- (\*28) DUNプロファイルは搭載しておりますが、接続確認試験の結果、接続不可です。
- (\*42) 詳細設定での接続は可能です。簡単設定での接続は不可となります。

#### \*電話帳転送

- (\*2) 電話帳をBluetoothで送信する機能がありません。
- (\*12) 電話帳転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (\*17) 該当端末は全件送信ができないため、1件送信で確認しました。
- (\*29) 携帯の電話帳にBluetooth送信機能が非搭載のため
- (\*32) 転送完了までに約10分程度かかる場合があります。
- (\*35) 端末側が送信可能状態になるまで時間がかかる場合があります。
- (\*43) 1回の送信上限が1件です。(全件一括の転送はできません)

#### \*ハンズフリー通話

- (\*3) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (\*4) 着信音がナビスピーカーから再生されません(マナーモード、非マナーモード時、両方とも確認済みです)。
- (\*5) 着信中に、ナビの「保留」ボタンを押下しても、応答保留状態になりません。
- (\*6) 端末に応答保留機能がありません。
- (\*7) 着信中、携帯から保留を行うと、保留状態になるが、ナビ側は通話終了と表示されます。
- (\*16) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに相手の電話番号が表示されず、「非通知」の文字も表示されません。
- (\*19) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (\*25) 音声通話不可端末の為、非対応です。
- (\*30) 応答保留中に、ナビの操作で通話状態にすることができません。

#### \*BluetoothAudio

- (\*8) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、楽曲名が表示されません。
- (\*9) Bluetooth Audio接続中、ナビ画面上部の電池残量表示が、電池マークの上に「？」と表示されます。(または表示されません。)
- (\*10) AVRCP1.0端末のみの検証結果です。
- (\*13) ナビ画面右下のBluetooth Audioのメニュー(▲印)が非表示になっており、選択不可のため再生モードの選択(リピート再生、ランダム再生、スキップ再生など)ができません。
- (\*14) ランダム再生設定は可能ですが、画面上部にランダム表示がされず、実際に再生がランダムになりません。
- (\*15) 再接続後、「トラックの情報取得に失敗しました」と表示され、楽曲詳細が表示されません。
- (\*18) ランダム再生設定は可能ですが再生がランダムになりません。
- (\*20) 楽曲詳細が「表示する情報がありません」と表示されます。
- (\*21) 携帯のBluetooth接続 OFF/ONを行うと、ナビのスピーカーから音楽が再生されなくなります。  
\* 携帯端末が再生されており、ナビでの操作も可能です。
- (\*24) 楽曲名「Track-1」、作者「NO NAME」と表示されます。
- (\*26) 楽曲名「00 Unknown」、作曲者「Unknown」と表示され、再生時間カウンターは「00'00"」のままとなります。
- (\*31) 携帯操作でのランダム再生は携帯の音楽再生アプリにランダム再生機能非搭載。
- (\*33) 再生、トラックアップダウン等で楽曲が切り替わっても、表示される楽曲詳細情報が一番最初に再生されたものから切り替わりません。
- (\*34) 楽曲名が「NO TITLE」、作曲者が「NO NAME」と表示され、再生時間カウンターが00'00"のままで、再生中でもナビ画面には停止アイコンが表示されます。
- (\*35) 再生中でもナビ画面には停止アイコンが表示されます。
- (\*36) 再生ボタンを押下すると再生アイコンに変わりますが、自動的に停止アイコンに変わります。
- (\*37) 一時停止ボタンを押下すると一時停止アイコンに変わりますが、自動的に停止アイコンに変わります。
- (\*38) 再生中に再生ボタンを押すと一時停止されます。一時停止中に一時停止を押すと再生されます。
- (\*41) 楽曲情報が「No Connection」と表示され、ボタン等が表示されておりません。
- (\*44) BluetoothAudioを接続中かつBluetoothAudioを再生していない時は、BluetoothAudioの接続/切断を繰り返すことがあります。  
BluetoothAudioを再生するか、BluetoothAudioの接続を解除すると解消します。

#### \*HDMI接続

- (\*11) HDMI非搭載です。
- (\*22) 別売のHDMI変換ケーブルが必要です。
- (\*23) 別売のHDMI変換ケーブルが無い為、未検証です。
- (\*39) 再生しようとする、携帯側で「エラー:0008」と出てアプリが強制終了します。
- (\*40) ACC OFF/ONした後、端末で再生ボタンを押しても映像が再生されず、数秒後にエラーメッセージが出て再生アプリが強制終了されます。