

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種	MDUブレーカ ・ 低圧気中遮断器
-----	-------------------

## MDU ブレーカ ・ 低圧気中遮断器の同梱取扱説明書廃止のお知らせ

日頃ご愛用いただいております MDU ブレーカ・低圧気中遮断器に関し、今般、取扱説明書の紙面による同梱を廃止し、電子データによる提供に移行させていただきたく、下記のとおりお知らせいたします。  
今後とも倍旧のご愛顧のほど、お願いいたします。

### 1. 対象機種

MDUブレーカ ・ 低圧気中遮断器（詳細は「4. 対象機種と変更時期」を参照ください。）

### 2. 変更内容

取扱説明書（紙面）の同梱を廃止し、代わりに取扱説明書の専用サイトによる閲覧方法や安全にご使用いただくための注意事項等を記載した資料を同梱いたします。

この資料に記載の二次元コードを読み込んでいただくことで、専用のサイトから取扱説明書（電子データ）を閲覧いただけます。

### 変更後の取扱説明書閲覧方法



### 3. 変更理由

環境負荷低減のため。

### 4. 変更時期

2025 年 8 月生産分より

ただし、在庫の関係で前後する場合がありますのでご了承ください。

### 5. 対象機種

次ページを参照ください。

扱	A	日付	2025 年 4 月	件名	MDU ブレーカ・気中遮断器の
整理番号	山-1637	三菱電機(株)福山製作所			同梱取扱説明書廃止のお知らせ

同梱取扱説明書廃止 対象形名

製品名	マニュアル名称	形名
MDU ブレーカ	MDU ブレーカ 本体編 取扱説明書	NF250-SEVMB, NF250-HEVMB, NF400-SEWMB, NF400-HEWMB, NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NV250-SEVMB, NV250-HEVMB, NV400-SEWMB, NV400-HEWMB, NV630-SEWMB, NV630-HEWMB, NV800-SEWMB, NV800-HEWMB, NF250-ZEVMB, NF400-ZEWMB, NF630-ZEWMB, NF800-ZEWMB
	MDU ブレーカ MDU 編 取扱説明書	MDU-BN, MDU-BP, MDU-BB, MDU-BC, MDU-BM
	MDU ブレーカ 内蔵表示編 取扱説明書	NF250-SEVMB, NF250-HEVMB, NV250-SEVMB, NV250-HEVMB, NF250-ZEVMB
	MDU ブレーカ 内蔵表示編 取扱説明書	NF400-SEWMB, NF400-HEWMB, NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NV400-SEWMB, NV400-HEWMB, NV630-SEWMB, NV630-HEWMB, NV800-SEWMB, NV800-HEWMB, NF400-ZEWMB, NF630-ZEWMB, NF800-ZEWMB
	MDU 伝送用 取扱説明書	AL-N2SVM, AX-N2SVM, ALAX-N2SVM
	MDU 伝送用 取扱説明書	AL-4N, AX-4N, AL,AX-4N
低圧気中 遮断器	三菱低圧気中遮断器 World Super AE 取扱説明書	AE630-SW, AE1000-SW, AE1250-SW, AE1600-SW, AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW, AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW
	AE-SW 付属装置 取扱説明書 メカニカルインターロック(MI)	MI
	AE-SW 付属装置 取扱説明書 ドアインターロック(DI)	DI
	三菱低圧気中遮断器 AE 形 ディスプレイ(DP1/DP2)取扱説明書	DP1/DP2
	三菱低圧気中遮断器 AE 形 MODBUS インタフェースユニット (BIF-MD) 取扱説明書	BIF-MD
	三菱低圧気中遮断器 AE 形 B/NET インタフェースユニット (BIF-BN) 取扱説明書	BIF-BN
	三菱低圧気中遮断器 AE 形 フィールドテスト装置 Y-2005 取扱説明書	Y-2005

扱	A	日付	2025 年 4 月	件名	MDU ブレーカ・気中遮断器の 同梱取扱説明書廃止のお知らせ
整理番号	山-1637	三菱電機(株)福山製作所			