

INV テクニカルニュース

シート	分類	タイトル	機種
MF-O-045 (1/1)	操作	セットアップS/W モニタ表示について	FR-A500 FR-E500

インバータセットアップソフトウェアにてモニタ表示可能な項目について下表に示します。

《モニタ表示項目一覧表》

モニタ項目	データ表示	メータ表示	オシロ
出力周波数(Hz)			
出力電流(A)			
出力電圧(V)			
周波数設定(Hz)			
運転速度(r/min)			
モータトルク(%)			
コンバータ出力電圧(V)			
回生ブレーキ使用率(%)		×	×
電子サーボ負荷率(%)			
入力電力(kW)			
出力電力(kW)			
入力端子		×	
出力端子		×	
ロードメータ(%)			
モータ励磁電流(A)			
位置パルス		×	×
通電時間(hr)		×	×
オリエントステータス		×	×
運転時間(hr)		×	×
モータ負荷率(%)			
積算電力(kW)		×	×

：モニタ可能 ×：モニタ不可

発行日		三菱電機 名古屋製作所
1998-11-2	O-OP-04	