

INV テクニカルニュース

| | | | |
|--------------------|-----|------------|----|
| シートNo. | 分類 | タイトル | 機種 |
| MF-Z-067A (1/1) | その他 | インバータの保管方法 | 全般 |

インバータを無通電状態で保管する場合の保管方法及び注意事項を示します。

| | | 保管期間 | |
|------|--|------------------------------|-----------|
| | | 1年未満 | 1年以上 |
| | | 輸送時の短時間 | 予備品としての保管 |
| 保管環境 | 温度 | -20℃～+65℃ | 0℃～+35℃ |
| | 湿度 | 90%RH以下 | 70%RH以下 |
| | 雰囲気 | 屋内とし、オイルミスト・塵埃のないこと | |
| | 標高 | 海拔 1000 以下 | |
| | 振動 | 5.9m/S ² (0.6G)以下 | |
| 注意事項 | 1.長期保管の場合は部品の金属部分の錆発生や塵埃の侵入などによる、接触不良や可動部分の動作不良の発生を防止するため、湿度・雰囲気には十分注意して下さい。 | | |
| | 2.長期保管の場合、2年に一度の割合でインバータに電源（定格電圧）を1時間以上印加して下さい。長期間無通電状態で放置するとインバータ内部の電解コンデンサの機能が低下する場合があります。 | | |

| | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|
| 発行日 | 最終改定日 | | 三菱電機 名古屋製作所 |
| 1998-7-1 | 2011-9-16 | Z-ZP-05B | |