FAM-D-0116-B

# MELSEC-F FX3U/FX3UCシリーズおよび一部増設機器生産中止のお知らせ

■発行
2026年4月(2026年5月改訂B版)
■適用機種
MELSEC-Fシリーズ

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび，長い間ご愛顧いただいておりますFX3U/FX3UCシリーズおよび一部増設機器の生産を下記のとおり中止させていただきます。
また，適用機種に関連したマニュアルについても生産を中止させていただきます。
ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

# 1 生産中止機種

| 分類 | 形名 |
|---|---|
| FX3U基本ユニット | FX3U-16MR/ES |
| | FX3U-16MT/ES |
| | FX3U-16MT/ESS |
| | FX3U-32MR/ES |
| | FX3U-32MS/ES |
| | FX3U-32MT/ES |
| | FX3U-32MT/ESS |
| | FX3U-48MR/ES |
| | FX3U-48MT/ES |
| | FX3U-48MT/ESS |
| | FX3U-64MR/ES |
| | FX3U-64MS/ES |
| | FX3U-64MT/ES |
| | FX3U-64MT/ESS |
| | FX3U-80MR/ES |
| | FX3U-80MT/ES |
| | FX3U-80MT/ESS |
| | FX3U-128MR/ES |
| | FX3U-128MT/ES |
| | FX3U-128MT/ESS |
| | FX3U-16MR/DS |
| | FX3U-16MT/DS |
| | FX3U-16MT/DSS |
| | FX3U-32MR/DS |
| | FX3U-32MT/DS |
| | FX3U-32MT/DSS |
| | FX3U-48MR/DS |
| | FX3U-48MT/DS |
| | FX3U-48MT/DSS |
| | FX3U-64MR/DS |
| | FX3U-64MT/DS |
| | FX3U-64MT/DSS |
| | FX3U-80MR/DS |
| | FX3U-80MT/DS |
| | FX3U-80MT/DSS |
| | FX3U-32MR/UA1 |
| | FX3U-64MR/UA1 |
| FX3UC基本ユニット | FX3UC-16MR/D-T |
| | FX3UC-16MR/DS-T |
| | FX3UC-16MT/D |
| | FX3UC-32MT/D |
| | FX3UC-64MT/D |
| | FX3UC-96MT/D |
| | FX3UC-16MT/DSS |
| | FX3UC-32MT/DSS |
| | FX3UC-64MT/DSS |
| | FX3UC-96MT/DSS |

| 分類 | 形名 |
|---|---|
| 入出力増設ユニット | FX2N-32ER |
| | FX2N-32ER-ES/UL |
| | FX2N-32ES |
| | FX2N-32ET |
| | FX2N-32ET-ESS/UL |
| | FX2N-48ER |
| | FX2N-48ER-ES/UL |
| | FX2N-48ER-UA1/UL |
| | FX2N-48ET |
| | FX2N-48ET-ESS/UL |
| | FX2N-48ER-D |
| | FX2N-48ER-DS |
| | FX2N-48ET-D |
| | FX2N-48ET-DSS |
| 入出力増設ブロック | FX2N-8ER |
| | FX2N-8ER-ES/UL |
| | FX2NC-64ET |
| 入力増設ブロック | FX2N-8EX-UA1/UL |
| | FX2N-8EX |
| | FX2N-8EX-ES/UL |
| | FX2N-16EX |
| | FX2N-16EX-ES/UL |
| | FX2N-16EX-C |
| | FX2N-16EXL-C |
| | FX2NC-16EX |
| | FX2NC-16EX-DS |
| | FX2NC-16EX-T |
| | FX2NC-16EX-T-DS |
| | FX2NC-16EX-D/UL |
| | FX2NC-32EX |
| | FX2NC-32EX-DS |
| | FX2NC-32EX-D/UL |

| 分類 | 形名 |
|---|---|
| 出力増設ブロック | FX2N-8EYR |
| | FX2N-8EYR-ES/UL |
| | FX2N-8EYR-S-ES/UL |
| | FX2N-8EYT |
| | FX2N-8EYT-ESS/UL |
| | FX2N-8EYT-H |
| | FX2N-16EYR |
| | FX2N-16EYR-ES/UL |
| | FX2N-16EYS |
| | FX2N-16EYT |
| | FX2N-16EYT-ESS/UL |
| | FX2N-16EYT-C |
| | FX2NC-16EYR-T |
| | FX2NC-16EYR-T-DS |
| | FX2NC-16EYT |
| | FX2NC-16EYT-DSS |
| | FX2NC-16EYT-D/UL |
| | FX2NC-32EYT |
| | FX2NC-32EYT-DSS |
| | FX2NC-32EYT-D/UL |
| 特殊増設ブロック | FX3U-4AD |
| | FX3U-4DA |
| | FX3U-4LC |
| | FX3U-2HC |
| | FX3U-1PG |
| | FX3U-20SSC-H |
| | FX3U-16CCL-M |
| | FX3U-64CCL |
| | FX3U-128ASL-M[*1] |
| | FX3U-32DP |
| | FX3U-64DP-M |
| | FX3U-CAN |
| | FX3U-J1939 |
| | FX3UC-4AD |
| 特殊アダプタ | FX3U-2HSY-ADP |
| | FX3U-4HSX-ADP |
| 機能拡張ボード | FX3U-USB-BD |
| | FX3U-232-BD |
| | FX3U-422-BD |
| | FX3U-485-BD |
| | FX3U-8AV-BD |
| | FX3U-CNV-BD |
| シーケンサ接続ケーブル | FX-20P-CAB0 |
| | FX-20P-CAB |
| | FX-20P-CADP |
| 通信ケーブル | FX-422CAB |
| | FX-422CAB-150 |
| 信号変換器 | FX-USB-AW |

| 分類 | 形名 |
|---|---|
| 増設延長ケーブル | FX0N-5EC |
| | FX0N-30EC |
| | FX0N-65EC |
| 入出力ケーブル | FX-A32E-150CAB |
| | FX-A32E-300CAB |
| | FX-A32E-500CAB |
| コネクタ変換アダプタ | FX2N-CNV-BC |
| | FX2NC-CNV-IF |
| 増設電源ユニット | FX3UC-1PS-5V |
| | FX3U-1PSU-5V |
| 入出力コネクタ | FX-I/O-CON2 |
| | FX-I/O-CON2-S |
| | FX-I/O-CON2-SA |
| メモリカセット | FX3U-FLROM-16 |
| | FX3U-FLROM-64 |
| | FX3U-FLROM-64L |
| | FX3U-FLROM-1M |

*1　株式会社エニイワイヤと共同開発・製造しているため，修理対応期間が生産中止から1年間となります。

## 2　生産中止時期

- 受注生産移行日: 2028年1月1日
- 受注締切日: 2028年3月31日
- 生産中止日: 2028年9月30日

上記受注締切日でご注文の受付を締め切らせていただき，当該受注分の出荷完了をもって生産終了とさせていただきます。

## 3　生産中止理由

使用部品の生産中止が相次いでおり，継続生産が困難であるため。

## 4　修理対応

修理対応期間: 2035年9月30日(生産中止後，7年間)
(なお，修理対応期間内でも部品が無くなった際は対応ができない場合があります。)

## 5 推奨代替機種

下記に推奨代替機種を示します。
推奨代替機種については三菱電機FAサイトの「機種選定ツール」上の[Migrate]ボタンからでも確認できます。
www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/select/index.html

| 生産中止機種 | 推奨代替機種 |
|---|---|
| FX3U-16MR/ES | • FX5U-32MR/ES<br>• FX5UJ-24MR/ES |
| FX3U-16MT/ES | • FX5U-32MT/ES<br>• FX5UJ-24MT/ES |
| FX3U-16MT/ESS | • FX5U-32MT/ESS<br>• FX5UJ-24MT/ESS |
| FX3U-32MR/ES | • FX5U-32MR/ES<br>• FX5UJ-40MR/ES |
| FX3U-32MS/ES | • FX5U-32MT/ES+FA-TH16YSR20S[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2]<br>• FX5UJ-40MT/ES+FA-TH16YSR20S[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX3U-32MT/ES | • FX5U-32MT/ES<br>• FX5UJ-40MT/ES |
| FX3U-32MT/ESS | • FX5U-32MT/ESS<br>• FX5UJ-40MT/ESS |
| FX3U-48MR/ES | • FX5U-64MR/ES<br>• FX5UJ-40MR/ES+FX5-8EYR/ES |
| FX3U-48MT/ES | • FX5U-64MT/ES<br>• FX5UJ-40MT/ES+FX5-8EYT/ES |
| FX3U-48MT/ESS | • FX5U-64MT/ESS<br>• FX5UJ-40MT/ESS+FX5-8EYT/ESS |
| FX3U-64MR/ES | • FX5U-64MR/ES<br>• FX5UJ-60MR/ES+FX5-8EYR/ES |
| FX3U-64MS/ES | • FX5U-64MT/ES+FA-TH16YSR20S[*2]×2+FA-CBL10(Y)M20[*2]×2<br>• FX5UJ-60MT/ES+FX5-8EYT/ES+FA-TH16YSR20S[*2]×2+FA-CBL10(Y)M20[*2]×2 |
| FX3U-64MT/ES | • FX5U-64MT/ES<br>• FX5UJ-60MT/ES+FX5-8EYT/ES |
| FX3U-64MT/ESS | • FX5U-64MT/ESS<br>• FX5UJ-60MT/ESS+FX5-8EYT/ESS |
| FX3U-80MR/ES | • FX5U-80MR/ES<br>• FX5UJ-60MR/ES+FX5-8EX/ES+FX5-16EYR/ES |
| FX3U-80MT/ES | • FX5U-80MT/ES<br>• FX5UJ-60MT/ES+FX5-8EX/ES+FX5-16EYT/ES |
| FX3U-80MT/ESS | • FX5U-80MT/ESS<br>• FX5UJ-60MT/ESS+FX5-8EX/ES+FX5-16EYT/ESS |
| FX3U-128MR/ES | • FX5U-80MR/ES+FX5-32ER/ES+FX5-16ER/ES<br>• FX5UJ-60MR/ES+FX5-32ER/ES+FX5-32ER/ES+FX5-8EYR/ES |
| FX3U-128MT/ES | • FX5U-80MT/ES+FX5-32ET/ES+FX5-16ET/ES<br>• FX5UJ-60MT/ES+FX5-32ET/ES+FX5-32ET/ES+FX5-8EYT/ES |
| FX3U-128MT/ESS | • FX5U-80MT/ESS+FX5-32ET/ESS+FX5-16ET/ESS<br>• FX5UJ-60MT/ESS+FX5-32ET/ESS+FX5-32ET/ESS+FX5-8EYT/ESS |
| FX3U-16MR/DS | • FX5U-32MR/DS<br>• FX5UJ-24MR/DS |
| FX3U-16MT/DS | • FX5U-32MT/DS<br>• FX5UJ-24MT/DS |
| FX3U-16MT/DSS | • FX5U-32MT/DSS<br>• FX5UJ-24MT/DSS |
| FX3U-32MR/DS | • FX5U-32MR/DS<br>• FX5UJ-40MR/DS |
| FX3U-32MT/DS | • FX5U-32MT/DS<br>• FX5UJ-40MT/DS |

| 生産中止機種 | 推奨代替機種 |
|---|---|
| FX3U-32MT/DSS | • FX5U-32MT/DSS<br>• FX5UJ-40MT/DSS |
| FX3U-48MR/DS | • FX5U-64MR/DS<br>• FX5UJ-60MR/DS |
| FX3U-48MT/DS | • FX5U-64MT/DS<br>• FX5UJ-60MT/DS |
| FX3U-48MT/DSS | • FX5U-64MT/DSS<br>• FX5UJ-60MT/DSS |
| FX3U-64MR/DS | • FX5U-64MR/DS<br>• FX5UJ-60MR/DS+FX5-8EYR/ES |
| FX3U-64MT/DS | • FX5U-64MT/DS<br>• FX5UJ-60MT/DS+FX5-8EYT/ES |
| FX3U-64MT/DSS | • FX5U-64MT/DSS<br>• FX5UJ-60MT/DSS+FX5-8EYT/ESS |
| FX3U-80MR/DS | • FX5U-80MR/DS<br>• FX5UJ-60MR/DS+FX5-8EX/ES+FX5-16EYR/ES |
| FX3U-80MT/DS | • FX5U-80MT/DS<br>• FX5UJ-60MT/DS+FX5-8EX/ES+FX5-16EYT/ES |
| FX3U-80MT/DSS | • FX5U-80MT/DSS<br>• FX5UJ-60MT/DSS+FX5-8EX/ES+FX5-16EYT/ESS |
| FX3U-32MR/UA1 | • FX5U-32MR/ES+FA-TH16X100A31(L)[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2]<br>• FX5UJ-40MR/ES+FA-TH16X100A31(L)[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX3U-64MR/UA1 | FX5U-64MR/ES+FA-TH16X100A31(L)[*2]×2+FA-CBL10(Y)M20[*2]×2 |
| FX3UC-16MR/D-T | FX5UC-32MR/DS-TS |
| FX3UC-16MR/DS-T | FX5UC-32MR/DS-TS |
| FX3UC-16MT/D | FX5UC-32MT/D |
| FX3UC-32MT/D | FX5UC-32MT/D |
| FX3UC-64MT/D | FX5UC-64MT/D |
| FX3UC-96MT/D | FX5UC-96MT/D |
| FX3UC-16MT/DSS | FX5UC-32MT/DSS |
| FX3UC-32MT/DSS | FX5UC-32MT/DSS |
| FX3UC-64MT/DSS | FX5UC-64MT/DSS |
| FX3UC-96MT/DSS | FX5UC-96MT/DSS |
| FX2N-32ER | FX5-32ER/ES |
| FX2N-32ER-ES/UL | FX5-32ER/ES |
| FX2N-32ES | FX5-32ET/ES+FA-TH16YSR20S[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX2N-32ET | FX5-32ET/ES |
| FX2N-32ET-ESS/UL | FX5-32ET/ESS |
| FX2N-48ER | FX5-32ER/ES+FX5-16ER/ES |
| FX2N-48ER-ES/UL | FX5-32ER/ES+FX5-16ER/ES |
| FX2N-48ER-UA1/UL | FX5-32ER/ES+FX5-8EX/ES+FX5-8EYR/ES+FA-TH16X100A31(L)[*2]×2+FA-CBL10(Y)M20[*2]×2 |
| FX2N-48ET | FX5-32ET/ES+FX5-16ET/ES |
| FX2N-48ET-ESS/UL | FX5-32ET/ESS+FX5-16ET/ESS |
| FX2N-48ER-D | FX5-32ER/DS+FX5-16ER/ES |
| FX2N-48ER-DS | FX5-32ER/DS+FX5-16ER/ES |
| FX2N-48ET-D | FX5-32ET/DS+FX5-16ET/ES |
| FX2N-48ET-DSS | FX5-32ET/DSS+FX5-16ET/ESS |
| FX2N-8ER | FX5-16ER/ES |
| FX2N-8ER-ES/UL | FX5-16ER/ES |
| FX2NC-64ET | FX5-C32ET/D+FX5-C32ET/D |
| FX2N-8EX-UA1/UL | FX5-8EX/ES+FA-TH16X100A31(L)[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX2N-8EX | FX5-8EX/ES |
| FX2N-8EX-ES/UL | FX5-8EX/ES |

| 生産中止機種 | 推奨代替機種 |
|---|---|
| FX2N-16EX | FX5-16EX/ES |
| FX2N-16EX-ES/UL | FX5-16EX/ES |
| FX2N-16EX-C | FX5-CNV-IF+FX5-C16EX/D |
| FX2N-16EXL-C | 代替機種なし |
| FX2NC-16EX | FX5-C16EX/D |
| FX2NC-16EX-DS | FX5-C16EX/DS |
| FX2NC-16EX-T | FX5-C32EX/DS-TS |
| FX2NC-16EX-T-DS | FX5-C32EX/DS-TS |
| FX2NC-16EX-D/UL | FX5-C16EX/D |
| FX2NC-32EX | FX5-C32EX/D |
| FX2NC-32EX-DS | FX5-C32EX/DS |
| FX2NC-32EX-D/UL | FX5-C32EX/D |
| FX2N-8EYR | FX5-8EYR/ES |
| FX2N-8EYR-ES/UL | FX5-8EYR/ES |
| FX2N-8EYR-S-ES/UL | FX5-8EYT/ES+FA-TH16YRA20S[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX2N-8EYT | FX5-8EYT/ES |
| FX2N-8EYT-ESS/UL | FX5-8EYT/ESS |
| FX2N-8EYT-H | FX5-8EYT/ES+FA-TH16YTR20S[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX2N-16EYR | FX5-16EYR/ES |
| FX2N-16EYR-ES/UL | FX5-16EYR/ES |
| FX2N-16EYS | FX5-16EYT/ES+FA-TH16YSR20S[*2]+FA-CBL10(Y)M20[*2] |
| FX2N-16EYT | FX5-16EYT/ES |
| FX2N-16EYT-ESS/UL | FX5-16EYT/ESS |
| FX2N-16EYT-C | FX5-CNV-IF+FX5-C16EYT/D |
| FX2NC-16EYR-T | FX5-C16EYR/D-TS |
| FX2NC-16EYR-T-DS | FX5-C16EYR/D-TS |
| FX2NC-16EYT | FX5-C16EYT/D |
| FX2NC-16EYT-DSS | FX5-C16EYT/DSS |
| FX2NC-16EYT-D/UL | FX5-C16EYT/D |
| FX2NC-32EYT | FX5-C32EYT/D |
| FX2NC-32EYT-DSS | FX5-C32EYT/DSS |
| FX2NC-32EYT-D/UL | FX5-C32EYT/D |
| FX3U-4AD | FX5-4AD |
| FX3U-4DA | FX5-4DA |
| FX3U-4LC | FX5-4LC |
| FX3U-2HC[*3] | FX5-16ET/ES-H |
| | FX5-16ET/ESS-H |
| | FX5-2HC/ES |
| FX3U-1PG[*3] | FX5-16ET/ES-H |
| | FX5-20PG-P |
| FX3U-20SSC-H | FX5-40SSC-S |
| FX3U-16CCL-M | FX5-CCL-MS[*1] |
| FX3U-64CCL | FX5-CCL-MS[*1] |
| FX3U-128ASL-M | FX5-ASL-M |
| FX3U-32DP | 代替機種なし |
| FX3U-64DP-M | FX5-DP-M |
| FX3U-CAN | 代替機種なし |
| FX3U-J1939 | 代替機種なし |
| FX3UC-4AD | FX5-4AD-ADP |
| FX3U-2HSY-ADP | FX5-20PG-D |

| 生産中止機種 | 推奨代替機種 |
|---|---|
| FX3U-4HSX-ADP | FX5-2HC/ES×2 |
| FX3U-USB-BD | 代替機種なし |
| FX3U-232-BD | FX5-232-BD |
| FX3U-422-BD | FX5-422-BD-GOT |
| FX3U-485-BD | FX5-485-BD |
| FX3U-8AV-BD | 代替機種なし |
| FX3U-CNV-BD | 代替機種なし |
| FX-20P-CAB0 | 代替機種なし |
| FX-20P-CAB | 代替機種なし |
| FX-20P-CADP | 代替機種なし |
| FX-422CAB | 代替機種なし |
| FX-422CAB-150 | 代替機種なし |
| FX-USB-AW | 代替機種なし |
| FX0N-5EC | FX5-30EC |
| FX0N-30EC | FX5-30EC |
| FX0N-65EC | FX5-65EC |
| FX-A32E-150CAB | 代替機種なし |
| FX-A32E-300CAB | 代替機種なし |
| FX-A32E-500CAB | 代替機種なし |
| FX2N-CNV-BC | FX5-CNV-BC |
| FX2NC-CNV-IF | FX5-CNV-IFC |
| FX3UC-1PS-5V | FX5-C1PS-5V |
| FX3U-1PSU-5V | FX5-1PSU-5V |
| FX-I/O-CON2 | 代替機種なし |
| FX-I/O-CON2-S | 代替機種なし |
| FX-I/O-CON2-SA | 代替機種なし |
| FX3U-FLROM-16 | 代替機種なし*4 |
| FX3U-FLROM-64 | 代替機種なし*4 |
| FX3U-FLROM-64L | 代替機種なし*4 |
| FX3U-FLROM-1M | 代替機種なし*4 |

*1 FX5-CCL-MSはマネージャ局，またはインテリジェントデバイス局として使用できます。
*2 置換えの手引きおよび機種選定ツールにて"代替機種なし"としておりますが，接続可能品をご紹介しています。
接続可能品とは，弊社ユニットとのインタフェース仕様を満足している製品です。ただし，弊社では検証を実施していません。ご使用に際しては，対象システムにおける動作に問題がないことを，お客様にて検証してください。また，その製品(接続可能品)の仕様(規格)に準拠してご使用ください。
*3 使用条件により推奨代替機種が異なります。詳細については下記を参照してください。
📖MELSEC FX3シリーズからMELSEC iQ-Fシリーズへの置換えの手引き
*4 CPU内蔵メモリ，またはSDメモリカードで代用可能です。

### 注意事項

- 推奨代替機種につきましては「各機器のマニュアル」で仕様をご確認の上，ご使用ください。
- 使用命令や特殊増設機器の種類によっては，プログラムや配線の変更が必要になる場合があります。
- 既存の増設機器を推奨代替機種に接続する際は，システム全体の変更が必要になる場合があります。

詳細は「MELSEC FX3シリーズからMELSEC iQ-Fシリーズへの置換えの手引き」をご参照ください。
www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plc_fx/ex/renew/renewal/fx3u_fx3uc.html

## 6 外形寸法

外形寸法については，MELSEC iQ-Fシリーズ機種選定ツールおよびツール内のMigrate機能を活用してください。
www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/select/index.html

# 7 基本機能/仕様比較

基本機能，仕様比較については下記を参照してください。
📖MELSEC FX3シリーズからMELSEC iQ-Fシリーズへの置換えの手引き

### 改訂履歴

| 副番 | 発行年月 | 改訂内容 |
|---|---|---|
| A | 2026年4月 | 初版 |
| B | 2026年5月 | 表題を変更しました。<br>1 生産中止機種の*1の記載を修正しました。<br>FX3U-48MR/ES，FX2NC-CNV-IFの推奨代替機種形名を修正しました。 |

### 商標

本文中における会社名，システム名，製品名などは，一般に各社の登録商標または商標です。
本文中で，商標記号(™，®)は明記していない場合があります。

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本社機器営業部 | 〒100-8310 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル) | (03) 3218-2606 |
| 関越機器営業部 | 〒330-6034 | さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル) | (048) 600-5835 |
| 新潟支店 | 〒950-8504 | 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル) | (025) 241-7227 |
| 神奈川機器営業部 | 〒220-8118 | 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー) | (045) 224-2624 |
| 北海道支社 | 〒060-8693 | 札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル) | (011) 212-3792 |
| 東北支社 | 〒980-0013 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア) | (022) 216-4546 |
| 北陸支社 | 〒920-0031 | 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル) | (076) 233-5502 |
| 中部支社 | 〒450-6423 | 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング) | (052) 565-3314 |
| 豊田支店 | 〒471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル) | (0565) 34-4112 |
| 関西支社 | 〒530-8206 | 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA) | (06) 6486-4122 |
| 中国支社 | 〒730-8657 | 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル) | (082) 248-5348 |
| 四国支社 | 〒760-8654 | 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル) | (087) 825-0055 |
| 九州支社 | 〒810-8686 | 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル) | (092) 721-2247 |

三菱電機 FA 検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

**インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」**

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。
三菱電機FAサイト ― 仕様・機能に関するお問い合わせ
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/