



テクニカルニュース

[1 / 5]

FAM-D-0110-A

オプション品の同梱マニュアルWeb化のお知らせ

■発行

2025年11月

■適用機種

MELSEC iQ-Fシリーズ, MELSEC-Fシリーズ

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ, MELSEC-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。このたび, MELSEC iQ-Fシリーズ, MELSEC-Fシリーズのオプション品に同梱されるマニュアルのWeb化についてお知らせします。

なお, 一般仕様, 性能仕様, 機能, および外形寸法は従来品から変更ありません。

1 対象機種

MELSEC iQ-Fシリーズ

品名	形名
I/Oユニット	FX5-16EX/ES, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS, FX5-8EX/ES, FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS, FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS, FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS, FX5-C32ET/DSS-TS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32EYT/D-TS, FX5-C32EYT/DSS-TS, FX5-C32EX/DS-TS, FX5-C16EYR/D-TS
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IFC, FX5-CNV-IF
増設延長ケーブル	FX5-30EC, FX5-65EC
コネクタ変換アダプタ	FX5-CNV-BC
拡張ボード	FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOT
メモリカードユニット	FX5-SDCD

FAM-D-0110-A

MELSEC-Fシリーズ

品名	形名
増設ブロック	FX2N-32ER, FX2N-32ES, FX2N-32ET, FX2N-16EX, FX2N-16EYR, FX2N-16EYS, FX2N-16EYT, FX2N-48ER, FX2N-48ET, FX2N-16EX-C, FX2N-16EXL-C, FX2N-16EYT-C, FX2N-48ER-D, FX2N-48ET-D, FX2NC-16EX, FX2NC-16EYT, FX2NC-32EX, FX2NC-32EYT, FX2N-48ER-UA1/UL, FX2NC-16EX-T, FX2NC-16EYR-T, FX2N-8EX, FX2N-8EX-UA1/UL, FX2N-8ER, FX2N-8EYR, FX2N-8EYT, FX2N-8EYT-H, FX2N-8EX-ES/UL, FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8EYR-ES/UL, FX2N-8EYT-ESS/UL, FX2N-32ER-ES/UL, FX2N-32ET-ESS/UL, FX2N-48ER-ES/UL, FX2N-48ET-ESS/UL, FX2N-16EYR-ES/UL, FX2N-16EYT-ESS/UL, FX2N-16EX-ES/UL, FX2N-48ER-DS, FX2N-48ET-DSS, FX2NC-16EX-DS, FX2NC-16EYT-DSS, FX2NC-32EX-DS, FX2NC-32EYT-DSS, FX2NC-16EX-T-DS, FX2NC-16EYR-T-DS, FX2NC-16EX-D/UL, FX2NC-16EYT-D/UL, FX2NC-32EX-D/UL, FX2NC-32EYT-D/UL, FX2NC-64ET
機能拡張ボード	FX3U-USB-BD, FX3U-232-BD, FX3U-485-BD, FX3U-422-BD, FX3U-CNV-BD, FX3G-422-BD, FX3G-485-BD, FX3G-232-BD, FX3G-2AD-BD, FX3G-1DA-BD, FX3G-8AV-BD, FX3U-8AV-BD, FX3G-485-BD-RJ, FX3G-4EX-BD, FX3G-2EYT-BD
コネクタ変換アダプタ	FX2NC-CNV-IF
変換器	FX-USB-AW, FX-232AWC-H, FX2N-CNV-BC
ディスプレイモジュール	FX3U-7DM-HLD, FX3U-7DM, FX3G-5DM, FX3S-5DM
メモリカセット	FX3U-FLROM-64, FX3U-FLROM-16, FX3U-FLROM-64L, FX3G-EEPROM-32L, FX3U-FLROM-1M
バッテリ	FX3U-32BL
ケーブル	FX-20P-CAB, FX-20P-CAB0, FX-20P-CADP, F2-232CAB-1, FX0N-65EC, FX-422CAB, FX0N-30EC, FX-32E-150CAB, FX-32E-300CAB, FX-32E-500CAB, FX-232CAB-1, FX-422CAB0, FX-422CAB-150, FX-16E-300CAB, FX-16E-150CAB, FX-16E-500CAB, FX-A32E-150CAB, FX-A32E-300CAB, FX-A32E-500CAB, FX-16E-500CAB-S, FX-16E-150CAB-R, FX-16E-300CAB-R, FX-16E-500CAB-R, FX2NC-100MPCB, FX2NC-100BPCB, FX2NC-10BPCB1
入出力コネクタ	FX-I/O-CON2, FX-I/O-CON2-S, FX-I/O-CON2-SA, FX2C-I/O-CON, FX2C-I/O-CON-S, FX2C-I/O-CON-SA

2 変更内容

下記のとおり、同梱マニュアルを変更および追加します。

同梱マニュアルを変更する製品

製品に同梱しているマニュアルを「安全にお使いいただくための案内」に変更します。

「安全にお使いいただくための案内」には、変更前の同梱マニュアルを閲覧できる二次元コードを掲載しています。

形名	マニュアル番号	
	変更前	変更後
FX5-232-BD	JY997D53901	IB(NA)-0800670 (安全にお使いいただくための案内)
FX5-485-BD	JY997D54001	
FX5-422-BD-GOT	JY997D60101	
FX5-SDCD	IB(NA)-0800672	
FX5-CNV-BC	JY997D65401	
FX5-30EC, FX5-65EC	JY997D65501	IB(NA)-0800738 (安全にお使いいただくための案内)
FX3U-USB-BD	JY997D13501	IB(NA)-0800733 (安全にお使いいただくための案内)
FX3U-232-BD	JY997D12901	
FX3U-485-BD	JY997D13001	
FX3U-422-BD	JY997D13101	
FX3U-CNV-BD	JY997D13601	
FX3G-422-BD	JY997D32101	
FX3G-485-BD	JY997D32201	
FX3G-232-BD	JY997D32001	
FX3G-2AD-BD	JY997D33501	
FX3G-1DA-BD	JY997D33601	
FX3G-8AV-BD	JY997D33701	
FX3U-8AV-BD	JY997D40901	
FX3G-485-BD-RJ	JY997D51501	
FX3G-4EX-BD	JY997D51301	
FX3G-2EYT-BD	JY997D51401	
FX3U-FLROM-64, FX3U-FLROM-16, FX3U-FLROM-64L	JY997D12801	
FX3G-EEPROM-32L	JY997D32401	
FX3U-FLROM-1M	JY997D12801	
FX-USB-AW	JY997D13201	
FX-232AWC-H	JY997D12601	
FX2N-CNV-BC	JY992D66601	
FX3U-7DM-HLD	JY997D15401	
FX3U-7DM	JY997D17101	
FX3G-5DM	JY997D33801	
FX3S-5DM	JY997D51601	
FX2NC-64ET	JY997D30501	
FX3U-32BL	JY997D14101	IB(NA)-0800734 (安全にお使いいただくための案内)
FX0N-65EC, FX0N-30EC	JY992D45001	IB(NA)-0800739 (安全にお使いいただくための案内)
FX2NC-100MPCB, FX2NC-100BPCB, FX2NC-10BPCB1	JY992D72201	
FX-A32E-150CAB, FX-A32E-300CAB, FX-A32E-500CAB	JY992D41701	

FAM-D-0110-A

新しくマニュアルを同梱する製品

新しく「安全にお使いいただくための案内」を同梱します。

「安全にお使いいただくための案内」には、関連製品のマニュアルを閲覧できる二次元コードを掲載しています。

形名	同梱するマニュアル番号
FX5-16EX/ES, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS, FX5-8EX/ES, FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS, FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/ESS, FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS, FX5-C32ET/DSS-TS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32EYT/D-TS, FX5-C32EYT/DSS-TS, FX5-C32EX/DS-TS, FX5-C16EYR/D-TS, FX5-CNV-IFC, FX5-CNV-IF	IB(NA)-0800670 (安全にお使いいただくための案内)
FX2N-32ER, FX2N-32ES, FX2N-32ET, FX2N-16EX, FX2N-16EYR, FX2N-16EYS, FX2N-16EYT, FX2N-48ER, FX2N-48ET, FX2N-16EX-C, FX2N-16EXL-C, FX2N-16EYT-C, FX2N-48ER-D, FX2N-48ET-D, FX2N-16EX, FX2NC-16EYT, FX2NC-32EX, FX2NC-32EYT, FX2N-48ER-UA1/UL, FX2NC-16EX-T, FX2NC-16EYR-T, FX2N-8EX, FX2N-8EX-UA1/UL, FX2N-8ER, FX2N-8EYR, FX2N-8EYT, FX2N-8EYT-H, FX2N-8EX-ES/UL, FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8EYR-ES/UL, FX2N-8EYT-ESS/UL, FX2N-32ER-ES/UL, FX2N-32ET-ESS/UL, FX2N-48ER-ES/UL, FX2N-48ET-ESS/UL, FX2N-16EYR-ES/UL, FX2N-16EYT-ESS/UL, FX2N-16EX-ES/UL, FX2N-48ER-DS, FX2N-48ET-DSS, FX2NC-16EX-DS, FX2NC-16EYT-DSS, FX2NC-32EX-DS, FX2NC-32EYT-DSS, FX2NC-16EX-T-DS, FX2NC-16EYR-T-DS, FX2NC-16EX-D/UL, FX2NC-16EYT-D/UL, FX2NC-32EX-D/UL, FX2NC-32EYT-D/UL, FX-20P-CAB, F2-232CAB-1, FX-422CAB, FX-232CAB-1, FX-422CAB0, FX-422CAB-150, FX2NC-CNV-IF	IB(NA)-0800733 (安全にお使いいただくための案内)
FX-20P-CAB0, FX-20P-CADP, FX-32E-150CAB, FX-32E-300CAB, FX-32E-500CAB, FX-I/O-CON2, FX-I/O-CON2-S, FX-I/O-CON2-SA, FX-16E-300CAB, FX-16E-150CAB, FX-16E-500CAB, FX-16E-500CAB-S, FX-16E-150CAB-R, FX-16E-300CAB-R, FX-16E-500CAB-R, FX2C-I/O-CON, FX2C-I/O-CON-S, FX2C-I/O-CON-SA	IB(NA)-0800739 (安全にお使いいただくための案内)

3 変更理由

ユーザビリティ向上、および環境負荷低減のため。

4 変更予定期

2025年11月生産分より順次切り替えます。

在庫の状況により、変更時期以降に変更前の製品がお客様に届く可能性があります。

ご了承のほどよろしくお願ひいたします。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2025年11月	初版

商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-2606
関越機器営業部	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/faメンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。
三菱電機FAサイト - 仕様・機能に関するお問い合わせ
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/



△安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。