



## テクニカルニュース

[ 1 / 5 ]

CT-D-0027-A

### 同梱マニュアルWeb化のお知らせ

#### ■発行

2025年11月

#### ■適用機種

パウダクラッチ/ブレーキ、テンションコントローラ

三菱電機パウダクラッチ/ブレーキ、テンションコントローラに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、パウダクラッチ/ブレーキ、テンションコントローラの一部機種に同梱されるマニュアルのWeb化についてお知らせします。

なお、本変更に伴う製品の一般仕様、性能仕様、機能、および外形寸法は従来品から変更ありません。

## 1 対象機種

#### ■パウダクラッチ/ブレーキ

品名	形名
パウダクラッチ	ZKG-5AN, ZKG-10AN, ZKG-20AN, ZKG-50AN, ZKG-100AN, ZKB-0.06AN, ZKB-0.3AN, ZKB-0.6AN, ZKB-1.2BN, ZKB-2.5BN, ZKB-5BN, ZKB-10BN, ZKB-20BN, ZA-0.6A1, ZA-1.2A1, ZA-2.5A1, ZA-5A1, ZA-10A1, ZA-20A1
パウダブレーキ	ZKG-5YN, ZKG-10YN, ZKG-20YN, ZKG-50YN, ZKB-0.06YN, ZKB-0.3YN, ZKB-0.6YN, ZKB-1.2XN, ZKB-2.5XN, ZKB-5XN, ZKB-10XN, ZKB-20XN, ZKB-2.5HBN, ZKB-5HBN, ZKB-10HBN, ZKB-20HBN, ZA-0.6Y, ZA-1.2Y1, ZA-2.5Y1, ZA-5Y1, ZA-10Y1, ZA-20Y1, ZX-0.3YN-24, ZX-0.6YN-24, ZX-1.2YN-24

#### ■テンションコントローラ

品名	形名
テンションコントローラ	LE-10WTA-CCL, LD-10WTB-CCL, LD-30FTA
クラッチ用アンプ、パワーアンプ	LD-10PAU-A, LD-10PAU-B, LE-50PAU
テンションメータ、テンションアンプ	LM-10PD, LM-10TA, LM-10WA-CCL
オプション	LE7-DCA, LE7-CCL, LE7-ATT, LD-8EEPROM, LD-10PAU-CAB1M, LD-10WTB-DCA, LM-10WA-TAD, LM-10WA-USB, LM-10WA-485
張力検出器	LX-005TD, LX-015TD, LX-030TD, LX-050TD, LX-100TD, LX-200TD, LX7-50FN17, LX7-150FN17, LX7-300FN17, LX7-500FN17

CT-D-0027-A

## 2 変更内容

下記のとおり、製品に同梱している取扱説明書を「安全にお使いいただくための案内」に変更します。

### ■パウダクラッチ/ブレーキ

機種	変更前	変更後
ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN ZKG-50AN ZKG-100AN ZKG-5YN ZKG-10YN ZKG-20YN ZKG-50YN	取扱説明書（日本語）[JZ990D38001]	安全にお使いいただくための案内（日本語、英語、中国語） [IB(NA)-0800736] (左記取扱説明書を閲覧できる二次元コードを掲載しています)
ZKB-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN ZKB-1.2BN ZKB-2.5BN ZKB-5BN ZKB-10BN ZKB-20BN ZKB-0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN ZKB-1.2XN ZKB-2.5XN ZKB-5XN ZKB-10XN ZKB-20XN	取扱説明書（日本語）[JZ990D37501]	
ZKB-2.5HBN ZKB-5HBN ZKB-10HBN ZKB-20HBN	取扱説明書（日本語）[JZ990D37601]	
ZA-0.6A1 ZA-1.2A1 ZA-2.5A1 ZA-5A1 ZA-10A1 ZA-20A1 ZA-0.6Y ZA-1.2Y1 ZA-2.5Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1 ZA-20Y1	取扱説明書（日本語）[JZ990D37901]	
ZX-0.3YN-24 ZX-0.6YN-24 ZX-1.2YN-24	取扱説明書（日本語）[JZ990D38101]	

CT-D-0027-A

## ■テンションコントローラ

機種	変更前	変更後
LE-10WTA-CCL	取扱説明書（日本語）[JZ990D54801] 取扱説明書（英語）[JZ990D56701]	安全にお使いいただくための案内（日本語、英語、中国語） [IB(NA)-0800735] (左記取扱説明書を閲覧できる二次元コードを掲載しています)
LD-10WTB-CCL	取扱説明書（日本語）[JZ990D54901] 取扱説明書（英語）[JZ990D56801]	
LD-10PAU-A	取扱説明書（日本語）[JZ990D46301]	
LD-10PAU-B	取扱説明書（日本語）[JZ990D48301]	
LE-50PAU	取扱説明書（日本語）[JZ990D54001] 韓国電波法（KCマーク）の対応についての案内[IB(NA)-0800691]	
LM-10PD	取扱説明書（日本語）[JZ990D53501] 韓国電波法（KCマーク）の対応についての案内[IB(NA)-0800691]	
LM-10TA	取扱説明書（日本語）[JZ990D35801] 韓国電波法（KCマーク）の対応についての案内[JZ990D54501]	
LM-10WA-CCL	取扱説明書（日本語）[JZ990D50601] 取扱説明書（英語）[JZ990D56301]	
LE7-ATT	取扱説明書（日本語、英語）[IB(NA)-0800588]	
LD-10WTB-DCA	取扱説明書（日本語、英語）[JZ990D55001]	
LM-10WA-TAD	取扱説明書（日本語、英語）[JZ990D50901]	
LM-10WA-USB	取扱説明書（日本語、英語）[JZ990D51001]	
LM-10WA-485	取扱説明書（日本語、英語）[JZ990D51101]	
LD-30FTA	取扱説明書（日本語）[JZ990D53601] 韓国電波法（KCマーク）の対応についての案内[JZ990D54501]	
LD-8EEPROM	取扱説明書（日本語、英語）[JZ990D48001]	
LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD	取扱説明書（日本語）[JZ990D50201]	
LX7-50FN17 LX7-150FN17 LX7-300FN17 LX7-500FN17	取扱説明書（日本語、英語）[IB(NA)-0800572] 取扱説明書（中国語）[IB(NA)-0800704CHN]	
LD-10PAU-CAB1M	取扱説明書（日本語）[JZ990D47401]	安全にお使いいただくための案内（日本語、英語、中国語） [IB(NA)-0800737] (左記取扱説明書を閲覧できる二次元コードを掲載しています)
LE7-DCA	取扱説明書（日本語、英語）[IB(NA)-0800570] 取扱説明書（中国語）[IB(NA)-0800586CHN]	安全にお使いいただくための案内（日本語、英語、中国語） [IB(NA)-0800744] (左記取扱説明書を閲覧できる二次元コードを掲載しています)
LE7-CCL	取扱説明書（日本語、英語）[IB(NA)-0800571] 取扱説明書（中国語）[IB(NA)-0800587CHN]	

## 3 変更理由

環境負荷低減のため。

## 4 変更予定期

2025年11月生産分より順次切り替えます。

在庫の状況により、変更時期以降に変更前の製品がお客様に届く可能性があります。

ご了承のほどよろしくお願ひいたします。

### 改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2025年11月	初版

### 商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。  
本文中で、商標記号(™、®)は明記していない場合があります。

## 三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

### お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-2599
関越機器営業部	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2623
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3326
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4120
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2251

三菱電機 FA

検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

メンバー  
登録無料!

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。  
三菱電機FAサイト 仕様・機能に関するお問い合わせ  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/)



### △安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。