

# 三菱電機ACサーボ テクニカルニュース

[1/6]

[発行番号	<del>}</del> ]	SV-D-0001
[表 題	<b>[</b> ]	MR Configurator2 パラメータ設定範囲更新機能の利用方法
[発 行	<del>,</del> ]	2019年1月
[適用機積	<b>E</b> ]	MR Configurator2

三菱電機ACサーボ製品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

本テクニカルニュースでは、汎用サーボセットアップソフトウェア MELSOFT MR Configurator2に搭載されているパラメー タ設定範囲更新機能の利用方法をご紹介いたします。

#### 1 概要

パソコンにインストールされたMR Configurator2のパラメータとサーボアンプのパラメータで設定範囲が異なる場合、パソコンに接続したサーボアンプからパラメータの設定範囲を取得し、MR Configurator2に登録されているサーボアンプの機種 情報を更新することが可能です。

サーボアンプのパラメータ設定範囲が拡張されたことにより、MR Configurator2でパラメータが設定できない場合に本機能 をご利用ください。

[パラメータ設定範囲更新結果の例]

Na	略称	名称	単位	設定範囲	車由1
PE44		メーカ設定用		0000-0000	0000
PE45		メーカ設定用		0000-0000	0000
PE46		メーカ設定用		0000-0000	0000
PE47		メーカ設定用		0000-0000	0000
PE48		メーカ設定用		0000-0000	0000
PE49		メーカ設定用		0000-0000	0000
PE50		メーカ設定用		0000-0000	0000



略称	名称	単位	設定範囲	軸1
	メーカ設定用		0-30000	0
	メーカ設定用		0-30000	0
	メーカ設定用		0-30000	0
	メーカ設定用		-10000-10000	0
	メーカ設定用		0000-0011	0000
	メーカ設定用		0-30000	0
	メーカ設定用		0-65535	0
	略称	略称         名称           メーカ設定用         メーカ設定用           メーカ設定用         メーカ設定用	略称         名称         単位           メーカ設定用         メーカ設定用           メーカ設定用         メーカ設定用	略称         名称         単位         設定範囲           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0000-0011           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000           メーカ設定用         0-30000

パラメータ設定範囲更新後

パラメータ設定範囲更新機能には他にも便利な機能がありますが、その他の機能につきましてはMR Configurator2のヘルプ を参照ください。

[ヘルプ掲載箇所]

「ヘルプ」メニューの「MR Configurator2 ヘルプ」を選択後、

「機能一覧」-「MR Configurator2の便利な機能(ツール)」-「パラメータ設定範囲更新」

### 2 パラメータ設定範囲更新の手順

パラメータ設定範囲更新には以下の二種類の方法があります。

- パラメータ情報を変更する 接続中のサーボアンプから最新のパラメータ設定範囲を取得し、MR Configurator2の既存の機種情報のパラメータ設 定範囲を、取得したパラメータ設定範囲で更新します。
- (2) パラメータ情報を新規追加する
   接続中のサーボアンプから最新のパラメータ設定範囲を取得し、MR Configurator2へ新たに機種情報を登録します。

## 2.1. パラメータ情報を更新する場合

- (1) 既にパラメータを設定している場合は、一度プロジェクトファイルに保存しておきます。
- (2) MR Configurator2を起動後、対象のサーボアンプ機種のプロジェクトを作成し、オンラインにします。
- (3) メニュー[ツール]から[パラメータ設定範囲更新]を選択します。
- (4) パラメータ設定範囲更新画面において、[既存機種の情報を更新する]を選択し、[次へ]をクリックします。

パラメータ設定範囲更新
MR Configurator2 の根種情報ルンテナンスをおこないます。 使用する機能を選択してください。
<アンプからデータ取り得>
<ul> <li>     既存機種の情報を更新する。     </li> </ul>
○ 新規機種を登録する。
<ファイル・データ管理>
○ 標準機種の情報を初期化する。
○ 登録された機種情報をファイルに保存する。
○ ファイルから新規機種を登録する。
○登録した機種を削除する。
○登録した機種の名称を変更する。
次へ(N) > キャンセル

(5) 現在開いているプロジェクトと接続しているサーボアンプで、サーボアンプ機種(例:MR-J4-B)と運転モードが一致 していることを確認し、[実行]をクリックします。

バラメータ設定範囲更新		X
⊘更新		
パラメータ設定軍	囲を更新するアンプを確認してください。	
軸: 1		
設定機種:	MR-J4-B(-RJ)	
運転モード:	標準	
S/W番号:	BCD-B46W300(出荷時設定)	
設定機種のパラメー? [実行]ボタンをクリック	寝定範囲を読み出します。 してください。	
処理に数分かかること	があります。処理中はアンブの電源をOFFしないでください。	
		_
	< 戻る(B) 実行 キャンセル	

- (6) 範囲更新結果を確認し、[保存]をクリックします。
  - ※一度実施することで機種情報が更新されるので、次回からは本機能を使用する必要はありません。

バラメータ設定範囲更新		
パラメーク設定範囲を以	下のように更新します。	
機種:	MR-J4-B(-RJ)	
運転モード:	標準	
更新前S/W番号:	BCD-B46W300(出荷時設定)	
更新後S/W番号:	BCD-B46W300 D4	
アンプ形名:	MR-J4-10B1	
読み出しを正常に終了	しました。	
機種情報を更新する場	合は、[(条存]ボタンをクリックしてください。	
	< 戻る( <u>B</u> ) 保存 キャ	ンセル

- (7) 完了画面において[終了]をクリックし更新機能を終了します。
- (8) 次回、範囲更新を行ったサーボアンプ機種・運転モードのプロジェクトを立ち上げると、更新されたパラメータ設定 範囲でのパラメータ編集・設定が可能となります。

## 2.2. パラメータ情報を新規追加する場合

- (1) MR Configurator2を起動後、対象のサーボアンプ機種のプロジェクトを作成し、オンラインにします。
- (2) メニュー[ツール]から[パラメータ設定範囲更新]を選択します。
- (3) パラメータ設定範囲更新画面において、[新規機種を登録する]を選択し、[次へ]をクリックします。

パラメータ設定範囲更新	
MR Configurator2 の機種情報メンテナンスをおこないます。 使用する機能を選択してください。	
<アンブからデータ取得>	
○ 既存機種の情報を更新する。	
<ul> <li>新規機種を登録する。</li> </ul>	
<ファイル・データ管理>	
○ 標準機種の情報を初期化する。	
○ 登録された機種情報をファイルに保存する。	
○ ファイルから新規機種を登録する。	
○ 登録した機種を削除する。	
○ 登録した機種の名称を変更する。	
次へ(N) > キャンセノ	ik 🗌

(4) 現在開いているプロジェクトと接続しているサーボアンプで、サーボアンプ機種と運転モードが一致していることを 確認し、[新規名称]欄に新規に登録するサーボアンプの名称を設定し、[実行]をクリックします。

バラメータ設定範囲更新	Σ
法中于继续	
7元/日7七4歳4里	
パラメータ設定範	囲を新規に登録するアンプを確認してください。
<b>車由: 一</b> 車由	1
設定機種:	MR-J4-B(-RJ)
運転モード:	標準
S/W番号:	BCD-B46W300(出荷時設定)
新規追加	
新規に登録するア] (半角英数字と"-"	ノブの名称を入力してください。 の組み合わせで最大16文字まで入力可能)
新規名称:	IR-J4-B-XXXX
新規に登録するアンフ [実行]ボタンをクリック	クのパラメーク設定範囲を読み出します。 してください。
処理に数分かかること	があります。処理中はアンプの電源をOFFしないでください。
	< 戻る(B) 実行 キャンセル

(5) 範囲更新結果を確認し、[保存]をクリックします。

※一度実施することで機種情報が保存されるので、次回からは本機能を使用する必要はありません。

バラメータ設定範囲更新		×	
パラメーダ設定範囲をレ	下のように新規追加します。		
新規機種名称:	MR-J4-B-XXXX		
運転モード:	標準		
新規S/W番号:	BCD-B46W300 D4		
アンプ形名:	MR-J4-10B1		
読み出しを正常に終了 新規機種名称「MR-J4	しました。 -B-XXXXJで保存します。		
機種情報を新規追加する場合は、[保存]ボタンをクリックしてください。			
	< 戻る( <u>B</u> ) 保存	キャンセル	

- (6) 完了画面において[終了]をクリックし更新機能を終了します。
- (7)次回、プロジェクト新規作成を行うと、機種一覧の中に新しく登録した機種が表示されます。その機種を選択して起動すると、更新されたパラメータ設定範囲でのパラメータ編集・設定が可能となります。



### 3 注意事項

- MR-J4-Aは、ソフトウェアバージョンA3以降のサーボアンプから対応しています。
- 他機能の画面を表示中は、本機能画面を起動することはできません。ただし、プロジェクトのみ開いた状態では本 機能画面を起動することができます。
- MR Configurator2が複数起動している場合、本機能画面を起動することはできません。
- プロジェクトで使用中の機種を削除したり、機種名称を変更したりすることはできません。また、MR Configurator2 を直接起動した場合、システム設定で選択されている機種を削除したり、機種名称を変更したりすることはできま せん。
- 本機能はMR Configurator2とサーボアンプを直接USBケーブルで接続した場合にのみ有効となります。
- パラメータ設定範囲をサーボアンプから取得したことにより、MR Configurator2に登録されるパラメータ初期値が、 範囲外あるいは異常値となる場合があります。また、その機種データを使用し、[パラメータ設定]画面で初期設定を 行うと、範囲外あるいは異常値となったパラメータは赤色表示されます。
- 新規名称として入力できる文字数は、半角英数字記号で64文字までです。ただし、 "-"以外の記号は使用できません。
- 既にMR Configurator2に登録されている名称については、新規名称として使用できません。
- MR Configurator2へ登録できる機種データ数は、デフォルト機種を除き最大64機種です。 最大機種数を超える場合は「登録した機種を削除する」機能で不要な機種を削除するなどしてご使用ください。
- 登録機種数が増えると、MR Configurator2の起動時間が遅くなります。
- メーカ設定用パラメータについては、原則、設定値を変更しないようにお願いします。予期せぬ動作が発生する恐 れがあります。技術資料集を参考に設定を行ってください。

#### 改訂履歴

副番	発行年月	
_	2019年1月	初版発行