三菱メタル線 IP モデム

MLCNET-G200 シリーズ

取扱説明書

三菱電機株式会社

1/119

1.	概要	8
	1.1. 特長	8
	1.2. 機種と装置機能	9
	1.3. ネットワーク構成例	. 11
2.	仕様と各部名称	. 12
	2.1. 仕様	. 12
	2.2. 本体前面パネル各部の名称	. 14
3.	設置	. 15
	3.1. 固定	. 15
	3.2. 実装(冷却)上の条件	. 16
	3.3. 電源インタフェース	. 17
	3.4. 接地	. 18
	3.5. 回線接続	. 19
	3.5.1. ラインインタフェース	. 19
	3.5.2. イーサネットインタフェース	. 23
	3.5.3. コンソールインタフェース(シリアル、イーサネット)	. 24
	3.5.4. 接点入力インタフェース	. 26
	3.5.5. 接点出力インタフェース	. 27
4.	機能	
	4.1. 通信万式	
	4.2. 伝 広 ナ ヤ ネル	. 29
	4.3. フリッジ機能	. 30
	4.4. VLAN機能	. 31
	4.4.1. VLAN基本機能	31
	4.4.2. VLAN政化力伝	3Z
	4.5. SIMP	. 30 20
	4.0. 按点八刀4 ングノエーへ	. 39
Б	4.1. 按応山刀イマクフェース	. 40
υ.	- 平表直の成足唯心・友父 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/1
	5.1. 平表直、 () ニン / 「//) () () () () () () () () () () () () (. 41
	5.2. 277 77 77 77 77 77 77 7	. 42 42
	5.2.1. = (2.1.1) = (2.1.1)	42
	5.2.2. = () +	89
	5.3.1 記述形式	89
	5.3.2 System $\mathcal{J}\mathcal{V} - \mathcal{J}$	89
	5.3.3. Networkグループ	. 90
	5.3.4. VLANグループ	. 91
	5.3.5. Ethernetグループ	94
	5.3.6. ブリッジグループ	95
	5.3.7. 基本設定	. 96
	5. 4. MIB	99
6.	ハードウェア設定	. 106
	6.1. ディップスイッチ	. 106
	6.2. ファクトリリセット	. 108
7.	LED表示	. 109
	7.1. LED表示の配置と定義	. 109
	7.2. LED表示例と意味	. 110
8.	保守	. 112
	8.1. 装置異常の見分け方と対処	. 112
	8.2. 交換部品	. 112

9.	設置	置上の注意点	113
9	. 1.	最低物理速度の目安	113
9	. 2.	最大物理速度の目安	114
9	. 3.	最大通信距離の目安	114
9	. 4.	通信距離と物理速度の目安	114
9	. 5.	物理速度とIP速度の関係	115
9	. 6.	接続トポロジと干渉回避、および物理速度の目安	116
9	. 7.	中継機ご使用の際の留意事項	118
10.	製	品保証	119

はじめに

本取扱説明書は三菱メタル線 IP モデム MLCNET-G200M および MLCNET-G200 について説明するものです。 本取扱説明書は MLCNET-G200M および MLCNET-G200 を利用する人を対象として作成されています。

登録商標

- ・MLCNET は三菱電機株式会社の登録商標です。
- ・本説明書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- ・本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。

4/119

安全のために必ずお守りください

本製品のご使用に際しては本書をよくお読み頂くと共に、安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをして頂くようお願いいたします。

本書では、必ずお守り頂くことを次のように説明しています。



なお、「<u>注意</u>」に記載した事項においても、状況によっては「<u>警告</u>」した事態に結びつく可能性があります。

また、お守り頂く内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



いずれも重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

5/119

	▲ 警告
	万一、異常が発生したときは、装置の電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 煙がでている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原 因となります。
	万一,装置の内部に水などが入った場合は,装置の電源ケーブルをコンセントから抜 いてください。 そのまま使用すると火災,感電の原因となります
0	万一,異物が装置の内部に入った場合は,装置の電源ケーブルをコンセントから抜い てください。 そのまま使用すると火災,感電の原因となります
	電源ケーブルを大切にしてください。 電源ケーブルの上に重いものを乗せたり,引っ張ったり,折り曲げたり,加工したり すると,電源ケーブルが傷ついて,火災,感電の原因となります。
	本装置を本書記載の仕様範囲の環境で使用してください。 仕様範囲以外の環境で使用すると,感電,火災,誤動作,装置の損傷あるいは劣化の 原因になります。
	本装置を公衆回線に接続しないでください。 他の機器の誤動作あるいは性能劣化の原因になります。
\bigcirc	本装置の通気孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだ り,落し込んだりしないでください。 火災,感電の原因となります。
\oslash	電源ケーブルを濡れた手で扱わないでください。 本体前面 電源インタフェースへのコネクタの挿抜は本体の電源が OFF の状態で行な ってください。感電の原因となります。
\bigcirc	本装置を落としたり,物にぶつけたりして,衝撃を与えないでください。 故障,誤動作,ケガ,火災,感電の原因となります。
\bigcirc	本装置の分解,改造はしないでください。 故障,誤動作,ケガ,火災の原因となります。



梱包物の一覧を表 1.1-1に示します。

表 1.1-1 梱包物一覧

品名	数量	備考
本体 (MLCNET-G200M または MLCNET-G200)	1	
電源インタフェース用コネクタ	1	
(型名:フェニックス社製コネクタ FKC2. 5/2-ST-5. 08)		
ラインインタフェース用コネクタ	2	
(型名:フェニックス社製コネクタ FK-MCP1, 5/4-ST-3, 5)		
接点インタフェース用コネクタ	2	
(型名:フェニックス社製コネクタ FK-MCP1, 5/2-ST-3, 5)		
横置き用ゴム足	4	
AC100V 用電源コードセット (2 極、2m)	1	本電源コードセットは
(型名:POWCB01)		MLCNET-G200M/G200 本体の専用で
		す。他の電気機器では使用できませ
		\mathcal{N}_{\circ}
取扱説明書	1	本書 (CD-ROM)

【オプション一覧】

本製品には表 1.1-2のオプション(別売)があります。

表 1.1-2 オプション (別売)

品名	型名	手配方法
メンテナンス用シリアルケーブル	NM393091	弊社販売窓口までお問い合わせくださ
		V_{\circ}

1. 概要

本章では、メタル線 IP モデム MLCNET-G200 シリーズの概要を説明します。

1.1. 特長

MLCNET-G200 シリーズには MLCNET-G200M と MLCNET-G200 の 2 機種があります。MLCNET-G200M および MLCNET-G200(以下、本装置)は、ツイストペア線などのメタル通信線を利用して IP 通信を行なうメタ ル線 IP モデム装置です。本装置の主な特長は次のとおりです。

(1)1回線に最大8台の子機接続

メタル通信線1回線だけで親機1台に子機最大8台(注)を接続でき、1対多通信が可能です。

- (注) MLCNET-G200M が親機の場合です。MLCNET-G200 を親機として使用する場合、接続できる子機は 1 台です。
- (2) 自社製通信 LSI による高速通信 自社製の専用通信 LSI を搭載し、映像伝送も可能な物理速度最大 50Mbps の高速通信が可能です。
- (3) 産業用途の高信頼設計 優れた耐環境性・ファンレス・専用の3電圧対応内蔵電源・RAS機能などで装置の高信頼化を実現 し、メタル通信線による業務用の自営 IP ネットワーク構築などに適しています。
- (4) 中継機による通信距離延伸

MLCNET-G200M または MLCNET-G200 を中継機として使用し、通信距離を延ばすことが可能です。

- (注)中継機の最大接続数は4台です。
- (5) VLAN 機能 IEEE802.1Q 準拠の VLAN 機能に対応しています。ポートベース VLAN、タグ VLAN を選択可能です。
- (6) SNMP による装置管理機能

SNMP によるネットワーク管理を可能とする SNMP エージェント機能があります。本機能で、MIB 情報の参照/設定を行なうことができます。

(7) 据付性·保守性

小型のボックス形状なので既設架の空きスペースへ本装置を収容できます。また、すべてのインタ フェースが前面パネルに集約されており保守が容易です。さらに、前面パネルのディップスイッチに よる簡単設定など「使いやすさ」を盛り込みました。

1.2. 機種と装置機能

MLCNET-G200MとMLCNET-G200 の各機種とも、装置機能として「親機」「中継機」「子機」の中から1 種類を、前面パネルのディップスイッチ(6.1項参照)またはコンソールコマンド(5.2項参照)による 設定で選択できます。

本装置で構成されるネットワークはマスタ/スレーブ方式です。親機(マスタ)が自身に接続された 複数の子機(スレーブ)の通信制御を行なうことで、1対多通信を実現します。また、時分割通信方式 の中継機能も備えています。装置機能の工場出荷設定は、MLCNET-G200Mは「親機」、MLCNET-G200は「子 機」です。機種と装置機能の対応を表 1.2-1に示します。

機種	装置機能	備考
MLCNET-G200M	親機(子機最大接続数:8台)【工場出荷設定】	
	中継機(中継機最大接続数:4台)(注)	
	子機	
MLCNET-G200	親機(子機最大接続数:1台)	
	中継機(中継機最大接続数:4台)(注)	
	子機【 工場出荷設定】	

表 1.2-1 機種と装置機能

(注)中継機を含むネットワークにおいて、子機は親機から最も遠い位置の中継機のみに最大8台まで 接続できます(図参照)。それ以外の親機と中継機に子機を接続した場合、ネットワーク全体の 動作は保証していません。 (1)1対1接続で使用する場合①将来の子機増設予定がある場合



最大4台の中継機を直列に接続可能

1.3. ネットワーク構成例

本装置を適用したネットワーク構成例を図 1.3-1に示します。メタル通信線を介して本装置を接続することで、IPネットワークを構築できます。物理速度や通信距離については、9章を参照下さい。

(1)1 対1 接続

・物理速度最大 50Mbps (IP 速度最大 20Mbps (注))の高速通信を実現します。

(注)詳しくは9章をご覧ください。



図 1.3-1 ネットワーク構成例(1対1)

(2)1対多接続(マルチドロップ型接続・スター型接続)

・最大8台の子機をメタル通信線1回線に集約できます。

・配線は、マルチドロップ型接続とスター型接続の他、両者の混在も可能です。



図 1.3-2 ネットワーク構成例(1対多)

(3) 中継接続

- ・MLCNET-G200M/G200は、中継機としても使用できます。
- ・最大4台の中継機を直列接続できます。
- ・ 中継機にも IP 機器を接続可能です。



- (注1) 中継機を含むネットワークにおいて、子機は「親機から最も遠い位置の中継機」に対し最大8台まで接続できます。 それ以外の親機と中継機に子機を接続した場合、ネットワーク全体の動作は保証していません。
- (注2) 中継機によるネットワーク構成には条件があります。9章をご参照の上、詳細は弊社営業までお問い合わせください。

図 1.3-3 ネットワーク構成例(中継)

11/119

2. 仕様と各部名称

本章では、本装置の主仕様を説明します。

2.1. 仕様

主仕様を表 2.1-1に示します。

表	2.1 - 1	MLCNET-G200M/	MLCNET-G200	の主仕様
---	---------	---------------	-------------	------

項目		内容
		MLCNET-G200M MLCNET-G200
ラインインタフェース	伝送方式	適応変調型 OFDM 方式(注 1)
	ポート数	2ポート(注2)
	接続方式	フェニックス社製コネクタ FK-MCP1, 5/4-ST-3, 5 で接続
		(適合電線:AWG26~16)
イーサネット	伝送方式	10BASE-T/100BASE-TX
インタフェース	ポート数	4 ポート(表示名 ETH11、ETH12、ETH13、ETH14)
		(注)工場出荷設定では ETH14 は ETH11 のミラーポートです。
	接続方式	RJ-45 コネクタで接続
	伝送媒体	カテゴリー5 以上の UTP ケーブル
	伝送速度	10/100Mbps
コンソール	符号方式	調歩同期式
インタフェース	ポート数	1ポート
(シリアル)	接続方式	8 ピン丸型形状の専用シリアルコネクタで接続(ご使用には別売のメンテ
		ナンス用シリアルケーブルが必要です。)
	伝送速度	115200bps
コンソール	伝送方式	10/100BASE-T
インタフェース	ボート数	1 ボート (表示名: ETH1 CONSOLE)
(イーサネット)	接続方式	RJ-45 コネクタで接続
	伝送媒体	カテゴリー5 以上の UTP ケーブル
	伝送速度	10/100Mbps
接点インタフェース	接点人力	1 点 (リゼット入力)
	後点出刀 按续士士	
	按 続 力 式	 フェニックス社製コネクタFK-MCP1, 5/2-51-3, 5 で接続 (適合電線:AWG26~16)
電源インタフェース	入力電圧	3種入力電圧の自動判別式、専用電源を内蔵し外付け AC アダプタ不要
		AC100V±15% (50Hz/60Hz)
		DC110V+30%, -20%
		DC48V±20%
	接続方式	同梱の AC100V 用電源コードセット /フェニックス社製コネクタ
		FKC2.5/2-ST-5.08 で接続(適合電線:AWG24~12)
ディップスイッチ	スイッチ機能	装置機能(親機/子器/中継機)設定、および中継動作設定 (注)設定詳細け61参照
その他インタフェース	FG 端子	本休前面にネジルめ
ラインインタフェース	「 伝送チャネル(注3)	F51 · 1/Hr2~10/Hr2(丁提出带設定)
(物理層)	山区 不不下(注5)	F52 : 1MHz~10MHz
		$F53: 1MHz \sim 5MHz$
	最大物理速度(注4)	F51:50Mbps(工場出荷設定)
		F52:40Mbps
		F53:15Mbps
ラインインタフェース	アクセス方式	ダイナミック・ポーリング TDMA 方式 (マスタ/スレーブ型)
(MAC 層)	子機最大接続台数	8台 1台
	中継機能	時分割通信方式(最大4台の中継機を直列に接続可能)
ブリッジ機能		IEEE802.1D MAC ブリッジ
VLAN		IEEE802.1Q 準拠。イーサネットインタフェース(ETH11, ETH12, ETH13,
		ETH14) はポートベース VLAN もしくはタグ VLAN を選択可能

項目		内容	
		MLCNET-G200M	MLCNET-G200
RAS 機能		・SNMP-MIB による障害監視機能	
		・自己診断機能	
		・ウオッチドックタイマによるリセッ	ット機能
起動時間		10秒以下(1対1接続、電源投入から	ら通信可能となるまで)
消費電力		12W以下	
外形寸法		W187mm×D153mm×H42mm (注)突起音	『含まず
重量		1100g以下(本体のみ。ケーブル、オ	プション等含まず。)
筐体色		マンセル 5Y3/0.5 メタリック	マンセル 0.08GY7.64/0.81
環境仕様	動作温度	AC100V : $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$	
		DC100V : $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$	
		DC48V : -10° C $\sim 60^{\circ}$ C	
	湿度	30%~90% (結露なきこと)	
情報処理装置等		クラス A 情報技術装置	
電波障害自主規制協議会(VCCI)			

(注1): Orthogonal Frequency Division Multiplexing (直交周波数分割多重)の略称です。

(注2):中継機能を使用する場合は2ポートを、中継機能を使用しない場合は1ポートのみ使用します。

(注3): F51, F52, F53 は、本装置の伝送チャネルの種別を示す記号です。

(注4):物理速度は、使用する回線の条件(心線径、線長、分岐数、敷設方法、ノイズ量など)で異なります。

13/119

2.2. 本体前面パネル各部の名称



図 2.2-1 各部の名称

3. 設置

本章では、本装置の設置方法を説明します。

3.1. 固定

本装置は卓上または盤内などに設置できます。

(1) 横置き

本装置の底面に付属品の横置き用ゴム足(4個)を取り付け、卓上・盤内などに設置してください(図 3.1-1)。(2)縦置き

本装置を電源インタフェース側が下になるように卓上・盤内などに設置してください(図 3.1-2)。また、 側面にあるネジ穴を利用して頂き、本装置が倒れないように固定してください。

(注) 縦置きの場合には、付属品の横置き用ゴム足は使用しないでください。

- 【注意】卓上設置の場合は、別途耐震固定を行なってください。
- 【注意】盤内へのネジを用いた固定設置をお考えの場合は、弊社営業までお問い合わせ下さい。



図 3.1-2 卓上・盤内設置例(縦置き)

3.2. 実装(冷却)上の条件

本装置の内部には、発熱部品があります。設置にあたっては、下記の設置条件を守ってください。

<設置条件>

■ 横置き、縦置きいずれの場合も本装置の上面、側面、背面に 40mm 以上のスペースを設けてください。

3.3. 電源インタフェース

本装置の前面パネルに、電源接続のための電源インタフェースがあります(図 2.2-1)。同梱の電源インタフェース用コネクタ(型名:フェニックス社製コネクタFKC2.5/2-ST-5.08)のピン配置を図 3.3-1と表 3.3-1に示します。同コネクタはスプリング接続式端子口を備えています。電源ケーブルには、表 3.3-2記載の電線仕様に適合する電線をご使用ください。電源ケーブルの本装置への接続は、以下の手順で行います。

- ① 電源ケーブルの電線の被覆を 9mm 程度剥きます。
- ② 本装置の電源インタフェースに装着する前に、電源インタフェース用コネクタに電源ケーブルを接続 します。ドライバなどでスプリング用ボタンを押下しながら、ピン番号1および2の端子口各々に電 線を奥までしっかり挿入します。
- ③ 電線を挿入し終えたら、スプリング用ボタン押下を止めます。
- ④ 本装置の電源インタフェースに、電線挿入済みの電源インタフェース用コネクタを装着します。
- ⑤ 電源ケーブルは、コネクタ部に力が加わらないよう、結束バンドなどを使って本体外部で固定します。

電源電圧は AC100V、DC100V、DC-48V に対応しており、外付けの AC アダプタは不要です。本装置は電源電圧 を自動識別しますので、電源電圧の変更にともなう設定変更は必要ありません。AC100V に接続する場合は、同 梱の AC100V 用電源コードセットをご使用ください。



図 3.3-1 電源インタフェース用コネクタ端子のピン配置(図は本体装着時)

表 3.3-1 電源インタフェース用コネクタ端子のピン配置

ピン番号	信号名
1	プラス (+)
2	マイナス(-)

表 3.3-2 適合電線サイズ(電源)

	適合電線サイズ
断面積(撚り線)	$0.2 \sim 2.5 \text{mm}^2$
線号(AWG)	#24~#12

- ・電源インタフェース用コネクタへの電源ケーブルの挿抜は、必ず通電しない状態で行なってください。
- 電源インタフェースへのコネクタの挿抜は、必ず本体の電 源が 0FF の状態で行なってください。
- 電源ケーブルは、コネクタ部に力が加わらないよう、結束バントであるとして、必ず本装置外部で固定してください。

3.4. 接地

本装置の前面パネルに接地用FG(フレームグランド)端子があります(図 2.2-1)。安全対策上、必ず本端 子を用いて接地してください。また、接地は電源の接続に先立って行ない、逆に取り外しは電源の接続を外し た後に行なってください。

表 3.4-1 FG端子のネジ径

ネジ径	МЗ

↓ 必ず FG 端子を使用して接地してください。

3.5. 回線接続

3.5.1. ラインインタフェース

本装置の前面パネルに回線接続のためのラインインタフェースがあります(図 2.2-1)。同梱のラインイン タフェース用コネクタ(型名:フェニックス社製コネクタFK-MCP1,5/4-ST-3,5)のピン配置を図 3.5-2と表 3.5-1に、適合電線サイズを表 3.5-2に示します。同コネクタはスプリング接続式端子口を備えています。配線 には、表 3.5-2記載の電線仕様に適合する電線をご使用ください。配線の本装置への接続は、以下の手順で行 います。

- 配線の電線の被覆を 9mm 程度剥きます。
- ② 本装置のラインインタフェースに装着する前に、ラインインタフェース用コネクタに配線を接続します。ドライバなどでスプリング用ボタンを押下しながら、ピン番号1および2の端子口各々に電線を奥までしっかり挿入します。使用する配線がシールドされている場合、シールド線はコネクタの4ピンに挿入してください。
- ③ 電線を挿入し終えたら、スプリング用ボタン押下を止めます。
- ④ 本装置のラインインタフェースに、電線挿入済みのラインインタフェース用コネクタを装着します。
- ⑤ 配線は、コネクタ部に力が加わらないように、結束バンドなどを使って本体外部で固定します。

(注 1) お客様の回線をラインインタフェースに接続するための配線には、ノイズ混入や隣接装置との干渉防止のため、<u>シールド付き</u>ツイストペア線をご使用ください。

(注 2)異なる 2回線に本装置を接続する場合は、本装置外の端子台等で心線を一旦集約し、コネクタには 1 ピンあたり 1 心線を挿入してください。コネクタのピンには同時に 2 心線以上を挿入しないで下さい。端子台 等は、動かないようしっかりと固定ください。



図 3.5-1 心線の集約

- 本装置に避雷器相当の機能はありません。落雷の影響を受ける 恐れのある回線へ接続する場合は、必ず避雷器をご使用ください。避雷器は、1MHz~10MHzの通信周波数帯に極力特性劣化を与えない通信用避雷器をご使用ください。避雷器に求める対雷性能については、お客様にて事前にご判断ください。
- 配線は、コネクタ部に力が加わらないよう、結束バンドなど を使って本装置外部で必ず固定してください。

お客様の回線とラインインタフェース間を接続する配線に
 は、ノイズ混入や隣接装置との干渉防止のため、シールド付
 きツイストペア線をご使用ください。

19/119

ラインインタフェース用コネクタには2種類あります(図 3.5-2)。本装置の装置機能(親機/子機/中継機)、およびメタル通信線を介して接続される装置の装置機能に応じてラインインタフェース用コネクタの使用方法を決定します(図 3.5-6)。



図 3.5-2 ラインインタフェース用コネクタのピン配置(正面図)

ピン番号	信号名		
1	信号		
2	信号		
3	未使用		
4	シールド		

表 3.5-1 ラインインタフェース用コネクタのピン配置

表 3.5-2 ラインインタフェース用コネクタの適合電線サイズ

	適合電線サイズ		
断面積(撚り線)	$0.14 \sim 1.5 \text{mm}^2$		
線号(AWG)	#26~#16		

(1)1対1接続の例

本装置(の装置機能)が親機の場合、メタル通信線は、本装置正面<u>左側の「LINE(S/R)」</u>表示のあるラインインタフェース用コネクタに接続します。本装置(の装置機能)子機の場合、メタル通信線は、本装置正面<u>右側の「LINE(M/R)」</u>表示のあるラインインタフェース用コネクタに接続します。



図 3.5-3 ラインインタフェース用コネクタの使用例(1対1接続)

(2)1対多接続の例(マルチドロップ型接続)

本装置(の装置機能)が親機の場合、メタル通信線は本装置正面<u>左側の「LINE(S/R)」</u>表示のあるラインイン タフェース用コネクタに接続します。本装置(の装置機能)が子機の場合、メタル通信線は本装置正面<u>右側の</u> 「LINE(M/R)」表示のあるラインインタフェース用コネクタに接続します。



図 3.5-4 ラインインタフェース用コネクタの使用例 (マルチドロップ型接続)

本装置のラインインタフェース用コネクタには2種類あります。 ご使用前に、必ずメタル通信線が3.5.1項に示すラインインタフ ェース用コネクタに接続されていることをご確認ください。正し い接続でない場合、通信速度が低下するか、通信できない場合が あります。 (3)1対多接続の例(スター型接続)

本装置(の装置機能)が親機の場合、メタル通信線は本装置正面<u>左側の「LINE(S/R)」</u>表示のあるラインイン タフェース用コネクタに接続します。本装置(の装置機能)が子機の場合、メタル通信線は本装置正面<u>右側の</u> 「<u>LINE(M/R)」</u>表示のあるラインインタフェース用コネクタに接続します。



図 3.5-5 ラインインタフェース用コネクタの使用例 (スター型接続)

(4) 中継接続の例

本装置(の装置機能)が親機の場合、メタル通信線は本装置正面<u>左側の「LINE(S/R)」</u>表示のあるラインイン タフェース用コネクタに接続します。本装置(の装置機能)が中継機の場合、親機に接続されたメタル通信線 は本装置正面<u>右側の「LINE(M/R)」</u>表示のあるラインインタフェース用コネクタに、次の中継機または子機に接 続されたメタル通信線は本装置正面<u>左側の「LINE(S/R)」</u>表示のあるラインインタフェース用コネクタに接続し ます。本装置(の装置機能)が子機の場合、メタル通信線は本装置正面<u>右側の「LINE(M/R)」</u>表示のあるライン インタフェース用コネクタに接続します。



図 3.5-6 ラインインタフェース用コネクタの使用例(中継接続)

3.5.2. イーサネットインタフェース

本装置は前面パネルに 4 つの機器接続用のイーサネットインタフェース(ETH11、ETH12、ETH13、ETH14)が あります(図 2.2-1)。ケーブルはUTPカテゴリー5以上、コネクタはRJ-45を使用してください。 【注意】工場出荷設定では ETH14 は ETH11 のミラーポートとなっています。

①各ポートは 10BASE-T/100BASE-TX に対応しています。

②オートネゴシエーションまたは10M/100M、半二重/全二重固定モードで使用可能です。

モードはコンソールからコマンドで設定変更できます(5.2.2.7節参照)。

工場出荷設定はオートネゴシエーションです。

(注 1) 本装置をオートネゴシエーションでご使用する場合、接続機器もオートネゴシエーションでご使用 ください。

(注 2) 本装置を固定モードでご使用する場合、接続機器も同一設定の固定モードでご使用ください。 ③ETH14 は工場出荷設定では ETH11 のミラーポートに設定されています。

ミラーポートの設定はコンソールからコマンドで変更できます(5.2.2.8節照)。



LED) 禄:Link/Act

黄:Ful1/Col(全二重/コリジョン発生時点灯)(注 1)

図 3.5-7 10BASE-T/100BASE-TX のコネクタピン配置(正面図)

表 3.5-3 10BASE-T/100BASE-TX 時のコネクタピン配置

ピン番号	信号名
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	未使用
5	未使用
6	RD-
7	未使用
8	未使用

(注1) 黄色 LED の動作について

オートネゴシエーションを OFF して全二重固定に設定した場合、LAN ケーブルを抜いた状態でも本 LED が点灯 しますが故障ではありません。

3.5.3. コンソールインタフェース (シリアル、イーサネット)

(1) シリアル

本装置の前面パネルにコンソールインタフェース(シリアル)があります(図 2.2-1)。オプションのメン テナンス用シリアルケーブルを使用してメンテナンス用PCのシリアルポートへ接続してご使用ください。専用 シリアルコネクタのピン配置を図 3.5-8、表 3.5-4に示します。



図 3.5-8 専用シリアルコネクタのピン配置(正面図)

衣 3.5=4 専用ンリノルコネククのヒノ間	配置
--------------------------	----

ピン番号	名称
1	SD
2	未使用
3	RD
4	未使用
5	GND
6	未使用
7	未使用
8	未使用

(2) イーサネット

本装置の前面パネルにコンソールインタフェース(イーサネット)があります(図 2.2-1)。両端RJ-45 の UTPカテゴリー5以上のイーサネットケーブルを使用して、メンテナンス用PCのイーサネットインタフェースと 接続します。コネクタのピン配置を図 3.5-9と表 3.5-5に示します。

①本インタフェースは10BASE-T/100BASE-TX に対応しています。

②オートネゴシエーションまたは半二重/全二重固定モードで使用可能です。左記モードはコンソールから コマンドで設定変更できます。工場出荷設定はオートネゴシエーションです。

(注 1) 本装置をオートネゴシエーションで使用する場合、接続機器もオートネゴシエーションでご使用く ださい。

(注2)本装置を固定モードで使用する場合、接続機器も同一設定の固定モードでご使用ください。



LED) 黄:Link、緑:Act

図 3.5-9 10BASE-T/100BASE-TXのコネクタピン配置(正面図)

ピン番号	信号名
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	未使用
5	未使用
6	RD-
7	未使用
8	未使用

表 3.5-5 10BASE-T/100BASE-TX のコネクタピン配置

3.5.4. 接点入力インタフェース

本装置の前面パネルに接点入力インタフェースがあります(図 2.2-1)。本装置には、リセット入力(表 示「RST」)の1点の接点入力があります(4.6項参照)。同梱の接点入力用コネクタ(型名:フェニックス社 製コネクタFK-MCP1, 5/2-ST-3, 5) のピン配置を図 3. 5-10および表 3. 5-6に示します。 同コネクタはスプリング 接続式端子口を備えています。配線には、表 3.5-7記載の電線仕様に適合する電線をご使用ください。配線の 本装置への接続は、以下の手順で行います。電気的インタフェースについては4.6項をご参照ください。

- 配線の電線の被覆を 9mm 程度剥きます。
- ② 本装置の接点入力インタフェースに装着する前に、接点入力用コネクタに配線を接続します。ドライ バなどでスプリング用ボタンを押下しながら、「-」「+」2つの端子口各々に電線を奥までしっかり 挿入します。
- ③ 電線を挿入し終えたら、スプリング用ボタン押下を止めます。
- ④ 本装置の接点入力インタフェースに、電線挿入済みの接点入力用コネクタを装着します。
- ⑤ 配線は、コネクタ部に力がかからないよう、結束バンドなどを使って本体外部で固定します。



図 3.5-10 接点入力用コネクタのピン配置(正面図)

表 3.5-6 接点入力用コネクタのピン配置

ピン名称	名称
RST-	GND
RST+	RST

表 3.5-7 接点入力/出力インタフェース電線仕様

	適合電線サイズ			
断面積(撚り線)	$0.14 \sim 1.5 \text{mm}^2$			
線号(AWG)	#26~#16			



配線は、コネクタ部に力が加わらないよう、結束バンドなど を使って本装置外部で必ず固定してください。

3.5.5. 接点出力インタフェース

本装置の前面パネルに接点出力インタフェースがあります(図 2.2-1)。本装置の接点出力はアラーム出力 (表示「ALM」)の1点があります(4.7項参照)。同梱の接点出力用コネクタのピン配置を図 3.5-11および表 3.5-8に示します。同コネクタはスプリング接続式端子口を備えています。配線には、表 3.5-7記載の電線仕様 に適合する電線をご使用ください。配線の本装置への接続は、以下の手順で行います。電気的インタフェース については4.7項をご参照ください。

- ② 本装置の接点出力インタフェースに装着する前に、接点出力用コネクタに配線を接続します。ドライバなどでスプリング用ボタンを押下しながら、「-」「+」2つの端子口各々に電線を奥までしっかり挿入します。
- ③ 電線を挿入し終えたら、スプリング用ボタン押下を止めます。
- ④ 本装置の接点出力インタフェースに、電線挿入済みの接点出力用コネクタを装着します。
- ⑤ 配線は、コネクタ部に力がかからないよう、結束バンドなどを使って本体外部で固定します。



図 3.5-11 接点出力用コネクタのピン配置(正面図)

表 3.5-8 接点出力用コネクタのピン配置

ピン番号	名称
ALM-	GND
ALM+	ALM

配線は、コネクタ部に力が加わらないよう、結束バンドなど を使って本装置外部で必ず固定してください。

4. 機能

本章では、本装置の機能について説明します。

4.1. 通信方式

本装置はメタル通信線を利用してIP通信を行なうメタル線IPモデムです。ラインインタフェース物理層とし て適応変調型OFDM方式(注1)を、同MAC層としてマスタ/スレーブ型(注2)ダイナミック・ポーリングTDMA 方式(注3)を採用し、1回線のメタル通信線で1対多通信(注4)を実現できます。混信を避けるため、同一 回線に接続される親機は1台のみとしてください。親機/中継機/子機の装置機能は、ディップスイッチで選 択可能です。ただし、親機として使用する装置がMLCNET-G200MとMLCNET-G200とでは、それぞれ子機の最大接 続数が異なります(表 1.2-1参照)。

- (注1) Orthogonal Frequency Division Multiplexing (直交周波数分割多重)
- (注2)マスター(親機)がスレーブ(子機)の通信を制御する方式
- (注 3) <u>Time Divison Multiple Access</u>(時分割多元接続)
- (注4)装置間の通信を親機⇔子機間の通信で行なう方式です。子機⇔子機間通信は親機を経由します。

4.2. 伝送チャネル

本装置は、伝送チャネル(通信周波数帯)を3種類(F51、F52、F53)の中から選択して使用できます。伝送 チャネルは、コンソールコマンドで設定を変更できます。伝送チャネルの工場出荷設定はF51です。F51は通信 速度優先の伝送チャネルで、通信距離は最大2.0kmです。親機から最遠端の中継機/子機までの通信距離が 2.0kmを超える場合には、伝送チャネルF52の使用を推奨します(例:図4.2-1)。親機から最遠端の中継機/ 子機までの通信距離が2.5kmを超えるか、その他の理由でF52では通信できない場合には、伝送チャネル53の 使用を推奨します。同一メタル通信線に接続される全ての装置は同一の伝送チャネルでご使用ください。異な る伝送チャネルでは本装置は正しく動作しません。

本装置の各伝送チャネルの特長を表 4.2-1に示します。なお表中の数値は目安であり保証値ではありません。 最大通信距離と最大物理速度は、回線の心線径・配線長やノイズ量などで異なります。

伝送チャネル	最大通信距離	最大物理速度	特長・選択の目安
F50	_	_	使用禁止(保守専用)
F51 (工場出荷設定)	2.0km	50Mbps	 ・通信距離よりも通信速度優先 ・通信距離 2.0km 以下で使用
F52	2.5km	40Mbps	 ・通信速度と通信距離をバランス ・通信距離 2.0km を越える場合に推奨
F53	3.0km	15Mbps	 ・通信速度よりも通信距離優先 ・通信距離 2.5km を超える場合に推奨

表 4.2-1 伝送チャネルと選択の目安

(注) 伝送チャネル F50 は保守専用チャネルで、お客様のご判断による使用は禁止します。以降のページでは、 伝送チャネル F50 の説明は省略します。



子機1/子機2/子機3は親機から2km以下だが最遠端の子機4が2kmを超える(2.5km以下)ので、伝送チャネルはF52を推奨

図 4.2-1 伝送チャネル選択の例

同一メタル通信線に接続される親機とすべての中継機/子機は、同一の伝送チャネルを使用してください。異なる伝送チャネルを使用してください。異なる伝送チャネルを使用した場合、本装置は正しく動作しません。

4.3. ブリッジ機能

本装置は, IEEE802.1D に準拠した下記の MAC ブリッジ機能があります(スパニングツリー機能はサポートしません)。ブリッジ機能が対象とする物理ポートは、ラインインタフェースポート、イーサネットインタフェースポート(ETH11, ETH12, ETH13, ETH14)、コンソールインタフェース(イーサネット)ポート ETH1、CPU ポートです。CPU ポートとは、本装置との通信に用いる内部ポートです。ラインインタフェースポートは物理的には一つのポートですが、複数の論理ポートで構成されておりブリッジ機能はこの論理ポート単位で処理を行ないます。

No.	機能	説明
1	フォワーディング	・ストア&フォワード転送
		・MAC アドレスによる方路検索
		・ユニキャスト転送、フラッディング転送
		 VLAN による方路制限
2	フィルタリング	・FDB 未登録 MAC アドレスの登録
	データベース (FDB)	・FDB 登録済み MAC アドレスの更新
		・FDB 登録済み MAC アドレスのエージング
3	VLAN	・ポートベース VLAN/タグ VLAN を選択可
		・VLAN タグの挿入/削除
4	ポートミラーリング	・受信フレームのみ/送信フレームのみ/全フレームを選択可
		(注)ETH11~ETH13 ポートから選択した一つのポートに対するミラ
		ーリングを行ないます。出力先ポートは、ETH14 ポートです。
		工場出荷設定では ETH14 は ETH11 のミラーポートとなっています。

表 4.3-1 ブリッジ機能

4.4. VLAN機能

4.4.1. VLAN基本機能

本装置は、IEEE802.1Qに準拠した VLAN 機能があります。VLAN を有効に設定した場合、本装置では、受信時 にすべてのフレームに VLAN を対応づけます。受信したフレームは、その VLAN に所属するポートのみが出力の 対象となり、これにより、仮想的に VLAN 毎にネットワークが分割されます。ただし、本装置で VLAN を有効に した場合、VLAN タグのプライオリティの値は0である必要があります。0以外の値は、サポートしません。 VLAN を使用する場合、以下の4つの項目を設定する必要があります。

(1) VLAN 種別

本装置では、ポートベース VLAN とタグ VLAN の2種類の VLAN をサポートしています。各ポートに対して、ポ ートベース VLAN かタグ VLAN いずれかの種別を設定します。

タグ VLAN に設定したポートでは、フレームは受信時に対応づけたタグが付加されて当該ポートから出力され ます。ポートベース VLAN に設定したポートでは、タグは付加されません。

(2) VLAN ID

各ポートに対して、タグなしフレームを受信した場合に対応づける VLAN ID、および、プライオリティを設定します。VLAN ID は、1~4094の範囲の値が使用できます。プライオリティは、0 固定として下さい。尚、タ グありフレームを受信した場合は、ここで設定された値ではなく、タグに示された VLAN ID、および、プライ オリティを使用します。

(3)所属ポート

各 VLAN に対して、所属するポートを設定します。本装置では、各ポートがどの VLAN に所属するかを示す情報を、ポートベクタテーブル(PVT: Port Vector Table)と呼びます。ポートベクタテーブルでは、ひとつの ポートが複数の VLAN に所属するように設定することも可能です。ポートベクタテーブルは、最大 16 個の VLAN まで登録可能です。

(4) 管理用 VLAN

VLAN を有効にした場合、コンソールインタフェース(イーサネット)またはイーサネットインタフェースを 使用した本装置へのアクセスは、特定のVLAN でのみ可能となります。このVLAN を管理用 VLAN と呼びます。管 理用 VLAN を用いることで、本装置との通信を、その他のVLAN ネットワークと分割できます。本装置と通信す るために用いる内部のポートである CPU ポートは、管理用 VLAN のみに所属します。よって、本装置は、管理用 VLAN 以外の VLAN ネットワークからはアクセスできません。

コンソールインタフェース(イーサネット)ポート ETH1 も、管理用 VLAN にのみ所属します。管理用 VLAN ID を設定した場合、CPU ポート、コンソールインタフェース(イーサネット)ポート ETH1 は、自動的にその VLAN に所属します。

また、コンソールインタフェース (イーサネット) ポート ETH1 の VLAN 種別は常にポートベース VLAN であり、 これにより、コンソールインタフェース (イーサネット) ポート ETH1 に PC を接続することで、PC と本装置の 通信が可能となります。

尚、コンソールインタフェース(イーサネット)ポート以外から本装置にアクセスする場合には、該当ポートを管理用 VLAN のネットワークに加えてください。

4.4.2. VLAN設定方法

ここでは本装置における VLAN 設定方法について説明します。なお、以降の記載においては、例えば、VLAN ID が 200 のネットワークを、簡単のため VLAN200 と記載しています。

説明は、図 4.4-1に示すように、本装置を経由して、IPディジタル端局装置と遠方監視制御子局の間に、 VLAN200, VLAN201 の異なる 2 つのVLANのネットワークを構築する例を示します。親機のイーサネットインタフ ェースETH11 とIPディジタル端局装置はタグVLANで接続します。子機 1 のイーサネットインタフェースETH11、 ETH12 と 2 つの遠方監視制御子局は、ポートベースVLANで接続します。子機 2 も同様に接続します。また、管 理用VLANのVLAN IDは 10 とします。



図 4.4-1 VLAN ネットワーク構築例

設定は、以下の手順で行ないます。尚、子機2の設定は子機1と同一であるため、説明を省略いたします。

<手順1>親機、子機1のVLANを有効にする。 <手順2>親機、子機1の工場出荷設定を確認する。 <手順3>親機のVLAN種別、VLAN IDを設定する。 <手順4>親機のVLANの所属ポートを設定する。 <手順5>子機1のVLAN種別、VLAN IDを設定する。 <手順6>子機1のVLANの所属ポートを設定する。 <手順7>親機、子機1の管理用VLANを設定する。

<手順1>

VLANを有効にする設定方法を説明します(ここでの説明は、親機、子機1で共通です)。工場出荷設定では、 VLAN機能は無効になっております。VLANの有効/無効は、vlan showコマンド(5.2.2.9.4)で確認できます。以 下に入力と出力結果の例を示します。

user#>vlan show

VLAN	:	di	sab1	<u>e</u> ◀───	現在の VLAN の有効/無効
Management VLAN	:	1	(0)		
Ethernet I/F VLAN (eth11)	:	1	(0)	port	
Ethernet I/F VLAN (eth12)	:	1	(0)	port	
Ethernet I/F VLAN (eth13)	:	1	(0)	port	
Ethernet I/F VLAN (eth14)	:	1	(0)	port	

OK

vlan useコマンド(5.2.2.9.1)を用いてVLAN機能を有効に設定します。以下に入力と出力結果の例を示します。

VLAN の有効/無効の設定

user#>vlan use <u>enable</u> VLAN_ENABLE : enable OK

この後に、設定の保存、再起動し、設定結果を確認します。尚、設定の保存、再起動の方法は、5.3.7項を参照願います。

vlan showコマンド (5.2.2.9.4) を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>vlan show <u>VLAN</u> Management VLAN	:	<u>enable</u> ◀── 現在の VLAN の有効/無効 1 (0)
Ethernet I/F VLAN (eth11) :	1 (0) port
Ethernet I/F VLAN (eth12) :	1 (0) port
Ethernet I/F VLAN (eth13) :	1 (0) port
Ethernet I/F VLAN (eth14) :	1 (0) port

OK

<手順2>

VLANを有効にした場合の工場出荷設定を説明します(ここでの説明は、親機、子機1で共通です)。各ポートのVLAN種別、VLAN IDの設定は、vlan showコマンド(5.2.2.9.4)で確認できます。以下に入力と出力結果の例を示します。出力は、VLANの有効無効、管理用VLANのVLAN IDとプライオリティ、イーサネットインタフェースETH11~ETH14 に関するVLAN ID、プライオリティ、及び、VLAN種別が、順に表示されます。VLAN種別は、port、tagの表記で、各々ポートベースVLAN、タグVLANを示します。管理用VLANの意味に関しては後述します。工場出荷設定では、以下に示す出力のとおり、管理用 VLAN は、VLAN ID が1、プライオリティが0であり、イーサネットインタフェース ETH11~ETH14 に関する VLAN の設定は、すべて、VLAN ID が1、プライオリティが0、VLAN 種別がポートベース VLAN となっております。

user#>vlan show				
VLAN	:	enabl	<u>e</u> 🔶	現在の VLAN の有効/無効
Management VLAN	:	1 (0)	_ ←	現在の管理用 VLAN の VLAN ID、(プライオリティ)
<u>Ethernet I/F VLAN (eth1</u> Ethernet I/F VLAN (eth1	$\frac{1)}{2}$:	<u> </u>) port.) port	 現在の VLAN ID、(プライオリティ)、VLAN 種別 を eth11~eth14 の順に表示
Ethernet I/F VLAN (eth1	3) :	1 (0) port	
Ethernet I/F VLAN (eth1	4) :	1 (0) port	

OK

ポートベクタテーブルの設定は、pvt showコマンド(5.2.2.10.4) で確認できます。以下に入力と出力結果の 例を示します。出力は、各VLANに対して、所属するポートのリストが表示されます。工場出荷設定では、VLAN1 にすべてのポートが所属しています。



<手順3>

親機の VLAN 種別、VLAN ID の設定方法を説明します。

イーサネットインタフェースETH11のVLAN種別をタグVLANにします。vlan ethコマンド(5.2.2.9.3)を用いて VLAN種別を設定します。イーサネットインタフェースETH11に対して、

VLAN 種別をタグ VLAN に設定します。VLAN 種別をタグ VLAN にした場合、(タグなしフレームを受信した場合 に用いる) VLAN ID、および、プライオリティの値はデフォルト値のまま(VLAN IDを1、プライオリティを0) として下さい。以下に入力と出力結果の例を示します。



<手順4>

親機の VLAN の所属ポートの設定方法を説明します。

pvt addコマンド(5.2.2.10.1)を用いてポートベクタテーブルを設定します。まず、VLAN200 にラインインタフェースポート、イーサネットインタフェースETH11 を所属させます。下記コマンドにおいて、"plc"はラインインタフェースポートを意味します。次に、VLAN201 にラインインタフェースポート、イーサネットインタフ ェースETH11 を所属させます。以下に入力と出力結果の例を示します。



この後に、設定の保存、再起動し、設定結果を確認します。 vlan showコマンド(5.2.2.9.4)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>vlan show VLAN : enable Management VLAN : 1 (0) Ethernet I/F VLAN (eth11) : 1 (0) tag Ethernet I/F VLAN (eth12) : 1 (0) port Ethernet I/F VLAN (eth13) : 1 (0) port Ethernet I/F VLAN (eth14) : 1 (0) port

OK

pvt showコマンド(5.2.2.10.4)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>pvt show VID PortMap 1 plc,eth1,cpu,eth11,eth12,eth13,eth14 <MNG> 200 plc,eth11 201 plc,eth11 0K

<手順 5>

子機1のVLAN種別、VLAN IDの設定方法を説明します。

イーサネットインタフェース ETH11, ETH12 の VLAN ID を各々、200 と 201 に設定します。

vlan ethコマンド(5.2.2.9.3)を用いてVLAN IDを設定します。まず、イーサネットインタフェースETH11 に 対して、VLAN IDを 200、プライオリティを 0、VLAN種別をポートベースVLANに設定します。次に、イーサネッ トインタフェースETH12 に対して、VLAN IDを 201、プライオリティを 0、VLAN種別をポートベースVLANに設定 します。プライオリティの値は、0 固定で入力して下さい。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>vlan eth eth11 200 0 port : 200 VLAN_ETH_VID. 11 VLAN_ETH_PRIO. 11 : 0 VLAN_ETH_TYPE. 11 : port OK user#>vlan eth eth12 201 0 port : 201 VLAN_ETH_VID. 12 VLAN_ETH_PRIO. 12 : 0 VLAN_ETH_TYPE. 12 : port OK

<手順6>

子機1のVLANの所属ポートの設定方法を説明します。

pvt addコマンド(5.2.2.10.1)を用いてポートベクタテーブルを設定します。まず、VLAN200 にラインインタフェースポート、イーサネットインタフェースETH11 を所属させます。次に、VLAN201 にラインインタフェース ポート、イーサネットインタフェースETH12 を所属させます。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>pvt add 200 plc,eth11 VLAN_PVT_VID.2 : 200 VLAN_PVT_PTMAP.2 : plc,eth11 OK user#>pvt add 201 plc,eth12 VLAN_PVT_VID.3 : 201 VLAN_PVT_PTMAP.3 : plc,eth12 OK

この後に、設定の保存、再起動し、設定結果を確認します。 vlan showコマンド(5.2.2.9.4)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

```
user#>vlan show
VLAN : enable
Management VLAN : 1 (0)
Ethernet I/F VLAN (eth11) : 200 (0) port
Ethernet I/F VLAN (eth12) : 201 (0) port
Ethernet I/F VLAN (eth13) : 1 (0) port
Ethernet I/F VLAN (eth14) : 1 (0) port
```

OK

pvt showコマンド(5.2.2.10.4)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

```
user#>pvt show
VID PortMap
1 plc, eth1, cpu, eth11, eth12, eth13, eth14 <MNG>
200 plc, eth11
201 plc, eth12
OK
```
<手順7>

親機、子機1の管理用 VLAN を設定します。管理用 VLAN の VLAN ID を 10 に設定します。 尚、管理用 VLAN ID の工場出荷設定は、1 となっております。

ここでは、親機を例として、管理用VLAN IDの設定方法を説明します。設定は、vlan mngコマンド(5.2.2.9.2) を用います。下記の例では管理用VLAN IDを 10、プライオリティを 0 に設定しています。 プライオリティの値は、0 固定で入力して下さい。



この後に、設定の保存、再起動し、設定結果を確認します。pvt showコマンド(5.2.2.10.4)を実行します。 以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>	pvt show	
VID	PortMap	
10	plc,eth1,cpu	<mng></mng>
200	plc,eth11	
201	plc, eth11	
OK		

設定は、以上です。

尚、更に上記の設定に加え、親機において管理用VLANであるVLAN10 にイーサネットインタフェースETH11 を 所属させることで、図 4.4-2に示すようにVLAN10 のネットワークに接続したコンソールから、親機、子機 1、 子機 2 と通信が可能となります。



図 4.4-2 管理用 VLAN ネットワーク構築例

37/119

4.5. SNMP

SNMP によるネットワーク管理を可能とするために、本装置は「SNMP エージェント」を実装しています。「SNMP エージェント」で、MIB 情報の参照/設定(Get/Set)が行なえます。サポートする MIB 情報には、「MIB-II」お よび本装置の情報を独自に定義した「Private MIB」があります。 MIBの詳細は5.4項を参照ください。

SNMPコミュニティ名については、publicをデフォルトとしています。尚、コミュニティ名の変更方法は、5.2.2.6 項を参照願います。

4.6. 接点入力インタフェース

本装置は接点入力を1点(表示「RST」)備えています。インタフェース回路を表 4.6-1および図 4.6-1に示します。また用途・動作について表 4.6-2に示します。

方式	トランジスタ非絶縁、電流流出方式
論理	オープンコレクタまたは無電圧 a 接点
	・接点 ON : IIL:3.5~4.5mA、VIL≦1.7V
	・接点 OFF: IIH≦250μA

表 4.6-1 接点入力インターフェイス回路



図 4.6-1 接点入力インタフェース回路の構成

表	4.6-2	接点入力イ	ンタ	フェー	・スの用途	•	動作
---	-------	-------	----	-----	-------	---	----

表示名	点数	用途・動作
RST	1	リセット入力
		・本装置外部から本装置をハードウェアリセットする。
		・リセットに必要な接点 ON 時間:100ms 以上

4.7. 接点出力インタフェース

本装置は接点出力を1点(表示「ALM」)備えています。インタフェース回路を表 4.7-1および図 4.7-1に示します。また用途・動作について表 4.7-2に示します。

方式	フォトカプラ絶縁、電流吸込方式
論理	・ALM) 無電圧 b 接点
定格負荷	・AC ピーク電圧/DC 電圧:400V
	・連続電流 : 0.1A
	・ピーク電流:0.3A(100ms 以内)
接点抵抗值	平均 26 Ω、最大 50 Ω
耐圧	AC1500V

表 4.7-1 接点出力インタフェース回路



図 4.7-1 接点出力インタフェース回路の構成

表	4.7-2	接点出力インタフェースの用途・	動作
---	-------	-----------------	----

表示名	点数	用途・動作	備考
ALM	1	故障出力	・リセットで解除。
		・電源 OFF 時、起動時または致命的故障(ク	
		ロックダウン、起動時目己診断エフー)を検	
		出した場合、接点を ON にする。	

5. 本装置の設定確認・変更

本章では、本装置の設定確認・変更方法を説明します。

5.1. 本装置へのコンソール接続方法

本装置の設定確認・変更はコンソールからコマンドを実行することで実施します。本装置へのコンソール接続方法は以下のとおりです。

- (1) コンソールインタフェース (シリアル) からシリアル通信で接続する。
- (2) コンソールインタフェース (イーサネット) もしくはイーサネットインタフェースから Telnet で接続する。

コンソール用ソフトウェアには一般的な通信ソフトウェアを使用してください。通信ソフトウェアの設定を 表 5.1-1に示します。なお、シリアル通信にはオプションのメンテナンス用シリアルケーブルが必要です。メ ンテナンス用シリアルケーブルをお持ちでない場合は、telnetでコンソールからアクセスしていただく必要が あります。

表	5. $1-1$	通信ン	ワト	ウェ	T	の設定
~	·· · ·		· ·	/ -		

(1) シルアル通信〔シリアル〕の場合

1					
	ボーレート	115200 ボー			
	ビット	8bit			
	パリティ	なし			
	ストップビット	1			
	改行文字	受信:CR、送信:CR+LF			

(2) telnet の場合

アドレス	装置に設定した IP アドレス
ポート番号	23
プロトコル	telnet
改行文字	受信:CR、送信:CR+LF
接続ポート	コンソールインタフェース(イーサネット)の使用を推奨
	しますが、イーサネットインタフェースでも動作します。
装置情報	本装置の工場出荷設定は次のようになっています。
	IPアドレス : (MLCNET-G200M) 192.168.254.253
	(MLCNET-G200) 192. 168. 254. 254
	サブネットマスク : 255.255.255.0

(注1)1台の装置で同時に使用できるコンソールは1つのみです。シリアル通信中に telnet を使用した場合、 telnet 開始時にシリアル通信が無効となり、telnet 終了後にシリアル通信が有効になります。telnet 接続中 に別の telnet 接続を行おうとした場合、新しい接続が拒否されます。

(注 2) telnet 接続使用上の一般的注意事項として下記がありますので、注意してください。

コンソールから telnet でアクセスした後に接続解除を行なう場合に、telnet 接続の切断処理(例:通信ソフトウェア上からの"disconnect"または"Ctrl+}"等)を実施せずに LAN ケーブルをはずすなどによる強制的な切断を行なうと、約10分間のタイムアウト待ちとなり、この間は telnet による再接続ができなくなります。

5.2. コンソールコマンド

5.2.1. コマンドインタフェース

本装置の各種設定の確認や変更はコンソールコマンド(以下、コマンド)で行ないます。設定を変更するコ マンドは設定変更の内容が反映されるタイミングで2種類に大別されます。

①設定変更の内容が即時反映されるコマンド

コマンド実行後に結果表示(OK)された時点で設定変更が完了します。

②設定保存および装置再起動後に設定変更の内容が反映されるコマンド

コマンド実行後に結果表示(OK)が表示された時点では設定変更は完了しません。その後に設定保存(config write コマンド)と装置再起動(card reset コマンドまたは本装置電源のオフ・オン)を実行することで設定 変更が完了します。

尚、コマンドのパラメータの誤りなどで、コマンド実行後に結果表示(NG)が表示されることがあります。コ マンドが正常に処理されていない状態ですので、パラメータ等を再度確認ください。

【注意】

②に該当するコマンドについては、後述のコマンドリファレンスに注意事項を記載しています。

5.2.2. コマンドリファレンス

本節では、本装置の基本的な操作に必要なコマンドを記載します。コマンドリファレンス中で使用する凡例 を表 5.2-1に示します。

表 5.2-1 凡例 (コマンドリファレンス)

コマンド名

コマンドの内容

Syntax コマンドの書式を示します。

Description

[]	省略可
$\langle \rangle$	可変値
{ a b }	a又はbの選択

Default メータの、工場出荷時の設定値です。

Usage コマンドの詳細情報です。

Guidelines

Example コマンドの使用例です。

関連 関連するパラメータです。

パラメータ

注意事項 コマンドに関わる注意事項です。

5.2.2.1. 基本コマンド

5.2.2.1.1. info

info

本装置の情報を一括して表示します。

Syntax N/A

Description

Default N/A

Usage 本装置の情報を一括して表示します。主な表示内容は以下です。

Guidelines

- ・装置の MAC アドレス ・装置の IP アドレス
 - ・ファームウェア(F/W)関連のバージョン
 - ・装置の設定情報
 - ・装置機能
 - ・VLAN 機能
 - ・装置の起動状態
 - ・伝送チャネル
 - ・接続されている装置の MAC アドレスと物理速度

Example user#>info

MAC Address	:	: 00-26-92-40-4b-84			
IP Address	:	192. 168. 254. 254			
F/W Version	:	G200 Ver1.08	(Rev. 8521)		
Boot Version	:	bootG200_110128			
Factory Type Version	:	024			
Supported Factory Type Versio	n :	024			
Config Type Version	:	024			
Supported Config Type Version	:	024			
SYS_BOOT	:	flash			
SYS_MODEM	:	slave			
VLAN_ENABLE	:	disable			
Net Entry State	:	Completed			
PLC Channel	:	51			
Preamble	:	use parameter			
Port MAC SlvID 1 00-26-92-40-4B-8D	Tx 55. 8	Rx 54. 8			

OK

(注)ディップスイッチを中継機に設定した場合、以下のように表示されます。
 SYS_MODEM : tdrep (DIP SW)
 Preamble : (DIP SW)Out:1 Search:0

関連 :装置固有のMACアドレスを表示します。 MAC Address パラメータ IP Address : 装置に設定された IP アドレスを表示します。 IPアドレスの設定は5.2.2.5.1を参照下さい。 F/W Version : ファームウェアのバージョンを表示します。 : Boot バージョンを表示します。 Boot Version Factory Type Version : ファームウェアがサポートしているパラメー タのバージョンを表示します。 : ファームウェアがサポートしているパラメー Supported Factory Type Version タのバージョンを表示します。 Config Type Version : ファームウェアがサポートしているパラメー タのバージョンを表示します。 Supported Config Type Version : ファームウェアがサポートしているパラメー タのバージョンを表示します。 SYS_BOOT : 装置の設定情報を表示します(固定)。 : 装置機能を表示します。詳細は5.3.2.1を SYS_MODEM ご参照下さい。 VLAN_ENABLE : VLAN有効/無効の設定を表示します。詳細 は5.3.4を参照下さい。 Net Entry State : 装置の起動状態を表示します。 PLC Channel : 伝送チャネルを表示します。 伝送チャネルの 設定は5.2.2.3.1を参照下さい。 Preamble : 装置の設定情報を表示します。 : ラインインタフェースで仕様されるポートの Port 番号を表示します。 : 接続されている装置の MAC アドレスを表示しま MAC す。 S1vID :親機(マスタ)側で接続されている子機(スレ ーブ)の ID を表示します。 : ラインインタフェースの送信物理速度(Mbps) Тx を表示します。 : ラインインタフェースの受信物理速度(Mbps) Rx を表示します。

5. 2. 2. 1. 2.	help		
	help		
	コマンドの)一覧を表示	します。
Syntax Description	N/A		
Default	N/A		
Usage Guidelines	コマンドの)一覧を表示	します。
Example	user#>help help ip mirror config OK	p info ether snmp upgrade	sys vlan card login
関連 パラメータ	なし		

ch pvt

stat

5.2.2.2. 基本コマンド

sys	mode	<pre>sys mode {master slave }</pre>	装置機能の設定
	att	sys att {auto 0dB 12dB 24dB}	内蔵アッテネータ制御の変更
			(子機(slave)のみ有効)
	show	sys show	装置設定の表示
	help	sys help	コマンド「sys」のサブコマンド一覧表
			示

5.2.2.2.1. sys mode

sys mode {master | slave }

装置機能を設定します。

Syntax	master	装置機能は親機になります。
Description	slave	装置機能は子機になります。

(注) 前面パネルのディップスイッチでも設定できます。中継機の設定はディップスイ ッチで行ないます(6.1項参照)。

DefaultMLCNET-G200Mの工場出荷設定は master です。MLCNET-G200の工場出荷設定は slave です。

Usage 装置機能を設定します。

Guidelines

- Exampleuser#> sys mode master
SYS_MODEM
OK: master関連SYS_MODEM
OK: 設定した値を表示します。
値の詳細は5.3.2を参照下さい。
- **注意事項** (注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 動することで反映されます。

5.2.2.2.2. sys att

sys att {auto | OdB | 12dB | 24dB}

内蔵アッテネータ制御を変更します(子機のみ有効)。

Syntaxauto自動制御を選択します。Description0dB | 12dB | 24dB固定アッテネータを選択します。

Default auto

Usage内蔵アッテネータを設定します。Guidelines(注) "auto" 以外を設定しないでください。

Example user#>sys att auto SYS_ATT : auto OK

関連 SYS_ATT : 内蔵アッテネータの設定を表示します。 パラメータ

- 注意事項 (注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 動することで反映されます。
 - 5. 2. 2. 2. 3. sys show

sys show

装置関連の設定値を表示します。

Syntax N/A Description

Default N/A

 Usage
 装置に関連した設定値を表示します。表示対象は

 Guidelines
 装置機能、内蔵アッテネータ制御、内蔵アッテネータの現在の動作値です。

Example	user#>sys show	
	SYS_MODEM	: slave
	SYS_ATT	: auto
	att out	: OdB
	ОК	
関連	SYS_MODEM	: 値の詳細は5.3.2を参照下さい。
パラメータ	SYS_ATT	: 内蔵アッテネータの設定を表示します。
	att out	: 内蔵アッテネータの現在の動作値を表示します。

47/119

5. 2. 2. 2. 4.	sys help
	sys help
	sys コマンドの使い方を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	sys コマンドの使い方を表示します。
Example	user#>sys help sys mode {master slave} sys att {auto OdB 12dB 24dB} sys show sys help OK
関連 パラメータ	N/A

ch	set	ch set <channel></channel>	使用する伝送チャネルを設定します。
	show	ch show	伝送チャネルに関する情報を表示します。
	help	ch help	「ch」コマンド一覧を表示します。

5. 2. 2. 3. 1. ch set

ch set <CHANNEL>

使用する伝送チャネルを設定します。

Syntax	<channel></channel>	使用する伝送チャネル
Description		

Default 51

使用する伝送チャネルを設定します。 Usage

- 本装置では、「51」「52」「53」のいずれかが設定できます。 Guidelines 設定値と伝送チャネルの対応は次のとおりです。51:F51、52:F52、53:F53 伝送チャネル F51(工場出荷設定)は、通信距離が2.0km以下の場合にお使いください。 通信距離が 2.0km を超える場合は、伝送チャネル F52 または F53 の使用を推奨します。 伝送チャネルF53 は、F51、F52 に比べ近距離での物理速度は低めですが、通信距離は3 つの伝送チャネルのうち最も長くなります。それぞれの伝送チャネルの性能については9 章をご参照下さい。
- Example user#> ch set 52 : 52 SYS_CHANNEL OK

関連 SYS_CHANNEL : 設定した値を表示します。 パラメータ

値の詳細は5.3.2を参照下さい。

注意事項 (注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 動することで反映されます。

5. 2. 2. 3. 2.	ch show ch show
	現在の伝送チャネルの情報を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	現在の伝送チャネルの情報を表示します。
Example	user#> ch show Current Channel : 51
	SYS_CHANNEL : 51 OK
関連 パラメータ	Current Channel: 現在の伝送チャネルの情報を表示します。SYS_CHANNEL: 設定されている伝送チャネルの情報を表示します。値の詳細は5.3.2を参照下さい。
5. 2. 2. 3. 3.	ch help
	ch help
	サブコマンドリストを表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	サブコマンドリストを表示します。
Example	user#> ch help ch set <channel> ch show ch help OK</channel>
関連 パラメータ	N/A

5.2.2.4. 設定保存コマンド

装置の設定データの操作を行ないます。

config	write	config write	現在の各種設定を装置内部に格納します。
	show	config show	現在の各種設定を表示します。
	help	config help	サブコマンドの一覧を表示します。

5.2.2.4.1. config write

config write

現在の各種設定を装置内部に格納します。

- Syntax N/A Description
- Default N/A

Usage 現在の各種設定を装置内部に格納します。 Guidelines

Example user#> config write

関連 全パラメータ

パラメータ

注意事項

本コマンド実行から出力結果(OK)が表示されるまでの各種設定を装置内部に書き込ん でいる間(10 秒程度)は、LINK/ACT LEDおよびMSTR LEDが点滅します。<u>この間は電源オ</u> <u>フなど他の操作をしないでください。</u>

(注) upgrade コマンドを使用して各種設定を書き換えた場合、装置を再起動するまで 本コマンドを実行できません。



「config write」コマンド実行後、LINK/ACT および MSTR LED が点滅している間は、電源オフを含め他の操作をしないでくだ さい。本装置の故障の原因になります。

5.2.2.4.2. config show

config show

現在の各種設定の内容を表示します。

Syntax Description

Default	N/A
Usage Guidelines	現在の各種設定の内容を表示します。
Example	user#>config show ## /** System Configurations **/ ## ## /* General Setting */ ## SYS_MODEM = slave SYS_CHANNEL = 51 SYS_CHANNEL_LIST = 51 (途中省略)
	ОК
関連 パラメータ	全パラメータ
5. 2. 2. 4. 3.	config help
	config help
	サブコマンドの一覧を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	サブコマンドの一覧を表示します。
Example	user#>config help config write config show config help OK
関連 パラメータ	N/A

5.2.2.5. ネットワーク設定コマンド

IP アドレス関連の設定を行なうコマンドです。

ip	ip	ip ip <ipaddress></ipaddress>	IP アドレスを設定
	mask	ip mask <netmask></netmask>	サブネットマスクを設定
	gw	ip gw <gwaddress></gwaddress>	ゲートウェイの IP アドレスを設定
	show	ip show	IP 関連情報を表示
	help	ip help	サブコマンドの一覧を表示

5.2.2.5.1. ip ip

ip ip <IPADDRESS>

装置の IP アドレスを設定します。

Syntax Description	<ipaddress></ipaddress>	IP アドレスを指定します。形式は ddd. ddd. ddd です。
Default	MLCNET-G200M : 1 MLCNET-G200 : 1	92. 168. 254. 253 192. 168. 254. 254
Usage Guidelines	装置の IP アドレ	えを指定します。
Example	user#> ip ip 19 NET_IP_ADDR OK	02. 168. 1. 10 : 192. 168. 1. 10
関連 パラメータ	NET_IP_ADDR	: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.3.1を参照下さい。
注意事項	(注)本コマン 動することで反	ドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 映されます。

5.2.2.5.2. ip mask

ip mask <NETMASK>

装置のサブネットマスクを設定します。

Syntax	<netmask> サブネットマスクを指定します。形式は</netmask>	
Description	ddd. ddd. ddd	
	です。	
Default	255. 255. 255. 0	
Usage Guidelines	装置のサブネットマスクを設定します。	
Example	user#> ip mask 255.255.255.240 NET_IP_MASK : 255.255.240 OK	
関連 パラメータ	NET_IP_MASK : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.3.1を参照下さい。	
注意事項	(注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装 動することで反映されます。	置を再起
5. 2. 2. 5. 3.	ip gw	
	ip gw <ipaddress></ipaddress>	
	装置のゲートウェイの IP アドレスを設定します。	
Syntax Description	<ipaddress> GW の IP アドレスを指定します。形式は ddd. ddd. ddd です。</ipaddress>	
Default	0. 0. 0. 0	
Usage Guidelines	装置のゲートウェイの IP アドレスを設定します。	
Example	user#> ip gw 192.168.10.1 NET_IP_GW : 192.168.10.1 OK	
関連 パラメータ	NET_IP_GW : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.3.1を参照下さい。	
注意事項	(注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装 動することで反映されます。	置を再起

5. 2. 2. 5. 4.	ip show	
	ip show	
	現在の各種設定の内容	を表示します。
Syntax Description	N/A	
Default	N/A	
Usage Guidelines	現在の IP 関連の各種設 ・装置の IP アドレス ・装置のサブネットマス ・装置のゲートウェイの となります。	定の内容を表示します。表示内容は ク IP アドレス
Example	user#>ip show NET_IP_ADDR NET_IP_MASK NET_IP_GW OK	192. 168. 1. 10 255. 255. 255. 0 0. 0. 0. 0
関連 パラメータ	NET_IP_ADDR NET_IP_MASK NET_IP_GW	値の詳細は5.3.3.1を参照下さい。 値の詳細は5.3.3.1を参照下さい。 値の詳細は5.3.3.1を参照下さい。

5. 2. 2. 5. 5.	ip help
	ip help
	サブコマンドの一覧を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	サブコマンドの一覧を表示します。
Example	user#>ip help ip ip <ipaddress> ip mask <netmask> ip gw <ipaddress> ip show ip help OK</ipaddress></netmask></ipaddress>
関連 パラメータ	N/A

snmp	port	snmp port <port></port>	SNMP ポートの設定
	community	<pre>snmp community <value></value></pre>	SNMP コミュニティ名の設定
	show	snmp show	SNMP 関連情報の表示
	help	snmp help	SNMP コマンドの一覧表示

5.2.2.6.1. snmp port

snmp port <PORT>

SNMP 受信用のサービスポートを設定します。

Syntax	<port></port>	SNMP 受信用のサービスポートを設定します。
Description		
Default	161	
Usage Guidelines	SNMP 受信用のサ	ービスポートを設定します。
Example	user#>snmp por NET_SNMP_PORT OK	t 161 : 161
関連 パラメータ	NET_SNMP_PORT	: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.3.2を参照下さい。
注意事項	(注)本コマン 動することで反	ドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 映されます。

5.2.2.6.2. snmp community

snmp community <VALUE>

SNMP 用のコミュニティ名を設定します。

Syntax	<value> SNMP 用のコミュニティ名を設定します。</value>
Description	
Default	public
Usage Guidelines	SNMP 用のコミュニティ名を設定します。
Example	user#>snmp community public NET_SNMP_COMM : public OK
関連 パラメータ	NET_SNMP_COMM : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.3.2を参照下さい。
5. 2. 2. 6. 3.	snmp show
	snmp show
	SNMP 関連情報を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	SNMP 関連情報を表示します。表示内容は SNMP の受信用サービスポート、SNMP 用コミュ ニティ名です。
Example	user#>snmp show NET_SNMP_PORT : 161 NET_SNMP_COMM : public OK
関連 パラメータ	NET_SNMP_PORT : 値の詳細は5.3.3.2を参照下さい。 NET_SNMP_COMM : 値の詳細は5.3.3.2を参照下さい。

5. 2. 2. 6. 4.	snmp help
	snmp help
	SNMP 関連コマンドの一覧を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	SNMP 関連コマンドの一覧を表示します。
Example	user#> snmp help snmp port <port> snmp community <value> snmp show snmp help OK</value></port>

関連 N/A パラメータ

59/119

5.2.2.7. イーサネットインタフェース設定コマンド

ether	autonego	ether autonego {eth1 eth11	イーサネットインタフェースの
		eth14} $\{ on \mid off \}$	オートネゴシエーション設定
	speed	ether speed {eth11 eth14}	イーサネットインタフェースの速度設
		$\{10 \mid 100\}$	定
	duplex	ether duplex {eth1 eth11	イーサネットインタフェースの duplex
		eth14} {half full}	設定
	show	ether show	イーサネットインタフェースの状態表
			示
	help	ether help	イーサネットコマンドの一覧表示

5. 2. 2. 7. 1. ether autonego

ether autonego {eth1 | eth11 ... eth14} {on | off}

Syntax Description	{eth1 設定するイーサネットインタフェース名 eth11 eth14} {on off} オートネゴシエーションの設定	_
	off:オートネゴシエーション有効 off:オートネゴシエーション無効	
Default	on	
Usage Guidelines	各イーサネットインタフェースのオートネゴシエーションの有効/無効を設定します。 オートネゴシエーション有効の場合、100BaseT, Full-Duplex を許可します。	
Example	user#>ether autonego eth11 on ETH_AUTONEGO.11 : on OK	
関連	ETH_AUTONEGO : 設定した値を表示します。	

パラメータ

値の詳細は5.3.5を参照下さい。

60/119

5.2.2.7.2. ether speed

ether speed {eth11 ... eth14} {10 | 100}

イーサネットインタフェースの速度設定

Syntax Description	{eth11 設定するイーサネットインタフェース名 eth14}
	{10 100} 設定速度
	10 : 10Mbps
	100 : 100Mbps
Default	100
Usage Guidelines	各イーサネットインタフェースの速度を設定します。
Example	user#>ether speed eth11 100
i	ETH_SPEED. 11 : 100
	OK
即 /牛	
関理パラマニタ	EIH_SPEED : 設定しに値を衣示します。
	直の計測は3.3.3を参照すると。
5. 2. 2. 7. 3.	ether duplex
	ether duplex {eth1 eth11 eth14} {half full}
	イーサネットインタフェースの duplex 設定
Syntax	{ath1 設定するイーサネットインタフェースタ
Description	ath11 \mathbb{R}
-	eth14}
	half:半二重
	full:全二重
Default	full
Ucogo	タノーサウットノンタフィーフの Dumlan な沙字しまナ
Guidelines	石イ リイソトインタフェースの Dupiex を成定します。
Example	user#>ether duplex eth11 full
	ETH_DUPLEX.11 : full
	ОК
問/ 半	
) 送出 ション	LIH_DUPLEA ・ 設定しに値を衣示しよう。
ハノメーグ	但の計測は3.3.3と参照下です。

5. 2. 2. 7. 4. ether show

N/A

ether show

イーサネットインタフェースの状態表示

Syntax Description

Default

Usage Guidelines	イーサネットイン ネゴシエーション はなく動作状態を	タフェースの動作状態を表示します。各ポートのリンク状態、オート 設定、接続速度、Duplex を表示します。リンク状態の場合は設定値で 表示します。			
Example	user#>ether show Fth1	user#>ether show			
	Interface	: enable			
	Link State	: up			
	Auto Negotiate	: on			
	Speed	: 10			
	Duplex	: full			
	Eth11				
	Interface	: enable			
	Link State	: down			
	Auto Negotiate	: on			
	Speed	: 100			
	Duplex	: full			
	Eth12				
	Interface	: enable			
	Link State	: down			
	Auto Negotiate	: on			
	Speed	: 10			
	Duplex	: half			
	Eth13				
	Interface	: enable			
	Link State	: down			
	Auto Negotiate	: on			
	Speed	: 10			
	Duplex	: half			
	Eth14				
	Interface	: enable			
	Link State	: down			
	Auto Negotiate	: on			
	Speed	: 10			
	Duplex	: half			
	ОК				

関連 N/A パラメータ

5.2.2.7.5. ether help

ether help

イーサネットコマンドの一覧表示

Syntax Description

Default	N/A
Usage Guidelines	イーサネット関連コマンドの一覧を表示します。
Example	user#>ether help ether autonego {eth1 eth11 eth14} {on off} ether speed {eth11 eth14} {10 100} ether duplex {eth1 eth11 eth14} {half full} ether show ether help OK
関連 パラメータ	N/A

5.2.2.8. ミラーポート設定コマント

mirror	on	mirror on $[{tx rx}]$	ミラーポートを 0N に設定
	off	mirror off	ミラーポートを 0FF に設定
	set	mirror set {11 12 13}	ミラーポートのソースポートを選択
	show	mirror show	ミラーポートの情報表示
_	help	mirror help	ミラーコマンドの一覧表示

5.2.2.8.1. mirror on

mirror on [{tx | rx}]

ミラーポートを ON に設定

Syntax	$[\{tx rx\}]$	ミラーを ON にする通信を指定します。
Description	`	

- DefaultBRG_MIRROR_TX: onBRG_MIRROR_RX: on
- Usage
 ミラーを 0N にする通信を指定します。

 Guidelines
 指定しない場合は、tx, rx とも有効になります。

 ミラー出力は eth14 に出力されます。

Example	user#>mirror on				
	BRG_MIRROR_TX	: on			
	BRG_MIRROR_RX	: on			
	ОК				
関連	BRG_MIRROR_TX	: 設定した値を表示します。			
パラメータ		値の詳細は5.3.6を参照下さい。			
	BRG_MIRROR_RX	: 設定した値を表示します。			
		値の詳細は5.3.6を参照下さい。			

5. 2. 2. 8. 2.	mirror off		
	mirror off		
	ミラーポートを 0FF に設定		
Syntax Description			
Default	BRG_MIRROR_TX : on BRG_MIRROR_RX : on		
Usage Guidelines	ミラーを tx, rx ともに OFF します。		
Example	user#>mirror off BRG_MIRROR_TX : off BRG_MIRROR_RX : off OK		
関連 パラメータ	BRG_MIRROR_TX : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.6を参照下さい。 BRG_MIRROR_RX : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.6を参照下さい。		
5. 2. 2. 8. 3.	mirror set		
	mirror set $\{11 12 13\}$		
	ミラーポートのソースポートを選択		
Syntax Description	{11 12 13} ミラー設定するソースポートを指定します。		
Default	11		
Usage Guidelines	ミラーのソースポートを指定します。 設定は eth11, eth12, eth13 にそれぞれ対応する 11, 12, 13 のいずれかです。		
Example	user#>mirror set 11 BRG_MIRROR_SRC : 11 OK		
関連 パラメータ	BRG_MIRROR_SRC : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.6を参照下さい。		

5.2.2.8.4. mirror show

mirror show

ミラーポートの情報表示

Syntax

Description

Default	N/A	
Usage Guidelines	ミラー関連情報を表 です。	示します。表示内容はミラーする通信、出力ポート、ミラーポート
Example	user#>mirror show BRG_MIRROR_TX BRG_MIRROR_RX BRG_MIRROR_DST BRG_MIRROR_SRC OK	: off : off : eth14 : 11
関連 パラメータ	BRG_MIRROR_TX BRG_MIRROR_RX BRG_MIRROR_DST BRG_MIRROR_SRC	: 値の詳細は5.3.6を参照下さい。 : 値の詳細は5.3.6を参照下さい。 : 値の詳細は5.3.6を参照下さい。 : 値の詳細は5.3.6を参照下さい。

66/119

5. 2. 2. 8. 5.	mirror help
	mirror help
Syntax Description	ミラーコマンドの一覧表示
Default	N/A
Usage Guidelines	ミラー関連コマンドの一覧を表示します。
Example	user#>mirror help mirror on [{tx rx}] mirror off mirror set {11 12 13} mirror show mirror help OK
関連 パラメータ	N/A

5.2.2.9. vlan設定コマンド

use	vlan use {disable enable}	VLAN の有効/無効の設定
mng	vlan mng <vid> <pri></pri></vid>	管理用 VLAN の設定
eth	vlan eth {eth11eth14} <vid></vid>	ポート毎の VLAN 設定
	<pri> {port tag}</pri>	
show	vlan show	VLAN 関連情報表示
help	vlan help	VLAN コマンドの一覧表示

5.2.2.9.1. vlan use

vlan use {disable | enable}

VLAN の有効/無効の設定

Syntax Description	{disable enable}	VLAN 設定 disable : VLAN 無効 enable : VLAN 有効
Default	disable	
Usage Guidelines	VLAN の有効/無効	を設定します。
Example	user#>vlan use e VLAN_ENABLE OK	nable : enable
関連 パラメータ	VLAN_ENABLE	: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.1を参照下さい。
注意事項	(注)本コマンド 動することで反映	による設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 されます。

5.2.2.9.2. vlan mng

vlan mng <VID> <PRI>

管理用 VLAN の設定

Syntax	<vid></vid>	管理用 VLAN に割り当てる VLAN ID(1-4094)
Description	<pre><pri></pri></pre>	管理用 VLAN のプライオリティ(0 固定)

Default VID=1 PRI=0

Usage 管理用 VLAN を設定します。

Guidelines

Example	user#>vlan mng 1 0		
	VLAN_MNG_VID	:	1
	VLAN_MNG_PRIO	:	0
	VLAN_PVT_VID.1	:	1
	VLAN_PVT_PTMAP.1	:	plc,eth1,cpu
	ОК		

関連 パラメータ	VLAN_MNG_VID	:	設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.1を参照下さい。
	VLAN_MNG_PRIO	:	設定した値を表示します。
			値の詳細は5.3.4.1を参照下さい。
	VLAN_PVT_VID	:	設定した値を表示します。
			値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。
	VLAN_PVT_PTMAP	:	設定した値を表示します。
			値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。

注意事項 既にポートベクタテーブルが設定されている VID を指定することはできません。 既存のポートベクタテーブルを削除した後に実行してください。

管理用 VLAN にはデフォルトのポートベクタテーブルが割り振られます。必要に応じてポートを追加してください。

(注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起動することで反映されます。

5.2.2.9.3. vlan eth

vlan eth {eth11...eth14} <VID> <PRI> {port | tag}

ポート毎の VLAN 設定

Syntax	$\{\texttt{eth11eth14}\}$	設定対象のポート名
Description	<vid></vid>	ポートに設定する VLAN ID (1-4094)
	<pri></pri>	ポートに設定するプライオリティ (0 固定)
	{port tag}	ポート VLAN (port) /タグ VLAN(tag)の選択
Default	各ポートとも VID	=1,PRI=0,port
Usage Guidelines	ポート単位で VLAN	を指定します。
Example	user#>vlan eth et VLAN_ETH_VID.11 VLAN_ETH_PRIO.11 VLAN_ETH_TYPE.11 OK	h11 1 0 port : 1 : 0 : port
関連 パラメータ	VLAN_ETH_VID VLAN_ETH_PRIO VLAN_ETH_TYPE	 : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.2を参照下さい。 : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.2を参照下さい。 : 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.2を参照下さい。

注 eth1はVID=管理用VLAN、ポートVLANで固定動作です。

(注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起動することで反映されます。

5. 2. 2. 9. 4.	vlan show
	vlan show
	VLAN 関連情報表示
Syntax Description	
Default	N/A
Usage Guidelines	VLAN 関連情報を表示します。表示内容は下記です。 ・VLAN 有効/無効情報 ・管理用 VLAN 情報 ・各ポートの VLAN 情報
Example	user♯>vlan show VLAN : enable Management VLAN : 4094 (0) Ethernet I/F VLAN (eth11) : 1 (0) port Ethernet I/F VLAN (eth12) : 1 (0) port Ethernet I/F VLAN (eth13) : 1 (0) port Ethernet I/F VLAN (eth14) : 1 (0) port OK
関連 パラメータ	 VLAN : VLAN_ENABLE に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.1を参照下さい。 Management VLAN : VLAN_MNG_VID に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.1を参照下さい。 (値) (注) 上記例 4094 ("0") : VLAN_MNG_PRIO に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.1を参照下さい。 Ethernet I/F VLAN : 数値 : VLAN_ETH_VID に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.2を参照下さい。 (値) (注) 上記例 1 ("0") : VLAN_ETH_PRIO に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.2を参照下さい。 (注) 上記例 "port" : VLAN_ETH_PRIO に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.2を参照下さい。

注意事項動作中の設定値を表示します。

(注)設定変更した内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起動した後に表示されます。

5. 2. 2. 9. 5.	vlan help
	vlan help
	vlan 関連コマンドの一覧を表示します。
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	vlan 関連コマンドの一覧を表示します
Example	user#>vlan help vlan use {disable enable} vlan mng <vid> <pri> vlan eth {eth11eth14} <vid> <pri> {port tag} vlan show vlan help OK</pri></vid></pri></vid>
関連 パラメータ	N/A
5.2.2.10. pvt設定コマンド

pvt	add	pvt add <vid> {plc</vid>	ポートベクタテーブル追加設定
		eth11eth14 cpu},	
	del	pvt del <vid> {plc </vid>	ポートベクタテーブル削除設定
		eth11eth14 cpu},	
	clear	pvt clear	ポートベクタテーブル初期化
	show	pvt show [VID]	ポートベクタテーブル関連情報表示
	help	pvt help	ポートベクタテーブルコマンドの一覧
			表示

5.2.2.10.1. pvt add

pvt add <VID> {plc | eth11...eth14 | cpu},...

ポートベクタテーブル追加設定

Syntax)白地子 Z WIAN ID (1 4004)
Decomintion	<vid></vid>	追加する VLAN ID (1-4094)
Description	{plc	追加するポート名
	eth11eth14	plc : ラインインタフェースポートを示します。
	cpu}	eth11eth14:イーサネットインタフェース ETH11 から ETH14 に対
		応します。
		cpu :装置自身を示します
Default	N/A	
Usage Guidelines	VLAN ID を新規追 を使用します。	加する場合、既存の VLAN ID にポートを追加する場合とも本コマンド
	複数のポートを同	時に指定する場合は「,」で区切ってください。
Example	user#>pvt add 1	plc, eth11, eth12, eth13, eth14, cpu
	VLAN_PVT_VID.2	: 1
	VLAN_PVT_PTMAP.2 OK	2 : plc, cpu, eth11, eth12, eth13, eth14
関連 パラメータ	VLAN_PVT_VID	: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。
	VLAN_PVT_PTMAP	: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。
注意事項	(注)本コマント 動することで反映	「による設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起 そされます。

73/119

EWEC-IL-1126-D

pvt del <VID> {plc | eth11...eth14 | cpu},...

ポートベクタテーブル削除設定

Syntax		当地会子 Z WIAN ID			
Decemintion	<u>\VID/</u>	同床 9 Q VLAN ID			
Description	{plc	削除するボート名			
	eth11eth14	plc : ラインインタフェースポートを示します。			
	cpu}	eth11eth14:イーサネットインタフェース ETH11 から ETH14 に対			
		応します。			
		cpu :装置自身を示します。			
Default	N/A				
Usage	登録済みのホート	ベクタアーブルのホートを削除します。			
Guidelines	複数のポートを削除する場合、「,」で区切ってください。				
	設定は装置内部書	き込み後の再起動で有効となります。			
Example	user#>pvt del 1	eth12.eth13			
2.1.0.1.1.2.0	VIAN PVT VID 1	: 1			
	VIAN DUT DTMAD 1	• 1 • a+h11			
	VLAN_PVI_PIMAP.J	. etmii			
	OK				
関連	VLAN PVT VID	: 設定した値を表示します。			
パラメータ		値の詳細は5343を参照下さい。			
	VIAN DUT DTMAD	・設定した値を表示します			
		値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。			
注意事項	(注) 本コマンド	、 による設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起			
	動することで反映	されます。			

5. 2. 2. 10. 3.	pvt clear
	pvt clear
	ポートベクタテーブル初期化
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	設定済みのポートベクタテーブルを全て削除します。
Example	user#>pvt clear VLAN_PVT_VID.1 : 0 VLAN_PVT_PTMAP.1 : VLAN_PVT_VID.2 : 0 VLAN_PVT_PTMAP.2 : VLAN_PVT_VID.3 : 0 VLAN_PVT_PTMAP.3 : VLAN_PVT_VID.1 : 1 VLAN_PVT_VID.1 : plc, eth1, cpu OK
関連 パラメータ	VLAN_PVT_VID: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。VLAN_PVT_PTMAP: 設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。
注意事項	クリア時、管理用 VLAN 用のポートベクタテーブルをデフォルトに設定します。

(注)本コマンドによる設定内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起動することで反映されます。

5.	2.	2.	10.4.	pvt	show
----	----	----	-------	-----	------

pvt show [VID]

ポートベクタテーブル関連情報表示。

Syntax Decerintion	[VID] 表示する VLAN ID
Description	
Default	N/A
Usage Guidelines	設定済みのポートベクタテーブルを表示します。[VID]を指定した場合は、指定された VLAN IDのみ表示します。
Example	user#>pvt show VID PortMap 1 plc,eth1,cpu <mng> 2 plc,eth11 3 plc,eth12 OK</mng>
関連 パラメータ	 VID : VLAN_PVT_VID に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。 PortMap : VLAN_PVT_PTMAP に設定した値を表示します。 値の詳細は5.3.4.3を参照下さい。
注	動作中の設定値を表示します。 (注)設定変更した内容は、config write コマンドを実行した後に装置を再起動した後 に表示されます。

5. 2. 2. 10. 5.	pvt help
	pvt help
	ポートベクタテーブルコマンドの一覧表示
Syntax Description	N/A
Default	N/A
Usage Guidelines	ポートベクタテーブルコマンドの一覧表示
Example	user#>pvt help pvt add <vid> {plc eth11eth14 cpu}, pvt del <vid> {plc eth11eth14 cpu}, pvt clear pvt show [VID] pvt help OK</vid></vid>
関連 パラメータ	N/A

EWEC-IL-1126-D

5.2.2.11. 再起動コマンド

card	reset	card reset	装置再起動
	help	card help	装置コマンドの一覧表示

5.2.2.11.1. card reset

card reset

装置再起動

Syntax Description

Default N/A Usage 装置を再起動します Guidelines user#>card reset OK 関連 N/A

5.2.2.11.2. card help

card help

装置コマンドの一覧表示

Syntax Description

Default	N/A
Usage Guidelines	装置コマンドの一覧表示
Example	user#>card help card reset card help OK
関連 パラメータ	N/A

79/119

EWEC-IL-1126-D

保守用コマンド 5.2.2.12. 保守用状態取得 stat all stat all 5. 2. 2. 12. 1. stat help Stat help stat コマンドの一覧表示 Syntax Description Default N/A 装置コマンドの一覧表示 Usage Guidelines Example user#>stat help stat all stat help OK 関連 N/A パラメータ 5. 2. 2. 12. 2. stat all stat all 装置の状態を取得します。 Syntax Description Default N/A Usage 装置の状態を取得します。 Guidelines Example user#>stat all 省略 OK 関連 N/A パラメータ

【補足】データ採取方法について

stat all コマンドを利用した保守用データの採取は下記手①~⑤の手順で実施してください。

①コンソールから stat all コマンドを実行する。②コマンド実行結果(下記)をコピーする。

user#>stat all ・ ・ (実行結果) ・

OK

③テキストエディタ等で新規のテキストファイルを開く。 ④③で開いたテキストファイルに②でコピーした実行結果をペースト(貼り付け)する。 ⑤④で作成したテキストファイルを保存する。

以上でデータ採取は終了です。

81/119

EWEC-IL-1126-D

5.2.2.13. FW更新用コマント

upgrade	app	upgrade app <ipaddress> <user></user></ipaddress>	FWを更新します。
		<pass> <file></file></pass>	
	loader	upgrade loader <ipaddress></ipaddress>	BOOT ローダーを更新します。
		<user> <pass> <file></file></pass></user>	
	factory	upgrade factory <ipaddress></ipaddress>	デフォルト設定データを更新します。
		<user> <pass> <file></file></pass></user>	
	config	upgrade config <ipaddress></ipaddress>	設定データを更新します。
		<user> <pass> <file></file></pass></user>	
	state	upgrade state	更新状況を表示します。
	help	upgrade help	更新コマンドの一覧表示

5.2.2.13.1. upgrade app

upgrade app <IPADDRESS> <USER> <PASS> <FILE>

FWを更新します。

Syntax	<ipaddress></ipaddress>	ダウロードする FTP サーバのアドレス	
Description	<user></user>	FTP サーバへのログインユーザー名	
	<pass></pass>	FTP サーバへのログインパスワード	
	<file></file>	アップグレードファイル名	
Default	N/A		
User Level	user		
Usage Guidelines	装置の FW を FTF	サーバから取得し更新します。	
Example	user#> upgrade OK	app 192.168.1.1 user pass FW_v100.bin	
関連 パラメータ	N/A		

5.2.2.13.2. upgrade loader

upgrade loader <IPADDRESS> <USER> <PASS> <FILE>

BOOT ローダーを更新します。

Syntax	〈IPADDRESS〉 ダウロードする FTP サーバのアドレス		
Description	n 〈USER〉 FTP サーバへのログインユーザー名		
	〈PASS〉 FTP サーバへのログインパスワード		
	〈FILE〉 アップグレードファイル名		
Default	N/A		
User Level	user		
Usage Guidelines	装置の BOOT ローダーを FTP サーバから取得し更新します。		
Example	user#> upgrade loader 192.168.1.1 user pass br_boot.bin OK		
関連 パラメータ	N/A		

5.2.2.13.3. upgrade factory

upgrade factory <IPADDRESS> <USER> <PASS> <FILE>

デフォルト設定データを更新します。

Syntax	<ipaddress></ipaddress>	ダウロードする FTP サーバのアドレス
Description	<user></user>	FTP サーバへのログインユーザー名
	<pass></pass>	FTP サーバへのログインパスワード
	<file></file>	アップグレードファイル名
Default	N/A	
User Level	user	
Usage Guidelines	装置のデフォルト	設定データを FTP サーバから取得し更新します。
Example	user#> upgrade 1 OK	Factory 192.168.1.1 user pass factory.bin
関連 パラメータ	N/A	

5.2.2.13.4. upgrade config

upgrade config <IPADDRESS> <USER> <PASS> <FILE>

設定データを更新します。

Syntax	<ipaddress> タ</ipaddress>	ゲロードする FTP サーバのアドレス
Description	<user> F1</user>	IP サーバへのログインユーザー名
	<pass> F1</pass>	FP サーバへのログインパスワード
	<file> 7</file>	·ップグレードファイル名
Default	N/A	
User Level	user	
Usage Guidelines	装置の設定データを	FTP サーバから取得し更新します。
Example	user#> upgrade con: OK	fig 192.168.1.1 user pass param_slave.bin
関連 パラメータ	N/A	

5.2.2.13.5. upgrade state

upgrade state

更新状況を表示します。

Syntax Description

Default	N/A
User Level	user
Usage Guidelines	
Example	user#>upgrade state Now upgrade State : Run [0%] File Name : fw.bin OK
関連 パラメータ	N/A

5.2.2.13.6. upgrade help

upgrade help

Syntax Description

Default	N/A	
User Level	user	
Usage Guidelines	upgrade 関連コマンドの一覧を表示します。	
Example	user#>upgrade help upgrade app <ipaddress> <user> <pass> <file> upgrade loader <ipaddress> <user> <pass> <file> upgrade factory <ipaddress> <user> <pass> <file> upgrade config <ipaddress> <user> <pass> <file> upgrade state upgrade help OK</file></pass></user></ipaddress></file></pass></user></ipaddress></file></pass></user></ipaddress></file></pass></user></ipaddress>	
関連	N/A	

パラメータ

5.2.2.14. 開発者保守用コマント

login

開発者保守用コマンドです。使用しないでください。

Syntax Description

Default	user
User Level	user
Usage Guidelines	開発者保守用コマンドです。使用しないでください。

Example

関連	なし
パラメータ	

5.3. 関連パラメータ

ここでは本装置に関するパラメータを以下に記載します。本パラメータは前述のコンソールコマンドを用いて参照・設定変更されるものです。直接編集できるものではありません。

5.3.1. 記述形式

凡例

パラメータ = 作	É.	適用先
説明	内容説明	
デフォルト	工場出荷設定。空白の場合はデフォルト値なし(無効)	
注意事項	注意事項	

(注) 「適用先」の表記説明

Master	親機となる装置	SYS_MODE=master
Slave	子機となる装置	SYS_MODE=slave
ALL	親機、中継機および子機となる装置全て	
\odot	必須	
0	通常よく使う、設定したほうが良い	

注意:

本仕様書で記載するパラメータ以外に、装置内部で保持するパラメータがあります。

5.3.2. Systemグループ

5.3.2.1. 基本動作

SYS_MODEM = [master slave]	ALL 🔘
説明	本装置の装置機能を指定します。	
	master: 親機として機能します。	
	slave: 子機として機能します。	
デフォルト	MLCNET-G200M:master	
	MLCNET-G200 :slave	
注意事項		

SYS_CHANNEL =	[51 52 53]	ALL ©
説明	ラインインタフェースで使用する伝送チャネルを指定しま	す。
デフォルト	51	
注意事項		

5.3.3. Networkグループ

5.3.3.1. 基本設定

NET_IP_ADDR =	<ipaddr></ipaddr>	ALL
説明	装置の IP アドレスを設定します。	
デフォルト	MLCNET-G200M : 192. 168. 254. 253	
	MLCNET-G200 : 192. 168. 254. 254	
注意事項		

NET_IP_MASK =	<ipaddr></ipaddr>	ALL
説明	装置の IP アドレスに対するサブネットマスクを設定します	-
デフォルト	255. 255. 255. 0	
注意事項		

NET_IP_GW = <ipaddr> ALL</ipaddr>		
説明	装置のデフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します	0
デフォルト	0. 0. 0. 0	
注意事項		

5.3.3.2.SNMP

NET_SNMP_PORT	= [1 - 65535]	ALL
説明	SNMP リクエストの待ち受けポートを指定します。	
デフォルト	161	
注意事項		

NET_SNMP_COMM = <strings> ALL</strings>		ALL
説明	SNMP のコミュニティ名を指定します。	
デフォルト	Public	
注意事項		

5.3.4. VLANグループ

5.3.4.1. 基本設定

(1) VLAN 有効/無効

VLAN_ENABLE =	[enable disable]	ALL
説明	本装置で構成されるネットワーク内で VLAN を使用するかし	ないかを設定します。
デフォルト	disable	
注意事項		

(2)管理用 VLAN

$VLAN_MNG_VID = [1 - 4094]$		ALL
説明	管理用 VLAN の VLAN ID を設定します。	
デフォルト	1	
注意事項		

VLAN_MNG_PRIO	= [0 - 7]	ALL
説明	管理用 VLAN のプライオリティを指定します。	
デフォルト	0	
注意事項	0固定 (注)0以外の値は、サポートしません。	

5.3.4.2. イーサネットポート

VLAN_ETH_TYPE.	$\langle i \rangle = [tag port]$ ALL
説明	ポートの VLAN 種別を指定します。
	[tag]: VLAN タグの付いていない受信フレームに対して、VLAN_ETH_VID、
	VLAN_ETH_PRIO で指定した VLAN タグを付与し、VLAN_ETH_VID で指定した VLAN_ID の
	VLAN タグの付いた送信フレームに対して、VLAN タグを削除します。
	[port]: VLAN タグの有無に関わらず、受信フレームに対しては VLAN_ETH_VID、
	VLAN_ETH_PRIO で指定した VLAN タグを付与し、送信フレームに対しては先頭の VLAN
	タグを削除します。
デフォルト	port
パラメータ	.0:Ethernet0ポート (内部接続ポートのため設定無効)
インデックス	.1 :Ethernet1 ポート (port 固定)
	.11:ETH11 ポート
	.12:ETH12 ポート
	.13:ETH13 ポート
	.14:ETH14 ポート
注意事項	VLAN_ENABLE = enableの場合のみ有効。

VLAN_ETH_VID. <	i > = [1 - 4094] ALL
説明	イーサネットインタフェースの所属する VLAN の VLAN_ID を指定します。
デフォルト	1
パラメータ	.0 :Ethernet0 ポート (内部接続ポートのため設定無効)
インデックス	.1 :Ethernet1 ポート (管理用 VLAN ID に固定されます)
	.11:ETH11 ポート
	.12:ETH12 ポート
	.13:ETH13 ポート
	.14:ETH14 ポート
注意事項	VLAN_ENABLE = enable の場合のみ有効。

VLAN_ETH_PRIO.	$\langle i \rangle = [0 - 7]$ ALL
説明	イーサネットインタフェースの所属する VLAN のプライオリティを指定します。
デフォルト	0
パラメータ	.0 :Ethernet0 ポート (内部接続ポートのため設定無効)
インデックス	.1 :Ethernet1 ポート (管理用 VLAN プライオリティに固定されます)
	.11:ETH11 ポート
	.12:ETH12 ポート
	.13:ETH13 ポート
	.14:ETH14 ポート
注意事項	VLAN_ENABLE = enable の場合のみ有効。ただし値は0固定。
	(注)0以外の値は、サポートしません。

5.3.4.3. ポートベクタテーブル

VLAN_PVT_VID. <	i>= [1 - 4094]	ALL
説明	PVT の <i>番目のエントリの VLAN ID を指定します。</i>	
デフォルト	0	
パラメータ	PVT のエントリ、1-16 まで指定可能。ただし管理用 VLAN が	エントリ1を使用します。
インデックス		
注意事項	PVT は任意の16 個を設定可能としています。VID=0 のエント	リは未使用とみなします。
	ただし管理用 VLAN が 1 番目のエントリを使用します。	

VLAN_PVT_PTMAP	P. <i> = [plc CPU eth0 eth1 eth11eth14], [], ALL</i>
説明	PVT の <i>番目のエントリに属する論理ポート群を指定します。</i>
デフォルト	
パラメータ	PVT のエントリ。16 まで指定可能。
インデックス	
注意事項	ラインインタフェースポートは全てのポートに対して、所属するか所属しないかのど
	ちらかになります。

93/119

EWEC-IL-1126-D

5.3.5. Ethernetグループ

5.3.5.1. 基本設定

$ETH_AUTONEGO. \langle i \rangle = [on off]$		ALL ©
説明	Ethernet ポートのオートネゴシエーション機能の有効/無効	めを指定します。
デフォルト	on	
パラメータ	.1 = ETH1 CONSOLE	
インデックス	.11 = ETH11	
	.12 = ETH12	
	.13 = ETH13	
	.14 = ETH14	
注意事項	ETH_AUTONEGO=on の場合、対向の Ethernet ポートはオート	ネゴシエーション又は半二
	重固定(速度は 10/100 どちらでも良い)に設定されている必	必要があります。

ETH_SPEED. <i></i>	= [10 100]	ALL O
説明	Ethernet ポートの速度(10Mbps/100Mbps)を指定します。	
デフォルト	10	
パラメータ	.11 = ETH11	
インデックス	.12 = ETH12	
	.13 = ETH13	
	.14 = ETH14	
注意事項	ETH_AUTONEGO=off の場合のみ有効。対向の Ethernet ポート	、は同じ値かオートネゴシ
	エーション(ETH_DUPLEX=half の場合のみ)に設定されている	5 必要があります。端末装
	置の場合、ETH_SPEED1 および2は参照されません。	

ETH_DUPLEX. <i></i>	e = [half full] ALL O
説明	Ethernet ポートの通信モード(全二重(full)/半二重(half))を指定します。
デフォルト	ETH_DUPLEX.1 = full, ETH_DUPLEX. $\langle 11 \sim 14 \rangle$ = half
パラメータ	.1 = ETH1 CONSOLE
インデックス	.11 = ETH11
	.12 = ETH12
	. 13 = ETH13
	.14 = ETH14
注意事項	ETH_AUTONEGO=off の場合のみ有効。ETH_DUPLEX=full の場合、対向の Ethernet ポー
	トは全二重固定に設定されている必要があります。端末装置の場合、ETH_DUPLEX.1
	は参照されません。

5.3.6. ブリッジグループ

5.3.6.1. ミラーポート

BRG_MIRROR_DST	= [eth14]	ALL
説明	ミラーポートを指定します。(eth14 固定です。)	
デフォルト	eth14	
注意事項	BRG_MIRROR_TX=on 又は BRG_MIRROR_RX=on の時のみ有効です	F.,

BRG_MIRROR_SRC	2 = [1 1- 14]	ALL
説明	ミラー対象のイーサネットインタフェース(eth11~eth13)	を 11~13 の番号で指定し
	ます。	
デフォルト	11	
注意事項	BRG_MIRROR_TX=on 又は BRG_MIRROR_RX=on の時のみ有効で~	t.

BRG_MIRROR_TX	= [on off]	ALL
説明	ミラー対象のイーサネットインタフェースの送信フレー	ムのミラーリングの有効
	(on)/無効(off)を指定します。	
デフォルト	on	
注意事項	BRG_MIRROR_RXの値とは独立に設定可能です。但し、TX、R	X 共にミラーリングを設定
	した場合、ミラーポートは 100Mbps を越えるフレームを受	信する可能性があります。
	100Mbps を超えたフレームは廃棄されます。	

BRG_MIRROR_RX	= [on off] ALL	
説明	ミラー対象のイーサネットインタフェースの受信フレームのミラーリングの有効	効
	(on)/無効(off)を指定します。	
デフォルト	on	
注意事項	BRG_MIRROR_TXの値とは独立に設定可能です。但し、TX、RX 共にミラーリングを設定	定
	した場合、ミラーポートは 100Mbps を越えるフレームを受信する可能性があります	•
	100Mbps を超えたフレームは廃棄されます。	

5.3.7. 基本設定

本節ではよく利用する設定の変更例について説明します。ここでは工場出荷設定のMLCNET-G200 について表 5.3-1に記載の変更を例に説明します。

No.	項目	変更内容	
		変更前 (工場出荷設定)	変更後
1	装置機能	slave (子機)	master(親機)
2	IPアドレス	192. 168. 254. 254	192. 168. 1. 10
3	サブネットマスク	255. 255. 255. 0	255. 255. 0. 0
4	伝送チャネル	F51	F52

表 5.3-1 設定の変更例

以下ではNo.1~No.4の設定変更について順を追って説明します。

<No.1> 装置機能

①現在の設定の確認方法

infoコマンド(5.2.2.1.1節)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。 info コマンドに対する出力結果中の下線で示した"SYS_MODEM"に現在の設定が表示されます。下記では、現 在は子機(slave)に設定されていることが確認できます。

user#>info MAC Address : 00-26-92-40-19-9b IP Address : 192.168.254.254 F/W Version : G200 Ver1.08 (Rev. 8521) Boot Version : bootG200 110128 Factory Type Version : 024 Supported Factory Type Version : 024 : 024 Config Type Version Supported Config Type Version : 024 現在の親機/子機設定が表示されます。 SYS_BOOT : flash 現在は子機です。 SYS_MODEM : slave VLAN_ENABLE : disable Net Entry State : Connecting PLC Channel : 0 Preamble : use parameter Port MAC SlvID Тx Rx OK ②設定変更の方法 sys modeコマンド (5.2.2.2.1節) を使用して、子機 (slave) から親機 (master) へ変更します。以下に入 力と出力結果の例を示します。 user#>sys mode master SYS MODEM : master OK

<No.2、No.3> IP アドレス、サブネットマスクの変更 ①現在の設定の確認方法

ip showコマンド(5.2.2.5.4節)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。 出力結果中の下線で示した NET_IP_ADDR と NET_IP_MASK にそれぞれ現在の IP アドレスとサブネットマスクの設 定値が表示されます。下記では IP アドレスが 192.168.254.254、サブネットマスクが 255.255.0 に設定さ れていることが確認できます。

user#>ip show

		田本のロマドレスナキニ
NET_IP_ADDR	: 192. 168. 254. 254	◀── 現住の IP / トレスを表示
NET_IP_MASK	: 255. 255. 255. 0	● 現在のサブネットマスクを表示
NET_IP_GW	: 0.0.0.0	
OK		

②設定変更の方法

IPアドレスの変更にはip ipコマンド(5.2.2.5.1節)、サブネットマスクの変更にはip maskコマンド(5.2.2.5.2節)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>ip ip 192.168.1.10 NET_IP_ADDR : 192.168.1.10 OK user#>ip mask 255.255.0.0 NET_IP_MASK : 255.255.0.0 OK

<No.4> 伝送チャネルの変更

①現在の設定の確認方法

ch showコマンド(5.2.2.3.2節)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。出力結果表示中の 下線で示したSYS_CHANNELに現在の子機用の伝送チャネルが表示されます。下記の例ではF51に設定されている ことが確認できます。

user#>ch show Current Channel : 51

SYS_CHANNEL : 51 ◀━━ 現在の伝送チャネルを表示 OK

②設定変更の方法

ch setコマンド(5.2.2.3.1節)を実行します。ここでは伝送チャネルF52へ変更します。以下に入力と出力結果の例を示します。 なお、伝送チャネルに関しては、親機、子機を同じ設定にする必要があります。(同じ伝送チャネルを用いて接続いたします。)

user#>ch set 52 SYS_CHANNEL : 52 OK <No.5> 設定の保存、再起動

上記で設定変更した項目は、「設定の保存」と「装置再起動」を実施することで変更内容が反映されます。 以下①②を必ず実施してください。

設定の保存

config wirteコマンド(5.2.2.4.1節)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。 "OK"と表示されれば設定保存終了です。

user#>config write OK

【注意】本コマンド実行から出力結果(OK)が表示されるまで、各種設定を装置内部に書き込んでいる間(10 秒程度)はLINK/ACT LED 及び MSTR LED が点滅します。この間は電源オフなど他の操作をしないでください。

②再起動

card resetコマンド(5.2.2.11.1節)を実行します。以下に入力と出力結果の例を示します。

user#>card reset OK

<各種設定項目の確認>

設定変更した内容が正しく反映されていることを、各項目の"①現在の設定の確認方法"に記載した方法で 確認して下さい。

以上で設定変更は終了です。

5.4. MIB

コンソールコマンドで設定する操作は、SNMPを使用しても設定可能です。 MIBコマンド一覧を表 5.4-1に記載します。

OID	名称	Syntax	Acce -ss	説明
plAd.1	plAdSystem			
plAd.1.1	plAdSysGeneral			
plAd.1.1.1	plAdSysMACAddress	PhysAddress	RO	装置固有の MAC アドレス
				装置機能
n14d 1 1 2	n14dSvsModemTvne	INTEGER	RW	0=親機(master)
pind. 1. 1. 2	pindoysmodelliype	INTEGER	111	1=子機(slave)
				2= 中継機(tdrep)
plAd.1.1.3	plAdSysReserve1-3	INTEGER	RO	固定値 10」を返す。
plAd. 1. 1. 4	plAdSysReserve1-4	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 1. 1. 5	plAdSysReserve1-5	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 1. 1. 6	plAdSysReserve1-6	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 1. 1. 7	plAdSysReserve1-7	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
pIAd. 1. 1. 8	plAdSysReservel-8	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
pIAd. 1. 1. 9	plAdSysFWVersion	DisplayString	RO	ファームワェアのパーション
pIAd. 1. 1. 10	plAdSysFWF1lename	DisplayString	RO	ファームワエアのファイル名
pIAd. 1. 1. 11	plAdSysBootVersion	DisplayString	RO	
p1Ad. 1. 1. 12	plAdSysBootFilename	DisplayString	KO	BOOTノアイル名
plAd.1.1.13	plAdSysConfigTypeSupport	DisplayString	RO	ファームワェアでサホートする各種設定構造の型 バージョン
plAd.1.1.14	plAdSysConfigTypeSaved	DisplayString	RO	現在装置内部に保存されている各種設定構造の型 バージョン
plAd.1.1.15	plAdSysConfigFilename	DisplayString	RO	装置内部に保存されている パラメータファイル名
plAd.1.1.16	plAdSysFactoryTypeSupport	DisplayString	RO	ファームウェアでサポートするファクトリデフォ ルトパラメータ構造の型バージョン
plAd.1.1.17	plAdSysFactoryTypeSaved	DisplayString	RO	現在装置内部に保存されているファクトリデフォ ルトパラメータ構造の型バージョン
plAd.1.1.18	plAdSysFactoryFilename	DisplayString	RO	装置内部に保存されているファクトリデフォルト パラメータファイル名
plAd.1.2	plAdSysManagement			
plAd. 1. 2. 1	plAdSysReserve2-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 1.2.2	plAdSysSaveConfig	INTEGER	WO	現在の設定を装置内部に保存する。
				ファームウェア、ローダのアップグレード実行。
		D. 1 0	WO	アップグレードの対象
p1Ad. 1. 2. 3	plAdSysUpgrade	DisplayString	WO	(app/loader/factory/config)、FIP サーバ IP ゲ ドレス、FTPUsername、FTPpassword、ファイル名、 を連結」た立字列を SFT する
plAd.1.2.4	plAdSysUpgradeStatus	DisplayString	RO	アップグレード進捗状況・結果(成否、失敗要因)
m14.1.9.5	m14dSyaPagamya2-5	DianlayString	PO	を表す。 田字値「0」 な海子
p1Ad. 1. 2. 5 p1Ad. 1. 2. 6	plAdSysReserve2 5	DisplayString	RO	回足値「0」を返す。
p1Au. 1. 2. 0	piAdSyskeseivez 0	DISPINYSTING	KO	回圧値「0」を返り。
plAd. 1. 2. 7	plAdSysConfigStatus	DisplayString	RO	の進捗状況・結果を表す。
plAd. 1. 2. 8	plAdSysReset	INTEGER	WO	装置を再起動する。
plAd. 1. 2. 9	plAdSysReserve2-9	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.1.2.10	plAdSysAttenuator	INTEGER	RW	内蔵アッテネータの設定値 0=auto 1=0dB 2=12dB 3=24dB
plAd.1.2.11	p1ADSysReserve2-11	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 1. 2. 12	p1ADSysReserve2-12	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
1				
p1Ad. 2	plAdNetwork			

表 5.4-1 MIBコマンド一覧

plAd. 2 plA

w144.9.1	n] AdNatCononal	1		
plAd 2 1 1	plAdNet InAddross	InAddross	RW	木花畳の ID アドレス ID-(ddd ddd ddd)
p1Au. 2. 1. 1	pradecipaddess	IpAddress	IV.W	本表直のサブネットマスク
plAd. 2. 1. 2	plAdNetNetmask	IpAddress	RW	MASK= <ddd. ddd="" ddd.=""></ddd.>
w144 9 1 9	»lAdNotDofoultCW	InAdduces	DW	デフォルトゲートウェイ
p1Ad. 2. 1. 5	pranetDeraultow	IpAddress	ΚW	IP= <ddd. ddd="" ddd.=""></ddd.>
plAd.2.1.4	plAdNetReserve1-4	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.2.1.5	plAdNetReserve1-5	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.2	p1AdNetReserve2-2			
plAd.2.2.1	plAdNetReserve2-2-1	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 2. 2. 2	p1AdNetReserve2-2-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.3	p1AdNetReserve2-3			
plAd.2.3.1	plAdNetReserve2-3-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.3.2	plAdNetReserve2-3-2	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.3.3	plAdNetReserve2-3-3	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.3.4	plAdNetReserve2-3-4	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.3.5	plAdNetReserve2-3-5	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.2.4	plAdNetReserve2-4			
plAd.2.4.1	plAdNetReserve2-4-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 2. 4. 2	plAdNetReserve2-4-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.2.4.3	plAdNetReserve2-4-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.2.4.4	plAdNetReserve2-4-4			固定値「0」を返す。
plAd. 2. 4. 4. 1	plAdNetReserve2-4-4-1			保守用の非公開機能
plAd. 2. 4. 4. 1. 1	plAdNetReserve2-4-4-1-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 2. 4. 4. 1. 2	plAdNetReserve2-4-4-1-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.3	plAdPlcMa			
- 141 9 1	C	INTECED	DW	現在は田中の仁澤チャラル
p1Ad. 3. 1	plAdPlcCnannel	INTEGER	KW DO	現住使用中の伝送ファイル
p1Ad. 3. 2	piAdrickeserves-2	INTECED	RO	丁機、甲枢機用抹糸(ム医) ヤイルリスト 乙酸塩油粉
p1Ad. 3. 3	pirar ichumber	INTEGER	RO	丁(版) が成立 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
p1Ad. 3. 4	plAdPlcReserve3-4	INTEGER	KU	回疋値「0」を返り。 保空田の北公開機能
p1Ad. 3. 5	pladrickeserves-5			体寸用の非公開機能
$p_{1Ad} = 0.5.1$	piAdrickeserves-s-1	INTECED	PO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 2 = 1 = 2$	plAdPlePegerve2-5-1-2	INIEGER DiaplayString	RO	保立田の北公開機能
p1Ad. 5. 5. 1. 2	piAdrickeserve3-5-1-2	INTECED	RU	保守田の北公開機能
p1Ad. 3. 5. 1. 3	pladPlcReserve3-5-1-3	INTEGER	KU DO	体寸用の非公開機能
p1Ad. 3. 5. 1. 4	pladPlcReserve3-5-1-4	INTEGER	KU DO	体寸用の非公開機能
p1Ad. 3. 5. 1. 5	pladPlcReserve3-5-1-5	OCTET STRING	KU DO	体寸用の非公開機能
p1Ad. 3. 5. 1. 6	pladPlcReserve3-5-1-6	OCTET STRING	KU DO	体寸用の非公開機能
p1Ad. 3. 5. 1. 7	pladPlcReserve3-5-1-7	OCTET STRING	KU DO	体寸用の非公開機能
$p_{1Ad} = 2.5 \cdot 1.0$	plAdPlePegerve2-5-1-0	OCTET STRING	RO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 2.5 \cdot 1.9$	$p_{1AdP1cReserve3-5-1-10}$	OCTET STRING	RO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 3.5.1.10$	$p_{1AdP_{1}} = P_{02} = p_{12} = 1 = 1$	OCTET STRING	RO PO	床 小 用 の 升 ム 開 機 能 促 字 田 の 非 ム 関 機 能
$p_{1Ad} = 3.5.1.11$	$p_{1AdP_{1}} = P_{2AdP_{2}} = p_{1AdP_{2}} = p_{2AdP_{2}} = p_{2$	OCTET STRING	RO PO	床 小 用 の 升 ム 開 機 能 促 字 田 の 非 ム 関 機 能
$p_{1Ad} = 3.5.1.12$	$p_{1AdP_1} = P_{2AdP_2} = P_{2AdP_3} = P_{$	OCTET STRING	RO PO	床 小 用 の 升 ム 開 機 能 促 字 田 の 非 ム 関 機 能
$p_{1Ad} = 3.5.1.13$	$p_{1AdP_{1}} = P_{2AdP_{2}} = 1.13$	Cource ²²	RO PO	床 小 用 の 升 ム 開 機 能 促 字 田 の 非 ム 関 燐 能
$p_{1Ad} = 3.5.1.14$	$p_{1AdP_{1}} = P_{2A} = P_{2$	Gauge32	RO PO	床 小 用 の 升 ム 開 機 能 促 字 田 の 非 ム 関 燐 能
p1Ad = 3 = 5 = 1 = 16	plAdPleReserve3-5-1-16	Gauge32	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 3.5.1.10	$p_{1AdP_{1}} = P_{2A} = P_{2$	Gauge32	RO PO	床 小 用 の 升 ム 開 機 能 促 字 田 の 非 ム 関 燐 能
p1Ad = 3 = 5 = 1 = 18	plAdPleReserve3-5-1-18	Gauge32	RO	保守田の非公開機能
pind. 0. 0. 1. 10	n]AdPlaRasarva2-5-1-10	Gauge02	RO	保守田の北公開総能
p_{1AU} 3. 5. 1. 19 p_{1AU} 3. 5. 1. 20	productoreset ves $-5-1-19$	Gauge32	RO	4、1/12/21-ム1/11版形 保守田の非公開機能
p_{1AU} 3. 5. 1. 20 p_{1AU} 3. 5. 1. 21	productoreset $ve_3 - 3 - 1 - 20$	Gauge32	RO	ハッ/ロックトム 加阪形 国宝値「0」を近す
pinu. $3. 3. 1. 21$	p_{1A} p	Jauge02	NU	
$p_{1}Ad_{2}6_{1}$	p_{1A} p	INTEGER	RU	
$p_{1}Ad_{3} = 6 \ 2$	pind inteserves 0 1	OCTET STDINC	RO	回元 'V」 こ べり。 田完値 「0」 を 近す
$p_{1AU} = 0.0.2$	$p_{1}au_{1}c_{R}e_{S}e_{1}ve_{2}=6-2$	Gauge 32	RO	回 元 唱 「V」 こ ぬ す。 保 宇田 の 非 ハ 闘 継 能
$p_{1A} = 0.0.3$	$p_{1}au_{1}c_{R}e_{S}e_{1}ve_{3}=0$	Gauge32	RO	ハッ/ロックトム 加阪形 固定値 「0」 を近す
p_{1Au} 3.0.4	pinur icheser veð-0-4 nladPlaReserva2-7	Jauge32	кU	回た吧「V」で怒す。
p1Au. 5. 7	pindrickeserves (I		

plAd. 3. 7. 1	plAdPlcReserve3-7-1	INTEGER	RO	保守用の非公開機能
p1Ad. 3. 7. 2	plAdPlcReserve3-7-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 3. 7. 3	plAdPlcReserve3-7-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 3. 7. 4	plAdPlcReserve3-7-4	OCTET STRING	RO	保守用の非公開機能
p1Ad. 3. 7. 5	plAdPlcReserve3-7-5	OCTET STRING	RO	保守用の非公開機能
p1Ad. 3. 7. 6	plAdPlcReserve3-7-6	Gauge32	RO	保守用の非公開機能
p1Ad. 3. 7. 7	nlAdPlcReserve3-7-7	Gauge32	RO	保守用の非公開機能
p and $3.7.8$	nlAdPlcReserve3-7-8	Gauge32	RO	保守田の非公開機能
p 1 d 3 7 9	nl/dPlePacerve3-7-9	Gauge 32	RO	国完値「0」を近す
p1Ad = 2, 7, 10	plAdPlePecerve2-7-10	Cource 22	PO	
p1Ad 2 7 11	plAdPlePecerve3-7-11	Cource 22	PO	
p1Ad. 5. 7. 11	piAdrickeserves-7-11	Gaugesz	RU DO	回た他「0」を返り。
p1Ad. 3. 8	plAdPlcReserve3-8	UCIEI SIRING	RU	保守用の非公開機能 四字は「0」た下す
p1Ad. 5. 9	plAdPlcReserve3-9	INTEGER	KÜ	直疋値 0] を返り。
	u 1 A JD			
pIAd. 4	piadreserve4			
p1Ad. 4. 1	plAdReserve4-1	INTEGED	DO	
p1Ad. 4. 1. 1	plAdkeserve4-1-1	INTEGER	RU	
p1Ad. 4. 1. 2	plAdReserve4-1-2	INTEGER	RO	
p1Ad. 4. 1. 3	plAdReserve4-1-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 4. 1. 4	plAdReserve4-1-4			
plAd. 4. 1. 4. 1	plAdReserve4-1-4-1			
plAd. 4. 1. 4. 1. 1	plAdReserve4-1-4-1-1	INTEGER	RO	固定値 10」を返す。
plAd. 4. 1. 4. 1. 2	plAdReserve4-1-4-1-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 4.2	plAdReserve4-2			
plAd. 4. 2. 1	plAdReserve4-2-1			
plAd. 4. 2. 1. 1	plAdReserve4-2-1-1			
plAd. 4. 2. 1. 1. 1	plAdReserve4-2-1-1-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 2	plAdReserve4-2-1-1-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 3	plAdReserve4-2-1-1-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 4	plAdReserve4-2-1-1-4	OCTET STRING	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5	plAdReserve4-2-1-1-5	OCTET STRING	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6	OCTET STRING OCTET STRING	RO RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7	plAdKeserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING	RO RO RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING	RO RO RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING	RO RO RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING	RO RO RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING	RO RO RO RW	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN機能有効 (0:Disable 1:Enable)
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2	plAdKeserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER	RO RO RO RW RW	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3	plAdKeserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RO RW RW RW	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効 (0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RO RW RW RW RW RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RO RW RW RW RW	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTEntry	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RW RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex }
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTentry plAdVlanPVTPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RW RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex)
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTEntry plAdVlanPVTPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RW RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列)
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTentry plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString	RO RO RW RW RW RO RO RW	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 3	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTentry plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString	RO RO RW RW RW RO RO RW RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5. 1. 3 plAd. 5. 2	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTEntry plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString	RO RO RW RW RW RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2 plAd. 5. 2 plAd. 5. 2	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanEth plAdVlanEth	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString	RO RO RW RW RW RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 3 plAd. 5. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 2 plAd. 5 plAd. 5 plA	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanEthFable plAdVlanEthFable	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString	RO RO RW RW RW RW RO RO RW RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 3 plAd. 5. 2 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2 plAd. 5 plAd. 5 plAd	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTentry plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanEth plAdVlanEth plAdVlanEthFable plAdVlanEthEntry plAdVlanEthPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString	RO RO RW RW RW RW RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート 26, 27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 ethl1(28) ethl4(31)
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTotIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdVlanPVTVID plAdVlanEthtpl plAdVlanEthtpl plAdVlanEthTable plAdVlanEthEntry plAdVlanEthPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート26,27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11 (28)eth14(31) 適用 VLAN の類類(0:Port here VLAN 1: Tagged)
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 3 plAd. 5. 2 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdVlanEth plAdVlanEth plAdVlanEthTable plAdVlanEthFable plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RO RO RO RW	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTEntry plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdVlanEth plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthTable plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RW RO RO RW RW	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート 26, 27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11(28)eth14(31) 適用 VLAN の種類(0:Port base VLAN 1: Tagged VLAN(802.1q)) 適用 VLAN の VID
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 4	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdVlan plAdVlanBase plAdVlanEnabled plAdVlanManagementVID plAdVlanManagementPriority plAdVlanReserve1-4 plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTTable plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTPortIndex plAdVlanPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdVlanEth plAdVlanEthTable plAdVlanEthTable plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex plAdVlanEthPortIndex	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RW RO RW RW RW	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート26,27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11(28)eth14(31) 適用 VLAN の種類(0:Port base VLAN 1: Tagged VLAN(802.1q)) 適用 VLAN の VID 適用 VLAN の Priority
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 5	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdV1an plAdV1anBase plAdV1anEnabled plAdV1anManagementVID plAdV1anManagementPriority plAdV1anReserve1-4 plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTortIndex plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdV1anEth plAdV1anEthEntry plAdV1anEthEntry plAdV1anEthEntry plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthType plAdV1anEthType plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RW RO RW RW RW RW RW RW	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート 26, 27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11 (28)eth14(31) 適用 VLAN の種類(0:Port base VLAN 1: Tagged VLAN(802. 1q)) 適用 VLAN の VID 適用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 4 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 1. 1. 6	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdV1an plAdV1anBase plAdV1anEnabled plAdV1anManagementVID plAdV1anManagementPriority plAdV1anReserve1-4 plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTortIndex plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdV1anEth plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthEntry plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthType plAdV1anEthType plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anReserve5-2-1-1-5 plAdV1anReserve5-2-1-1-6	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RW RO RW RW RW RW RW RW RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート 26, 27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11 (28)eth14(31) 適用 VLAN の種類(0:Port base VLAN 1: Tagged VLAN(802. 1q)) 適用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 4 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 4 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 1. 1. 6 plAd. 5. 2. 2	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdV1an plAdV1anBase plAdV1anEnabled plAdV1anManagementVID plAdV1anManagementPriority plAdV1anReserve1-4 plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdV1anEth plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPiority plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anReserve5-2-1-1-5 plAdV1anReserve5-2-1-1-6 plAdV1anReserve5-2-12	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RO RW RW RW RW RW RW RW RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート 26, 27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11 (28)eth14(31) 適用 VLAN の 種類(0:Port base VLAN 1: Tagged VLAN(802. 1q)) 適用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 4 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 1. 1. 6 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 2	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdV1an plAdV1anBase plAdV1anEnabled plAdV1anManagementVID plAdV1anManagementPriority plAdV1anReserve1-4 plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdV1anEth plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPiority plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anReserve5-2-1-1-5 plAdV1anReserve5-2-1-1-6 plAdV1anReserve5-2-2 plAdV1anReserve5-2-2-1	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RO RW RW RW RW RW RW RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 ⁽¹⁾ や辺す。 ⁽¹⁾ や辺す。 ⁽¹⁾ や辺す。 ⁽¹⁾ や辺す。 ⁽¹⁾ レートベクターテーブル ⁽¹⁾ NDEX { plAdVlanPVTPortIndex } ⁽¹⁾ かどう ⁽¹⁾ やびす。 ⁽¹⁾ レートベクターテーブル ⁽¹⁾ NDEX { plAdVlanPVTPortIndex } ⁽¹⁾ かどう ⁽¹⁾ ただしポート26, 27 は読出しのみ ⁽¹⁾ しました。 ⁽¹⁾ とします。 ⁽¹⁾ とします。 ⁽¹⁾ レムN の種類 (0:Port base VLAN 1: Tagged ⁽¹⁾ レムN の Priority ⁽²⁾ 周定値「0」を返す。 ⁽²⁾ 固定値「0」を返す。 ⁽²⁾ しました。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 4 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 6 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 6 plAd. 5. 2. 2. 1. 1	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdV1an plAdV1anBase plAdV1anEnabled plAdV1anManagementVID plAdV1anManagementPriority plAdV1anReserve1-4 plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTEntry plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdV1anEth plAdV1anEthTable plAdV1anEthTable plAdV1anEthEntry plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anReserve5-2-1-1-5 plAdV1anReserve5-2-1-1-6 plAdV1anReserve5-2-2-1 plAdV1anReserve5-2-2-1	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER DisplayString DisplayString INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RO RW RW RW RW RW RW RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 VLAN 機能有効(0:Disable 1:Enable) 管理通信用 VLAN の VLAN-ID 管理通信用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 VLAN ポートベクターテーブル INDEX { plAdVlanPVTPortIndex } 論理ポート番号(ifIndex) VLAN-ID リスト(文字列) ただしポート 26, 27 は読出しのみ 固定値「0」を返す。 Ethernet ポート用 VLAN 設定テーブル INDEX { plAdVlanEthPortIndex } 論理ポート番号 eth11 (28)eth14(31) 適用 VLAN の 種類(0:Port base VLAN 1: Tagged VLAN(802.1q)) 適用 VLAN の Priority 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。
plAd. 4. 2. 1. 1. 5 plAd. 4. 2. 1. 1. 6 plAd. 4. 2. 1. 1. 7 plAd. 5 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1 plAd. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 2 plAd. 5. 1. 3 plAd. 5. 1. 5 plAd. 5. 1. 5. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 1 plAd. 5. 1. 5. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 1 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 4 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 2. 1 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2. 1. 1. 3 plAd. 5. 2. 1. 1. 5 plAd. 5. 2. 2 plAd. 5. 2 plAd. 5. 2 plAd. 5 plAd. 5 plA	plAdReserve4-2-1-1-5 plAdReserve4-2-1-1-6 plAdReserve4-2-1-1-7 plAdV1an plAdV1anBase plAdV1anEnabled plAdV1anManagementVID plAdV1anManagementPriority plAdV1anReserve1-4 plAdV1anPVTTable plAdV1anPVTEntry plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTPortIndex plAdV1anPVTVID plAdReserve5-1-5-1-3 plAdV1anEth plAdV1anEthTable plAdV1anEthEntry plAdV1anEthEntry plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPortIndex plAdV1anEthPriority plAdV1anEthPriority plAdV1anReserve5-2-1-1-5 plAdV1anReserve5-2-1-1-6 plAdV1anReserve5-2-2-1 plAdV1anReserve5-2-2-1-1 plAdV1anReserve5-2-2-1-1	OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING OCTET STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER	RO RO RW RW RW RO RO RO RW RW RW RW RW RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO	 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す。

plAd. 5. 2. 2. 1. 3	plAdVlanReserve5-2-2-1-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 5. 2. 2. 1. 4	plAdVlanReserve5-2-2-1-4	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 5. 2. 3	plAdVlanReserve5-2-3			
plAd. 5. 2. 3. 1	plAdVlanReserve5-2-3-1			
plAd. 5. 2. 3. 1. 1	plAdVlanReserve5-2-3-1-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p]Ad. 5. 2. 3. 1. 2	plAdVlanReserve5-2-3-1-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 5. 2. 3. 1. 3	nlAdVlanReserve5-2-3-1-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd 5 2 3 1 4	nlAdVlanReserve5-2-3-1-4	INTEGER	RO	
p mar or an or in r		Inthodat	110	
nlAd 6	nlAdReserve6			
plAd 6 1	nlAdReserve6-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す
plAd 6 2	nlAdReserve6-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す
p1Ad 6 3	nlAdReserve6-3	INILOLIA	RO	
p1Ad 6 3 1	plAdRosorvo6-3-1			
p1Ad 6 3 1 1	plAdRosorvo6-3-1-1	INTEGER	RO	田完値「0」を返す
$p_{1Ad} = 0.5.1.1$	$p_{1AdPocorve6-2-1-2}$	INTECED	RO	
p1Ad. 6. 4	pladeserved 5 1 2	INTEGER	KO	
p1Ad. 6. 4	pladeserved 4			
p1Ad. 0. 4. 1	$p_1A_4R_5 = c_1 + 1$	INTECED	DO	
p1Ad. 6. 4. 1. 1	pladkeserve6-4-1-1	INTEGER	KU DO	
p1Ad. 6. 4. 1. 2	plAdkeserveb-4-1-2	INTEGER	KU DO	
p1Ad. 6. 4. 1. 3	plAdKeserveb-4-1-3	INTEGER	RO	回走値「0」を返す。 四点は「0」を返す。
p1Ad. 6. 4. 1. 4	plAdKeserveb-4-1-4	INTEGER	RO	固疋値「0」を返す。
1415	14.10			
pIAd. 7	plAdKeserve7			
pIAd. 7. 1	plAdReserve7-1-1			
pIAd. 7. 1. 1	plAdReserve7-1-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 7. 1. 2	plAdReserve7-1-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 1. 3	plAdReserve7-1-3	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 1. 4	plAdReserve7-1-4	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 1. 5	plAdReserve7-1-5	DisplayString	RO	固定値 0」を返す。
plAd.7.1.6	plAdReserve7-1-6	DisplayString	RO	固定値 0」を返す。
plAd. 7. 1. 7	plAdReserve7-1-7	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.8	plAdReserve7-1-8	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.9	plAdReserve7-1-9	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.10	plAdReserve7-1-10	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.11	plAdReserve7-1-11	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.12	plAdReserve7-1-12	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.13	plAdReserve7-1-13	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.14	plAdReserve7-1-14	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.1.15	plAdReserve7-1-15	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.7.2	plAdReserve7-2			
plAd.7.2.1	plAdReserve7-2-1	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.2.2	plAdReserve7-2-2	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.2.3	plAdReserve7-2-3	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.2.4	plAdReserve7-2-4	IpAddress	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.2.5	plAdReserve7-2-5	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.2.6	plAdReserve7-2-6	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.7.2.7	plAdReserve7-2-7	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.2.8	plAdReserve7-2-8	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 2. 9	plAdReserve7-2-9	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 2. 10	plAdReserve7-2-10	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 2. 11	plAdReserve7-2-11	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 2. 12	plAdReserve7-2-12	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 2. 13	plAdReserve7-2-13	DisplayString	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 7.3	plAdReserve7-3			
plAd. 7. 3. 1	plAdReserve7-3-1	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 7. 3. 2	plAdReserve7-3-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 7. 3. 3	plAdReserve7-3-3	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
- plAd. 7. 3. 4	plAdReserve7-3-4	INTEGER	RO	固定値「0 を返す。
plAd. 7. 3. 5	plAdReserve7-3-5	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
r	printing of the test of test o			

plAd. 7. 3. 6	plAdReserve7-3-6	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.3.7	plAdReserve7-3-7	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.7.3.8	plAdReserve7-3-8	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad.7.3.9	plAdReserve7-3-9	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 7. 3. 10	plAdReserve7-3-10	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
plAd.8	plAdReserve8			
plAd.8.1	plAdReserve8-1			
plAd.8.1.1	plAdReserve8-1-1	INTEGER	WO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 2	plAdReserve8-1-2			
plAd. 8. 1. 2. 1	plAdReserve8-1-2-1			保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 2. 1. 1	plAdReserve8-1-2-1-1	INTEGER	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 2. 1. 2	plAdReserve8-1-2-1-2	PhysAddress	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 3	plAdReserve8-1-2-1-3	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 2. 1. 4	plAdReserve8-1-2-1-4	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 2. 1. 5	plAdReserve8-1-2-1-5	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 2. 1. 6	plAdReserve8-1-2-1-6	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 2. 1. 7	plAdReserve8-1-2-1-7	Counter	RO	固定値 0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 8	plAdReserve8-1-2-1-8	Counter	RO	固定値 0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 9	plAdReserve8-1-2-1-9	Counter	RO	固定値 0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 10	plAdReserve8-1-2-1-10	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 11	plAdReserve8-1-2-1-11	Counter	RO	トレーニング実行回数(自動)
plAd. 8. 1. 2. 1. 12	plAdReserve8-1-2-1-12	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 13	plAdReserve8-1-2-1-13	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 2. 1. 14	plAdReserve8-1-2-1-14	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd.8.1.3	plAdReserve8-1-3			
plAd.8.1.3.1	plAdReserve8-1-3-1	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 3. 2	p1AdReserve8-1-3-2	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd.8.1.3.3	plAdReserve8-1-3-3	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 3. 4	plAdReserve8-1-3-4	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd.8.1.3.5	plAdReserve8-1-3-5	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd.8.1.3.6	plAdReserve8-1-3-6	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd.8.1.3.7	plAdReserve8-1-3-7	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 3. 8	p1AdReserve8-1-3-8	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 3. 9	p1AdReserve8-1-3-9	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 3. 10	plAdReserve8-1-3-10	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 3. 11	plAdReserve8-1-3-11	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 3. 12	plAdReserve8-1-3-12	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 3. 13	plAdReserve8-1-3-13	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 3. 14	plAdReserve8-1-3-14	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 3. 15	plAdReserve8-1-3-15	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 3. 16	plAdReserve8-1-3-16	Counter	RO	固定値「0」を返す。
pIAd. 8. 1. 4	plAdReserve8-1-4		DO	
pIAd. 8. 1. 4. 1	plAdReserve8-1-4-1	Counter	RO	固定値「0」を返す。
pIAd. 8. 1. 4. 2	plAdReserve8-1-4-2	Counter	RO	保守用の非公開機能
p1Ad. 8. 1. 4. 3	plAdReserve8-1-4-3	Counter	RO	保守用の非公開機能
p1Ad. 8. 1. 4. 4	plAdReserve8-1-4-4	Counter	RO	固定值 [0] を返す。
p1Ad. 8. 1. 4. 5	plAdKeserve8-1-4-5	Counter	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 8. 1. 4. 6		Counter	KU DO	回圧値 「U」 を返り。 田安康 「0」 た返す
p1Ad. 8. 1. 4. 7	piAdKeserveð-1-4-7	Counter	KU DC	回圧値 「U」を返す。 現実用の北公開機会
p1Aa. 8. 1. 4. 8		Counter	KU DO	休り用の非公開機能
pIAG. 8. 1. 4. 9	piAdKeserve8-1-4-9	Counter	KU DC	ホ 寸 用 の 非 公 開 機 半
pIAG. 8. 1. 4. 10	piAdKeserve8-1-4-10	Counter	KU DC	休可用の非公開機能 国会は「0」 なほか
pIAd. 8. 1. 4. 11	plAdKeserveð-1-4-11	Counter	RO	回圧値 「U」を返す。 ロウ田の北八間総合
pIAd. 8. 1. 4. 12	plAdKeserve8-1-4-12	Counter	RO	味可用の非公開機能
pIAd. 8. 1. 4. 13	plAdKeserve8-1-4-13	Counter	RO	保寸用の非公開機能 四点体「0
pIAd. 8. 1. 4. 14	plAdKeserveð-1-4-14	Counter	RO	固圧値 「U」 を返す。
p1Ad. 8. 1. 4. 15	p1AdKeserve8-1-4-15	Counter	RO	固疋値 0」を返す。 円字体 0」を返す。
p1Ad. 8. 1. 4. 16	plAdKeserve8-1-4-16	Counter	RO	固疋値 「0」を返す。 四字田の古い間梯金
p1Ad. 8. 1. 4. 17	plAdKeserve8-1-4-17	Counter	RO	保寸用の非公開機能

plAd. 8. 1. 4. 18	plAdReserve8-1-4-18	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 4. 19	plAdReserve8-1-4-19	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 4. 20	plAdReserve8-1-4-20	Counter	RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 4. 21	plAdReserve8-1-4-21	Counter	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 8. 1. 4. 22	. 8. 1. 4. 22 plAdReserve8-1-4-22		RO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 1. 5 plAdReserve8-1-5		Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 1. 6	plAdReserve8-1-6	Counter	RO	保守用の非公開機能
*				
plAd.8	plAdStatistics			
p1Ad. 8. 2	plAdReserve8-2			
p1Ad. 8. 2. 1	plAdReserve8-2-1	INTEGER	WO	固定値「0」を返す。
plAd. 8. 2. 2	plAdReserve8-2-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
p]Ad. 8. 2. 3	plAdReserve8-2-3			
plAd. 8. 2. 3. 1	plAdReserve8-2-3-1			保守用の非公開機能
p]Ad. 8. 2. 3. 1. 1	plAdReserve8-2-3-1-1	INTEGER	RO	保守用の非公開機能
p]Ad. 8. 2. 3. 1. 2	plAdReserve8-2-3-1-2	PhysAddress	RO	
plAd 8 2 3 1 3	nlAdReserve8-2-3-1-3	Counter	RO	保守田の非公開機能
plAd 8 2 3 1 4	nlAdReserve8-2-3-1-4	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 2. 3. 1. 5	plAdReserve8-2-3-1-5	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd. 8. 2. 3. 1. 6	plAdReserve8-2-3-1-6	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd 8 2 3 1 7	nlAdReserve8-2-3-1-7	Counter	RO	保守用の非公開機能
plAd 8 2 3 1 8	nlAdReserve8-2-3-1-8	Counter	RO	保守田の非公闘機能
p1Ad = 8 + 2 + 3 + 1 + 9	p $AdReserve8-2-3-1-9$	Counter	RO	保守田の非公開機能
plAd 8 2 3 1 10	p = 1 AdReserve8 - 2 - 3 - 1 - 10	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 8 = 2 = 3 = 1 = 11	p = 1 AdReserve8 - 2 - 3 - 1 - 11	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 8 = 2 = 3 = 1 = 12	p = 1 AdReserve8 - 2 - 3 - 1 - 12	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad. 8. 2. 3. 1. 12 p1Ad. 8. 2. 3. 1. 13	$p_{AdReserve8-2-3-1-13}$	Counter	RO	保守田の非公開機能
$p_{1Ad} = 8, 2, 3, 1, 13$	$p_{1AdReserves}^{2} = 2 - 1 - 14$	Counter	RO PO	保守田の非公開機能
$p_{1Ad} = 8, 2, 3, 1, 14$	p1AdReserves 2 5 1 14	Counter	RO PO	保守田の非公開機能
$p_{1Ad} = 8, 2, 3, 1, 15$	p1AdReserves 2 5 1 15	Counter	RO PO	保守田の非公開機能
$p_{1Ad} = 0.2.3.1.10$	$p_{1AdReserve8-2-5-1-10}$	Counter	RO	保守田の北公開機能
p_{1Ad} , 8, 2, 3, 1, 17	$p_{1AdReserve8-2-3-1-17}$	Counter	RU	保守用の非公開機能 現今日の北公開機能
p_{1Ad} , 8, 2, 3, 1, 18	pIAdReserve8-2-3-1-18	Counter	RU	保守用の非公開機能 現今日の北公開機能
p1Ad. 0. 2. 3. 1. 19	$p_{1AdReserve8-2-5-1-19}$	Counter	RO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 0.2.3.1.20$	$p_{1AdReserve8-2-5-1-20}$	Counter	RO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 0.2.3.1.21$	$p_{1AdReserve8-2-5-1-21}$	Counter	RO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 0.2.3.1.22$	$p_{1AdReserve8-2-5-1-22}$	Counter	RO	保守田の北公開機能
$p_{1Ad} = 0.2.3.1.23$	$p_{1AdReserve8-2-4}$	Counter	KÜ	体可用の非公開機能
$p_{1Ad} = 0.2.4$	plAdPocoruo8-2-4			保空田の非公開機能
p1Ad. 8. 2. 4. 1 p1Ad. 8. 2. $4.1.1$	p_{1} AdPacaryos $-2-4-1-1$	INTEGER	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 8 - 2 + 1 + 1 + 1	p_{1} AdPacaryos $-2 - 4 - 1 - 2$	Countor	RO	保守田の非公開機能
p1Ad. 8. 2. 4. 1. 2 p1Ad. 8. 2. $4.1.3$	p_{A} $Reserves 2 + 1 2$	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 8 = 2 + 1 + 3	p = 1 AdReserve8 - 2 - 4 - 1 - 4	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 8 = 2 + 1 + 1	p = 1 AdReserve8 - 2 - 4 - 1 - 5	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad. 8. 2. 4. 1. 5	p_{1} AdReserves 2 4 1 5	Counter	RO	保守田の非公開機能
$p1Ad = 8 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 0$	p = 1 Ad Reserve 8 - 2 - 4 - 1 - 7	Counter	RO	保守田の非公開機能
p1Ad = 8 + 2 = 5	p = 1 AdReserve8 - 2 - 5	Gauge 32	RO	田完値「0」を近す
p1Ad = 8 = 2.6	nlAdReserve8-2-6	Gauge32	RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す
p1Ad 8 2.0	p = 1 AdReserve8 - 2 - 7	Gauge32	RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す
p1Ad 8 2 8	nlAdReserve8-2-8	Gauge32	RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す
p1Ad = 8 + 2 + 9	nlAdReserve8-2-9	Gauge32	RO	固定値「0」を返す。 固定値「0」を返す
$p_{1}n_{0}$ 0. 2. 3 n]Ad 8 2 10	$p_{11}a_{1}e_{2}e_{1}v_{2}e_{2}v_{3}e_{2}e_{2}e_{2}e_{2}e_{2}e_{2}e_{2}e_{2$	Gauge 32	RO	四へ 四 / 0 」 こ へ 2 つ 3 つ 3 つ 5 つ 5 つ 5 つ 5 つ 5 つ 5 つ 5 つ 5
p_{1} nl d_{1} g_{2} g_{1} g_{1}	p_{11} $dR_{PSOP} = 2 \cdot 10$	Gauge 32	RO	山人 歫 「V」 こ 陸 フ 。 田完値 「0」 を 返す
$p_{1AU} = 0.2.11$	p_{1} $a_{Reserve} = 2 11$	Gauge 32	RO	四人 2 2 2 2 2 2 2 2
p_{1AU} , 0, 2, 12 p_{1AU} , 9, 2, 12	$p_{1AUReSet} veo^{-2-12}$	Gauge 32	DO	回圧 - V」で尽す。 田宝値「0」を返す
p_{1} nu. 0. 2. 13	p_{1} dR_{0} p_{2} p_{2} p_{1} dR_{0} p_{2} p_{2} p_{1} dR_{0} p_{2} p_{2} p_{1} dR_{0} p_{2} p_{2} p_{2} p_{3} p_{2} p_{3} $p_{$	Gauge 32	DO	回人 但 ' V」 こ 体 7 。 保宇田の非公開機能
p_{1AU} 0. 2. 14	pinuneserveo-2-14	Gauge32	RU DO	14、17月97日の1000円 保学田の非公開機能
p_{1AU} 0. 2. 10	praceserveo=2=10	Gauge 22	DO NO	14、17月97年ム州178118
p_{1AU} 0. 2. 10	piAukeserveo=2=10	Gauge 22	DO NO	14、17月97年ム州178118
p_{1AU} , δ , 2 , $1/$	plAdReserve8-2-17	Gauge32	KU DO	ホリカのナム 開 (成 形) 児 宇田の北 八 間 燃 約
p1Aa. 8. 2. 18	piAakeserveð-2-18	Gauge32	KU	体可用の非公開機能

plAd. 8. 2. 19	plAdReserve8-2-19	Gauge32	RO	固定値「0」を返す。
p1Ad. 8. 2. 20	1. 8. 2. 20 p1AdKeserve8-2-20		RU	
p1Ad. 8. 2. 21	plAdKeserve8-2-21	Counter	RO	固疋値 0] を返す。
141.0				
pIAd. 9	plAdKeserve9	INTEGED	DO	
p1Ad. 9. 1	plAdKeserve9-1	INTEGER	RO	
p1Ad. 9.2	p1AdReserve9-2	INTEGER	RO	固定値「0」を返す。
mib-2.1	system			
mib-2.1.1	sysDescr	OCTET STRING	RO	機種= Mitsubishi Electric MLCNET-G200
mib-2.1.2	sysObjectID	OCTET STRING	RO	OIDplAd = "1. 3. 6. 1. 4. 1. 409. 71. 2. 2. 8. 3"
mib-2.1.3	sysUpTime	INTEGER	RO	初期化後の経過時間[10ms]
mib-2.1.4	sysContact	DisplayString	RW	ノードの管理者連絡先
mib-2.1.5	sysName	DisplayString	RW	管理向けの機種
mib-2.1.6	sysLocation	DisplayString	RW	装置の設置場所
mih-2 1 7	sysServices	INTEGER	RO	提供するサービス
mito 2. 1. 1	393061 11063	INTEGER	RO	(Bridge(Layer-2)なので"2″)
mib-2.2	interfaces			
mib-2.2.1	ifNumber	INTEGER	RO	インターフェイス数
mib-2.2.2	ifTable			
mib-2.2.2.1	ifEntry			INDEX { ifIndex }
mib-2.2.2.1.1	ifIndex	INTEGER	RO	インターフェイス番号 (論理ポート番号 1 ~ 27)
mib-2.2.2.1.2	ifDescr	DisplayString	RO	インターフェイスの名称
	: <i>CT</i>	INTECED	DO	インターフェイスタイフ (TANA: FT
m1b-2.2.2.1.3	līlype	INTEGER	KÜ	$(IANAIIIype=MIB \bigotimes R)$ PLC t [°] = 174 Ethor t [°] = 174 Ethor t [°] = 174 Ethor t [°] = 174
mih-22214	i fM+11	INTEGER	RO	$\begin{array}{c} \text{FLC} & \text{F} = 174, \text{Ether} & \text{F} = 0, \text{CrO} & \text{F} = 0 \\ \text{MTU} + \mathcal{J} & \mathcal{J} \end{array}$
mib-2.2.2.1.1	ifSneed	Gauge	RO	物理速度(hps)
mib-2.2.2.1.6	ifPhysAddress	PhysAddress	RO	物理アドレス(MAC アドレス)
mib-2.2.2.1.0	ifAdminStatus	INTEGER	RW	インターフェイス状能の変更
mib-2.2.2.1.1	ifOnerStatus	INTEGER	RO	インターフェイスの現在の状能
milo 2. 2. 2. 1. 0	Tioperotatus	INILOLK	RO	現在の動作状能となったときの時間(sysUnTime の
mib-2.2.2.1.9	ifLastChange	TimeTicks	RO	(i)
mib-2.2.2.1.10	ifln0ctets	Counter	RO	受信オクテット数
mib-2.2.2.1.11	ifInUcastPkts	Counter	RO	受信したユニキャストパケットの数
mib-2.2.2.1.12	ifInNUcastPkts	Counter	RO	受信した非ユニキャストパケットの数
mib-2.2.2.1.13	ifInDiscards	Counter	RO	エラー以外の理由で廃棄された受信パケットの数
mib-2.2.2.1.14	ifInErrors	Counter	RO	エラーで廃棄された受信パケットの数
mib-2.2.2.1.15	ifInUnknownProtos	Counter	RO	サポート外或いは不明なプロトコルとして廃棄さ れたパケットの数
mib-2.2.2.1.16	ifOutOctets	Counter	RO	送信オクテット数
mib-2.2.2.1.17	ifOutUcastPkts	Counter	RO	送信したユニキャストパケットの数
mib-2.2.2.1.18	ifOutNUcastPkts	Counter	RO	送信した非ユニキャストパケットの数
mib-2.2.2.1.19	ifOutDiscards	Counter	RO	エラー以外の理由で廃棄された送信パケットの数
mib-2, 2, 2, 1, 20	ifOutErrors	Counter	RO	エラーで廃棄された送信パケットの数
mib-2, 2, 2, 1, 21	ifOutQLen	Gauge	RO	送信キューの長さ
		OBJECT		インターフェイスで用いられているメディアタイ
mib-2.2.2.1.22	ifSpecific	IDENTIFIER	RO	プのOID

6. ハードウェア設定

本章では本装置のハードウェア設定について説明します。本装置は前面パネルにディップスイッチが、側面にファクトリリセットスイッチがあります。

6.1. ディップスイッチ

ディップスイッチは、本装置の前面パネルにあります(図 2.2-1、図 6.1-1**エラー!参照元が見つかりません。**)。ディップスイッチは、「装置機能」および「中継機能」に関わる設定に使用します。



図 6.1-1 ディップスイッチ配置(正面図)

(1)装置機能の設定方法

工場出荷設定と異なる装置機能を使用するには、ディップスイッチのSW1およびSW2 で装置機能を設定しま す。SW1およびSW2 の組合せと装置機能の対照を表 6.1-1に示します。装置機能はコンソールコマンドを使用し ても設定できますが、ディップスイッチによる設定を推奨します。コンソールコマンドによる設定とディップ スイッチによる設定が異なる場合、装置機能はディップスイッチによる設定に従います。

表 6.1-1 とディップスイッチ(SW1/SW	2)と装置機能設定の対照
--------------------------	--------------

SW1	SW2	装置機能	備考
OFF	OFF	コンソールコマンド設定(5章)に従った装置機能 (<u>工場出荷設定)</u>	<u>G</u> 200M:親機設定、G200:子機設定
OFF	ON	親機	
ON	OFF	中継機	
ON	ON	子機	

(2) 中継機能の設定方法

中継機能を使用するには、接続関係のある全ての親機/中継機/子機に対し、ディップスイッチのSW3 およびSW4 を設定する必要があります。SW3 およびSW4 の組合せと中継機能の対照を表 6.1-2に示します。

中継機能の設定には、中継設定 1/中継設定 2/中継設定 3 の 3 種があり、本装置と他の装置の位置関係によ り設定が異なります。親機を起点に、中継設定 1→中継設定 2→中継設定 3→中継設定 1→中継設定 2・・・と、 <u>中継設定の番号が昇順に循環するよう</u>各装置に設定してください。中継設定の例を図 6.1-2に示します。親機 は「中継設定 1」、親機に接続された中継機 1 は「中継設定 2」、中継機 2 は「中継設定 3」、中継機 3 は「中 継設定 1」、中継機 4 は「中継設定 2」、中継機 4 に接続される全ての子機は「中継設定 3」に設定します。

SW3	SW4	中継機能の設定	info コマンドによる設定確認(注 1)
0FF0	OFF	中継機能:無効(工場出荷設定)	
OFF	ON	中継機能:中継設定1有効	SYS_MODEM : tdrep (DIP SW)
			Preamble : (DIP SW)Out:0 Search:2
ON	OFF	中継機能:中継設定2有効	SYS_MODEM : tdrep (DIP SW)
			Preamble : (DIP SW)Out:1 Search:0
ON	ON	中継機能:中継設定3有効	SYS_MODEM : tdrep (DIP SW)
			Preamble : (DIP SW)Out:2 Search:1

表 6.1-2 ディップスイッチ(SW3/SW4)と中継機能設定の対照

(注1) 設定の確認は、コンソールコマンド「info」により装置情報を表示し、「SYS_MODEM」「Preamble」項の表示を確認することでも可能です。

 (注 2) SW3 および SW4 は中継機能を使用する場合にのみ設定します。中継機能を使用しない場合は、工場出荷 設定(SW3=OFF、SW4=OFF)のままとして下さい。



図 6.1-2 中継設定の例



中継機能を使用する場合は、中継設定 1~3 の番号が 親機を起点に昇順で循環するよう、ディップスイッチ の SW3 および SW4 を設定してください。

6.2. ファクトリリセット

本装置を正面から見て、左側面にファクトリリセットスイッチがあります(図 6.2-1)。



図 6.2-1 ファクトリリセットスイッチ

ファクトリリセットを実行することで、装置設定を工場出荷設定に戻すことができます。ここではファクト リリセットの実行方法について説明します。実行は、以下の手順で行ないます。

<手順>

本体左側面にあるプッシュ式スイッチのファクトリリセットスイッチを約5秒間長押ししてください。 ファクトリリセットが実行されると LED(LVL2-0、)エラー!参照元が見つかりません。が点滅開始し、装置が自動で再起動されます。

【注意】

ファクトリリセットの実行で、本装置の IP アドレス、サブネットマスクは下記の工場出荷設定の値となりま す。telnet を使用してコンソールからアクセスされる場合は注意して下さい。

装置名	工場出荷設定		
	IPアドレス	サブネットマスク	
MLCNET-G200M	192. 168. 254. 253	255. 255. 255. 0	
MLCNET-G200	192.168.254.254	255. 255. 255. 0	

表 6.2-1 IPアドレス 工場出荷設定
7. LED表示

本章では、本装置の LED 表示を説明します。

7.1. LED表示の配置と定義

LEDの配置と名称を図 7.1-1に、LED表示の定義を表 7.1-1に示します。



図 7.1-1 LED の配置と名称

表 7.1-1 LED 表示の定義

分類	LED 名称	色	定義	
装置	ALM	赤	点灯:装置異常発生時または装置起動中	
			消灯:装置正常動作時	
	LVL2, LVL1, LVL0	緑	子機動作時	親機、中継機動作時
	(注1)		受信物理速度を3段階で示す。 (点灯:1/消灯:0.無通信時は消灯)	点灯:1/消灯:0として, 接結中の子継台教を9進教で
			【低速】LVL2,LVL1,LVL0=[001]	表す。接続7 台以上は[111]
			→受信物理速度 5Mbps 未満	となる。
			【甲速】LVL2,LVL1,LVL0=[011]	
			→交信物理速度 5Mbps 以上 10Mbps 木油 【京志】LW 9 LW 1 LW 0-[111]	
			【同述】LVL2,LVL1,LVL0-[111] →受信物理速度 10Mbns 以上	
	PWR	緑	点灯:電源電圧正常時	
			消灯:電源電圧低下検出時または電源オン	フ時
	LINK/ACT	緑	[LINK]	
	(注1)		点灯:ラインインタフェース通信確立時	
			消灯:ラインインタフェース通信不確立	時
		.47	[ACT]:イーサネットアータの送受信時に	- 京滅する
	REP	緑	点灯: 甲継機動作時	
	(注1) MCTD	ý⊒.		
	MSIR (注 1)	形水		
イーサネット	名称表記なし	緑	「日月」、17歳、「小社(スタリード)」 占 f ・ リンク 確 立 時 (Link)	
インタフェース		141	データの送信または受信中(ACT)	
(ETH11~ETH14)			消灯:リンク不確立 (Link) および	
			データの送信または受信なし(ACI	[)
	名称表記なし	黄	点灯:全二重モード、またはコリジョン	発生時
	(注2)		消灯:半二重及びコリジョン未発生時	
コンソール	名称表記なし	緑	点灯:リンク確立時	
インタフェース			消灯:リンク不確立時	
(ETH1 Console)	名称表記なし	黄	点灯:データの送信または受信中	
			消灯 : データの送受信なし	

 (注 1) LVL2、LVL1、LVL0、LINK/ACT、REP、MSTRは個別の点灯、消灯以外に点灯・消灯の組合せで本装置の状態を表す場合 があります。詳細は表 7.2-1エラー! 参照元が見つかりません。

(注 2) イーサネットイタフェースの黄色 LED は、オートネゴシエーションをオフし全二重固定設定を行なうと LAN ケーブル を抜いた状態でも LED が点灯しますが、故障ではありません。

(注3) 装置電源 OFF 時、全ての LED は消灯します。

7.2. LED表示例と意味

LED表示例を表 7.2-1に、各LED表示の意味を表 7.2-2および表 7.2-3に示します。

	要因	LINK/ACT	REP	MSTR	LVL2	LVL 1	LVL 0	備考
起動時	親機として起動中		٠	0	•	•	•	
	子機として起動中	•	٠	٠	٠	•	•	
	中継機として起動中	•	0			•	•	
接続	子機との接続断	•	*	*	•	•	•	エラー! 参照元が見つかりません。
								参照
	子機との接続確立	0	*	*	*	*	*	エラー! 参照元が見つかりません。
								参照
通信時	親機として動作中	*	•	0	*	*	*	LVL0-2:接続子機数 エラー!参照
								元が見つかりません。 参照
	子機として動作中	*	•	•	*	*	*	LVL0-2:接続子機数 エラー!参照
								元が見つかりません。 参照
	中継機として通信中	*	0	•	*	*	*	LVL0-2:接続子機数 エラー!参照
								元が見つかりません。 参照
設定変更	装置内の設定変更中	0	0	\odot	—	—	—	
	装置内の設定変更エラー	\odot	\odot	O	—	—	_	Link と MSTR が交互に点滅
●:消灯								
〇:点灯								
◎:点滅								
*:不定(消灯か点灯のいずれか)							
- : 未使用(現状まま)								

表 7.2-1 LED表示例

装置機能	LED 名称	状態	内容
親機/中継機	LINK	•	子機と未接続
		0	1 台以上の子機と接続確立
子機	LINK	•	親機と未接続
		0	親機と接続確立
親機/子機/中継機	MSTR	0	親機として起動時に点灯
		•	上記以外消灯
親機/子機/中継機	REP	0	中継機として起動時点灯
			上記以外消灯

表 7.2-2 LINK/MSTR/REP LED 表示の意味

表 7.2-3 LVL0/LVL1/LVL2 LED 表示の意味

	LVL2	LVL1	LVLO	内容
親機/	•	•	•	子機接続なし
中継機	•	•	0	子機接続台数1台
	•	0	•	子機接続台数2台
	•	0	0	子機接続台数3台
	0			子機接続台数4台
	0		0	子機接続台数5台
	0	0		子機接続台数6台
	0	0	0	子機接続台数7台以上
子機	•		0	受信物理速度が5 Mops 未満
	\bullet	0	0	受信物理速度が5 Mbps 以上 10 Mbps 未満

〇〇〇〇受信物理速度が 10 Mbps 以上	1				
		0	0	0	受信物理速度が10 Mbps以上

111/119

8. 保守

本章では、本装置の保守について説明します。

8.1. 装置異常の見分け方と対処

LED 表示	可能性のある要因	対処	備考
PWR 消灯	電源スイッチオフ	電源オンしてください。	
	電源ケーブル抜け	電源コードを挿してください。	
	電圧異常、過電流	供給電源電圧が本装置の入力範囲であるこ	
		とを確認してください。なお、電源電圧が	
		入力範囲外の時は電源オンにしないでくだ	
		さい。	
ALM 点灯	装置起動中	30 秒程度待ってください。	
	装置故障	1 分程度待っても消灯しなければ、電源ス	
		イッチをオフ・オンしてください。	
		再度1分程度待ち消灯しなければ、装置を	
		交換して下さい。	
LINK 消灯	装置起動中	ALMの消灯を待ってください。	
	信号線ケーブル抜け	信号線ケーブルを挿してください。	
	子機との接続確立中	1 分程度待って、LINK が点灯しなければ電	
		源スイッチをオフ・オンしてください。そ	
		の後2分程度待ち、点灯しなければ装置を	
		交換してください。	
	装置設定	ネットワークを構成する装置が、親機は1	MLCNET-G200 が親機
		台のみ、他はすべて子機/中継機であるこ	の場合、子機の最大
		とを確認してください。また親機に 2 台以	接続数は1台です。
		上の子機を接続している場合、親機が	
		MLCNET-G200 でなく MLCNET-G200M であるこ	
		とを確認してください。	
イーサネット	装置起動中	ALMの消灯を待ってください。	
インタフェース	UTP ケーブル抜け	UTP ケーブルを挿してください。	
LINK 消灯	相手機器電源オフ	相手機器の電源をオンしてください。	

表 8.1-1 装置異常の見分け方と対処一覧

8.2. 交換部品

本装置で保守対象の交換部品はありません。

9. 設置上の注意点

本章では、本装置の設置上の注意点を説明します。

9.1. 最低物理速度の目安

安定した通信を維持するため、<u>目安として物理速度が 5Mbps以上となる状態でご使用ください。</u>物理速度が 5Mbps以上の場合には、装置全面のLED(LVL1、LVL2)表示で確認可能です。詳細は、7章をご参照ください。

(注)物理速度の確認方法

infoコマンド(5.2.2.1.1節)の実行結果から確認できます。 下記のように TX と RX の 2 つの物理速度(下記実行結果の①②の値)が表示されます。両方の物理速度をご確 認ください。

user#>info	
MAC Address	: 00-26-92-40-19-9b
IP Address	: 192.168.254.254
F/W Version	: G200 Ver1.00 (Rev. 8212)
Boot Version	: br_boot_rev8087
Factory Type Version	: 024
Supported Factory Type Version	: 024
Config Type Version	: 024
Supported Config Type Version	: 024
SYS_BOOT	: flash
SYS_MODEM	: slave
VLAN_ENABLE	: disable
Net Entry State	: Completed
PLC Channel	: 51
Preamble	: use parameter
Port MAC S1vID	Tx Rx
1 08-00-70-00-00-77	20.9 21.8
	\square \square
OK	
) ①②がとまに 50 (5 0Mbra) 以上となる
	① @ // こ 0 (0. 0 mops) 以上こなる 状能でご使用ください

9.2. 最大物理速度の目安

各伝送チャネルの最大物理速度を表 9.2-1に示します。表中の数値は目安であり、保証値ではありません。 最大物理速度は、回線の心線径・配線長やノイズ量などで異なります。

伝送チャネル	F51 (工場出荷設定)	F52	F53
最大物理速度	50Mbps	40Mbps	15Mbps
			A

表 9.2-1 最大物理速度(目安)

*上記値は、配線長やノイズレベルで異なります。

9.3. 最大通信距離の目安

各伝送チャネルの最大通信距離を表 9.3-1に示します。表中の数値は目安であり、保証値ではありません。 最大通信距離は、回線の心線径・配線長やノイズ量などで異なります。

表 9.3-1 最大通信距離(目安)

伝送チャネル メタル通信線	F51 (工場出荷設定)	F52	F53
心線径 0.65mm	2.0km	2.0km	2.3km
心線径 0.9mm	2.0km	2.5km	3.0km

適用例として、心線径 0.9mmメタル通信線・1 対1 接続でUDP/IPプロトコルで片方向データ伝送を行なう場合の最大通信距離を表 9.3-2に示します。表中の数値は目安であり、保証値ではありません。最大通信距離は、回線の心線径・配線長やノイズ量などで異なります。

表 9.3-2 一適用例の最大通信距離(目安)

伝送チャネル 伝送速度(UDP/IP)	F51 (工場出荷設定)	F52	F53
10Mbps	1.5km	1.0km	
6Mbps	2.0km	2.0km	—
3Mbps	2.0km	2.5km	2.2km
1Mbps	2.0km	2.5km	3.0km

9.4. 通信距離と物理速度の目安

各伝送チャネルの通信距離と物理速度の関係を表 9.4-1に示します。表中の数値は目安であり、保証値では ありません。通信距離と物理速度は、回線の心線径・配線長やノイズ量などで異なります。

表 9.4-1 通信距離と物理速度(目安)

伝送チ・ メタル通信線	ヤネル	F51 (工場出荷設定)	F52	F53
心線径 0.65mm	1km	25Mbps	20Mbps	15Mbps
心線径 0.9mm	1km	35Mbps	30Mbps	15Mbps

9.5. 物理速度とIP速度の関係

物理速度は、ユーザデータ以外に本装置専用の通信制御情報なども含んだ数値です。本書ではユーザが利用 可能な通信速度を IP 速度と呼び、IP 速度は概ね物理速度に一定比率を乗じた数値となります。本書では、特 に断りのない限り、UDP/IP プロトコル使用時の通信速度を IP 速度としています。UDP/IP プロトコル使用時の 通信速度の目安は、物理速度の約45%です。たとえば、最大物理速度50Mbps に対する最大 IP 速度は、50Mbps x 45% =約23Mbps です。なお、TCP/IP プロトコル使用時の通信速度の目安は物理速度の約40%です(最大約17Mbps)。

115/119

9.6. 接続トポロジと干渉回避、および物理速度の目安

本装置で構成するネットワークの接続トポロジには、主に1対1接続・マルチドロップ型接続・スター型 接続の3種があります(図 9.6-1、図 9.6-2、図 9.6-3)。複数の子機を使用した1対多接続が必要な場合に は、マルチドロップ型接続を推奨します(例:図 9.6-2)。

ー般に、本装置を含む広帯域モデムは、同一集合ケーブル内の複数回線に接続して通信を行なった場合、 回線間の相互干渉により速度低下・通信エラー・通信断の生じる場合があります。<u>同一集合ケーブルの複数回</u> 線で本装置をお使いになる場合は、干渉回避のためにマルチドロップ型あるいはスター型接続を推奨します。同 ー集合ケーブルに1対1接続を複数回線収容することは、できるだけ避けてください。やむを得ず使用する場 合は、ご使用の条件下で必要な通信性能・通信品質が維持できることを、試験等で事前にご確認ください。

スター型接続の場合(例:図 9.6-3)、1対1接続に比べて信号減衰量が大きくなる場合があり、通信距離 や物理速度は<u>1対1接続時の80%程度</u>で見積られることをお勧めします。なお信号減衰量は、回線条件(心線径、 配線長、分岐数、分岐長、敷設環境など)で異なります。



図 9.6-1 1対1接続

(2) マルチドロップ型接続(1対8)の例



(3) スター型接続(1対8)の例



116/119

(4) 同一集合ケーブル内の複数回線接続の例

同一集合ケーブル内に複数回線接続の場合(例:図9.6-4)、回線間の相互干渉により速度低下・通信エラー・ 通信断の生じる場合があります。





(5) 同一盤内の複数装置収容する場合

同一盤内に複数台の装置を収容する場合には、装置から端子台までの通信線はノイズ混入や隣接装置との干 渉防止のため、<u>シールド付き</u>ツイストペア線をご使用ください。



図 9.6-5 同一盤内に複数集合ケーブル内の複数回線接続

117/119

9.7. 中継機ご使用の際の留意事項

本装置を中継機としてご使用の際の留意点を以下に示します。

IP 速度の目安

中継機を介して接続された親機と子機間のIP速度(UDP/IPプロトコル使用時の通信速度)の目安は、中継区間のうち最も低い物理速度の20~25%となります。なお、TCP/IPプロトコル使用時の通信速度の目安は、中継 区間のうち最も低い物理速度の15~20%となります(最大約8Mbps)。たとえば図 9.7-1の例では、親機と子機間のIP速度の目安は20Mbps x 20% = 4Mbps、TCP/IPプロトコル使用時の通信速度の目安は20Mbps x 15% =3Mbps となります。



図 9.7-1 中継機によるネットワーク構成例

(2) 中継機を2台以上使用する場合の条件

中継機を2台以上使用する場合は、以下の条件でご使用ください。条件を満足しない場合、速度低下・デー タエラー・接続断などが発生する場合があります。詳細は、ご検討時に弊社営業までお問い合わせください。 なお、中継機は1台のみである場合、以下の条件を満足する必要はありません。

【条件1】隣り合う本装置間の通信距離が0.5km以下とならないように、本装置を設置してください。

【条件2】隣り合う本装置間の通信距離が全て均等となるように、本装置を設置してください

(⊠ 9.7-2、 ⊠ 9.7-3) 。



図 9.7-3 条件を満足する設置例

118/119

10. 製品保証

本章では、本装置の製品保証について説明します。

- (1) 本装置の仕様は弊社にて装置単体の検証により確認していますが、現地回線などのお客様の設備ある いはシステムとの組み合わせにおいて仕様を保証するものではありません。必要に応じお客様ご自身 での設備あるいはシステム側の調整・確認をお願いします。
- (2) 本装置が正しく動作しない場合は、まずこの取扱説明書をご覧頂きもう一度ご確認ください。
- (3) 製品保証期間は、ご購入日から1年間です。
- (4) 故障修理はセンドバック方式です。故障品はお客さまのご負担にて弊社販売窓口までお送りください。 弊社で状態を確認後、必要な処置を行います。なお故障品の返却は行っておりませんのでご了承をお 願いします。
- (5) 製品保証期間内の故障につきましては、弊社が製造上の理由と認めた故障の場合には、無償修理もし くは代品発送で対応させていただきます。それ以外は有償にて対応させて頂きます。
- (6) 製品保証期間経過後の故障につきましては、有償にて対応いたします。
- (7) 製品保証期間内であっても、以下の場合には有償の対応(調査・修理・代品など)とさせていただき ます。
 - (ア) この取扱説明書の記載に従わない使用条件、使用方法による故障
 - (イ) 弊社の責に依らない分解、改造、修理による故障
 - (ウ) 地震・落雷などの自然現象や火災による故障
 - (エ) 異常電圧印加などの本装置外部に起因する故障
 - (オ) 回線側の条件による通信異常や故障
- (8) 本装置調査の際、本装置の設定を初期化する場合があります。お客さまの設定は消去されますので、 弊社販売窓口へ本装置を送付する前に、あらかじめお客さまにて設定内容を記録・保存ください。
- (9) 本装置が使用できなかったことに起因する各種の損失は、製品保証期間に関わらず保証いたしません。
- (10)本装置は国内用ですので、日本国外では使用できません。日本国内で使用ください。
- (11)製品の競争力強化や生産性向上のため、製品の改良や機種の切り替えをお客様にお断りなく実施する 場合があります。
- (12)本製品は、保証書を添付しておりません。保証期間は、製品の型番・製造番号など製品固体を識別で きる情報にて確認させていただきます。

2013年11月版 EWEC-IL-1126-D

三菱電機株式会社

COPYRIGHT (C) 2011 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

119/119