液晶テレビ [C群] CS再編前:手順①

110度CS放送に関しまして、2018年8月28日及び9月26日の2日間に一部のC Sチャンネルにて放送設備の工事(CS再編)が行われます。

手順①では各チャンネルのCS再編前に、「CS再編後に録画開始される番組」の予約登録 を削除していただきます。各チャンネルはCS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ 図に従って、各チャンネルのCS再編前ごとに再設定をお願いいたします。

1. 録画予約の確認と登録削除

図はLCD-50ML7Hを例にしています。

確認内容

8月28日 午前8時以降の

予約がありますか?



No.	放送波	チャンネル番号	CS 再編チャンネル	確認内容	
14	CS1	219	衛星劇場	9月26日1 午前6時	
15	CS2	322	音楽・ライブ! スペースシャワーTV	以降の予約がありますか?	

該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控え ください。 ※CS再編後の予約登録時に使用します。

∧ 💙 で対象の予約を選び 🐙 を押すと、『予約編集』画面が表示されます。

単ろ、番組当主	画面表示		
HA HA	予約一覧	残量 40時間32分	登録数 11件
	cs		
	CS	101 ピックアップ△△「会議内容で社員自身が… 🔤	PM 3:00~PM 4:00
決定	CS	104 映画「テツオの庭」 重複!	PM 3:30~PM 6:30
	CS	101 〇〇〇サスペンス劇場「〇〇〇の〇〇シリ…	PM 9:30~PM11:30
7 -9	CS	102 アニメ「ロロロロロロ」⑮	PM11:30~PM11:40
(d) 戻る	CS	103 △△△カップ20×× 日本VS〇〇〇〇···	2 4/20(金) PM 8:30~PM 9:30
	CS	171 □□□ドラマ どっこいしょ(133) 重複!	PM 9:30~PM10:30
青赤禄黄	CS)02 プロ野球「 000000×□□□□□□」… IIII	PM 9:35~PM11:30
オートターン			V

▶ で「予約取消」を選び 速 を押すと、『予約を取り消しますか。』が表示されます。



Δ

5

6

8

CSC CSC	71 4/20(土) PM8:00-PM ○○ ドラマ どっこいしょ (133	10:00) CIIII 録画予約あり		
録冊予約の変更、取り消しをすることができます。				
	報り返し録題 ダ 一切のみ 二 毎週時面する 二 毎日時面する	他の予約と重複した場合		
戻る		7858		

画面表示

✓ ▶で「はい」を選び 決定を押すと、『予約を取り消しました。』が表示されます。



画面表示
予が結果 ■■171 4/20(土) PAS 00-PM10:00 C S O C C C C C C C C C C C C C C C C C
予約を取り消しますか。

「了解」を選び決定を押します。





「了解」を選び、定を押すと、「予約一覧」が表示されるので対象の番組が削除されている ことを確認します。

見る 番組	画面表示
見る 消去 デ-9 () 定 戻る	四田(2017) 予約一覧 CS CS CS CS CS CS CS CS CS

						a //h
予約一覧		残量 40	時間32分			1117
cs	101	00=1 -7 000		. 4/19	(木) PM 2:30~PM 3:00	
CS	101	ピックアップ△△「会議内容で社員自身が…	重複!	٩,	PM 3:00~PM 4:00	
CS	104	映画「テツオの庭」	重複!	٩,	PM 3:30~PM 6:30	
CS	101	○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ…		٩,	PM 9:30~PM11:30) U [
CS	102	アニメ「□□□□□□□」⑮		e,	PM11:30~PM11:4)
CS	103	△△△△カップ20×× 日本VS○○○○···		. # 4/20	(金) PM 8:30~PM 9:30	
CS	002	プロ野球「000000×□□□□□□」…	重複!		PM 9:35~PM11:30	וו

複数の番組を削除する場合は、 4 ~ 7 をくり返してください。

戻るを押すと「予約一覧画面」が終了します。



9

2. 高速起動設定の変更 CS再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。 ∞=→を押し、「設定」→「機能設定」→「高速起動」の順に選びます。 画面表示 入力切換 電源 メニュー 設定 影能設定 予約 XII 画質設定 節約設定 今すぐできること 音声設定 制限設定 ⊳ 番組表・予約 外付ハードディスク一覧 機能設定 見る> 消去 Q 外付ハードディスク録画設定 初期設定 録画一覧 節電アシスト設定 リンク設定 テレビ操作 設定初期化 一発録画設定 : 外付ハードディスク 携帯端末連携設定 リンク機器操作 決定 家電連携設定 お知らせ・情報 🚺 HEMS設定 D 画面設定 D 設定 PC設定 D 入出力設定 D オートターン設定 D 使う人設定 Þ 高速起動 切 Л ✔ 切 ▲ ❤ で「入」を選び 決定を押します。 2 画面表示 利去 見る 節約設定 制限設定 決定 外付ハードディスク一覧 外付ハードディスク録画設定 5 戻る **(d)** リンク設定 一発録画設定 : 外付ハードディスク 青赤緑黄 携帯端末連携設定 オートターン 家電連携設定 HEMS設定 D 画面設定 C PC設定 入出力設定 C オートターン設定 C 使う人設定 n 高速起動 入 ☑入 切

∞→を押し、終了します。

※CS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。