# 液晶テレビ [C群] BS再編前:手順①

2018年4月16日から2018年5月28日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順①では各チャンネルのBS再編前に、「BS再編後に録画開始される番組」の予約登録 を削除していただきます。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-50ML7Hを 例にしています。

## 1. 録画予約の確認と登録削除

テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。 リモコンの メ=ューを押します。



2

▲ ♥ で「番組表・予約」選び 決定を押します。
「予約一覧」を選び 決定を押すと『予約一覧』画面が表示されます。



画面表示	
-LIX	番組表・予約
今すぐできること 트	● 番組表
番組表・予約	日日日の日本
録画一覧	時刻指定予約
テレビ操作 🛛 🗖	ב
リンク機器操作 🛹	

3

予約一覧に、BS再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。

※BS再編前は正常に録画されますので、予約の削除はBS再編前の録画終了後に実施してください。

#### 【各チャンネルでのご確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
①BSジャパン	171ch、172ch、173ch	4月16日 午前6時以降の予約がありますか?
②NHK BSプレミアム	103ch、104ch	5月8日 午前6時以降の予約がありますか?
③ディズニー・チャンネル	256ch	5月22日 午前6時以降の予約がありますか?
④BSマニアックス	236ch	5月22日 午前6時以降の予約がありますか?
⑤スターチャンネル2、3	201ch、202ch	5月28日 午前8時以降の予約がありますか?

而西主一

見る	> (;	<sup>番組</sup> 肖去
<del>7</del> -9	決定	展
青	赤 緑	黄
	オートターン	

Δ

5

6

7

8

回山衣小								
予約一覧		残量	40時間32分			登録数	: 11	件
ВS	101	BSZAAAA		<b>O</b>	4/19(木) PM	2:30~PM	3:00	
BS	101	ピックアップ△△「会議内容で社員自身が・	·· 重複!	e,	PM	3:00~PM	4:00	
BS	104	映画「テツオの庭」	重複!	٩,	PM	3:30~PM	6:30	
BS	101	○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ		ڡ	PM	9:30~PM1	1:30	ų
BS	102	アニメ「□□□□□□□」⑬		ల్	PM	11:30~PM	11:40	
BS	103	△△△△カップ20×× 日本VS○○○○・	••	a curac	4/20(金) PM	8:30~PM	9:30	
BS	171	□□□ドラマ どっこいしょ(133)	重複!		PM	9:30~PM	0:30	
BS	002	プロ野球「000000×□□□□□□]	重複!	ð,	PM	9:35~PM1	1:30	
								(hair)

▶ で「予約取消」を選び 決定を押すと、『予約を取り消しますか。』が表示されます。

回回 録画予約あり

(FATER )



✔ ♪で「はい」を選び 決定を押すと、『予約を取り消しました。』が表示されます。

他の予約と重複した場合

■ 優先する
▼ 優先しない



予約編集		
171 R\$000	4/20(±) FM8:00-FM10:00	
00042	マ どっこいしょ (133)	口証 録意予約あり
	The state of the law limit of the state of the	
	予約を取り消しますか。	
	$\frown$	
		ž

■■171 4/20(土) PM8:00-PW10:00 BSOCO □□□ドラマ どっこいしょ(133)

目り返し録画

✓ 一回のみ
■ 毎週目面する

毎日課題する

画面表示

録画予約の変更、取り消しをすることができます。

「了解」を選び決定を押します。





「了解」を選び 決定を押すと、「予約一覧」が表示されるので対象の番組が削除されている ことを確認します。

思る 番組 当主	画面表示
見る 消去 データ ④ 戻る	世田投小 予約一覧 BS 10 BS 10 BS 10 BS 10 BS 10 BS 10 BS 10 BS 10 BS 10
青 赤 秋 黄 オートターン	

<b>囲</b> 面表示						
予約一覧		残量 40時	<b>計間32分</b>		登録数 11	件
BS BS BS BS BS	101 101 104 101 102	BSニュース△△△ ビックアップ△△「会議内容で社員自身が… 映画「テッオの庭」 ○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ… アニメ「□□□□□□□□□」⑮	重複! 重複!	<ul> <li>・ 4/19(木)</li> <li>・</li> <li>・&lt;</li></ul>	PM 2:30~PM 3:00 PM 3:00~PM 4:00 PM 3:30~PM 6:30 PM 9:30~PM11:30 PM11:30~PM11:40	
BS BS	<b>103</b> 002	△△△カップ20×× 日本VSOOOO···· プロ野球「OOOOOO×□□□□□□□□□···	重複!	▲ 4/20(金)	PM 8:30~PM 9:30 PM 9:35~PM11:30	

複数の番組を削除する場合は、 4~7をくり返してください。

### 戻るを押すと「予約一覧画面」が終了します。



9

#### 2. 高速起動設定の変更 BS再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。 ∞=→を押し、「設定」→「機能設定」→「高速起動」の順に選びます。 画面表示 入力切換 電源 メニュー 設定 影能設定 予約 XII 画質設定 節約設定 今すぐできること 音声設定 制限設定 ⊳ 番組表・予約 外付ハードディスク一覧 機能設定 見る> 消去 Q 外付ハードディスク録画設定 初期設定 録画一覧 節電アシスト設定 リンク設定 テレビ操作 設定初期化 一発録画設定 : 外付ハードディスク 携帯端末連携設定 リンク機器操作 決定 家電連携設定 お知らせ・情報 🚺 HEMS設定 D 画面設定 D 設定 PC設定 D 入出力設定 D オートターン設定 D 使う人設定 Þ 高速起動 切 Л ✔ 切 ▲ ❤ で「入」を選び 決定を押します。 2 画面表示 利去 見る 節約設定 制限設定 決定 外付ハードディスク一覧 外付ハードディスク録画設定 5 戻る **(d)** リンク設定 一発録画設定 : 外付ハードディスク 青赤緑黄 携帯端末連携設定 オートターン 家電連携設定 HEMS設定 D 画面設定 C PC設定 入出力設定 C オートターン設定 C 使う人設定 n 高速起動 入 ☑入

切

#### メニューを押し、終了します。

※BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。