

① リモコンを使って、エアコンを接続モードにしてください。

A.リモコンの「切 / 入」 ボタン、または 「停止」 ボタンを押して運転を

停止したあと、「⁻⁻ 0」が表示されるまで 温度 の 「▲」を約5秒長押しします。

- B. ^{温度} の 「▲」または 「▼」で、「⁻2」を表示 させます。
- C. リモコンを室内機に向けて「切 / 入」 ボタン、 または「停止」 ボタンを押すと、エアコンが「WPS モード」 に設定されます。

異なります。

- 室内機のランプが約5秒間隔で2回点滅しながら "ピッ、 ピッ"と音が2回鳴ることを確認してください。
 - ・この状態は約2分間で終了します。その間に④までの操作を完了 してください。

ランプ	この状態な	を繰り返します。		Ŀ)	
		•		•		•
X	消灯	点灯	点派	成	消灯	点灯
	◀	約5秒	4	•	▲ 約5	5秒

アプリに戻り、「接続モードになった」
 をタップします。

`	パリンで接続
I	アコンを接続モードにしてくださ い
	リモコンで以下の操作をしてくださ
	່ ເາ.
	1.「停止」ボタンまたは「切/入」ボ
	タンを押してエアコンを停止させ
	る 。
	2.「温度▲」ボタンを「 ̄0」が表
	示されるまで5秒以上長押しする。
	3.「温度▲」「温度▼」ボタンで
	「 [—] 2 」を選択する。
	4 .「停止」ボタン または「切/入」
	ボタンを押す。

ボタンで按結



④ 2 分以内に、ご使用のルーターの
 「WPS」ボタンを押して、しばらく
 お待ちください。

・ルーターによりボタンの名称や押しかたが 異なります。ご使用のルーターの取扱説明 書をご確認ください。



―― おしらせ ―― エアコンが接続モードになってから2分以上たつと、「WPS」 ボタンを押しても接続できなくなります。

ルーターとの接続が完了すると、
 室内機の運転モニターランプが
 5秒間点灯し、"ピーーッ"と音が鳴ります。



※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコン により異なります。詳しくはエアコンの取扱 説明書をご確認ください。



「霧ヶ峰 REMOTE」取付説明書の「故障かな?と思ったら」を ご確認ください。

- アプリに戻り、「WPS ボタンを押した」
 をタップします。
 - ・スマートフォンがご自宅のルーターと Wi-Fi[™] で接続されていることをご確 認ください。



 ⑦ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」サー バーと通信できているかを確認しま す。しばらくお待ちください。 (内蔵タイプは約6分)



・エラー表示されたときは -

無線 LAN モジュールを再起動して 30 秒以上たったあと、再度初期 設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。ご使用の ルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。

接続失敗

登録するエアコン(アダプター)が同一のwifiネットワークに接 続されていません。

接続を確認してく	ださい。
中止	再試行

エラー表示

・『「WPS」機能がある場合』の手順でうまく接続できないときは、
 『「WPS」機能がない場合(アクセスポイントモード)』でも接続することができます。

⑧ 確認が取れると右記のような画面が表示され、ブザー音が鳴ります。登録しようとしている室内機からブザー音が鳴ったら、「次へ」をタップしてください。

- ・ブザー音を再度鳴らして確認したいときは、
 「もう一度ブザー音を鳴らす」をタップしてください。
- ・異なる室内機からブザー音が鳴ったとき は、画面にある他のエアコンの MAC 番 号を選択し、「もう一度ブザー音を鳴らす」 で再度確認してください。

ブザー音カ	「鳴ったコ ます	ニアコンを ト	登録し
エアコンの	MAC番号		
1	1234AB5	6C8D9	~
上に表示さ	きれたMAC	番号を選択し	て登
録するエア	アコンからつ	ブザー音が鳴	るこ
とを確認し	ってください	۱ _o	
もう	一度ブザー	-音を鳴らす	
※「もうー	−度ブザー音	音を鳴らす」	を
タップして	もブザー音	皆が鳴らない:	場合
は最初から	らやり直して	てください。	
	次^		
	(1m	
		77. ,	
		- 12	

 ぼ続は完了です。

 アプリの画面にメッセージが表示され
 ます。

