MITSUBISHI ネットワークカメラ ^{形名} NC-6700

工事説明書



SM-Y8188D

©2013 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

2013年11月作成

[もくじ]

1.	安全のために必ずお守りください	4
2.	特長	7
3.	構成	7
4.	各部の名称	8
5.	システム構成例	9
6.	設置と設定調整の流れ	10
7.	接続のしかた	11
7.1.	電源供給	11
7.2.	接点出力	12
8.	設定ツールの準備	13
9.	ネットワーク画像配信設定	14
9.1.	ネットワーク接続に関する設定	14
9.2.	画像配信に関する設定	15
10.	カメラの設置	17
10.1.	安全のために必ず守ること	17
10.2.	据付上のお願い	17
10.3.	据付場所の選定	18
10.4.	設置方法	19
11.	ドームカバー、カメラマウントの着脱方法	20
11.1.	カメラマウントの取り付け方	20
11.2.	カメラマウントの外し方	20
11.3.	ドームカバーの取り付け方	20
11.4.	ドームカバーの外し方	20
12.	設置後の取り外し方	21
12.1.	ドームカバーの取り外し方	21
12.2.	カメラ本体の取り外し方	21
13.	画角、ピントの調整	22
13.1.	接続	22
13.2.	レンズの向き調整	22
13.3.	画角調整(ズーム操作)	23
13.4.	ピント調整(フォーカス操作)	23
14.	各設定方法について	24
14.1.	設定項目のツリー	24
14.2.	イージーシーンフィッティング	25
14.2.1.	アイリス設定	26
14.2.2.	ゲイン設定	28
14.2.3.	白黒/カラー切換設定	31
14.2.4.	画質調整設定	32
14.2.5.	フリッカ補正設定	33
14.2.6.	ディテイル設定	33
14.2.7.	ホワイトバランス設定定	34
14.2.8.	電子ズーム設定	37
14.2.9.	初期化	37
14.3.	シーンプリセット	38
14.3.1.	プリセット設定内容の確認	38
14.3.2.	シーンの選択	38
14. 3. 3.	電子ズーム位置	38
14. 3. 4.	プライバシーゾーン設定	38

14.3.5.	モーションディテクト設定	39
14.4.	速度設定	41
14.5.	映像配信設定	41
14.6.	JPEG エンコード設定	42
14.7.	H. 264 エンコード設定	43
14.8.	モーションディテクト通知設定	44
14.9.	音声配信設定	44
14.10.	ネットワーク設定	45
14.11.	メンテナンス設定	46
14.11.1.	初期化初期化	46
14.11.2.	パスワード設定	46
14.11.3.	プログラムダウンロード	46
15.	機能説明と調整方法	47
15.1.	アイリス設定について	47
15.1.1.	逆光補正用(スポット測光)機能について	47
15. 1. 2.	逆光補正用測光枠および、スポット AWB 枠について	47
15.1.3.	SFVⅡ機能について	48
15.2.	ゲイン設定について	48
15.2.1.	電子シャッタ機能について	48
15.2.2.	電子増感機能について	48
15.2.3.	デジタル増感について	49
15.2.4.	デジタルノイズリダクションについて	49
15.3.	カラー白黒切替機能について	49
15.4.	フリッカについて	50
15.5.	ホワイトバランスについて	50
15.6.	オートホワイトバランス設定時の対応照明選択について	51
15.7.	電子ズームについて	51
15.8.	モーションディテクト機能について	51
15.9.	プライバシーゾーン機能について	52
15.10.	画像ローテーション機能について	52
15.11.	映像配信機能について	52
15.12.	音声配信機能について	54
15.13.	外部マイク接続について	54
15.14.	変換ケーブルの固定方法	55
15.15.	ネットワーク環境について	56
15.16.	電源について	56
15.17.	起動について	56
15.18.	CMOS センサの傷について	56
15.19.	デュアルストリーム配信について	57
16.	補足	58
16.1.	ユニキャストについて	58
16.2.	マルチキャストについて	59
16. 3.	TCP/IP について	59
16.4.		59
16.5.	IF ノ トレス、制御ホート、LSD ホートについて	60
16.6.	マルナキャストノドレス、画像ホートについて	61
16.7.	マルナキャストノドレスの選正について	61
16.8.	ヘルスについて	62
16.9.	ヘルスナエック UN	62
16.10.	ヘルスナエック UFF(リエークチック配信)	63

16.11.	TTL について	63
17.	オプション	64
17.1.	埋込ユニット	64
17.2.	ドームカバー	64
17.3.	屋外ドーム型カメラケース	64
17.4.	変換ケーブル	64
17.5.	AC アダプタ	64
18.	落下防止ワイヤの着脱方法	65
18.1.	カメラマウントとカメラ本体間の取り付け方	65
18.2.	カメラマウントとカメラ本体間の取り外し方	65
18.3.	カメラ本体とドームカバー間の取り付け方	66
18.4.	カメラ本体とドームカバー間の取り外し方	66
19.	お手入れのしかた	67
20.	故障かな?と思ったら	67
21.	IP アドレス記入	68
22.	工場出荷初期值	69
23.	仕様	75
24.	外形図	77
25.	据付工事後の確認	78
26.	試運転	78
27.	保証とアフターサービス	79

1. 安全のために必ずお守りください

 使用上のご注意説明書 本文中に使われる「図記号」の意味は次のとま ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。 ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってくださ お読みになった後は、お使いになる方がいつて見られるところに保管してください。 	うりです。 よい。 こも	 	禁止 分解禁止 水場での使用		電源プラグを抜く 指示を守る
▲ 警告	誤った取扱 結びつく可	いをし 「能性が	たときに、死1 あるもの	亡または	、重傷などに
電源ケーブルを傷つけたり、 加工しない 電源ケーブルに重いものをのせたり、 熱器具に近づけないこと。ケーブルが破損します。 ケーブルに傷がついたまま使用すると火災・感電の 原因となります。 またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、引っ張 ったりすると火災・感電の原因となります。ケーブル が傷んだらすぐに販売店にご連絡ください。	万一異常 を切る 煙、態災のよ でのの が い。 ど で の の よ は な ま ま 医 な さ で の の の の の の の の の の の の の の の の の の	すが発 におなり しときるの	生したら、 いがするなど、 いでください。 ます。 すぐに電源供約 を確認して販	電源 異常 命を停止 売店に値	こ してください。 修理をご依頼くだ
強度が十分なところに取り付ける ぐらついた箇所や傾いた所など 不安定な場所に据え付けないこと。 またバランス良く据え付けること。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なります。 据え付けは販売店にご依頼ください。	水気の多 本機は防溜 水気の多い 長期間の使	多い場	所では使え 採用しており 結露する場所 火災の原因と	っない ますが、 での なります	
ご使用は指定の電源電圧で 表示された電源電圧以外で使用する と、火災・感電の原因となります。	ポリ袋 [~] 幼児の手の かぶるなど 窒息し死亡	で遊ば の届くと どしたと	ない ころに置くと きにロや鼻を れがあります	、頭から ふさぎ、	
ケースははずさない、改造しない 本機の内部にさわったり、改造する と火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。	LAN コネ 確実に行 差し込みが よる火災の	クタ すうこ ^{「不完全} の原因と	して 及び電源ケ と ですと、感電 ³ なります。	ーブルや発熱に	ンの接続を ・ ・ の 接続を

▲ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷などに 結びつく可能性があるもの
雷が鳴り出したら電源を切る 早めに電源供給を停止し、電源プラグを 抜いてください。	薬品や有害ガス雰囲気内で使用 しない 爆発したり火災の原因となります。
コンセントや配線器具の定格を 超える使い方はしない たこ足配線などで、定格を超えると、 発熱による火災の原因となります。	ぬれた手でLAN コネクタ及び電源ケーブ ルの抜き差しはしない ^{ぬれた手でのLAN コネクタ及び電源ケーブ} ルの抜き差しはしないでください。
高温環境下で使用時は筐体に 触らない 高温環境下での連続運転後に筐体に触る場合、電源を 抜き、冷ましてから本機に触ってください。	
▲ 注意 ☆と	た取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財 の損害に結びつく可能性のあるもの
次のような置きかたはしない 火災・感電の原因となることがあります。 ●横倒し、風通しの悪い場所、狭い場所に押し込む。 ●じゅうたんや布団の上に置く。 ●熱器具のそば。	重い物をのせない、踏み台にしない 本機の上に仕様以外の物を置かないでください。 落下してけがの原因になることがあります。また回転せず、火災・感電の原因となることがあります。 本機の上に乗らないでください。乗ると倒れたり、 こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子さまにはご注意ください。
移動させる場合は外部の接続 をはずす ケーブルに傷がつくと、火災・感電の 原因となることがあります。 移動させる時は、機器の接続をはずしたことを確認 してください。	2年に1度は定期点検を 販売店におまかせください。定期的に 点検すると火災・故障を防ぎます。 点検費用については販売店にご相談ください。
国外での使用禁止 本機を使用できるのは日本国内のみ です。外国では使えません。 This equipment is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries.	

お願い		
持ち運びはていねいに 本機はこわれやすいので持ち運びには十分に注意し て行ってください。	本体のお手入れは お手入れの際は電源供給を切ってください。 水に薄めた中性洗剤に浸した布をよくしぼり、ふいて ください。	
ケースを傷めないために ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、塗料が はげる原因となります。 【化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従って ください。】	LAN ケーブルやその他のケーブルを 大切に 重い物を乗せたり、熱器具に近づけないでくださ い。ケーブルが破損します。ケーブルに傷がつくと 故障の原因となります。ケーブルが傷んだらすぐ販 売店にご連絡ください。	
カメラを太陽に向けないでください カメラを使用しているいないにかかわらず、レンズを 太陽に向けないでください。	LAN ケーブルは最大延長距離以内で LAN ケーブルは最長 100m 以内で接続してください。 100m を超えて接続しますと、正しく動作しない場合が あります。	
外来ノイズについて 本機の近くや LAN ケーブル付近に電力線、電力機器 や、蛍光灯等がある場合、それらから発生するノイズ により通信データの伝送ロスが頻繁に発生する場合 があります。 そのような環境でのご使用の際は STP*1 ケーブルの使 用を推奨します。 また、本機、LAN ケーブルはノイズ源から出来るだけ 離すようにしてください。	動作について 本機はネットワークを使用した映像伝送機能を使用 しているため、ネットワークトラフィックその他の要 因により、期待通りの動作を行うことができない場合 があります。	

ご注意

本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載した内容は、商品性や特定の目的に対する適合性を保証するものではなく、当社はそれらに関して責任を負いません。また、本書の記載の誤り、あるいは本書配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結果的損害に関して責任を負いません。

本書の内容は、著作権によって保護されています。本書の一部または全部を書面により事前の許可なくして 複写、転載、翻訳することは禁止されています。

^{*1:}STP シールドツイストペア

2. 特長

- スーパーファインビューⅡ(以下、SFVⅡ)機能 撮像範囲の中で、それぞれ照度の異なる被写体や背景および周囲の映像データを分析し最適な 画質を自動生成します。
- デジタル増感機能
 残像やブレの発生を抑制した感度アップが可能です。最大8倍まで感度アップできます。
- デジタルノイズリダクション(以下、DNR)機能
 低照度での映像のざらつきを軽減します。薄暗い通路や非常階段など低照度の場所で効果を
 発揮します。
- 高感度 最低被写体照度は標準(1/30 秒)で 0.5[1x]の高感度を実現しています。 更に、電子増感により、最大 16 倍まで感度を自動的に変更して適正な露出を得ることができ 0.032[1x](16 倍)まで感度アップできます。
- 約 123 万画素の高精細画像に対応
 SXVGA (1280×960pixel)の高精細な画像の配信が可能です。
- 電子ズーム搭載
 16 倍の電子ズーム機能を搭載しています。
- JPEG/H. 264 デュアルストリーム映像配信 JPEG 映像配信時には、ストリーム 1(最大 30 フレーム/秒)、ストリーム 2(最大 10 フレーム/ 秒)の 2 つのストリーム配信が可能です。
 ※ 画像サイズ SXVGA で画像圧縮率 1/15 設定時は、フレームレートに制約があります。
 H. 264 映像配信時には、最大 30 フレーム/秒でストリーム 1、ストリーム 2 に同一内容で配信 が可能です。また、JPEG と H. 264 両方の圧縮方式を同時に配信することが可能です。
- 音声配信 カメラ内蔵又は外部マイクにより、音声を配信する事が可能です。
- PoE (IEEE802. 3af 準拠)採用による省線化
 PoE (IEEE802. 3af 準拠)対応の電源供給器(別売)を用いることにより、LAN ケーブル (UTP Cat5e 以上)1本で映像データ、制御データのやり取り、および電源供給が可能であり 施工が容易です。

3. 構成



取扱説明書/保証書

4. 各部の名称



- レンズ部 レンズはカメラ本体に固定されています。レンズの交換はできません。
- ② マイク

本体の集音孔から、内蔵マイクにより集音します。集音孔を塞がないでください。

- DC 電源入力コネクタ DC12V 電源ケーブルを接続します。接続の詳細は「7. 接続のしかた」をご参照ください。 なお、工事はサービスマン以外行わないでください。
- LAN コネクタ RJ-45 型コネクタです。LAN ケーブルを接続します。PoE に対応しています。ケーブルは、UTP Cat5e 以上のケーブルを接続してください。また、外来ノイズの多い環境で使用される場合は、STP ケーブル の使用を推奨します。
- ⑤ モニタ出力コネクタ ↓2.5mm ミニチュアジャックです。画角調整用のモニタ出力です。 画角を調整する時のみ、ご使用ください。



モニタ出力 PIN アサイン

- ⑥ INIT ボタン パラメータ値を初期化するボタンです。初期化する場合は、本ボタンを細い棒で Power LED が点滅する まで(約5秒)押してください。点滅後、ボタンを離すことで、再起動がかかり、初期値で起動します。 (本ボタンはドームカバーを外してから押してください。)
- ⑦ Power LED (赤) 装置の電源 LED です。電源が入っているときに点灯します。また、エラー発生時に点滅します。 低照度撮影時に画面に映りこむ場合があります。
- ⑧ 100BASE-TX LED (黄) ネットワークと 100BASE-TX で接続時に点灯します。
- ⑨ LINK LED (緑) ネットワークと LINK 確立時に点灯し、データの送受信時に点滅します。

- ⑩ 接点出力
 外部機器に制御信号を送るための接点信号を出力します。(2系統)
- フロントマーク 設置の際は、ここを前面の基準として設置してください。
 集音孔
- ドームカバーの集音孔です、集音孔を塞がないでください。
- ③ 外部マイク入力コネクタ φ2.5mm ミニチュアジャックです。外部マイクを接続します。 外部マイク接続には変換ケーブル(W-6000)(別売)が必要です。





5. システム構成例

図 5-1 に一般的なシステム構成例を示します。



図 5-1 システム構成例

※カメラの設定調整を行う際は、別途 NC-6700 設定用アプリケーション S/W と PC が必要となります。 設定用アプリケーション S/W は、お求めの販売店にご相談ください。

6. 設置と設定調整の流れ

図 6-1 に設置と設定調整の流れを示します。

1. 事前準備(ネットワーク接続設定) 関連項目:7章、8章、9章 ・ネットワークに接続を行うための設定を行います。 ・「7. 接続のしかた」を参考にカメラを起動し、「8. 設定ツールの準備」による 専用の設定用アプリケーションS/WをインストールしたPCにて接続を行います。 ・設定用アプリケーション S/W にて、「9. ネットワーク画像配信設定」を参考 に各ネットワーク設定項目と画像配信設定を行います。各パラメータの詳細 は14章・15章を参照ください。 ※事前にネットワーク設計を行った上で設定作業を行ってください。 2. カメラの据付を行う。 関連項目:10章、11章 ・「10.カメラの設置」を参考にカメラの設置を行います。 3. 画角・ピントを調整する。 関連項目:13章 ・カメラに電源を供給し、「13. 画角、ピントの調整」を参考に目的に合わせて 画角・ピントを調整します。 4. 各機能に関する設定を行う。 関連項目: 14章、15章、16章 ・設定用アプリケーション S/W にて、14章~16章を参考に設置環境に合わせて配 信映像の画質パラメータの調整を行います。 ・モーションディテクトやプライバシーゾーン等の機能設定を行います。 関連項目:25章、26章 5. 据付工事後の確認を行う。 ・「25. 据付工事後の確認」に基づき、点検を行います。

図 6-1 設置と設定調整の流れ

7. 接続のしかた

7.1. 電源供給

本機は、PoE 電源供給方法とDC12V 電源供給方法の2種類の電源供給方法があります。

(1) PoE の場合

PoE 対応 HUB をご使用ください。(電力クラス2に対応している必要があります。) 詳細はお買い求めの販売店までお問い合わせください。 LAN ケーブル(UTP Cat5e)は100m以内で配線してください。



PoE 時の接続

(2) DC12V の場合

AC アダプタ (P-5212A、別売) をご使用ください。

PoEとDC12Vを同時に接続した場合、DC12Vからの給電が優先され、PoEからは給電されません。



端子の接続を誤ったり、端子を短絡させたりすると、機器を破損する 恐れがありますのでご注意ください。

一注一

本機には電源スイッチはありません。電源線、LAN ケーブルを接続することで、電源 LED と LINK LED が点灯し、動作開始します。

映像配信は、電源供給後約 30 秒後に可能となります。(起動時の配信の有無はヘルス設定に依存します。)

本機に電源が供給されネットワークと正常に接続されると、HUBのLINK ランプが点灯、点滅します。

(3) 外部マイク接続の場合

本機には外部マイク(推奨品:オーディオテクニカ製AT-9912、AT-9921)が接続可能です。

①外部マイク接続用の変換ケーブル(W-6000)が必要となります。(別売)
 ②外部マイクはプラグインパワー方式であり、電源は本機より供給されます。
 ③カメラと外部マイクの間は 5m 以内で接続してください。



外部マイク使用時の接続

7.2. 接点出力

本機は、接点出力が2系統あります。接点出力制御の詳細は 弊社ネットワークビューワ NR-SW6000 (SM-Y8059)の取扱説明書 を参照ください。

電気特性:

接点端子ピンアサイン

動作レベル: (L レベル) 0~+0.6V、最大電流 25mA 非動作時: オープン、最大 DC 電圧+25V 以下





等価回路

接点端子(4極端子台)

ピン番	信号内容	動作
1	汎用出力1	A 郭祥豊の ON/OFF 制御田
G	外部 GND	外的表直07 0N/011 前仰用
2	汎用出力2	外部装置の 0N/0FF 制御用
G	外部 GND	

8. 設定ツールの準備

本カメラの設定には設定ツールが必要です。 設定ツールは NC-6700 のカメラ部、ネットワーク部の設定などが行える PC 上で動作する ソフトウェアツールです。詳細はお求めの販売店にお問い合わせください。 設定ツールは、「表 8-1 設定ツール動作環境」に示す PC の動作環境でご使用ください。

表 8-1 設定ツール動作環境

項目	仕様	
OS	Microsoft® Windows 2000*2 Professional SP4	
	Microsoft® Windows XP Professional ^{*2} SP1、SP2、SP3	
	Microsoft® Windows 7 Professional ^{*2} SP1	
CPU	Intel PentiumⅢ*3 700MHz 以上 推奨	
	(H.264 画像を表示する場合は Intel Core2Duo* ³ 2.5GHz 以上 推奨)	
メモリ	128MByte 以上 推奨	
	(H.264 画像を表示する場合は 2GByte 以上 推奨)	
ハードディスク	インストール時 10MByte 以上の空き容量	
	(LOG エリアとして、5MByte 以上の空き容量)	
ネットワーク	100Base-Tx Full Duplex にて接続できる PCI 接続のネットワークカー	
インターフェース	ド、または、オンボードのネットワークインターフェースチップ搭載マ	
	ザーボード	
その他	複数の設定ツールを起動したり、他のアプリケーションを同時に動作し	
	たりすると、負荷が高くなり正常動作できない場合があります。	

※ 全ての使用条件にて動作、性能を保証するものではありません。

^{*2:} Windows2000, WindowsXP, Windows7 は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または 商標です。

^{*3:} PentiumⅢ, Core2Duo は米国 Intel 社の米国およびその他の国における登録商標又は商標です。

9. ネットワーク画像配信設定

本機をネットワークに接続する際は、IPアドレスなどのネットワーク接続に関する設定が必要です。 工場出荷時は初期値が設定されています。設定の変更を行う場合は、専用の設定用アプリケーション S/W が必要となりますので、お求めの販売店にご相談ください。 設定値についてはネットワーク管理者に相談の上、適切な値に設定してください。

ネットワーク接続及び画像配信に関する設定は、据付工事前に行うことを推奨します。 ネットワーク接続に関する設定を行う際は、必ず設定用アプリケーション S/W をインストールした設定 用パソコンと1対1で接続し設定を行ってください。

9.1. ネットワーク接続に関する設定

本機のネットワーク接続に関する設定項目について表 9-1に示します。 工場出荷時は、下表の「工場出荷設定」の設定で出荷しております。 最初にネットワーク接続を行う場合およびネットワーク設定の初期化を行った場合は、表 9-1の「工場 出荷設定」を参照して接続を行ってください。

表 9-1 ネットワーク設定

	項目	内容	工場出荷設定
	IPアドレス	本機の IP アドレスです。	192. 168. 1. 1
	サブネットマスク	本機のサブネットマスクです。	255. 255. 255. 0
ネ			
ット	ゲートウェイアド	本機のゲートウェイアドレスです。	192. 168. 1. 254
ワ	レス		
	制御ポート1	本機のネットワーク設定やストリーム 1 の画像配信に関	27000
ク 設		する設定を行うためのポートです。	
定	制御ポート2	本機のストリーム 2 の画像配信に関する設定を行うため	27001
		のポートです。	
	カメラ制御 (LSD)	本機のカメラ部の制御を行うためのポートです。	28000
	ポート		

- ネットワーク設定はネットワーク上で通信するために必要な設定です。
- ネットワーク設定変更後は再起動が必要です。ご使用される設定用アプリケーション S/W から、再 起動コマンドを送信するか、装置の電源を一度落として、再投入してください。
 (電源の再投入までは時間をおいてから投入してください。)
- 設定値についてはネットワーク管理者に相談の上、適切な値に設定してください。
- 設定の詳細は、「14.10 ネットワーク設定」を参照願います。

一注一

本機のネットワーク接続に関する設定内容を忘れてしまうと、ネットワークでの再接続が困難 になります。変更後の設定値は、「21. IP アドレス記入」(68ページ)に記録して保存しておく ことを推奨します。 本機の画像配信に関する設定項目について表 9-2に示します。 工場出荷時は、表 9-2の「工場出荷設定」の設定で出荷しています。

表 9-2 配信設定・画像設定

	項目	内容	ストリーム1 工場出荷設定	ストリーム2 工場出荷設定
	配信アドレス	画像が配信される IP アドレスです。	224. 1. 1. 1	224. 1. 1. 1
而口	画像ポート	画像が配信されるポート番号です。	47000	47001
記信設立	送信間隔	画像の送信間隔です。	1 (30フレーム/秒)	3 (10フレーム/秒)
定	ヘルスチェック	ヘルスチェックの ON/OFF の設定です。	ON	ON
	TTL	画像データパケットの TTL 値です。	1	1
面	画像サイズ	配信する画像サイズです。	640×480	_
像設定	圧縮率(JPEG)	JPEG 画像データの圧縮率です。	1/20	_
	ビットレート (H. 264)	H. 264 画像データのビットレートです。	1536kbps	—

■ 配信アドレスにクラスDのアドレスを設定するとマルチキャスト配信になります。

- マルチキャストアドレスを決める際は、「マルチキャストアドレスの選定について」(61ページ) を参照ください。
- 配信アドレスにクライアントの IP アドレスを指定すると、RTP/UDP/IP プロトコルによるユニキャ スト配信になります。
- 送信間隔の最小値は、ストリーム1が1(30フレーム/秒)、ストリーム2が3(10フレーム/秒)です。
- ストリーム2の画像設定は、ストリーム1の画像設定に従います。
- 設定の詳細は、「14.5.映像配信設定」、「14.6.JPEG エンコード設定」「14.7.H.264 エンコード 設定」を参照ください。

● 画像サイズ

本機は、表 9-3の3つの画像サイズで映像を配信することができます。 高解像度(1280×960)の画像配信から、ネットワーク負荷を抑える低解像度(640×480,320×240) の画像配信まで可能です。

表 9-3 画像サイズ

1280×960
$640 \times 480^{*}$
320×240
*工場出荷設定値

320×240	
640×480	
	1280×960

図 9-1 画像サイズ

● 圧縮率(JPEG)

本機は、圧縮率として「14.6. JPEG エンコード設定」に示す7段階の設定(1/10~1/90)が可能です。 高画質な設定から、高圧縮、低データサイズの設定まで用途に応じた圧縮率で映像を配信する ことができます。

● ビットレート(H. 264)

本機は、圧縮率として「14.7.H.264 エンコード設定」に示す7段階の設定(1/10~1/90)が可能です。 高画質な設定から、高圧縮、低データサイズの設定まで用途に応じた圧縮率で映像を配信する ことができます。

● 送信間隔(フレームレート)

本機は、1/30秒間隔(30フレーム/秒)~60秒間隔(1フレーム/分)の送信間隔で画像配信を 行うことができます。

送信間隔は1/30秒の整数倍で設定ができます。

送信間隔[秒] = 1/30[秒] × N

N:整数1~1800

<例>



図 9-2 送信間隔

-注-

画像サイズが大きい場合や設置条件により、設定した送信間隔で受信・送信できない場合があ ります。これは、配信される画像データがクライアントの処理能力、またはネットワークの能力 を超えていることが考えられます。

10. カメラの設置

10.1. 安全のために必ず守ること

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付工事の前に、本項をよく読んで、注意事項を必ず守ってください。また、以下の事項は、安全の ために必ず守ってください。

- 1. 工事されるときは、接続機器類の電源プラグを必ず抜いてから行ってください。万一の感電防止
- のためにお願いします。
- 2. 工具は適合したものを使用してください。
- 3. 据付場所が高い場合は、頑丈な据付台(手すり付き)から作業してください。

10.2. 据付上のお願い



- ケーブルは、真っ直ぐ、ねじれないように配線してください。曲げる場合には、曲げ半径がケーブル道径の4倍以上になるようにしてください。
 ロロー
 <
- 10.3. 据付場所の選定
- カメラは据付場所により据付方向が選べます。設置前に十分検討の上、最適な場所を選定してください。

天井に据付ける場合	壁面に据付ける場合	据え置き取り付けは できません

10.4. 設置方法

- (1) カメラを取り付ける場所に、 φ 30 のケーブル引き込み用の穴をあけます。
- (2) カメラを取り付ける場所に、φ3のカメラマウント取り付け用の穴を2箇所あけます。
 (注) 穴をあける時、カメラを向けたい方向に FRONT 側の穴をあけてください。
- (3) カメラマウントをネジ2個で壁又は天井に取り付けます。
 - (注)カメラを向けたい方向(センター)にフロントマークがくるように取り付けます。
- (4) カメラマウントのケーブル導入穴に LAN ケーブルを通し、カメラ本体の LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続してください。その際、LAN ケーブルは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥ま で差し込んでください。その後、カメラ本体のケーブルクランプ部に LAN ケーブルをクランプして ください。
- (5) カメラマウントのツメ部(3箇所)とカメラ本体の凹部を合わせ、本体を時計方向に回します。時 計方向に回して、正しくカメラマウントとカメラ本体が嵌合したときにロックボタンが下りて「カチ ッ」と音がします。



11. ドームカバー、カメラマウントの着脱方法

カメラにはドームカバーが付属されています。画角、ピントの調整が終わりましたらドームカバーを 装着してください。 ロックレバー

11.1. カメラマウントの取り付け方 取り付け時の 回転方向 (1)カメラマウントのロックレバーとカメラ本体の D 切欠きの位置を合わせ、ツメ部とツメ穴(3箇所) をはめ込みます。 £€£ (2) カメラマウントに対して矢印方向に廻して装着 します。 切欠き (ロックレバーが固定され「カチン」と音がします) 落下防止 ワイヤ ツメ部 \Box MITSUBISH 11.2. カメラマウントの外し方 (1) ロックレバーをカメラ本体と反対側に少し押し 出し、取り付け時と反対方向に廻して外します。 注意 ロックレバーを過度な力で押さない ロックレバーを破損する可能性があります。 11.3. ドームカバーの取り付け方 (1) ドームカバーの切欠きとカメラマウントのロック レバーの位置を合わせ、ツメ部とツメ穴(3箇所) をはめ込みます。 (2) ドームカバーを矢印方向に廻して装着します。 (ロックレバーが固定され「カチン」と音がします) ・落下防止ワイヤ 11.4. ドームカバーの外し方 (1) ロックレバーをドームカバーと反対側に少し押し 出し、取り付け時と反対方向に廻して外します。 一注一 取り付け時の回転方向 カメラ本体とドームカバー、カメラ本体と カメラマウントの間には落下防止ワイヤが取り付け られています。 注意 落下防止ワイヤを取り外さない 落下によりけがをする可能性があります。

12. 設置後の取り外し方

本機は脱落を防止するため、ロックレバーの押し方に「ドームカバー取り外し用」と「カメラ本体取り 外し用」の2段階を設定しております。 下記手順にしたがい取り外してください。

12.1. ドームカバーの取り外し方

- (1) ロックレバーの先端を天井面 (または壁面)側に押し付ける。
- (2) 押し付けながらドームカバーを 矢印方向に回転させ取り外す。

一注一

工場出荷時、カメラ本体とドームカバー、カメラ本 体とカメラマウントの間には落下防止用ワイヤが取り 付けられています。取り外し時にはご注意ください。





12.2. カメラ本体の取り外し方

(1) ロックレバーの中間を天井面(または壁面)側に押し込む。

(2) ロックレバー先端が天井面(または壁面)に着いた後も更に押し込む。

(3) 押し込ながらカメラ本体を矢印方向に回転させ取り外す。



13. 画角、ピントの調整

目的に合わせ画角、ピントの調整を行ってください。

13.1. 接続

- (1)カメラに電源を供給します。接続の詳細は「7.接続のしかた」をご参照ください。
- (2) モニタ出力端子に設置確認用モニタを接続します。モニタ出力端子には、2 極、φ2.5 ミニチュアジ ャック(JIS C 6560-1979)を使用してください。

一注一

設置確認用モニタ接続の際は、ND4 または ND8 の減光フィルタ(別売)を装着し、アイリスを 開放状態にしてからジャックを差し込んでください。アイリスが開放状態で固定されます。

(3) モニタ出力端子にジャックを差し込むと設置確認用モニタにカラー映像が出力されます。 同時にメインモニタは青色の単一色画面(ブルーバック)に切り替ります。

13.2. レンズの向き調整



- (1) レンズの向きを調整する時にレンズ左右角度調整つまみ及びレンズ上下角度調整つまみを緩め るのは1回転以内としてください。つまみを緩めすぎると部品脱落の原因となります。
- (2) 光軸調整時にレンズを回転させる際は、フォーカス締付つまみおよびズーム締付つまみを持って回転しないでください。破損の原因となります。
- (3) レンズの向きおよび光軸調整時を繰り返し行いますと、まれにレンズに接続している電線がコネクタ部に引っかかる場合があります。角度調整時に引っ掛かりを感じたら、無理に回転させないでください。断線の原因になります。もしも電線が引っ掛かった場合には、上下方向を-90° (真下方向)に戻して電線の引っ掛かりを解除してから角度調整を行ってください。
- (4) レンズの上下方向の設置角度が-20°付近、画角が最広角(ズーム:W 方向)の条件において、 カメラ本体が映り、出力映像に影が映る場合があります。
- (5) モニタの映像が上下逆に映る場合、映像の上下の向きを反転させることができます。詳しくは、 「15.10. 画像ローテーション機能について」をご参照ください。

- 13.3. 画角調整 (ズーム操作)
- (1) ズーム締付つまみを緩めます。
- (2) ズームリングを回して適当な画角を選択します。リングを「WIDE」側に回すと広角、「TELE」側に回す と望遠になります。
- (3)「ピント調整」の項目を参考にして、ピントを合わせます。
- (4) ズーム締付つまみをしっかりと締付けます。

13.4. ピント調整(フォーカス操作)

- (1)フォーカス締付つまみを緩めます。
- (2)フォーカスリングを回してピントを合わせます。リングを「FAR」側に回すと無限遠側、「NEAR」側に回 すと至近側にピントが合います。
- (3) フォーカス締付つまみをしっかりと締付けます。



ピント調整時はND4または ND8の減光フィルタをレンズに 装着ください 減光フィルタを装着せずにピント調整を行う と、撮影環境変化時にピントが甘くなる可能性 があります。(減光フィルタ:別売)



14. 各設定方法について

各設定項目の内容と設定方法について説明します。

14.1. 設定項目のツリー

図 14-1に設定項目のメニューを示します。

設定メニュー	24ページ
シーン設定 USER1~3 出入り口、パーキング 駅ホーム、廊下、ATM	25ページ
アイリス設定 スーパーファインビュー含む	26ページ
 ゲイン設定	28ページ
 白黒/カラー切換設定	31ページ
	32ページ
フリッカ補正設定	33ページ
ディテイル設定	33ページ
ホワイトバランス設定	34ページ
電子ズーム設定	37ページ
初期化	37ページ
シーンプリセット	38ページ
プリセット 1~16 モーションディテクト含む	38ページ
速度設定	40ページ
映像配信設定 2 ストリーム配信含む	40ページ
JPEG エンコード設定	41ページ
H. 264 エンコード設定	42ページ
モーションディテクト通知設定	43ページ
	43ページ
── 本体ネットワーク設定	44ページ
メンテナンス設定	45ページ
図 14-1 設定項目ツリー	

-注意-

各画面にある「書き込みボタン」で内部の Flash メモリに書き込まれます。

最終的に装置へ反映させる為には、一部の画面にある「再起動ボタン」か電源の OFF/ON を実施して ください。 本機ではイージーシーンフィッティング機能として各シーンに最適化された設定がプリセットされて います。撮影場所に対応したシーンを選択することで簡単に設定できます。また、各プリセットシーン に調整を加えることができます。設定を初期化する場合は「14.2.9.初期化」を参照ください。 各シーンの特徴を表 14-1にて説明します。

表 14-1 各シーンの特徴

シーン	特徴	初期調整値
USER1~3 設定	ユーザが任意に設定した値を記憶しておく事ができます。	-
$(USER1\sim3)$	USER1~3の各メニュー調整値は工場出荷時設定値が登録されてい	
	ます。 ※「22. 工場出荷時設定値」(69ページ)参照	
出入り口設定	出入り口を想定して用意されたメニュー調整パターンです。	IRIS SEL:SFV
(出入り口)	建物の出入り口のように出入者が逆光の影響で黒つぶれを起こし	$\times 1$ SLOW:+30
	てしまうような場所に適します。	MAX GAIN: $\times 4$
パーキング設定	パーキングを想定して用意されたメニュー調整パターンです。	$\times 1$ SLOW:+30
(パーキング)	駐車場のように夜間撮影時に動きのある被写体を撮影したい場所	DETAIL :+10
	に適します。	
駅ホーム設定	駅ホームを想定して用意されたメニュー調整パターンです。	IRIS SEL :SFV
(駅ホーム)	駅のホームのように明暗がはっきり分かれているような場所に適	$\times 1$ SLOW :+30
	します。	MAX GAIN : $\times 2$
		DETAIL :+10
廊下設定	廊下を想定して用意されたメニュー調整パターンです。	$\times 1$ SLOW :-30
(廊下)	廊下のように蛍光灯照明で奥行きがあり、遠くが暗くなっている	LIGHT 設定:NATURAL
	ような場所に適します。	
ATM 設定	ATMを想定して用意されたメニュー調整パターンです。	IRIS SEL :SFV
(ATM)	ATMのように逆光で顔が暗くなってしまうような場所に適します。	MAX GAIN : $\times 2$
		$\times 1$ SLOW :+30
		AGC LAVEL :+12

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM は各々が以下の設定を行えます。

:26ページ

- ・アイリス設定
- ・ゲイン設定 :28ページ
- ・白黒/カラー切換設定 :31ページ
- ・画質調整設定 :32ページ
- ・フリッカ補正設定 :33ページ
- ・ディテイル設定 :33ページ
- ・ホワイトバランス設定 :34ページ
- ・電子ズーム設定 :37ページ
- ・初期化 :37ページ

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいてアイリスの設定が可能です。 表 14-2に設定項目を示します。

表 14-2 アイリス設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
ノーマル測光 (NORMAL)	標準的な撮影条件です。画面全体の平均光量により明 るさが制御されます。	_	_
スポット測光 (SPOT) (初期設定 : ON)	逆光条件、過順光の時使用します。次設定項目で設定 した測光枠内の信号レベルが最適になるようにアイリ ス、AGC 等が制御されます。測光枠のサイズ、位置の 詳細については「15.1.2. 逆光補正用測光枠および、ス ポット AWB 枠について」(47ページ)をご参照ください。 ー注意- ・測光枠を設定する際は、電子ズームを行っていない 状態で設定を行ってください。	 ・水平方向幅 ・垂直方向幅 ・水平方向開始位置 ・垂直方向開始位置 	26
スーパーファイン ビューⅡ (SFV)	スーパーファインビューⅡ機能を有効にします。 スーパーファインビューⅡの詳細については 「15.1.3.SFVⅡ機能について」(48ページ)をご参照く ださい。	・高速シャッタ ・高速シャッタ レベル ・最大シャッタ速度	27

■スポット測光 (SPOT)

スポット測光制御を行う測光枠のサイズ、位置を設定します。

測光枠のサイズ、位置の詳細については「15.1.1.逆光補正用測光枠および、スポット AWB 枠について」(47ページ)をご参照ください。

- ・水平方向幅(WIDTH H)
 水平方向の測光枠のサイズを設定します。設定値の増減により測光枠のサイズが変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:10)
- ・垂直方向幅(WIDTH V)
 垂直方向の測光枠のサイズを設定します。設定値の増減により測光枠のサイズが変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:9)
- ・水平方向開始位置設定(LOCATE H)
 水平方向の測光枠の位置を設定します。設定値の増減により測光枠の位置が変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:4)
- ・垂直方向開始位置設定(LOCATE V)
 垂直方向の測光枠の位置を設定します。設定値の増減により測光枠の位置が変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:8)

※水平・垂直方向で設定値を変更する度に「開始位置」と「幅」の合計が16を超えないように自動 計算をしておりますので、16を超える設定を行う場合は、設定通りに登録が行われません。
※測光枠を設定する際は、電子ズームを行っていない状態で設定を行ってください。 ■スーパーファインビューII (SFV)

・高速シャッタ設定 (SSHT SEL)

高速側シャッタ速度を設定します。AUTO 設定時は高速側シャッタ速度を被写体に応じて自動で
 設定するモードに、AUTO 設定以外では高速側シャッタ速度を設定された値に固定とします。
 高速側シャッタ速度を高速に設定するほど、明暗の差が大きい被写体に対応できます。
 設定値: AUTO、1/1200、1/1500、1/2000、1/2500、1/3000、1/4000、1/5000、1/6000
 1/8000、1/12000、1/16000 (初期値: AUTO)

※高速シャッタ速度を高速に設定すると、低速シャッタ映像と高速シャッタ映像の合成部に ノイズが発生する場合があります。

・高速シャッタレベル設定 (SSHT LEVEL)

高速シャッタ設定が AUTO の時の、高速側シャッタによる映像の明るさを設定します。
 設定値を大きくすることで高速側シャッタによる映像が明るくなるように、設定値を小さくすることで暗くなるように制御します。
 設定値: 30 ~ -30 (初期値:0)

※本設定は、高速シャッタ設定が AUTO の時のみ有効です。

・最大シャッタ速度設定(MAX SSHT)

高速シャッタ設定が AUTO の時の、高速側シャッタ速度の最大速度を設定します。高速側 シャッタ速度が、本メニューで設定された値より高速にならないように制御されます。

設定値: 1/1200、1/1500、1/2000、1/2500、1/3000、1/4000、1/5000、1/6000、

1/8000、1/12000、1/16000 (初期値:1/16000)

※本設定は、高速シャッタ設定が AUTO の時のみ有効です。

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいてゲインの設定が可能です。 表 14-3に設定項目を示します。

表 14-3 ゲイン設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
マニュアルゲイン 設定 (MGC)	ゲインの値を手動調整します。 ー注意– ・マニュアルゲイン設定時は、フリッカ補正 ON は 無効です。 ・マニュアルゲイン設定時は、白黒/カラーの AUTO 設定は無効です。	 ・電子増感倍率、 シャッタ速度 ・ゲインレベル ・アイリスレベル ・ノイズリダクション 	28~29
オートゲイン設定 (AGC) (初期設定: ON)	映像の明るさに応じてゲインの値を自動調整し、 見やすい映像を映します。	 ・電子増感倍率、 シャッタ速度 ・最大倍率設定 ・シャッタ速度設定 ・電子増感切換レベル ・レベル ・最大ゲインレベル ・ゲインレベルアップ ・ノイズリダクション オートシャッタ 	29~30

■マニュアルゲイン設定 (MGC)

・電子増感倍率、シャッタ速度設定(SHUTTER)

電子増感倍率またはシャッタ速度を設定します。

×2~×16 までは電子増感倍率、1/30~1/10000 まではシャッタ速度の設定となります。 シャッタ速度については「15.2.1. 電子シャッタ機能について」(48ページ)をご参照ください。 また、電子増感度倍率については「15.2.2. 電子増感機能について」(48ページ)をご参照くだ さい。

設定値: ×16、×14、×12、×10、×8、×6、×4、×2、×1

1/30、1/50、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 (初期値:1/60)

※スーパーファインビュー設定時は SSHT SEL 以上の速度で設定値は無効となります。

・ゲインレベル設定 (MGC LEVEL)

画面のゲインを調整することができます。

設定値を大きくすることでゲインが大きく、設定値を小さくすることでゲインが小さくなり ます。

設定値: 30 ~ -30 (初期値 : -30)

※ゲインを大きく設定すると、被写体によっては画像がハンチングを起こす場合があります。 ※ゲインを小さく設定すると、暗い時に映像が見づらい場合があります。 ■マニュアルゲイン設定(MGC) 続き

・アイリスレベル設定 (IRIS LEVEL)

画面の明るさを調整することができます。

設定値を大きくすることで画面が明るくなり、設定値を小さくすることで画面が暗くなります。 設定値: 30 ~ -30 (初期値:-5)

※被写体によっては設定値を極端に大きく、もしくは小さく設定するとアイリスが開かなかったり、画面がハンチングを起こす場合があります。また、急激に光量が変化したときには、 アイリスが追従して映像が見えるまでに時間が掛かる場合があります。これらの事象が発生しない値に調整してください。

・MGC ノイズリダクション設定 (DNR)

通常は AUTO 1 で使用してください。

デジタルノイズリダクションの設定を行います。低照度時のノイズ軽減レベルを設定すること ができます。

AUT01 は被写体の変化に対して低減レベルの効き方が弱く、AUT0 2 は低減レベルの効き方が強 く働きます。LOW→MIDDLE→HIGH の順でノイズ低減レベルが強くなります。詳細は「15.2.4. デジタルノイズリダクションについて」(49ページ)の項を参照し、撮影環境に合わせて設定 してください。

設定値: OFF、AUTO1、AUTO2、LOW、MIDDLE、HIGH (初期値:AUTO1)

■オートゲイン設定 (AGC)

- ・電子増感倍率、シャッタ速度設定(SHUTTER) AGC 時、電子増感またはシャッタ速度を選択します。自動電子増感を設定する場合、AUTO を選 択してください。
 - 電子増感度倍率については「15.2.2. 電子増感機能について」(48ページ)をご参照ください。
設定値:×16、×14、×12、×10、×8、×6、×4、×2、AUTO
 - 1/30、1/50、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 (初期値:AUTO)

※スーパーファインビューⅡON、フリッカ補正 ON の場合は 1/100 より長いシャッタ速度で設 定してください。

・最大倍率設定 (MAX GAIN)

最大電子増感倍率の設定を行います。×2のときは電子増感が最大2倍まで、×16のときは電子増感が最大16倍まで動作します。

設定値: ×1、×2、×4、×6、×8、×10、×12、×14、×16 (初期値:×16) ※本設定は、電子増感倍率、シャッタ速度設定が AUTO の時のみ有効です。

■オートゲイン設定(AGC) 続き

・シャッタ速度設定(×1 SHUTTER)

自動電子増感選択時のシャッタ速度の選択を行います。 50Hz 地区において放電灯下でフリッカ補正設定を ON にしてもフリッカが目立つ場合、フリッ カ補正設定を OFF にして×1 SHUTTER 設定を 1/50 もしくは 1/100 にすることでフリッカを抑 制できます。

設定値: 1/30、1/50、1/60、1/100 (初期値:1/60)

※本設定は、電子増感倍率、シャッタ速度設定が AUTO の時のみ有効です。

■オートゲイン設定(AGC) 続き

・電子増感切換レベル設定(×1 SLOW)

電子増感に入る条件を設定することができます。

設定値を大きくすると電子増感に入りにくくなり、設定値を小さくすることで電子増感に入り やすくなります。電子増感は動く被写体に対してぶれを生じますが、S/N、感度は改善されま す。自動電子増感を動き重視で行いたい場合は設定値を大きく、S/N 重視で行いたい場合は設 定値を小さく設定してください。

設定値: 30 ~ -30 (初期値:0)

※本設定は、電子増感倍率、シャッタ速度設定が AUTO の時のみ有効です。

・レベル設定 (AGC LEVEL)

画面の明るさを調整することができます。

設定値を大きくすることで画面が明るくなり、設定値を小さくすることで画面が暗くなります。 設定値: 30 ~ -30 (初期値:-5)

※被写体によっては設定値を極端に大きく、もしくは小さく設定するとアイリスが開かなかったり、画面がハンチングを起こす場合があります。また、急激に光量が変化したときには、 アイリスが追従して映像が見えるまでに時間が掛かる場合があります。これらの事象が発生しない値に調整してください。

・最大ゲインレベル設定 (MAX AGC)

最大ゲインレベルの設定を行います。

設定値を大きくすることで最大ゲインレベルが上がり、設定値を小さくすることで最大ゲイン レベルが下がります。最大ゲインレベルが高い場合は画面が明るくなりますが、ノイズが増え ます。

設定値: 12 ~ -12 (初期値:12)

・ゲインレベルアップ設定(AGC BOOST)

設定值: OFF、+6dB、+12dB、+18dB、+24dB、+30dB、+36dB (初期值:+18dB)

・AGC ノイズリダクション設定 (DNR)

デジタルノイズリダクションの設定を行います。低照度時のノイズ軽減レベルを設定すること ができます。 AUT01 は被写体の変化に対して低減レベルの効き方が弱く、AUT02 は低減レベルの効き方が強

く働きます。LOW→MIDDLE→HIGH の順でノイズ低減レベルが強くなります。詳細は「15.2.4. デジタルノイズリダクションについて」(49ページ)の項を参照し、撮影環境に合わせて設定 してください。

設定値: OFF、AUTO1、AUTO2、LOW、MIDDLE、HIGH (初期値:AUTO1)

■オートシャッタ設定 (AUTO SHUT)

電子シャッタによる AE 制御の ON/OFF を設定できます。電子シャッタの速度を変化させること で明るさの制御を行います。

設定値: ON (屋外)、OFF (初期値:OFF)

「ON」を設定すると、オート電子シャッタ機能が有効になります。電子シャッタが 1/10000 に なったらアイリスが動作します。

※本設定を「OFF」に設定すると、被写体が明るい時にアイリスのハンチングが発生します。

※放電灯下でオート電子シャッタに入る明るさになった場合、フリッカやカラーローリングが 発生します。

※LED 方式の信号機を撮影した場合、信号機の映像がフリッカする場合があります。

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいて白黒/カラー切換の設定が可能です。

表 14-4に設定項目を示します。

表 14-4 白黒/カラー切換設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
カラー設定 (COLOR) (初期設定:ON)	常時カラー映像を映します。	_	
白黒設定 (BW)	常時白黒映像を映します。	_	_
自動切換設定 (AUTO)	 被写体の明るさにより、明るい時はカラー映像、 暗い時は白黒映像へ自動的に切り換えます。 急激な明るさ変化によるハンチング防止のため、 被写体の明るさが変化した後、その明るさが切換 判定時間以上に継続した場合に自動的にカラー/ 白黒切換が行われます。 -注意一 ・マニュアルゲイン設定時には自動切換設定は無効になります。 ・SFV II 及びデジタル増感 OFF 設定で AUTO モード時は COLOR→BW 及び BW→COLOR 設定値は初期値を使用ください。 ・オートゲイン設定時には、シャッタ速度を AUTO に設定してください。 シャッタ速度を AUTO 以外の場合、下記に注意ください。 (1) SFV 設定時は白黒/カラー設定をカラー又は白黒モードに設定してください。自動設定時はカラーに自動設定されます。 (2) AGC BOOST 設定 OFF 時、白黒/カラー設定カラースは白黒モードに設定してください。 	 カラー白黒切換 レベル 白黒カラー切換 レベル 切換判定時間 	31~32

■自動切換設定 (AUTO)

低照度時に自動的にカラー映像から白黒映像に切り換わることにより、カラー映像に比べ動きに対す る解像度がよくなります。

・カラー白黒切換レベル設定 (COLOR→BW)

カラー→白黒に切り換える条件(明るさ)を設定することができます。 設定値を小さくすることで照度が下がってきた際に、白黒画面に切り換わりやすくなります。 また、設定値を大きくすることで、より低い照度で白黒画面に切り換わるようになります。 設定値: 30~-30 (初期値:30)

※切替レベルの設定値を小さくし過ぎると、カラーと白黒の切換を繰り返す場合があります。 これらの事象が発生しない値に調整してください。 ■自動切換設定(AUTO) 続き

・白黒カラー切換レベル設定(BW→COLOR)

白黒→カラーに切り換える条件(明るさ)を設定することができます。
 設定値を大きくすることで照度が上がってきた際に、カラー画面に切り換わりやすくなります。
 また、設定値を小さくすることで、より高い照度でカラー画面に切り換わるようになります。
 設定値: 30 ~ -30 (初期値:9)
 ※設定値を大きくし過ぎると、カラーと白黒の切換を繰り返す場合があります。
 これらの事象が発生しない値に調整してください。

・切換判定時間設定(TIMER) (初期値:60)

カラー→白黒に切り換える条件,白黒→カラーに切り換える条件が、何秒以上継続したときに 切り換え動作を開始するかの設定を行うことができます。

設定値: 5~90(5刻み)

※切換判定時間を短い時間に設定すると、カラーと白黒の切換を繰り返す場合があります。 これらの事象が発生しない値に調整してください。

14.2.4. 画質調整設定

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいて画質調整が可能です。 表 14-5に設定項目を示します。

表 14-5 画質調整設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
ノーマル設定 (NORMAL) (初期設定:ON)	ガンマ、セットアップの設定で固定値を使用します。	_	—
ユーザ設定 (USER)	ガンマ、セットアップの設定を設置環境に合わせユ ーザが任意の値に変更することができます。	・ガンマ ・セットアップ	32

■ユーザ設定 (USER)

・ガンマ設定 (GAMMA)

ガンマの設定を行います。
 設定値を大きくすると画面全体が明るくなります。(ガンマ補正が大きくなります)
 設定値を小さくすると画面全体が暗くなります。(ガンマ補正が小さくなります)
 液晶モニタなど、暗部がつぶれやすい表示装置をご使用の場合は、ガンマ補正を大きくすることで暗部が見やすくなります。
 設定値: 0~7 (初期値:3)

・セットアップ設定 (SET UP)

セットアップレベル(黒レベル)の設定を行います。 設定値を大きくすると、黒が明るく表示されます。また、設定値を小さくすると、黒が暗く 表示されます。 設定値: 0~15 (初期値:8) USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいてフリッカ補正設定が可能です。 表 14-6に設定項目を示します。

表 14-6 フリッカ補正設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
フリッカ補正 ON/ OFF 設定 (FLICKER 制御) (初期値:OFF)	 フリッカ補正の ON/OFF 設定を行います。 OFF 設定: フリッカを抑制しません。 ON 設定: フリッカを抑制します。 ご利用の電源周波数帯に合わせて 50Hz/60Hz を選択してください。 一注意一 ・スーパーファインビュー設定時フリッカ補正を ON した場合、SHUTTER は 1/100 より長いシャッタ 速度に設定ください。 ・フリッカ補正 ON にした場合、×1 SHUTTER は 1/30、1/50、1/60 もしくは 1/100 になります。 ・マニュアルゲイン設定時にはフリッカ補正 ON は 無効になります。 	• ON (50Hz) • ON (60Hz) • OFF	

14.2.6. ディテイル設定

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいてディテイル補正設定が可能です。

表 14-7に設定項目を示します。

表 14-7 ディテイル設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
輪郭補正強度 (DETAIL レベル)	設定値を大きくすると、画質がシャープになり、設定 値を小さくすると画質がソフトになります。 設定値: -20 ~ 20 (初期値:-10)	_	
輪郭補正量サプレス (DETAIL サプレス)	暗い場所を撮影してカメラの感度が上がった時、ノイ ズを低減するため DETAIL を自動的にソフトにする処 理を行います。設定値を大きくすると DETAIL をソフ トにする効果が強く、設定値を小さくすると DETAIL をソフトにする効果が弱くなります。 設定値: 0~12 (初期値:2)	_	_

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいてホワイトバランス設定が可 能です。

表 14-8に設定項目を示します。

表 14-8 ホワイトバランス設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
オートホワイト	自動的にホワイトバランスを合わせます。	対応照明選択	34
バランス	連続自動追従調節 (標準モード)	スポット AWB	
(AUTO)		スポット AWB 枠	
(初期設定: ON)		赤、シアン方向収束位置設定	
		青、黄方向収束位置設定	
		AWB 色相設定	
		濃淡設定	
		クロマサプレス	
マニュアルホワイト	手動でホワイトバランスを調整します。	赤ゲイン設定	36
バランス	手動調節	青ゲイン設定	
(MANU)		MWB 色相設定	
		濃淡設定	
		クロマサプレス	
ホワイトバランス	現在のホワイトバランス状態を固定します。	濃淡設定	36
ロック	自動調節後、固定	クロマサプレス	
(AWB LOCK)			

■オートホワイトバランス(AUTO)

・対応照明選択(LIGHT 設定)

照明により設定を選択します。

詳しくは「15.6.オートホワイトバランス設定時の対応照明選択について」(51ページ)をご参照ください。

- NATURAL: 自然光、白熱灯、ハロゲンランプ、蛍光灯 に対応します。
- ELECTRIC:上記に加え、水銀灯などまで引き込み範囲を拡大します。(初期設定: 0N)ALL:引込み範囲の制限がないモードです。

・スポット AWB 設定 (AWB AREA 設定)

オートホワイトバランスの測光枠を設定します。

 NORMAL:
 画面全エリアの色情報をもとに AWB が動作します。(初期設定: 0N)

 SPOT:
 あらかじめ白色と分かっている部分に AWB 測光枠を合わせることで、

あらかじめ白色と分かっている部分に AWB 測光枠を合わせることで、 より高精度な AWB 動作を行うことが出来ます。 ■オートホワイトバランス(AUTO) 続き

- ・スポット AWB 枠設定(AWB AREA SPOT 設定)
 AWB 測光枠のサイズ、位置を設定します。
 測光枠のサイズ、位置の詳細については「15.1.2. 逆光補正用測光枠および、スポット AWB 枠について」(47ページ)をご参照ください。
- ・水平方向幅(WIDTH H)
 水平方向の測光枠のサイズを設定します。設定値の増減により測光枠のサイズが変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:1)
- ・垂直方向幅(WIDTH V)
 垂直方向の測光枠のサイズを設定します。設定値の増減により測光枠のサイズが変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:1)
- ・水平方向開始位置設定(LOCATE H)
 水平方向の測光枠の位置を設定します。設定値の増減により測光枠の位置が変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:16)
- ・垂直方向開始位置設定(LOCATE V)
 垂直方向の測光枠の位置を設定します。設定値の増減により測光枠の位置が変化します。
 設定値: 1~16 (初期値:16)

※水平・垂直方向で設定値を変更する度に「開始位置」と「幅」の合計が16を超えないように自動 計算をしておりますので、16を超える設定を行う場合は、設定通りに登録が行われません。
※測光枠を設定する際は、電子ズームを行っていない状態で設定を行ってください。

- ・赤、シアン方向収束位置設定(AWB R-Y)
 設定値を大きくすることで画面が赤に、設定値を小さくすることで画面がシアンに色調が
 変わります。
 設定値: -30 ~ 30 (初期値:0)
- ・青、黄方向収束位置設定(AWB B-Y)
 設定値を大きくすることで画面が青く、設定値を小さくすることで画面が黄色に色調が変わります。
 設定値: -30 ~ 30 (初期値:0)
- ・AWB 色相設定 (HUE)

設定値を大きくすることで赤色がマゼンタに、シアンが緑に色合いが変わります。 設定値を小さくすることでマゼンタが赤色に、緑がシアンに色合いが変わります。 設定値: 0 ~ 24 (初期値:12)
- ■マニュアルホワイトバランス(MANU)
 - ・赤ゲイン設定(MWB R-Y)
 設定値を大きくすることで画面が赤に、設定値を小さくすることで画面が青く色調が変わります。
 ごに定体:
 - 設定値: -60 ~ 60 (初期値:-41)
 - ・青ゲイン設定(MWB B-Y)
 設定値を大きくすることで画面が緑色に、設定値を小さくすることで画面がマゼンタに色調が 変わります。
 設定値: -60 ~ 60 (初期値:33)
 - MWB 色相設定(HUE)
 設定値を大きくすることで赤色がマゼンタに、シアンが緑に色合いが変わります。
 設定値を小さくすることでマゼンタが赤色に、緑がシアンに色合いが変わります。
 設定値: 0 ~ 24 (初期値:12)

■ホワイトバランス共通

- ・濃淡の設定(C LEVEL)
 色の濃さを設定することができます。
 設定値を大きくすることで色が濃く、設定値を小さくすることで色が薄くなります。
 設定値: 0 ~ 24 (初期値:12)
- ・クロマサプレス設定(SUPPRESS)
 暗い場所を撮影してカメラの感度が上がった時、色ノイズを低減するため色を自動的に薄くする処理を入れています。
 設定値を大きくすることで色を薄くする効果が強く、設定値を小さくすることで色を薄くする効果が弱くなります。
 設定値: 0~24 (初期値:12)

USER1~3、出入り口、パーキング、駅ホーム、廊下、ATM それぞれにおいて電子ズーム設定が可能です。 表 14-9に設定項目を示します。

表 14-9 電子ズーム設定

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
電子ズーム設定 (電子ズーム)	 電子ズームの 0N/OFF 設定をおこないます。 詳しくは「15.7.電子ズームについて」(51ページ) をご参照ください。 一注意- ・画像サイズ QVGA 設定時は最大2倍まで電子ズーム することができます。 	 ・電子ズーム 0N/0FF ・最大電子ズーム倍率 	_

・電子ズーム 0N/0FF 設定(電子ズーム 0N/0FF)

電子ズームの ON/OFF を制御します。

ON: 電子ズーム MAX で指定された倍率まで電子ズームすることが出来ます。(初期設定: ON)OFF: 電子ズームは働きません。

・最大電子ズーム倍率設定(電子ズーム MAX)

電子ズームの最大倍率を設定します。×2 で 2 倍まで、×16 で 16 倍まで電子ズームが働きます。 設定値: ×2、×4、×8、×16 (初期値:×16)

14.2.9. 初期化

表 14-10に初期化の内容を示します。

表 14-10 初期化

項目	機能と設定値	詳細設定	参照 ページ
初期化(初期化)	指定されたシーン単位で各項目を初期化します。 -注意- ・全てのシーンを初期化が必要な場合には、 「14.11.1.初期化」(46ページ)に従い行ってくだ さい。 ・ネットワークの初期化が必要な場合には 「14.11.1.初期化」(46ページ)に従い行ってくだ さい。	_	

14.3. シーンプリセット

設定をプリセット登録しておくことで、瞬時に設定を切り替えることができます。

14.3.1. プリセット設定内容の確認

本機のプリセットは16点登録可能です。 表14-11に設定可能な項目を示します。

表 14-11 プリセット設定

プリセット			設定項目	
ノリビソト 釆旦	シーン	電子ズーム	プライバシーゾーン	モーションディテクト
留方	選択	位置	設定	設定
1~16	0	0	0	0

14.3.2. シーンの選択

本機はプリセット番号毎にイージーシーンフィッティングの8シーンから選択が可能です。 各シーンの詳細については「14.2.イージーシーンフィッティング」(25ページ)を参照ください。

14.3.3. 電子ズーム位置

電子ズームを操作して、表示させたい位置を登録することができます。

14.3.4. プライバシーゾーン設定

プライバシー保護のため、画面上に画像を表示しない領域(マスキングエリア)を設定できます。 256 箇所設定可能です。

表 14-12 プライバシーゾーン設定

項目	内容	設定値	工場出荷設定
プライバシーゾーン (マスキングエリア)設定	256 ポイントの中からマスキング したいポイントを設定します。	各ポイント 選択	オールマスク OFF
16×16	各ポイントでの設定になります。		

設定の流れを以下に示します。

 プリセット番号を選択します。 マスキングエリアの設定 マスキングしたいポイントを設定すると画面から | ロロロロロロロロロロロロロ マスキング ポイント ポイントが消えます。 Λ ο -----.

-注意-

映像配信設定が H. 264 の SXVGA の場合、256 ポイント中 50 ポイントのみ設定可能となります。

14.3.5. モーションディテクト設定

本機ではプリセット番号毎にモーションディテクト(動き検知)の設定をすることで 1/48 ポイント ごとに画面の動き(輝度変化)を検知し他の機器へアラームパケットを通知することが可能です。 設置環境により各設定を調整して使用ください。

設定を行う前に、予め検出したいエリアが画面表示されるよう電子ズームで画角調整しプリセット登録してください。

表 14-13に設定項目を示します。

表 14-13 モーションディテクト設定

項目	内容	設定値	工場出荷設定値
通知設定	モーションディテクト通知の ON/OFF 設定をします。	ON/OFF	OFF
	OFF の場合は動きを検出しても外部へ通知しません		
	一注一		
	通知するためには、「14.8.モーションディテクト通知設定」		
	(44ページ)で通知先の設定が必要となります。		
マスクエリア	48 ポイントの中から検出しなくてもいい、または誤検出し	各ポイント	マスク設定なし
	やすいポイントを「×」に設定することで、設定されたポイ	選択	(白〇)
	ントがマスクされます(モーションディテクト OFF)。		
	各ポイントでの設定になります。		
	また、各ポイントにおいて、マスクせずモーションディテク		
	ト設定する場合、動き検出の度合いを設定することができま		
	す。マスクエリアをクリックすると「白○→黄○→橙○→赤		
	○→×」の順に変わります(なお、×をクリックすると白○		
	になり、以降クリックのたび上記を繰り返します)。各ポイ		
	ントでマスクを解除する場合は、「×」をクリックして、白		
	黄橙赤の何れかの「〇」を設定してください。		
	「すべて標準に戻す」をクリックすると、すべてのポイント		
	が標準値「白〇」になります。		
感度	動きを検出するレベルの設定をします。設定値が小さいほど	$1 \sim 255$	100
	検出しやすく、大きいほど検出しにくくなります。		
発報条件	設定値(=動きを検出したポイントの合計)によって通知す	$1 \sim 48$	1
	るかしないかを設定します。設定値が小さいほど通知しやす		
	くなりますが誤通知も多くなります。目的とする被写体に合		
	わせて設定してください。		
表示	各設定を行うためには ON にしていただき、設定完了後は OFF	ON/OFF	OFF
	して運用願います。*1		
グリッド表示	モーションディテクトの48ポイントの枠を表示します。	ON/OFF	OFF
	このボタンはトグルスイッチで、グリッド表示されている時		
	にクリックするとグリッド表示が消え、グリッド表示されて		
	いない時にクリックすると、グリッド表示されます。		
連続フレーム	この項目で設定されたフレーム数だけ連続で検出ポイント	$1 \sim 24$	1
数	で動きがあった場合に動き検出されます。たとえば、2を設		
	定した場合、2フレーム連続で動きがあった場合、該当のポ		
	イントは動き検出となります。設定値が小さいほど動き検出		
	しやすくなりますが、設置環境により誤検出する場合があり		
	ます。連続フレーム数の設定は、上記マスクエリアの動き検		
	知の度合いの設定、感度、発報条件と組み合わせて設定して		
	ください。		

*1 表示設定 ON のまま運用すると表示した状態で記録されます。また、プリセットの移動途中に 表示される場合があります。 設定の流れを以下に示します。

- ① プリセット番号を選択し、変更ボタンを押します。
- ② 表示を ON に設定します。
 (グリッド表示 ON にすると右図のような枠が 表示されます。)
- ③ マスクエリアの設定
 非検出ポイントを設定(×マーク)すると
 設定したポイントは動き検出 0FF になります。
- ④ 通知設定を 0N すると、動きのあるポイント は黄色の表示がされ、発報条件を満たすと 赤色の表示に変わります。
 例えば、発報条件=4 の場合は動きを検知した 箇所が3箇所以下であれば黄色表示になります。
- ⑤ 検出ポイントが4箇所以上になると 赤色表示になり、外部へ通知します。 (発報条件=4の場合)
- ⑥ 感度・発報条件等を調整し、最適レベルに調整 します。表示=OFF、通知設定=ON として 運用してください。表示=ON の場合、画面に 検知マーカ(黄または赤マーカ)が表示されます のでご注意ください。



図 14-2 モーションディテクト設定

連続フレーム数が1の場合は、感度は80~120程度が推奨値です。ただし、照明のゆらぎやちらつきな どの設置の照明環境により誤検出する場合があります。その場合は、連続フレーム数を2~8程度の範 囲で調整ください。連続フレーム数を大きくすると、感度がそのままですと動き検出しにくくなります ので、感度をより小さい値に設定ください。

たとえば、「感度 40、連続フレーム数 5」を設定し、誤検出の発生状況、動体検知の状況を確認して、 感度および連続フレーム数を設置環境に応じて調整ください。

また、マスクエリアでの動き検出の度合い(白黄橙赤の○)は、各動き検出ポイントで、動き検出度合いを変えることができます。たとえば、カメラから遠いポイントについては、動き検出の度合いを強く(黄橙赤の何れか)するようにします。なお、画面内で誤検出が発生する場合は、感度を大きくするとともに動き検出の度合いを変えて、各ポイントで誤検出を抑制し、かつ動き検出できるように調整ください。

14.4. 速度設定

アイリス応答速度の設定に必要な設定項目を表 14-14に示します。

表 14-14 速度設定

	項目	内容	設定値	
	オートアイリス速度	レンズの IRIS 応答速度を設定します。	$0 \sim 15$	(初期値:12)
_				

■ オートアイリス速度設定は、設定値を大きくすることで、早く応答します。

- カメラに、光源が直接入射する様な画角となった場合、取り付けたレンズによっては、ハン チングが発生する場合があります。その際、本設定値を小さくすることで、ハンチングを抑 える事ができます。
- 設定値を小さくすると、急な輝度変化に対して輝度レベルの収束時間が遅くなります。

14.5. 映像配信設定

映像配信に必要な設定項目を表 14-15に示します。

表 14-15 映像配信設定

項目		設定内容	設定値	初期値
TCP 配信最大パケットサイズ		TCP 配信最大パケットサイズ	512~1024	1024
UDP 配信	最大パケットサイズ	UDP 配信最大パケットサイズ	512~16384	16272
ストリ	配信アドレス	配信先アドレス	0. 0. 0. 0~239. 255. 255. 255	224. 1. 1. 1
ーム1	画像ポート番号	画像ポート番号	$1024 \sim 65535$	47000
	符号方式	エンコード方式	JPEG、 H. 264	JPEG
	送信間隔	送信間隔	0~1800	1
	ヘルスチェック	ヘルスチェック ON/OFF	ON, OFF	ON
	TTL	TTL	1~255	1
ストリ	配信アドレス	配信先アドレス	0.0.0.0~239.255.255.255	224. 1. 1. 1
ーム2	画像ポート番号	画像ポート番号	$1024 \sim 65535$	47001
	符号方式	エンコード方式	JPEG、 H. 264	JPEG
	送信間隔	送信間隔	3~1800	3
	ヘルスチェック	ヘルスチェック ON/OFF	ON, OFF	ON
	TTL	TTL	1~255	1

■ ストリーム2配信についての機能説明は「15.19. デュアルストリーム配信について」(57ページ)を 参照ください。

■ マルチキャストアドレスを決める際は、「16.7.マルチキャストアドレスの選定について」(61ペ ージ)を参照ください。

■ TCP/IP プロトコル配信のフレームレートは送信間隔設定を超えない範囲でのベストエフォートと なります。配信レートの実測参考値を以下に示します。

通信プロトコル		SXVGA		VGA	
ストリーム1	ストリーム 2	ストリーム	ストリーム	ストリーム	ストリーム
		1	2	1	2
マルチキャスト	ユニキャスト(TCP)	30fps	2fps	30fps	10fps
ユニキャスト(TCP)	マルチキャスト	4fps	10fps	23fps	10fps
ユニキャスト(TCP)	ユニキャスト(UDP)	4fps	10fps	23fps	10fps
ユニキャスト(UDP)	ユニキャスト(TCP)	30fps	2fps	30fps	10fps
ユニキャスト(TCP)	ユニキャスト(TCP)	5fps	2fps	22fps	10fps

[映像配信フレームレート 実測参考値(JPEG 圧縮率 1/20 時)]

■ -注-

TCP 最大配信パケットサイズ設定及び、UDP 配信最大パケットサイズ設定は初期値より変更しな いでください。設定値によって伝送効率が悪化することがあり、設定した映像パラメータで性能 が出せないことがあります。

符号方式に H. 264 を選択した場合は、これらの設定項目は初期値固定となり変更できません。

JPEGエンコード設定に必要な設定項目を表 14-16に示します。

表 14-16 JPEG エンコード設定

項目	設定内容	設定値	初期値
画像サイズ	エンコード画像サイズ	$1280 \times 960, 640 \times 480, 320 \times 240$	640×480
圧縮率	エンコード圧縮率	1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/90	1/20

● 圧縮率

本機は、圧縮率として表 14-17に示す7段階の設定が可能です。 高画質な設定から、高圧縮、低データサイズの設定まで用途に応じた圧縮率で映像を配信するこ とができます。

表 14-17 圧縮率

圧縮率	画質	1画像のデータサイズ(参考値)		
		1280×960	640×480	320×240
1/10	★ 高画質	240KB	60KB	16KB
1/15		164KB	41KB	11KB
1/20*		124KB	31KB	8KB
1/25		100KB	25KB	7KB
1/30		84KB	21KB	6KB
1/40		64KB	16KB	5KB
1/90	♥ 低画質	32KB	8KB	3KB

*工場出荷設定値

14.7. H. 264 エンコード設定

H. 264 エンコード設定に必要な設定項目を表 14-18 H. 264 エンコード設定に示します。

表 14-18 H. 264 エンコード設定

項目	設定内容	設定値	初期値
画像サイズ	エンコード画像サイズ	$1280 \times 960, 640 \times 480, 320 \times 240$	640×480
フレームレート	フレームレート	5, 10, 15, 30	30fps
ビットレート	エンコードビットレー	SXVGA:768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps,	1536kbps
	Ъ	3072kbps, 4096kbps, 6144kbps, 8192kbps	
		VGA :384kbps, 512kbps, 768kbps, 1024kbps,	
		1536kbps, 2048kbps, 3072kbps	
		QVGA :256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps,	
		1024kbps, 1536kbps	
リフレッシュ間隔	リフレッシュ間隔	5, 6, 10, 15, 30 フレーム	30 フレーム
優先設定	—	フレームスキップ禁止	フレームス
		ビットレート優先	キップ禁止

● ビットレート

本機は、ビットレートとして表 14-19 に示す設定が可能です。

表 14-19 ビットレート

ビットレート	画質	1画像のデータサイズ(参考値)		
		30[フレーム秒]	15[フレーム秒]	1[フレーム秒]
256kbps	▲ 低画質	1kB	2kB	32kB
384kbps		2kB	3kB	48kB
512kbps		2kB	4kB	64kB
768kbps		3kB	6kB	96kB
1024kbps		4kB	8kB	125kB
1536kbps*		6kB	13kB	188kB
2048kbps		8kB	16kB	250kB
3072kbps		13kB	25kB	375kB
4096kbps		16kB	32kB	512kB
6144kbps	₩	24kB	48kB	768kB
8192kbps	高画質	33kB	67kB	1000kB

*工場出荷設定値

出力される H. 264 ストリームのビットレートは、映像の変化、動き、絵柄に応じ、一時的に設定値を超 えることがあります。

● リフレッシュ間隔

本機は、リフレッシュ間隔として表 14-20に示す設定が可能です。

表 14	l-20	IJ	フ	レッ	シ	ュ間隔
------	------	----	---	----	---	-----

#	設定フレームレート	設定可能なリフレッシュ間隔
1	30	5, 6, 10, 15, 30
2	15	5, 10, 15
3	10	5, 10
4	5	5

● 優先設定

本機は、優先設定としてフレームスキップ禁止、ビットレート優先設定が可能です。 ビットレート優先を設定することにより、フレームスキップを行うことでビットレートの超過を 抑制します。フレームスキップ禁止を設定した場合は、フレームスキップが発生せず、ビットレ ート優先と比較してビットレートの変動が大きくなります。

14.8. モーションディテクト通知設定

モーションディテクト通知設定に必要な設定項目を表 14-21に示します。

表 14-21 モーションディテクト通知設定

項目	設定内容	設定値	初期値
通知 IP アドレス	通知先 IP アドレス	0. 0. 0. 0~223. 255. 255. 255	0.0.0.0
通知ポート番号	通知先ポート番号	$1024 \sim 65535$	29000
接続トライ回数	接続トライ回数	0~10	5
検出後の非検出時間	検出後の非検出時間	5, 10, 15, 20, 25, 30	5

一注一

モーションディテクト検知を通知するためには、「14.3.5.モーションディテクト設定」(39ページ) でモーションディテクトの検出条件の設定を行う必要があります。

14.9. 音声配信設定

音声配信に必要な設定項目を表 14-22に示します。

表 14-22 音声配信設定

項目	設定内容	設定値	初期値
配信設定	起動時の動作 ON:起動時配信する OFF:起動時配信しない	0. 0. 0. 0~223. 255. 255. 255	OFF
配信 IP アドレス設定	配信する IP アドレス	ストリーム1,ストリーム2	ストリーム1
配信先ポート	音声配信ポート番号	$1024 \sim 65535$	31000

一注一

音声配信と映像配信は、別々に処理されており、お互いの同期は取れておりません。

14.10. ネットワーク設定

ネットワーク設定に必要な設定項目を表 14-23に示します。

表 14-23 ネットワーク設定

項目	設定内容	設定値	初期値
ラベル	名称を表示する	_	-
IP アドレス	IP アドレス	0.0.0.0 ~	192. 168. 1. 1
		223. 255. 255. 255	
サブネットマスク	サブネットマスク	0.0.0.0 ~	255. 255. 255. 0
		255. 255. 255. 254	
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0 ~	192. 168. 1. 254
		223. 255. 255. 255	
ソケット1制御ポート	ソケット1制御ポート	$1024 \sim 65535$	27000
ソケット2制御ポート	ソケット2制御ポートを	$1024 \sim 65535$	27001
LSD ポート	LSD ポート	$1024 \sim 65535$	28000
Web ポート	Web ポート	(未使用)	(未使用)
MTU	MTU	1200~1500	1500

■ 設定値についてはネットワーク管理者に相談の上、適切な値に設定してください。

一注一

本機の IP アドレス、制御ポート番号を変更後、設定内容を忘れてしまうと、ネットワークでの 再接続が困難になります。変更後の内容は、「21. IP アドレス記入」(68ページ)に記入してお くことを推奨します。

ネットワーク設定の際は、無効なアドレスを設定したことによりカメラとのネットワーク接続 ができなくなることを回避するため、無効なアドレス値を設定した時は有効とならずに本体ネッ トワーク設定は工場出荷初期値となります。

無効なアドレス条件

1. IP アドレスのホストアドレスが全て"1"

2. デフォルトゲートウェイと IP アドレスが異なるネットワークアドレス

[例 1]

IP アドレス:192. 168. 1. 255	
サブネットマスク:255.255.255.0	
IP アドレスのホストアドレス値が全て"1"	

[例 2] IP アドレス:192.168.1.255 サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.10.1 IP アドレスとデフォルトゲートウェイが 別ネットワークのネットワークアドレス

14.11. メンテナンス設定

14.11.1.初期化

本項目では、ネットワーク機能初期化に必要な項目を表 14-24に示します。

表 14-24 初期化

項目	内容	備考
ネットワーク機能初期化	ネットワーク設定パラメータの	但し、FLASH には書き込まれな
	初期化を行う。	k.
シーン全初期化	イージーシーンフィッティング	_
	の全てのシーンの各項目を初期	
	化する。	
再起動	カメラの再起動を行う。	設定は再起動後有効となる。
ドーム型選択	画像のローテーションを行う。	正転
		反転

14.11.2.パスワード設定

未使用です。

14.11.3. プログラムダウンロード

各種プログラムのダウンロードを行うのに必要な項目を表 14-25に示します。

表 14-25 プログラムダウンロード

項目	内容	備考
パラメータダウンロード	本機のカメラ部、IP 部のパラメー	カメラ部ファイル名、
	タのダウンロードを行う。	IP 部ファイル名を指定
プログラムダウンロード	本機のファームウェアプログラム	ダウンロードファイル
	のダウンロードを行う。	名を指定
ログ取得	IP 部のログを取得する。	
	カメラ部のログを取得する。	

パラメータ設定値をダウンロードする事で、ダウンロードしたファイルを元に別の機体に同一の パラメータ設定を行う事ができます。

■パラメータダウンロード手順

- 1. ダウンロードしたいパラメータを[ダウンロード対象パラメータ]のチェックボックスから選択する。
- 2. ファイル名欄に保存先ファイルを指定します。
- 3. [カメラから読出] ボタンを押す。
- 4. 読み出しが完了すると自動的に【2.】で指定したファイルに保存されます。
- ■パラメータアップロード手順
 - 1. アップロードしたいパラメータを[ダウンロード対象パラメータ]のチェックボックスから選択する。
 - 2. ファイル名欄に予め保存したファイルの保存先を指定します。
 - 3. [カメラへ書込]ボタンを押す。
 - 4. 書き込みが完了後、再起動を行うことで設定値が有効になります。

15. 機能説明と調整方法

本製品の主な機能と、ご使用いただく際に気をつけていただきたい事項について説明します。

15.1. アイリス設定について

15.1.1. 逆光補正用(スポット測光)機能について

逆光環境において、画面全体が暗くなってしまうことを防ぎます。

- (1) 画面内に照明が写り込む場合や、屋外光が差し込む窓が写り込む場合など、画面内の明るい被写体によって画面全体が暗くなってしまう場合は、逆光補正機能を設定してください。画面全体が暗くなることを軽減します。
- (2) 本機では、逆光補正用の測光枠を画面上の16(水平) × 16(垂直) に分割し、エリアを設定する ことができます。
- (3) 画像ローテーション機能使用時は、正転・反転操作に対して自動的に採光枠の位置が反転移動します。(被写体に対して同じ位置が保持されます。)
- 15.1.2. 逆光補正用測光枠および、スポット AWB 枠について

本機は逆光補正用の測光枠およびスポット AWB 用検出枠を画面上の 16(水平)×16(垂直)に分割し、エリアを設定することができます。設定項目「WIDTH」では測光枠の右下角を移動して大きさを、「LOCATE」では測光枠の左上角を移動して測光枠の位置を設定します。

図 15-1に測光枠設定の例を示します。



SFVⅡ(スーパーファインビューⅡ)機能を適用することで、黒つぶれ及び白とびが発生するようなコントラストが非常に高い映像に対し、黒つぶれ及び白とびを抑制することができます。感度の高い低速シャッタで得られた映像から暗い映像を抽出し、感度の低い高速シャッタで得られた映像から明るい映像を抽出して画面合成を行います。逆光補正映像の階調を従来の10bitから12bitに増やして階調アップを図っています。

SFVⅡ動作時は下記の注意が必要です。

- (1) SFV II では SHUTTER 速度は「SSHT SEL」設定値以上の速度にはできません。
- (2) フリッカ補正 ON の場合、SHUTTER 速度は 1/100 より長いシャッタ速度に設定してください。
- (3) SFV II では暗いところでは低速シャッタが電子増感に入るので、高速シャッタとの映像にずれが 見える場合があります。映像ずれが目立つ場合は、電子増感を OFF に設定してください。
- (4) SFVⅡは画面合成を行っているため、合成境界部にノイズが発生することがあります。境界部の ノイズは、低速側シャッタ速度と高速側シャッタ速度の差が大きくなればなるほど目立つように なります。このような被写体の場合は、高速側シャッタ速度をあまり早く設定しないようにして ください。
- (5) SFV II の明るさ調整は、高速シャッタ、低速シャッタともに電子シャッタで行うため、放電灯照 明下で撮影する場合は15.4節記載の症状が発生する恐れがありますので、注意ください。
- ※1 SFVⅡ設定とデジタル増感は同時には使用できません。暗いところの撮影をメインに行う場合は設定 OFF を推奨 します。

15.2. ゲイン設定について

15.2.1. 電子シャッタ機能について

電子シャッタ機能とはシャッタースピード制御により、最適な明るさの表示画像にする機能です。 シャッタ速度が速くなるほど充分な光量を必要とします。

- 電子シャッタを使用する場合は下記の注意が必要です。
 - (1) 高輝度被写体に対して露出調節のために超高速シャッタで長期間使用することは避けてください。 CMOS センサのカラーフィルタの退色により色再現性が劣化する場合があります。
 - (2) 蛍光灯のような放電灯照明下では電源周波数とシャッタ速度によりフリッカが発生します。 フリッカが発生した場合は15.4節を参照ください。

15.2.2. 電子増感機能について

電子増感機能とは、マイコンによる 1/30 秒以上の低速シャッタ制御を行うことで感度アップを行う機 能です。

本機では、標準時(シャッタスピード 1/30 秒)に対して×1 倍から×16 倍まで手動または自動で感度ア ップを行うことができます。

電子増感動作時は下記の注意が必要です。

- (1) 太陽の光は撮像しないでください。撮像素子が焼きつくことがあります。
- (2) 動きのある被写体は、感度がアップするほどぶれを生じます。
- (3) 増感動作時、レンズ絞りアイリスは開放に固定されるので、アイリス調整は出来ません。
- (4) 増感倍率が高いときにはノイズが目立つ場合があります。また、周囲温度が高いときには CMOS センサの固定パターンノイズ (画面の一定位置に点として見えるノイズ)が目立つ場合があります。
- (5) 自動電子増感設定時に、暗い場所を撮影して電子増感倍率が高くなっている状態から急に明るい 場所を撮影すると、しばらくの間映像が真っ白になる場合があります。
- (6) カメラ電源立ち上げ後、自動電子増感は増感倍率×1からスタートします。

デジタル増感機能とは、低照度時に動きのある被写体を撮影するのに最適な感度アップ機能です。 画質の劣化を抑えたデジタル信号の増幅により、電子増感機能で発生する残像やブレを抑制した感度 アップが可能です。本機では、オートゲイン設定(AGC)のゲインレベルアップ設定(AGC BOOST)に て、2倍(+6dB)~8倍(+18dB)まで設定が可能です。

デジタル増感動作時は下記の注意が必要です。

(1) SFV II 機能との併用はできません。SFV II 機能動作時は AGC BOOST を設定しても動作しません。 (2) デジタル処理を行うにあたり、解像度の低下が発生します。

(3) AGC BOOTST +24dB 以上の設定ではデジタル増感ではなく、従来のデジタル感度アップ技術となります(ビットシフト)。デジタル増感と比べるとノイズが多く発生します。

15.2.4. デジタルノイズリダクションについて

- (1) カメラ映像ノイズには固定パターンノイズとランダムノイズがあります。デジタルノイズリダクション(以下 DNR)はゲインアップをおこなった際に生じるランダムノイズの低減を行います。
- (2) AUT01 は被写体の変化に対して低減レベルの効き方が弱く、AUT02 は低減レベルの効き方が強く働きます。
- (3) レベルは LOW→MIDDLE→HIGH の順でランダムノイズの低減レベルが上がって行きます。
- (4) DNR 動作時はノイズ低減レベルを上げるほど(HIGH にするほど)、解像度は低下します。

15.3. カラー白黒切替機能について

カラー白黒切替機能は、画面表示をカラー表示および白黒表示にする機能です。

カラー固定表示または白黒固定表示に固定表示する[固定]モード機能と、照度によって自動でカラー表 示、白黒表示が切り替わる[自動]モード機能を設定することができます。工場出荷設定は[カラー固定] モードです。(推奨設定)

- (1) 低照度時は[白黒固定]モードに設定することで、カラー表示に比べ動きに対する解像度が良くなります。低照度下の使用で、動きに対する解像度を優先させる場合は[白黒固定]モードを推奨します。
- (2) [自動]設定に変更する場合、初期値を推奨します。
- (3)[自動]設定時は、急激な明るさの変化によるハンチング防止のため、被写体の明るさが変化した後、 その明るさが切替時間以上に継続した場合に自動的にカラー/白黒切替が行われます。
 - ※1 マニュアルゲイン設定時は自動切替設定が無効になります。

フリッカ(横じま)は蛍光灯のような放電灯照明下で発生します。自然光下では発生しません。

フリッカ現象が気になる場合は、フリッカ補正機能をご利用の電源周波数帯に合わせて設定ください。 フリッカの症状が軽減します。

フリッカの現象は電源周波数とシャッタ速度により下記のように異なります。

(1) 60Hz 電源地区での場合

① 1/30 秒および 1/60 秒シャッタ

電源周波数と CMOS センサの電荷蓄積時間がほぼ一致しており、フリッカは抑圧できます。

- ② 上記以外の場合 シャッタ速度が速くなるほどフリッカが現れます。高速シャッタが必要な場合には自然光下で ご使用ください。
- (2) 50Hz 電源地区での場合
 - 1/50 秒および 1/100 秒シャッタ 電源周波数と CMOS センサの電荷蓄積時間がほぼ一致しており、フリッカは抑圧できます。
 上記以外の場合

フリッカが発生する場合があります。高速シャッタが必要な場合には自然光下でご使用ください。

※1 SFV Ⅱ時はカメラがフリッカを自動検出するため、フリッカを検出するまでの間フリッカが見えることがあります。 ※2 フリッカ補正により、画面が明るくなることがあります。

15.5. ホワイトバランスについて

ホワイトバランス(色調節)は下記の動作モー	ドが選択できます。	
[オートホワイトバランス(AUTO)] :	連続自動追従調節	(標準モード)
[マニュアルホワイトバランス(MANU)]:	手動調節	
[ホワイトバランス ロック(AWB LOCK)]:	自動調節後、固定	

- (1) [オートホワイトバランス(AUTO)] モードでは自然光のように照明条件(色温度)が時間的に変 化するような時に、自動的に色バランスを追従調節します。自然光でなくとも通常の設置条件の 場合は自動的に色バランスが得られますので、特に色調節を必要としません。
- (2) [オートホワイトバランス(AUTO)]モードでは被写体の色成分の平均値を常に監視し、平均値が 白になるよう自動制御を行っています。従って単一色の被写体を画面一杯に映した場合、色が退 色する(薄くなる)場合があります。このような問題がある場合には画面全体に白被写体を映し てホワイトバランスを得た後で、[ロック]モードを選択すると、以後は色パラメータが固定さ れ、被写体の条件に左右されなくなります。この方法は照明条件が変化しない環境において最適 な色調節と被写体に左右されないホワイトバランスが簡単に得られる方法です。
- (3) より厳密なホワイトバランスを必要とする場合は、[マニュアルホワイトバランス(MANU)]モー ドによりベクトルスコープ等の測定器を使用してホワイトバランスを設定してください。この場 合は照明条件が変動しないことが条件となります。照明条件が変わった場合は再設定が必要です。
- (4) 本機では [オートホワイトバランス(AUTO)] モードで色成分の検出枠を画面上の 16(水平) ×16 (垂直) に分割し、エリアを設定することができます。予め、白色が分かっている部分に検出枠 を合わせる事でより高精度な色調節を行う事ができます。
- (5) 画像ローテーション機能使用時は、正転・反転操作に対して自動的に検出枠の位置が反転移動し ます。(被写体に対して同じ位置が保持されます。)
- (6) 特殊な光源(水銀灯など)の場合は色再現性が悪くなる場合があります。

- (1) [NATURAL] は自然光、白熱灯、ハロゲンランプ、蛍光灯の照明下において最適なホワイトバラン スが得られるようにオートホワイトバランスが動作します。引き込み範囲を制限していますので単 一色の被写体でも退色現象が少なくなります。
- (2) [ELECTRIC] では、[NATURAL]の引き込み範囲を水銀灯などまで拡大するとともに、光源の固有スペクトラムにより画面が黄色あるいは緑っぽくなる現象を補正するようにオートホワイトバランスが動作します。
- (3) [ALL] は引込み範囲の制限をなくし、ホワイトバランスが限界まで追従するモードです。

15.7. 電子ズームについて

- (1) 電子ズームが ON 設定の場合、ズーム操作によって電子的に 1 倍~16 倍の間でズームすることが できます。
- (2) 電子ズーム動作時は解像度、S/N が低下します。
- (3) 画像サイズ QVGA (320×240) 配信時は電子ズームを最大2倍まで使用できます。
- (4) 画像サイズ VGA 設定でズーム操作を行った状態のままにすると、20 秒以下の映像フリーズが発生 する場合があります。ズーム操作後は、1 倍になるまで「広角」ボタンを押すか、あるいは電子ズ ーム 0FF を選択して「書込み」ボタンを押してズームを解除してください。

15.8. モーションディテクト機能について

本機ではプリセット番号毎にモーションディテクト(動き検知)の設定をすることで1ポイント(全48 ポイント)ごとに画面の動き(輝度変化)を検知し他の機器へアラームパケットを通知することが可能 です。

盗難や火災等を防止するための専用機能ではありません。万一発生した事故や損害に対する責任は負い かねます。設置環境により各設定を調整して使用ください。

(1) 検出条件	
被写体の大きさ	:1 ポイント以上に掛かるもの(工場出荷時)
被写体の輝度差	:輝度差8%必要(工場出荷時)
被写体の移動速度	:約0.1秒以上(ポイント通過に必要な時間)

- (2)以下の条件では誤動作する場合があります。
 蛍光灯のフリッカのある被写体。
 風に揺れる木の葉やカーテンなど(マスクエリアにて非検出ポイントとしてください)
 低輝度時のノイズ成分が多い状態(感度を下げる)
 車のヘッドライトや照明
- (3) アラームを通知するためには、「モーションディテクト設定」(39ページ)、及び「モーションディテクト通知設定」(44ページ)両方の設定が必要となります。
- (4) 電子増感時(2~16倍)及び全てのズーム領域(1~16倍)で動作可能です。但し、電子増感倍率 およびズーム倍率が上がると検出性能が落ちる場合があります。
- (5) モーションディテクト設定時に電子ズーム操作を行うとモーションディテクトが解除されます。

画面上で表示を隠したいエリアをグレー表示にすることができます。

- 本機能を使って画面をマスキングすることでプライバシーや機密を守ることができます。
 - (1) 画面上を16(水平)×16(垂直)に分割し、エリアを設定することができます。
 - (2) 一度マスキングして配信された映像は、機密保持のためマスキングを解除することはできません。 (3) マスキングしている部分でもモーションディテクト機能は動作します。
 - (4) プライバシーゾーン設定時に電子ズーム操作を行うとプライバシーゾーンが解除されます。

15.10. 画像ローテーション機能について

正転・反転設定によりカメラの映像を上下反転させて表示を行うことができます。 設置環境に合わせて設定を切り替えて使用ください。

15.11. 映像配信機能について

本機は3段階のいずれかの画像サイズを選択して映像を配信することができます。

- (1) SXVGA(1280×960)の画像配信から、ネットワーク負荷を抑える VGA(640×480), QVGA(320×240) までの画像配信が可能です。(QVGA(320×240) 設定時は15.7節を参照してください。)
- (2) 本機は7段階の JPEG 画像圧縮率と5段階のH.264 画像ビットレートから選択して映像を配信する ことができます。 高画質な設定から、高圧縮、低データサイズの設定まで用途に応じた圧縮率で映像を配信するこ とができます。
- (3) JPEG 映像配信に関して、本機は 1/30 秒間隔(30 フレーム/秒) ~60 秒間隔(1 フレーム/分)の送 信間隔から選択して映像を配信することができます。送信間隔は 1/30 秒の整数倍で設定ができま す。

H. 264 映像配信に関して、本機は 1/30 秒間隔(30 フレーム/秒)、1/15 秒間隔(15 フレーム/秒)、 1/10 秒間隔(10 フレーム/秒)、1/5 秒間隔(5 フレーム/秒)から選択して映像を配信することがで きます。(画像サイズ SXVGA(1280×960)では 1/30 秒間隔は設定できません)

- ※1 画像サイズが大きい場合や設置条件により、設定した送信間隔で受信・送信できない場合があります。これは、 配信される画像データがクライアントの処理能力、またはネットワークの能力を超えていることが考えられま す。15.15節を参照ください。
- ※2 細かい絵柄や動きにより被写体の変化が大きい場合は、ブロックノイズ等の映像に乱れが生じる場合があります。
- ※3 出力される H. 264 ストリームのビットレートは、映像の変化、動き、絵柄に応じ、一時的に設定値を超えるこ とがあります。
- ※4 H.264 配信の優先設定でビットレート優先を設定することにより、フレームスキップを行うことでビットレートの超過を抑制します。フレームスキップ禁止を設定した場合は、フレームスキップが発生せず、ビットレート優先と比較してビットレートの変動が大きくなります。
- ※5 フレームレートが大きいほど動き重視、フレームレートが小さいほど画質重視で、動きと画質はトレードオフ の関係にあります。

₩6	画像サイズ SXVGA (1280×960) 設定時は、JPEG 圧縮率 1/10 及び圧縮率 1/15、および、H. 264 ビットレート設定に制限があります。以下のデュアルストリーム配信の組合せは使
	用できません。(×:設定無効)

	ストリーム1	F	JPEG 縮率 1/	/10	ГŦ	JPEG 縮率 1/	15	F	JPEG 縮率 1/	<i>'</i> 20	F	JPEG 縮率 1/	25	IŦ	JPEG 縮率 1/	30	下縮	JPEG 率 1/40	니下	H.264 ∼8Mbps	H.264 ~3Mbps
ストリーノ	<u>2</u>	30FPS	15FPS	10FPS	30FPS	15FPS	10FPS	30FPS	15FPS	10FPS	30FPS	15FPS	10FPS	30FPS	15FPS	10FPS	30FPS	15FPS	10FPS	ombpo	ombpe
無	_	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JPEG	5FPS	×	×	0																0	0
1/10	10FPS	×	×	×																0	0
JPEG	5FPS				×	0	0													0	0
1/15	10FPS				×	0	0													0	0
JPEG	5FPS							0	0	0										0	0
1/20	10FPS							0	0	0										0	0
JPEG	5FPS										0	0	0							0	0
1/25	10FPS										0	0	0							0	0
JPEG	5FPS													0	0	0				0	0
1/30	10FPS													0	0	0				0	0
JPEG	5FPS																0	0	0	0	0
1/40	10FPS																0	0	0	0	0
H.264 ∼8Mbps		×	×	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	0	0	0	0	
H.264 ~3Mbps		×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

○:設定可能、×:設定不可能、を示します。

一注一

①M-JPEG デュアルストリーム配信の場合、配信 2 の圧縮率は配信 1 と同じになります。 ②H. 264 デュアルストリーム配信の場合、配信 2 は配信 1 と同一ストリームとなります。

百釆	通信プロトコル		SXVGA		VGA	
項留	ストリーム1	ストリーム2	ストリーム1	ストリーム2	ストリーム1	ストリーム2
1	マルチキャスト	マルチキャスト	30fps	10fps	30fps	10fps
2	マルチキャスト	ユニキャスト(UDP)	30fps	10fps	30fps	10fps
3	マルチキャスト	ユニキャスト(TCP)	30fps	2fps	30fps	10fps
4	ユニキャスト(UDP)	マルチキャスト	30fps	10fps	30fps	10fps
5	ユニキャスト(TCP)	マルチキャスト	4fps	10fps	23fps	10fps
6	ユニキャスト(UDP)	ユニキャスト(UDP)	30fps	10fps	30fps	10fps
7	ユニキャスト(TCP)	ユニキャスト(UDP)	4fps	10fps	23fps	10fps
8	ユニキャスト(UDP)	ユニキャスト(TCP)	30fps	2fps	30fps	10fps
9	ユニキャスト(TCP)	ユニキャスト(TCP)	5fps	2fps	22fps	10fps

映像配信フレームレート 実測参考値

(4) 本機はデュアルストリーム配信において JPEG と H. 264 を組み合わせた映像配信が可能です。それ ぞれ組み合わせた際のフレームレートの上限値は表 15-1 となります。

表 15-1 JPEG/H. 264 デュアルストリーム

画像サイズ	SXVGA ストリーム1 ストリーム2		VGA		
ストリーム			ストリーム1	ストリーム2	
	15 fps	10 fps	30 fps	10 fps	
フレームレート	(H. 264)	(JPEG)	(H. 264)	(JPEG)	
(符号化方式)	10 fps	15 fps	30 fps	30 fps	
	(JPEG)	(H. 264)	(JPEG)	(H. 264)	

15.12. 音声配信機能について

本機は内蔵マイク又は外部マイク(他社製)により集音した音声を配信することができます。 内蔵マイクユニットの指向性は全指向性、集音性能は-50dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)です。 外部マイクはオーディオテクニカ製 AT-9912、AT-9921を推奨しております。詳細スペックは 各製品のカタログ等をご参照ください。

音声配信時は以下の注意が必要です。

- (1) スピーカーとの距離が近い場合は、ハウリングを起こすことがあります。
- (2) 音声配信と映像配信は、別々に処理されており、お互いの同期は取れておりません。

15.13. 外部マイク接続について

外部マイク(他社製)を本機に接続することにより、任意の場所に設置したマイクから集音することが 可能です。

- (1) 推奨品はオーディオテクニカ製 AT-9912、AT-9921 となります。
- (2)外部マイクを接続するためには、外部マイク接続用の変換ケーブル(W-6000)(別売)が必要となり ます。
- (3) 内蔵マイク入力と外部マイク入力は排他切替となっているため、外部マイク接続時は外部マイク 入力が優先され、内蔵マイク入力は0FFとなります。
- (4)変換ケーブル(W-6000)の本体への固定方法は、「15.14 変換ケーブルの固定方法」(55ページ) を参照ください。
- (5)本機と外部マイクの距離は変換ケーブル長を含み最大5m以内としてください。

一注一

※1外部マイクの電源を外部から供給すると音声が配信されません。

※2 外部音声入力用ジャックに変換ケーブル(₩-6000)のみ挿入されている場合でも、内蔵マイク入力 は OFF となります。

外部マイク接続用変換ケーブル(W-6000)の取付け方法を示します。

- (1)変換ケーブルの φ 2.5mm プラグを外部マイクコネクタに接続してください。 (注)しっかりとプラグを差し込んでください。
- (2) バインダをバインダ固定部 A の穴に通し、変換ケーブル (W-6000)を固定してください。
- (注) バインダのロック部が、バインダ固定部 A の右側(図示参照)となるようにしてください。 (3) ケーブル引回し溝に変換ケーブル(W-6000)を通してください。
- (3) / / / / / 回 し 傳 に 変換 / / / (W=0000) を 通 し し く に さ い。
- (4) バインダをバインダ固定部 B の穴に通し、変換ケーブル(W-6000)を固定してください。 (注) バインダのロック部の突出量は、天面より 3mm 以下になるようにしてください。
- (5) φ2.5mm プラグがコネクタに確実に差し込まれているか再度確認をしてください。

※ バインダは、結束部の幅が 2.5mm 以下のものをご使用ください。



変換ケーブル(W-6000)の接続図

15.15. ネットワーク環境について

- (1) マルチキャスト配信では必ず 100BASE-TX で接続するようにしてください。10BASE-T のネットワー クを接続すると映像配信できなくなる場合があります。
- (2) 大量のデータが流れているネットワーク環境などでは、データロス等が発生する可能性があります。 データロスが発生した場合、映像がコマ落ちたり、静止画や黒画面になる可能性があります。
- (3) IGMP でのネットワークトラフィック制御においては、瞬間的に想定以上のネットワーク帯域になる場合があります。
- (4) 上記現象を回避するため、帯域に余裕のあるネットワーク設計をお願いします。
- (5) カメラに対して他のカメラからのマルチキャスト映像データなどが流れ込むような場合は、カメラの性能が低下する場合があります。マルチキャスト映像データなど不要なパケットが流れ込まないような、ネットワーク機器選定を行ってください。

15.16. 電源について

- (6) 本機は DC 電源および、PoE (Power Over Ethernet; LAN ケーブルに電源を重畳する方式)の2 種類の電源供給方式があります。
 DC 電源と PoE 電源を同時に接続した場合は DC 電源が優先となります。
- (7) DC 電源にて電源供給を行う場合は DC12V±10%でご使用ください。 範囲外でご使用された場合、正常に動作しなくなる場合があります。 詳しくはお求めの販売店にお問い合わせください。
- (8) PoE にて電源供給をおこなう場合は、別途 IEEE802.3af 準拠の給電装置をご使用ください。 また、給電装置と本機の LAN ケーブルは UTP Cat5e を使用し、ケーブル長は 100m 以内でご利用く ださい。100m 以上でご使用になった場合は、正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはお 求めの販売店にお問い合わせください。
- (9) PoE にて電源供給する場合の必要な電力は 8W となっています。(ケーブル損失含む) 給電装置側で設定、システム構築を行う場合はご注意ください。

15.17. 起動について

- (1) 電源投入直後の映像は、黒色の単一色映像が表示されます。(約20秒間)
- (2) 黒色の単一色からカメラ映像に切換わると、映像設定等の制御が行えるようになります。

15.18. CMOS センサの傷について

- (1) CMOS センサは宇宙線の影響により、まれに白傷が発生することが報告されています。定量的デー タはまだありませんが、高度の高い地点での設置、航空機による CMOS センサ(セットを含む)輸 送により発生頻度が高くなることが確認されておりますので極力航空機による製品輸送は避けて ください。
- (2) 現時点でこれを防ぐ有効な手段はありません。白傷により運用上の弊害が発生した場合は CMOS センサ交換を推奨いたします。(有償)

15.19. デュアルストリーム配信について

 (1)本機は同時にストリーム1、およびストリーム2の2ストリームの映像配信を行うことができます。
 それぞれユニキャスト(TCP/IPプロトコル)またはマルチキャスト(RTP/UDP/IPプロトコル)による映像配信となります。このとき、RTP/UDP/IP配信時ストリーム1の最大フレームレートは30 フレーム/秒、ストリーム2の最大フレームレートは10フレーム/秒になります。TCP/IP配信時のフレームレートは送信間隔設定を超えない範囲でのベストエフォートとなります。
 概要図を図 15-2に示します。



図 15-2 2ストリーム配信

通信プロトコル		SXVGA		VGA		
ストリーム 1	ストリーム 2	ストリー	ストリー	ストリー	ストリー	
		ム1	ム2	ム1	ム2	
マルチキャスト	ユニキャスト(TCP)	30fps	2fps	30fps	10fps	
ユニキャスト(TCP)	マルチキャスト	4fps	10fps	23fps	10fps	
ユニキャスト(TCP)	ユニキャスト(UDP)	4fps	10fps	23fps	10fps	
ユニキャスト(UDP)	ユニキャスト(TCP)	30fps	2fps	30fps	10fps	
ユニキャスト(TCP)	ユニキャスト(TCP)	5fps	2fps	22fps	10fps	

[映像配信フレームレート 実測参考値(JPEG 圧縮率 1/20 時)]

(2) 制限事項

- ① ストリーム2の JPEG エンコード設定(P42参照)は指定できません。ストリーム1の設定が適用されます。
- ② カメラ制御を行う LSD ポートは共通です。同じカメラに対して同時に制御を行うことはできません。
- ③ 映像配信設定(14.5節参照)でストリーム1の符号方式を JPEG、ストリーム2の符号方式をH.264 とした場合は、ストリーム1の TCP/IP プロトコル配信は行えません。 JPEG の TCP/IP プロトコ ル配信と、H.264のデュアルストリームを行う場合は、ストリーム1の符号方式にH.264を、ス トリーム2の符号方式に JPEG を設定してください。

(3) 注意事項

ユニキャストでは複数個所での監視はできません。(16.1節参照)

16. 補足

16.1. ユニキャストについて

- (1)図 16-1に示すように、カメラと接続機器が1対1で通信する方式です。
- (2) 複数箇所での監視は出来ません。



図 16-1 ユニキャストについて

16.2. マルチキャストについて

(1)図 16-2に示すようにカメラからの画像を複数の機器で受信することができる通信方式です。

(2) 複数箇所での監視に適しています。

(3) 通信プロトコルには、RTP/UDP/IP が利用されます。

(4) インターネット上での画像配信(監視)は出来ません。



16.3. TCP/IP について

- (1) カメラ~機器間でのデータ転送を1対1で確実に行うプロトコルです。
- (2) 不安定なネットワークや狭帯域のネットワークなどに有効ですが、UDP/IPと比較してデータ転送速 度が遅くなる場合があります。

16.4. UDP/IP について

(1)送り側(カメラ)の速度で、データ転送を行うプロトコルです。

(2) エラー発生時の再送処理等を行わないため、TCP/IP 等と比較して高速にデータ転送が行えます。

(3) マルチキャストでは RTP/UDP/IP が使用されます。

16.5. IP アドレス、制御ポート、LSD ポートについて

- (1) IP アドレスは、ネットワーク上で各機器を識別するためのアドレスです。
- (2) 制御ポートは、図 16-3に示す様に、主にネットワーク・画像・シリアルに関する設定・制御を行なう ためのポートです。カメラ設定ツールからの設定変更の他、画像配信の開始・停止、ヘルス(HEALTH) コマンドも制御ポートを使って行ないます。
- (3) LSD ポートは、図 16-3に示す様に、主にカメラ制御を行なうためのポートです。
- (4) 制御ポート番号、LSD ポート番号は、1024~65535 の範囲で設定できます。ただし制御ポート番号と LSD ポート番号が同じ値にならないように設定してください。



図 16-3 IP アドレス 制御ポート LSD ポートについて

16.6. マルチキャストアドレス、画像ポートについて

- (1) マルチキャストアドレスは、RTP/UDP/IP プロトコルで画像配信される際の宛先 IP アドレスです。
- (2) マルチキャストアドレスにクラス Dの IP アドレスを指定するとマルチキャスト配信が行えます。
- (3) マルチキャストアドレスに受信側機器の IP アドレスを指定すると RTP/UDP/IP プロトコルによるユニキャスト画像配信も行えます。
- (4) 画像ポートは、画像データを通信するためのポートです。1024~65535 の範囲で設定できます。
- (5)図 16-4にその該略図を示します。



図 16-4 マルチキャストアドレス・画像ポートについて

- 16.7. マルチキャストアドレスの選定について
- (1) マルチキャストに使用するクラスDのアドレスは224.0.0.0~239.255.255.255のIPアドレスです。
- (2) 実際には予約されているアドレス等があるため、224.1.2.100~等のご使用をお奨めします。
- (3) また、下記のアドレスは本機、またはネットワークが正常に動作しない可能性がありますのでご使 用にならないでください。
 - ① [224-239].0.0.[0-255]
 - ② [224-239].128.0.[0-255]

16.8. ヘルスについて

- ヘルスは、ネットワークカメラからの RTP/UDP/IP(マルチキャスト/ユニキャスト)プロトコルによる画像配信の開始・継続・停止に関する運用方法の一つです。
- (2) ネットワークカメラは、ヘルスチェック設定の ON (ヘルスチェックあり)、OFF (ヘルスチェックなし)によって、それぞれ表 16-1のように動作します。
- 表 16-1 ヘルスチェック

	ヘルスチェック ON	ヘルスチェック OFF (ウェークアップ配信)
配信開始	配信開始コマンドを受信	ネットワークカメラ(アダプタ)電源投入
配信継続	40 秒以内にヘルスコマンドを受信	_
配信停止	配信停止コマンドを受信、または、 40 秒以内にヘルスコマンドを受信しな かった	配信停止コマンドを受信、または、 ネットワークカメラ(アダプタ)電源断

16.9. ヘルスチェック ON

(1) ネットワークカメラは、図 16-5に示す様に配信開始コマンド(MS_START)を受信すると、画像配信を 開始します。

- (2) 以降、ネットワークカメラは HEALTH (ヘルス) コマンドを受信している間、画像配信を続けます。
- (3) ネットワークカメラは HEALTH コマンドが約 40 秒間送信されてこないと、画像配信を停止します。



- 16.10. ヘルスチェック OFF (ウェークアップ配信)
- (1) ネットワークカメラの電源が入ると、図 16-6に示す様に画像配信を開始します。
- (2) あらかじめマルチキャストアドレスと画像ポートが設定されている必要があります。



16.11. TTL について

- (1) TTL (Time To Live) とはパケットの有効期間を示す値で、図 16-7に示す様にルータ等を経由する たびに値が1減算され、TTL 値が0になった時点で、ルータ等がパケットを破棄します。
- (2) カメラに設定される TTL 値は、RTP/UDP/IP プロトコルによる画像パケットにのみ適用されます。 制御パケット、TCP/IP プロトコルの画像パケットには適用されません。
- (3) ルータを使用してカメラ画像配信を行う場合は、経由するルータの段数に注意して TTL 値を設定し てください。



図 16-7 TTL について

17. オプション

本製品には、次のオプション品(別売)があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

17.1. 埋込ユニット

本製品は、次の埋込みユニットが使用できます。使用方法については、埋込みユニットの取扱説明書をご覧ください。

機種名	型名
埋込みユニット	K-9660

17.2. ドームカバー

本製品は、次のドームカバーが使用できます。使用方法については、ドームカバーの取扱説明書をご覧ください。

機種名	型名
ドームカバー(クリア)	K-9661

17.3. 屋外ドーム型カメラケース

本製品は、次の屋外ドーム型ケースが使用できます。使用方法については、屋外ドーム型ケースの 取扱説明書をご覧ください。

機種名	型名
屋外ドーム型カメラケース	В-9360

一注一

外部マイク接続時はカメラケース使用不可です。

17.4. 変換ケーブル

外部マイク接続には、次の外部マイク接続用の変換ケーブルが必要となります。

ſ	機種名	型名
	変換ケーブル	W-6000

-注-

- (1) 変換ケーブル抜け防止のため、「15.14 変換ケーブルの固定方法」(55ページ)に従い、 本体に固定してください。
- (2) 外部マイク接続時はカメラケース使用不可となります。

17.5. AC アダプタ

本製品は、次のACアダプタが使用できます。使用方法については、ACアダプタの取扱説明書をご覧ください。

機種名	型名
ACアダプタ	P-5212A

18. 落下防止ワイヤの着脱方法

オプション品及びサービスパーツと交換する際は下記を参照し落下防止ワイヤを着脱してください。 なお、取り付け後は必ず軽く引っ張るなどして脱落しないことを確認してください。

また、落下防止ワイヤは設置中及び設置後の安全のためにありますので、必ず落下防止ワイヤが取り 付いた状態で設置してください。

18.1. カメラマウントとカメラ本体間の取り付け方



18.2. カメラマウントとカメラ本体間の取り外し方





18.4. カメラ本体とドームカバー間の取り外し方

落下防止ワイヤをたわみ大側に寄せ軽く引っ張りながら、固定部のたわみ大側をゆっくり押していくと 落下防止ワイヤを取り外すことができます。

一注一

固定部を落下防止ワイヤ結合部が通る幅以上にたわませない。固定部が折れる可能性があります。



19. お手入れのしかた

- (1) 電源を切ってからお手入れをしてください。
- (2) 汚れがひどいときは、水で十分薄めた中性洗剤に浸した布をかたく絞って拭き取り、乾いた布で 仕上げてください。(故障の原因になりますので、内部に水が入らないようご注意ください。)
- (3) レンズの清掃はクリーニングペーパー(メガネやカメラの清掃に使うもの)で行ってください。
- (4) 本機に直接水をかけないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。

20. 故障かな?と思ったら

表 20-1 症状に示す点をもう一度お確かめください。お確かめの結果、なお異常のある場合は電源を 切ってからサービスマンにお申しつけください。

表 20-1 症状

症状	ここをお調べください	参照ページ
本機の電源が入らない	PoE 給電アダプタの電源コードは入っていますか?	—
	LAN ケーブル、給電アダプタの接続を確認ください。	11
	AC アダプタの電源コードは入っていますか?	—
映像が出ない	LAN ケーブル、給電アダプタの接続を確認ください。	11
	本機ネットワーク設定(IP アドレス、制御 映像ポート	24
	番号など)、クライアント側ネットワーク設定、もしく	
	はマルチキャストネットワーク設定は正しく設定されて	
	いますか)	
	他のクライアントがユニキャストにて接続していません	58
	か?	
モーションディテクトが	モーションディテクト通知設定は 0N ですか?	39
発報されない。	モーションディテクト通知ネットワーク設定(IP アドレ	44
	ス、ポート番号など)はあっていますか。	
電子ズームが動作しない	本機ネットワーク設定(IP アドレス、制御 映像ポート	24
	番号など)、クライアント側ネットワーク設定は正しく	
	設定されていますか。	
	電子ズーム設定が ON ですか?	37
音声が出ない	外部マイクが正しく接続されていますか?(プラグの抜	55
	け、半挿し又はモニタ出力コネクタに挿入等はありませ	
	んか?)	
	外部マイクの変換ケーブル(W-6000)が適切な位置に固定	
	されていますか?(垂れ下がりなど負荷がかかるように	
	なっていませんか?)	

21. IP アドレス記入

- (1) 工場出荷時、本機の IP アドレスは 192.168.1.1 にて設定されています。
- (2) IP アドレスや制御ポートを変更後、新 IP アドレス、新制御ポート番号を忘れてしまった場合、 ネットワークでの再接続が困難になります。
- (3) 設定を変更したら、新しい IP アドレス等を表 21-1に記入しておくと便利です。

表 21-1 I Pアドレス記入表

No.	IP アドレス	制御ポート番号	その他 1	その他 2
1				
2				
3				
4				
5				

22. 工場出荷初期值






初期値







23. 仕様

カメラ音	部	
(1)	撮像素子	1/3 型 CMOS センサ
(2)	有効画素数	1280(H) × 1024(V) ・・・約 131 万画素
(3)	画像サイズ	$1280 \times 960 (SXVGA)$, $640 \times 480 (VGA)$, $320 \times 240 (QVGA)$
(4)	ダイナミックレンジ	SFV II 機能有り
(5)	雷子ズーム	最大 16 倍 (QVGA 配信時は最大 2 倍)
(0)		※ズーム動作中はモーションディテクト (MD) 設定が解除されます
(6)	雷子シャッタ	1/30 $1/50 $ $1/60 $ $1/100 $ $1/250 $ $1/500 $ $1/500$
(0)		1/1000 $1/2000 $ $1/4000 $ $1/1000 $ $1/10000 $ $1/10000$
(7)	雷子増咸	最大 16 倍
(\mathbf{R})	白動電子 他 咸 機 能	白動/毛動 切換
(0)	デジタル増咸	
(10)		取入了口
	取民版与体 M及 スモークドーム 生差時	極進時 0.5 1√
/•\	(種准)	0.032 1x (雷子禅咸 16 倅)
		白里時 0.06 $1_{\rm V}$
		0.004 1x (雪子道咸 16 仨)
*	クリアドーム生差時	
/•\	(オプション)	0.016.1w (雪子増咸 16 倅)
		白里時 0.03 1 v
		0.002 1x (雪子道咸 16 倅)
$(1 \ 1)$	使用レンズ	
(11) (12)	住占距離	$f=2$ 7mm \sim 9 0mm
(12) (13)	而角	$x = 2.0 \text{ mm}^{-1}$
(10)	ел	
(1 4)	フリッカ補正機能	<u>生に、10.0 20.0</u> 有り $(1/30$ 秋 $1/50$ 秋 $1/60$ 秋 $1/100$ 秋シャッタ)
(11) (15)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有り (エリア選択式プリセッタブル逆光補正機能)
(16)	ホワイトバランス	自動/毛動/ロック
(10) (17)	エリア選択式AWB	古900 1990 ビック 有り
(18)	カラー/白黒切換	自動/手動 切換
(10)		自動選択時、カラー/白黒切換制御の判定時間を設定可能
		(5~90 秒 5 秒ステップ)
$(1 \ 9)$	イージーシーンフィッ	ティング機能 有り
(20)	画像ローテーション機能	と 有り
(21)	モーションディテクト	機能 有り(48 箇所の検出ポイントから非検出枠の設定可能)
(22)	プライバシーゾーン機能	能 有り(256 箇所のポイントから非表示枠の設定可能)
· · ·		※H. 264、SXVGA 設定時、マスク領域は画面の約1/5 に
		制限されます
(23)	音声入力	外部マイク/内蔵マイク切換による
(= -)		(推奨マイク:AT-9912、AT-9921 (audio-technica 社製)、
		d2.5mm ミニチュアジャック、最大ケーブル長 5m)
		※外部マイク接続には変換ケーブル(W-6000)(別売)が必要となります。
(24)	音声符号化	G. 711 (<i>u</i> -Law)信号
(25)	AV同期	非同期
(26)	ローカルモニタ出力機能	としていた。 としていた。 より 5mm ミニチュアジャック 両角調整専田
$\left(\begin{array}{c} 2 \\ 0 \end{array} \right)$		μ ψ <u>u</u> , umm <= / w/ v / / / · 円 内側正寸/I

■ 画像お (2 7)	よびネットワーク部 JPEG フレームレート	最大 30 フレーム/秒 (SXVGA, VGA 及び QVGA, RTP/UDP/IP 配信時) 同時出力時 (デュアルストリーム時)の2ストリーム目は 最大 10 フレーム/秒 (SXVGA, VGA 及び QVGA, RTP/UDP/IP 配信時) TCP/IP 配信時のフレームレートは送信間隔設定を超えない範囲での
(28)	H. 264 フレームレート	ベストエフォートとなる 最大 30 フレーム/秒 (VGA 及び QVGA, RTP/UDP/IP 配信時) 同時出力時 (デュアルストリーム時)の2ストリーム目は
(29) (30)	画像圧縮形式 画像圧縮率(JPEG)	 1 ストリーム目と同一フレームレートとなる。 モーション JPEG、H. 264 1/10、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/90 ※画像サイズ SXVGA で画像圧縮率 1/10、1/15 設定時は フレームレートに制約あり(RTP/UDP/IP 配信時) ・画像圧縮率:1/10 最大配信レート 15fps まで 15fps 設定時はデュアルストリーム配信不可 10fps 設定時はデュアルストリーム配信可 (ただしストリーム 2: 最大 5fps まで) ・画像圧縮率:1/15
(31)	ビットレート(H. 264)	 最大配信レート 30fps 設定時はデュアルストリーム配信不可 SXVGA: 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 3072kbps, 4096kbps, 6144kbps, 8192kbps VGA : 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps 3072kbps QVGA : 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps ※ビットレートの平均が設定の 110%を超えないこと。
(32)	通信プロトコル	TCP/IP(ユニキャスト対応)、RTP/UDP/IP(マルチキャスト対応)
(33)	最大伝送距離	100m(UTP Cat5e 使用時)
その他 (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)	接点出力 使用温度、湿度 電源 消費電力 塗装色 外形寸法 質量 付属品	2 点 -10 ℃ ~ +50 ℃、80 %RH 以下(但し結露しないこと) PoE (IEEE802.3af 準拠) /DC12V±10% ※DC12V 優先 電力クラス2 (PoE 入力時) /5.0W 以下 (DC12V 入力時) オフホワイト 約 φ 128×108 (H) mm 400g 以下 取扱説明書/保証書 1 部

76



【単位:㎜】

25. 据付工事後の確認

据付工事が終わりましたら、表 25-1、表 25-2に従ってもう一度点検してください。不具合がありま したら、必ず直してください。(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

表 25-1 安全性に係わる項目

No.	項目		判定	
1	金属類や燃えやすいものを内部に入れていないか。	Y E S	NO	
2	他のものを上に置いていないか。	Y E S	NO	
3	ケースをはずしたり、改造したりしていないか。	YE S	ΝO	
4	重いものを載せたり熱器具のそばに設置していないか。	Y E S	ΝO	
5	直射日光のあたる所に設置していないか。	Y E S	ΝO	
6	衝撃、振動のある所に設置していないか。	Y E S	ΝO	
7	据付場所は、カメラの重量に十分耐えられるか。	Y E S	ΝO	
8	据付場所に合った据付ネジを使用しているか。	Y E S	ΝO	
9	カメラマウントはネジ2本で固定しているか。	Y E S	ΝO	
1 0	カメラの固定は十分か。	Y E S	ΝO	
1 1	使用電源は DC10.8V~13.2V の範囲内か。	Y E S	NO	
1 2	電源の極性は間違っていないか。	Y E S	ΝO	
13	コネクタが抜けることはないか。	Y E S	ΝO	
14	電源ケーブルが抜けることはないか。	Y E S	ΝO	
15	外部マイクが正しく本体に挿入、固定されているか。	Y E S	NO	

表 25-2 性能・機能に係わる項目

No.	項目	判定	
1	使用場所の周囲温度・湿度は規格内か。	YES NO	
2	結露する場所で使用していないか。	YES NO	
3	LAN ケーブルの近くに電力、アンテナケーブルが配線されていないか。	YES NO	
4	カメラ~HUB~PC などの間の配線は、100m を超えていないか。	YES NO	
5	ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしていないか。	YES NO	
6	ビューワ側やレコーダー側などのネットワーク設定は行なったか。	YES NO	
7	カメラ〜外部マイクの間の配線は、5mを超えていないか。	YES NO	

26. 試運転

● 試運転は、お客様及び販売店の立ち会いのもとで行ってください。

27. 保証とアフターサービス

- 1 保証書は、販売店が所定事項を記入後お渡ししますので、お受け取りの際は「保証期間」、「販売 会社」をご確認の上、大切に保管してください。
- 2 保証規定
 - (1)保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常なる使用状態において万一故障した場合に は無料で修理いたします。
 - (2) 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
 - ① ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② 火災、地震、水害、塩害、異常電圧、指定外の使用電源、およびその他天災地変など による故障及び損傷。
 - ③ 特殊環境(たとえば極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃など)による故障及び損傷。
 - ④ 本書のご提示がない場合。
 - ⑤ 本書の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - (THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN)
- 3 補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後7年です。(性能部品とは製品の機能を維持するため に不可欠な部品です。)詳しくはお求めの販売店にご相談ください。