

HP用\_携帯電話対応表\_NR-MZ50シリーズ

◆Bluetooth対応機種

SoftBank

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio
A	iPhone3GS	×*1	×*3	○ *5*24	○ *12*25*30
	iPhone4	×*1	×*3	○ *5 *6 *7 *8	○ *9 *10 *11 *12
	iPhone4S	×*1	×*3	○ *5*24	○ *12*25*27 *28*29*30
	iPhone5	×*1	×*3	○ *5*24	○ *9*12*30
	iPhone5C	×*1	×*3	○ *5*24	○ *9*12*30
	iPhone5S	×*1	×*3	○ *5*24	○ *9*12*30
	iPhone6	×*1	×*3	○ *5*24	○ *12*50
	iPhone6 Plus	×*1	×*3	○ *5*24	○ *12*50
DL	001DL	×*1	×*4	○ *5 *7 *8	○ *9 *10 *11 *12
	101DL	×*1	○	○ *5 *6 *18*19	○ *12*25*30
F	101F	○*2	○	○ *5*18*19*36*37	○*30
HT	X06HT	×*1	×*4	○ *5 *6 *7 *8	○ *9 *10 *11 *12
	X06HT II	×*1	×*4	○ *5 *6 *7 *8	○ *9 *10 *11 *12
	001HT	×*1	×*4	○ *5 *6 *7 *8	○ *9 *10 *11 *12
HW	007HW	×*1	○	○ *5*6*7	○*9
	201HW	×*1	×*4	×*4	○*32
K	101K	×*1	○*34	○ *5*18*19*36*37	○*9
M	201M	×*1	×*4	×*4	○ *13*46
N	841N	×*1	×*4	○ *5*8*18*19	○*20
	001N	×*1	×*3	○ *5*8	○ *9 *10 *11 *12
	101N	×*1	○	○ *5*6*7	○
P	001P	○	○	○ *5*8*18*19	○*20
	003P	×*23	×*4	○ *5*6*7	○*9
	101P	×*1	×*4	○ *5*6*18*19	○ *25*32
	102P	×*1	×*4	○ *5*6*18*19	○ *25*32
	103P	×	○	○*5	○ *25*32
	930P	○*39	○	○*5	○ *9*32
	941P	×	○	○*5	○ *9*32
	942P	×*23	○	○ *5*8	○ *15*20
SC	941SC	×	○	○ *5*8*18*19	×*21
	001SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22
	002SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22
	003SH	○*2	○	○ *5 *7 *8	○ *13*14
	004SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22
	005SH	○*2	○	○ *5 *7 *8	○ *13*14*15*16*17
	006SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22
	007SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22

SH	009SH	○*2	○*31	○ *5*18*19	○*13	
	812SH	○	○	○ *5*18*19*40*41	×	
	841SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22	
	842SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22	
	933SH	○*39	○	○ *5*18*19	○	
	934SH	×*23	○	○ *5*18	○*13	
	942SH	○*34	○*34	○ *5*7*34	× *33*34	
	944SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22	
	945SH	○*2	○	○ *5*7*8	○ *13*14	
	DM007SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22	
	DM008SH	○	○	○ *5*8*18*19	×*22	
	DM009SH	○	○	○	○	
	841SHs	○	○	○	×	
	DM010SH	○*2	○	○ *5*7	○*13	
	DM011SH	○*2	○	○ *5*7	○*13	
	DM012SH	○*2	○	○ *5*18*19	○ *25*32	
	DM013SH	×	○	○ *5*7	○ *13*47*49	
	101SH	○*2	○	○ *5*7	○*13	
	102SH	×*1	○	○ *5*18*19	○ *25*32	
	102SH II	×	○	○ *5*18*19	○ *25*32	
	103SH	○*38	○	○ *5*18*19	○	
	104SH	×	○	○ *5*18*19	○ *25*32	
	106SH	×	○	○ *5*18*19	○ *42*43	
	107SH	○	○	○ *5*18*19	○ *42*43	
	108SH	×	○	○ *5*18*19	×	*44*45
	109SH	○	○	○ *5*7	○*13	
	200SH	○*2	○	○ *5*7	○ *12*47*48	
	202SH	○	○	○	○*13	
	206SH	×*1	○	○	○*13	
	Z	003Z	×	×	○	○
008Z		×*1	○	○ *5*6*18*19	○ *25*32	
009Z		×*1	○	○ *5*6*18*19	○ *25*32	

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のものです。</p> <p>接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>※携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	---

(\*1) 必要プロファイル(DUN)非搭載です。

(\*2) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約20秒かかります)。詳細設定にて取得しようとした際、回線が切断されます。

(\*3) 必要プロファイル(PPP)非搭載です。

(\*4) 端末の初期機能として、電話帳のBluetooth送信の機能がありません。

(\*5) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。

(\*6) 端末に応答保留機能がありません。

(\*7) 着信音がナビスピーカーから再生されません(マナーモード、非マナーモードの両方共に確認済みです)。

(\*8) 発着通知拒否設定にて着信を受けた場合、ナビに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示されます。

(\*9) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、楽曲名が表示されません。

(\*10) ナビ画面下部にトラックアップ/ダウンのメニューが表示されません。

- (\*11) ナビ画面右下にBluetooth Audioのメニューが表示されません。
- (\*12) ナビ画面上部に電池残量が表示されません。
- (\*13) ナビ画面上部に電池残量が「？」で表示されます。
- (\*14) トラック一覧を表示させる項目がありません。
- (\*15) ナビ側から再生した場合、トラック情報が表示されません。
- (\*16) ナビ側から再生した場合、停止ボタンを押しても楽曲が停止しません。
- (\*17) ナビ側から再生した場合、ランダム再生を選択しても楽曲がランダムになりません。
- (\*18) 携帯端末がマナーモード時に着信を受けると、擬似着信音後、スピーカーから着信音が聞こえます。
- (\*19) 携帯端末が非マナーモード時に着信を受けると、着信音がスピーカーから再生されず、携帯端末からのみされます。
- (\*20) Bluetooth Audio接続中、ナビ画面上部の電池残量表示が、電池マークの上に「？」と表示されます。
- (\*21) Bluetooth接続時にオーディオ機能が接続されず、Bluetooth Audioが選択不可です。
- (\*22) オーディオ接続すると、Bluetooth接続不安定になる為、検証対象外です。
- (\*23) 詳細、簡単に接続が出来ません。
- (\*24) 応答保留機能未実装の為、応答保留関連の試験割愛しています。
- (\*25) 表示する情報がありません。とナビ上に表示され、楽曲名が表示されません。
- (\*26) 携帯画面上の操作は可能ですが、ナビ画面上の再生ボタンを押下しても楽曲が再生されません。
- (\*27) 携帯画面上の操作は可能ですが、ナビ画面の停止ボタンを押下しても楽曲が停止されません。\*再生動作は携帯側で実施しています。
- (\*28) 携帯画面上の操作は可能ですが、ナビ画面のトラックアップボタン、及びナビ実機のトラックアップボタンを押下しても、トラックアップされません。
- (\*29) 携帯画面上の操作は可能ですが、ナビ画面のトラックダウンボタン、及びナビ実機のトラックダウンボタンを押下しても、トラックダウンされません。
- (\*30) 右下のメニューの表示がなく、ナビ側からランダム機能確認不可です。
- (\*31) 電話権転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (\*32) AVRCP1.0端末の為、AVRCP1.3~1.4の検証割愛しています。
- (\*33) ナビ側、及び携帯側から再生を行うと、Bluetoothペアリングが解除されます。
- (\*34) Bluetooth接続機器の設定の際にオーディオにチェックを入れている状態だと、Bluetooth接続安定度が低く、5分に1回くらいの頻度でペアリングの接続が解除、10秒くらいで再び接続、というのが繰り返されます。従ってBluetooth Audio以外の試験は、オーディオのチェックを外して実施しました。
- (\*35) 複数送付を行うことが出来ず、個別転送しか行うことができません。\*転送時間が極めて短い為、キャンセル動作確認不可です。
- (\*36) 着信中、ナビの「保留」ボタンを押下しても、保留状態になりません。
- (\*37) 着信中、携帯から保留を行うと、応答保留にはなるがナビ側の表示は通話中と表示されます。
- (\*38) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約10秒かかります)。詳細設定時に、ナビ画面にて「接続中です」と表示された後、2~3秒後に通信切断されます。
- (\*39) BluetoothのAudioプロフィールを接続した状態だと、詳細/簡単設定ともにデータ通信不可です。  
従ってAudioプロフィールを接続していない状態で確認した結果、詳細/簡単設定ともにデータ通信可です。
- (\*40) 着信中、ナビの「保留」ボタンを押下すると、応答保留動作に移行するまで約6秒程度かかります。
- (\*41) ナビ、携帯操作に関わらず、応答保留状態に遷移した際、ナビ側の表示が通話中の表示となります。
- (\*42) 楽曲詳細が正常に表示されるが、楽曲再生情報が00:00から進みません。
- (\*43) ナビからランダム再生設定をしても、画面上部にランダムを表す表示がなく、実際に楽曲再生もランダムになっていません。
- (\*44) ナビ側で再生、停止、トラックアップ、トラックダウンを行っても、該当する機能が行われません。
- (\*45) 携帯側で再生を行うと、携帯から再生され、ナビスピーカーから楽曲が再生されません。
- (\*46) ナビ操作でのランダム再生は、右下メニューがグレーアウトしている為、確認不可です。
- (\*47) ナビ操作でのランダム再生設定は可能で画面上部にランダム再生表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (\*48) 携帯操作でのランダム再生設定は可能で画面上部にランダム再生表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (\*49) 楽曲名「Track-1」、作曲者名「NO NAME」と表示されております。
- (\*50) まれに楽曲が再生されず、楽曲情報「表示する情報がありません」と表示します。