

菱汎用インバータ

No. 14-9


汎用インバータFREQROL-A800/F800シリーズに 制御端子オプションFR-A8TR(ねじ端子台)を追加し、 ラインアップを充実しました。

ご愛用いただいておりますFREQROL-A800/F800シリーズに 対応した制御端子オプションFR-A8TR(ねじ端子台)を追加発売致します。

FR-A800/F800シリーズにて、丸型圧着端子の使用が可能になります。

FR-A8TR外観

端子配列



端子ねじサイズ: M3.5 締付トルク:1.2N·m 推奨電線サイズ: 0.75mm²

FR-A8TR 使用時の制約事項

FR-ASTR 使用時にはインバータ標準制御回路端子台と比較して、下記の制約があります。

- ・内蔵オプションFR-A8NC、およびFR-A8NCE 使用時は、FR-A8TR の端子+24、10E、4、STOP が使用 できません。
- · 高さに制約があるため、端子台上段(端子A1、B1、C1、A2、B2、C2 は除く)、および中段の端子に は、配線を共締めすることができません。
- ・セーフティストップ機能は使用できません。

発売時期

2014年11月

(なお、2015年1月よりCEマークおよびUL規格対応品となります。)

対応可能インバータ

FREQROL-A800/F800 シリーズ

三菱電機株式会社 お問合せは下記へどうぞ

〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル)

本社・・・・・・・〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3(東京ビル7 階) ・・・・・(03)3218-6721 北海道支社・・〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1(北海道ビル)・・・・・(011)212-3793 東北支社・・・・〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-17-7(仙台上杉ビル)・・・・・・(022)216-4546 関越支社・・・・〒330-6034 さいたま市中央区新都心 11 番地 2

(明治安田生命さいたま新都心ピル ランド・アクシス・タワ-34 階)・・・(048)600-5845 新潟支店・・・・〒950-8504 新潟市中央区東大通 2-4-10(日本生命ビル) ・・・・・・(025)241-7227

神奈川支社・・〒220-8118 横浜市西区みなとみらい 2-2-1(横浜ランドマークタワ-18 陸)・・(045) 224-2623

北陸支社・・・〒920-0031 金沢市広岡 3-1-1(金沢パークビル)・・・・・・・・(076)233-5502 中部支社・・・〒451-8522 名古屋市西区牛鳥町6番1号(名古屋ルーセントタワー)・・・(052)565-3323 豊田支店・・・〒471-0034 豊田市小坂本町 1-5-10(矢作豊田ピル)・・・・・・・・(0565)34-4112 関西支社・・・〒530-8206 大阪市北区大深町 4 -20(グランフロント大阪 タワーA)・・・・(06)6486-4119 中国支社・・・〒730-8657 広島市中区中町 7-32 (ニッセイ広島ビル)・・・・・・・・・・(082) 248-5345 四国支社・・・〒760-8654 高松市寿町 1-1-8(日本生命高松駅前ビル)・・・・・・(087)825-0055 九州支社・・・〒810-8686 福岡市中央区天神 2-12-1 (天神ビル)・・・・・・・・(092) 721-2236

三菱電機FA機器TEL,FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間^{※1} 月曜~金曜 9:00~19:00、土曜・日曜・祝日 9:00~17:00 対象機種 電話番号

※1:春季・夏季・年末年始の休日を除

おかけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

ホームページ:http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ 三菱電機 FA サイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。

●FAX 技術相談窓口 受付時間^{※2} 9:00~16:00 (受信は常時^{※3})

対象機種		FAX 番号
インバータ	FREQROL シリーズ	052-719-6762
※2. 十虚, 日虚, 知日 寿季, 百季, 年士年かの休日を除く		

※3:春季・夏季・年末年始の休日を除く