

汎用インバータFREQR0L-F700シリーズ ファン交換方法に対する変更のお知らせ



平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQR0L-F700シリーズのファン交換をしやすいするためにファン交換部分の構造を変更致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

・FR-F740-185K/220K

2. 変更内容

変更前	変更後
<p>手順</p> <ol style="list-style-type: none"> ①表面カバーを取り外します。 ②ファンカバーを取り外します。 ③ファンコネクタを外してからファン取付ワクを外します。 ④ファンを取り外します。 	<p>手順</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ファンカバーを取り外します。 ②ファンコネクタを外してから、ファンブロックを取り外します。 ③ファンを取り外します。 
<p>表面カバーを外す必要性があります。</p>	<p>表面カバーを外す必要性がありません。</p>

3. 互換性

ファンの交換方法以外は、現行品と同一です。

発行 日付	2006年7月	件 名	汎用インバータ FREQR0L-F700 シリーズ ファン交換方法に対する変更のお知らせ 三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	---

4. 識別方法

本バージョンアップ品は、インバータ本体の定格名板に記載されているSERIAL (製造番号) が下記の記号以降となります。

形 式	SERIAL (製造番号)	形 式	SERIAL (製造番号)
FR-A740-185K	M66○○○○○○	FR-A740-220K	L66○○○○○○

定格名板

□ 6 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○
記号 年 月 管理番号

SERIAL (製造番号)

インバータ本体の定格名板に記載されているSERIAL (製造番号) はこのように記号(アルファベット)1文字と製造年月2文字、管理番号6文字で構成されています。

5. 製品切替時期

2006年6月工場生産分より順次切替実施致します。