

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
FREQR0L-A800/F800シリーズインバータ対応オプション「FR Configurator2インバータセットアップソフトウェア」をバージョンアップし、機能を追加いたしますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種追加
 - ・FR-A800-CRN
 - ・FR-A800-R2R
 - ・FR-A800(2015年8月バージョンアップ品)セールスとサービス No. 441 参照
 - ・FR-F800(2015年8月バージョンアップ品)セールスとサービス No. 446 参照
- (2) 対応内蔵オプション追加
オプション追加：FR-A8TP, FR-A8TR, FR-A8APR, FR-A8AZ, FR-A8AL, FR-A8NS
- (3) 追加機能
 - ・言語切替機能
日本語表記の画面と英語表記の画面を切り替えることができます。※
 - ・パラメータリスト
機能別グループパラメータ表示に対応します。
 - ・容量形名
容量形名について容量と定格電流を併記します。
 - ・機能別設定
加減速時間、ポイントテーブルを追加します。
 - ・一括モニタ機能
複数局同時モニタ、トレンド表示を追加します。

※ Developer 機能は言語切替ができません。Developer 機能で言語切替を行う場合は、
必要な言語のアップデートファイルを三菱電機 FA サイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)
からダウンロードし、インストールしてください。

- (4) パッケージ変更
プラスチックケースから紙梱包箱に変更します。
- (5) 同梱書類追加
ソフトウェア使用契約書、ソフトウェア登録のご案内、ライセンス許諾書を同梱します。

発行 日付	2016年5月	件 名	汎用インバータオプション FR Configurator2(インバータセットアップ ソフトウェア)バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

(6) その他(SW1DND-FRC2-Eのみ)

SW1DND-FRC2-E をインストールする際に、製品添付のソフトウェア登録証プロダクト ID の入力が必要になります。

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様はインターネット上の下記ホームページにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

① 三菱電機 FA サイト ホームページアドレス

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>

② ダウンロード方法

「FA トップ>ダウンロード>ソフトウェア>インバータ FREQROL>FR Configurator2 からバージョンアップ品をダウンロードしてください。

※ ダウンロードには、ユーザー登録（無料）が必要です。

③ インストール方法

新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。

お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。

旧バージョンをインストール済みの場合には、プロダクト ID の入力は不要です。

※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照してください。

3. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の CD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号)が、下記の記号以降になります。

J 6 4
記号 年 月

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。

製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表します。

※ 梱包ラベルの SERIAL(製造番号)は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

最新のソフトウェアバージョンは 1.08J となります。

4. 製品切替時期

2016 年 4 月生産分より順次実施しております。