

## 汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
FREQROL-A800/F800シリーズインバータ対応オプション「FR Configurator2インバータセットアップソフトウェア」をバージョンアップし、機能を追加いたしますのでお知らせします。

### 記

#### 1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種追加  
FREQROL-F800-E  
FREQROL-B, B3 (A800仕様)
- (2) バージョンアップ対応  
FREQROL-A800(-E/-GF/-CRN) (2016年11月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 498 参照  
FREQROL-A800-R2R (2016年4月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 482 参照  
FREQROL-F800 (2016年11月バージョンアップ品) セールスとサービス No. 499 参照
- (3) 対応オプション追加  
FR-A8APS、FR-A8NL
- (4) コンバート対応機種追加  
FREQROL-B, B3 (A700仕様) から FREQROL-B, B3 (A800仕様) のコンバートに対応します。
- (5) 接続経路追加  
FR Configurator2 で選択できるシーケンサに R シリーズを追加します。  
また、FR Configurator2 から、シーケンサ経由で CC-Link IE フィールドネットワーク通信接続したインバータに接続できます。(\*1)
- (6) トレースファイル読出  
USB トレースファイルを通信で読み出し、ファイル保存が可能になります。(\*1)
- (7) MELSOFT iQ AppPortal 対応  
アプリケーション統合管理ソフトウェア MELSOFT iQ AppPortal に対応します。

(\*1) 2016年11月以降生産の FR-A800/F800 および FR-A8NCE が必要です。

発行 日付	2017年1月	件 名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

## 2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様はインターネット上の下記ホームページにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

- ① 三菱電機 FA サイト ホームページアドレス  
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>
- ② ダウンロード方法  
「FA トップ>ダウンロード>ソフトウェア>インバータ FREQROL>FR Configurator2 からバージョンアップ品をダウンロードしてください。  
※ ダウンロードには、ユーザー登録（無料）が必要です。
- ③ インストール方法  
新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。  
お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。  
旧バージョンをインストール済みの場合には、プロダクト ID の入力は不要です。  
※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルをご参照ください。

## 3. 製品識別方法

- (1) 製品でご購入の場合  
バージョンアップ品は、製品の CD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

<u> L   7   2 </u> 記号 年 月	SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。
SERIAL: (製造番号)	製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表します。

※ 梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

- (2) FA サイトからダウンロードする場合  
最新のソフトウェアバージョンは下記になります。  
SW1DND-FRC2-J   バージョン   1.10L  
SW1DND-FRC2-E   バージョン   1.10L

## 4. 製品切替時期

2017 年 2 月生産分より順次実施します。