

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア)バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプションFR Configurator2(インバータセットアップソフトウェア)を
バージョンアップし、機能を追加いたしますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

対応言語の追加
中国語(簡体字)に対応します。

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様はインターネット上の
下記ホームページにてバージョンアップ品を無料でダウンロード頂けます。

- ① 三菱電機 FA サイト ホームページアドレス
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>
- ② ダウンロード方法
「FA トップ>ダウンロード>インバータ FREQROL>ソフトウェア>FR Configurator2」 から
アップデート版をダウンロードしてください。
※ ダウンロードには、ユーザー登録(無料)が必要です。
- ③ インストール方法
新規でインストールする場合には、プロダクト ID の入力が必要です。
お手持ちの旧バージョン製品に添付されております、ソフトウェア登録証のプロダクト ID を
入力してください。
旧バージョンをインストール済みの場合には、プロダクト ID の入力は不要です。
※ インストール手順については、FR Configurator2 取扱説明書の PDF ファイルを参照して
ください。

発行 日付	2017年11月	件 名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	----------	--------	--	--

3. 製品識別方法

- (1) 製品でご購入の場合
バージョンアップ品は、製品の CD-ROM 及び梱包ラベルに記載されている SERIAL(製造番号)が、下記の記号以降になります。

<u>M</u> <u>7</u> <u>Z</u>	SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字で構成されています。
記号 年 月	製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表します。
SERIAL:(製造番号)	

※ 梱包ラベルの SERIAL(製造番号)は上記 3 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

- (2) FA サイトからダウンロードする場合
最新のソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J	バージョン	1.12N
SW1DND-FRC2-E	バージョン	1.12N

4. 製品切替時期

2017 年 12 月生産分より順次実施します。