

## 弊社製「マイクロシーケンサ」「テンションコントローラ」「表示器」の製品ご確認方法

### 1 対象製品

2021年8月から2022年8月のあいだに製造された製品が対象です。

対象製品を下記に示します。





品名	形名*1	
シーケンサ	MELSEC iQ-Fシリーズ	FX5-CCL-MS, FX5-232ADP, FX5-485ADP
	MELSEC-Fシリーズ	FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-64DP-M, FX3U-32DP, FX3U-232ADP-MB, FX3U-485ADP-MB, FX3U-3A-ADP, FX3U-4DA-ADP, FX3U-4AD-ADP, FX3U-4AD-PT-ADP, FX3U-4AD-PTW-ADP, FX3U-4AD-TC-ADP, FX3U-4HSX-ADP, FX3U-2HSY-ADP, FX3UC-32MT-LT, FX3UC-32MT-LT-2, FX2N-64CL-M
	ネットワーク関連製品	CL1X2-D1D3S, CL1X4-D1B2, CL1X4-D1C3, CL1Y2-T1D2S, CL1Y4-R1B1, CL1Y4-R1B2, CL1Y4-T1C2, CL1Y4-T1S2, CL1XY2-DT1D5S, CL1XY4-DR1B2, CL1XY4-DT1B2, CL1XY8-DR1B2, CL1XY8-DT1B2
テンションコントローラ	LE7-CCL, LD-40PSU	
表示器	GT16H-CNB-42S	

\*1 形名末尾に特定の文字を付した特殊仕様品を含みます。



### 2 製品形名と製造年月の識別方法

製品形名と製造年月につきましては、梱包箱や製品の表示内容をご確認ください。

対象製品の表示位置や識別方法を下記に示します。

項目	内容
梱包箱	  <p>製品形名</p> <p>製造番号</p>
製品本体	  <p>製品形名</p> <p>製造番号</p>
製造番号	<p>製造番号7桁の製品では、218□□□□~228□□□□(□□□□は連番)が対象となります。 ただし、228A□□□の製品は対象外です。 2021年8月生産(シリアルNo.: 2180001)の場合</p> <p><u>2</u> <u>1</u> <u>8</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>1</u></p> <p>(1) (2) (3)</p> <p>(1) 製造年(西暦の末尾2桁) (2) 製造月(1~9=1~9月, X=10月, Y=11月, Z=12月) (3) 連番</p>

テンションコントローラ(LE7-CCL)のみ下記となります。

項目	内容
梱包箱	 <p>製品形名 LE7-CCL</p> <p>製造番号 218</p>
製品本体	 <p>製品形名 LE7-CCL</p> <p>製造番号 221</p>
製造番号	<p>製造番号3桁の製品では、218~228が対象となります。 2021年8月生産の場合</p> <p><u>2</u> <u>1</u> <u>8</u></p> <p>(1) (2)</p> <p>(1) 製造年(西暦の末尾2桁) (2) 製造月(1~9=1~9月, X=10月, Y=11月, Z=12月)</p>