

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ60シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

au

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio	HDMI接続
A	iPhone4S	×*1	×*20	○ *5*37	○ *15*22*24*25	○*61
	iPhone5	×*1	×*20	○ *5*37	○*15	○*61
	iPhone5C	×*1	×*20	○ *5*37	○*15	○*61
	iPhone5S	×*1	×*20	○ *5*37	○*15	○*61
	iPhone6	×*1	×*20	○ *5*37	○*15	○*61
	iPhone6 Plus	×*1	×*20	○ *5*37	○*15	○*61
CA	G'zOne TYPE-X	○*28	○	×	×	×
	IS11CA	×*1	×*45	○ *5*7*8*10	○ *12*13	×
	CAL21	×*1	×*45	○ *5*7*8*37	○ *15	×
F	ISW11F	×*1	○*3	○ *5*6*7*8*9	○ *12*13	○*17
	IS12F	×*26	○*27	○ *5*6*7*8*9	○ *12*21*22	×
	ISW13F	×	○	○ *5*6*7*8*9	○ *16*22	×
	F001	○	○	○*5	×	×
	FJL21	×*53	×*45	○ *5*7*8	○ *15*25*55	×
HTC	ISW12HT	×*1	○	○ *5*7*8*10*50	○ *12*21*22	×
	ISW13HT	×	○	○ *5*7*8*10	○ *12*21*22	×
	HTL21	×*53	○*52	○ *7*8*37*58	○ *21*22	×
K	ISW11K	×*2	○*3	○ *5*7*8	○ *12*21*22	×
	K011	○*28	○	○*5	×	×
	URBANO PROGRESSO	×	×*36	○ *5*7*8*37	○*22	×
	KYL21	×*1	○*27	○ *7*8*37*58	○ *15*22*56	×
	GRATINA	×	×	×	×	×
L	IS11LG	×*1	○*4	○ *5*7*8	○*14	○*19
	LGL21	×*53	○	○ *5*7*8*37	○ *15*22	×
M	ISW11M	○	×*45	○ *5*7*8*47	○ *15*22	×
	IS12M	×*1	○	○ *5*7*8*10	○ *22*31	○
N	IS11N	×*2	○	○ *5*7*8*10*11	○	×
PT	IS11PT	×*1	○	○ *5*7*8*46	○	×
	PTL21	○	○	○ *7*8*37*58	○*21	×
S	S007	○*28	○	○*5	×	×
	IS11S	×*1	○*41	○ *2*7*8*10	○ *12*21*22	○
	IS12S	×*1	○	○ *5*7*8*10	○ *12*13	○
	URBANO AFFARE	○*28	○	○*5	×	×
	Walkman Phone Premier3(SOY01)	○	○	○*5	○	×
	SOL21	×*1	×*54	○ *5*7*8*37	○*15	×
SA	SA002	○*28	○	○*5	○ *12*15*22	×
SC	ISW11SC	×*1	○*30	○ *5*7*8*10	○	×
	SCL21	×*53	○	○ *5*7*8*37	○*15	×
SH	SH001	○	○	○*5	○*51	×
	IS13SH	×*2	○	○ *5*7*8	○ *15*16	×
	IS14SH	×*2	○	○ *5*7*8	○*16	×
	IS15SH	×	○	○ *5*7*8	○ *34*35	×
	IS17SH	×	○	○ *5*7*8	○ *34*35	×
	ISW16SH	×	○	○ *5*7*8	○ *34*35	×
	INFOBAR A01	×	○	○	○*16	×
	INFOBAR C01	×	○	○ *5*7*8	○*32	×

	SHL21	×	○	○*42	○	×*18
	SHL22	×*26	○	○	○*15	×*18
	SHT21	×*1	×*52	×	○*15	×*18
T	T004	×*43	×*43	○ *5*44	×	×*18
	T007	×	○	○*5	×*59	×*18
	IS11T	×*1	×*45	○ *5*7*8*9	○ *12*13	×*18
	IS12T	×*1	×*45	○ *7*8*37	○ *21*51	×*18

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のものです。</p> <p>接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	--

- (*)1 必要プロファイル(DUN)非搭載です。
- (*)2 詳細設定、簡単設定ともに、ナビ画面にて「接続中です」と表示された後、2〜3秒後に通信が切断されます。
- (*)3 複数のデータ送信を行うことができず、個別転送のみになります。* 転送時間が極めて短いため、キャンセル動作はできません。
- (*)4 一度に送信できる最大転送件数は300件までです。
- (*)5 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (*)6 着信中に携帯電話の「保留」を押下すると、携帯電話側は応答保留状態になりますが、ナビ側には通話終了と表示されます。
- (*)7 マナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音が出た後に着信音が再生されません。
- (*)8 非マナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音が出た後に着信音が再生されません。
- (*)9 着信中、ナビの「保留」ボタンを押下すると、保留状態になりますが、ナビ側の表示は通話終了となります。
- (*)10 端末側に応答保留機能がない為、応答保留関連は検証しておりません。
- (*)11 着信中、ナビの「保留」ボタンを押下すると、着信動作が継続するにも拘らず、ナビ側は保留の表示ができません。
- (*)12 Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、楽曲名が表示されません。
- (*)13 AVRCP1.0端末のみの検証結果です。
- (*)14 Bluetooth SIGでは、AVRCPバージョンは1.0と表記していますが、検証結果はAVRCPバージョン1.3になります。
- (*)15 ナビ画面上部に電池残量が「？」で表示されます。
- (*)16 ナビ画面上にタイトル名、アーティスト名は表示されません。
- (*)17 接続状態でACC OFF/ONを行った場合、音声は再生されなくなります。
- (*)18 HDMI非搭載です。
- (*)19 接続状態でACC OFF/ONを行った場合、端末のHDMI接続設定がオフになる為、映像/音声ともに再生されません。
- (*)20 必要プロファイル(OPP)非搭載です。
- (*)21 カーナビ上部に電池残量表示がありません。
- (*)22 右下にメニューボタンが表示されないため、ランダム再生確認が不可です。
- (*)23 ナビ画面の再生ボタンを押下しても、楽曲が再生されません。
- (*)24 ナビ画面の停止ボタンを押下しても、楽曲が再生されません。(※ 携帯操作にて楽曲再生を行った状態です)
- (*)25 ナビ画面のトラックアップ/ダウンボタン、及びナビ実機のトラックアップ/ダウンボタンを押下しても、トラックアップされません。
- (*)26 簡単設定、詳細設定共に接続出来ません、という旨のメッセージが表示され、データ通信不可です。
- (*)27 携帯電話の機能で転送は1件ずつしか出来ません。
- (*)28 簡単設定での接続は可能です。(接続に約10秒かかります)詳細設定は、携帯電話の仕様でAsync/FAX非対応のため接続不可です。
- (*)29 機器登録後の初回ヘッパング時のみ可、再ヘッパング後Bluetooth AudioとLismo(auのメディアプレーヤー)の同期が取れず、端末が操作不能です。
* ナビ側でオーディオ接続を解除すると、端末操作が可能になります。
- (*)30 携帯側の転送完了と同時にナビが再起動します。(10件程度では発生しません)再起動後、ナビの電話帳には直前に転送した電話帳は反映されていません。
- (*)31 楽曲詳細が、楽曲名・作者名共に、「Unknown」で表示されます。
- (*)32 楽曲詳細が、「NO TITLE」「NO NAME」で表示されます。
- (*)33 ヘッパング後、携帯のプレーヤー(Lismo)を開くと、プレーヤーが操作不能となります。プレーヤーを開いた状態でヘッパングを行っても、ナビスピーカーから楽曲が再生されず、再生、停止、トラックアップ/ダウンを行うと、数秒後ヘッパングが解除されます。
- (*)34 楽曲詳細が正常に表示されるが、楽曲再生情報が00:00から進みません。
- (*)35 ナビからランダム再生設定をしても、画面上部にランダムを表す表示がなく、実際に楽曲再生もランダムになっていません。
- (*)36 端末に全件転送機能非搭載です。* 最大送信件数は1件です。
- (*)37 端末に応答保留機能非搭載です。
- (*)38 スピーカー、携帯本体ともに楽曲の音がなりません。(再生動作自体はされています)
- (*)39 ナビ側で停止を行っても、楽曲再生が停止しません。
- (*)40 ナビ側でトラックアップ/ダウンを行った場合、携帯側の楽曲は切り替わるが、ナビ側の楽曲表示が切り替わりません。
- (*)41 携帯側に転送をキャンセルする機能がありません。
- (*)42 ナビスピーカーから着信音が再生されません(携帯本体からは再生されます)
- (*)43 ナビが接続された状態で端末から「Bluetooth送信」を選択、「登録機器一覧」に表示された「navi-system」を選択、「現在ご利用中のBluetooth機器が切断されます よろしいですか?」と表示、「はい」を選択すると「接続できません」と表示され不可です。
- (*)44 発着通知拒否設定にて着信を受けた場合、ナビに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示されます。
- (*)45 端末側に電話帳をBluetooth送信する機能がない為、検証不可です。
- (*)46 着信中にナビの「保留」を押下しても、応答保留になりません。
- (*)47 ナビ側のランダム再生がグレースケールしており選択不可です。
- (*)48 動画は正常に再生されるものの、音声は再生されません。
- (*)49 OFF/ONLHDMIを選択したところ、何も表示されず音声の再生もありません。HDMI端子を抜き差ししても、変化はありません。
- (*)50 非通知着信を受けた際、ナビに「Restrictedから電話です」と表示されます。
- (*)51 ランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (*)52 電話帳登録の「携帯電話から登録する」がグレースケールして選択できません。
- (*)53 「通信で取得」がグレースケールされていて選択できません。
- (*)54 「Bluetooth共有: ファイルの送信に失敗」と表示され、メモリ転送に失敗します。
- (*)55 携帯のBluetooth接続 OFF/ONで、オーディオ画面において楽曲を認識しません。
- (*)56 携帯のBluetooth接続 OFF/ONで、再生中は正常に曲情報を表示しますが、停止すると正しく認識しません。
- (*)57 1回の送信上限が10件のため、10件で試験しています。
- (*)58 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号は表示されません。
- (*)59 Bluetooth接続した状態でリモコンが起動すると、リモコンがリソースし携帯端末が操作できなくなります。リモコンを先に起動し、Bluetooth接続するとスピーカーから音が鳴りません。この時に携帯端末でリモコンを操作(トラックアップ等)するとリモコンがリソースします。 * Bluetoothに接続されると携帯端末から音楽が鳴らなくなります。
- (*)60 ヘッパング後、携帯のプレーヤーを開くと、プレーヤーが操作不能となります。プレーヤーを開いた状態でヘッパングを行うと、ナビスピーカーから楽曲が再生されず、再生、停止、トラックアップ/ダウンを行うと、トラック情報の取得に失敗しました、というメッセージが表示されます。その後、ナビ、及び携帯から楽曲再生しようとする、「再生できません」と表示されます。
- (*)61 別売のHDMI変換ケーブルが必要です。
- (*)62 必要プロファイル(A2DP)非搭載