

HP用_OpenInfo対応表_NR-MZ90シリーズ

◆OpenInfoサービス対応機種一覧

docomo

分類	機種	OpenInfo	
A	iPhone5C	× ※1	
	iPhone5S	× ※1	
	iPhone6	× ※1	
	iPhone6 Plus	× ※1	
	iPhone6s	× ※1	
	iPhone6s Plus	× ※1	
F	F-06E	× ※2	
	F-07E	× ※2	
	F-09E	× ※2	
	F-01F	× ※2	
	F-03F	× ※2	
	F-05F	× ※2	
	F-07F	○	
	F-02G	× ※2	
	F-04G	× ※2	
	F-05G	× ※1	
L	L-05E	× ※1	
	L-01F	× ※1	
NECカシオ	N-06E	× ※1	
P	P-03E	× ※1	
	P-01F	× ※2	
	P-01G	○ ※5	
S	SO-01F	× ※1	
	SO-02F	× ※1	
	SO-03F	× ※1	
	SO-04F	× ※2	
	SO-01G	× ※1	
	SO-02G	× ※1	
	SO-03G	× ※1	
	SO-04G	× ※1	
	SC	SC-01F	× ※1
		SC-02F	× ※1
SC-04F		× ※1	
SC-01G		× ※1	
SC-02G		× ※1	
SC-04G		× ※1	
SC-05G		× ※1	
SH	SH-07E	× ※1	
	SH-01F	× ※2	
	SH-02F	× ※2	
	SH-04F	× ※2	
	SH-05F	× ※2	
	SH-01G	× ※2	
	SH-02G	× ※2	
	SH-03G	× ※2	
	SH-04G	× ※2	
	SH-06G	× ※1	
L	DM-01G	× ※1	

au

分類	機種	OpenInfo	
A	iPhone4S	× ※1	
	iPhone5	× ※1	
	iPhone5C	× ※1	
	iPhone5S	× ※1	
	iPhone6	× ※1	
	iPhone6 Plus	× ※1	
	iPhone6s	× ※1	
	iPhone6s Plus	× ※1	
	F	FJL22	× ※2
	HTC	HTL22	× ※2
HTL23		× ※2	
HTV31		× ※2	
KY	GRATINA	× ※2	
	MARVERA	○ ※3	
	URBANO L01	× ※2	
	URBANO L02	× ※2	
	URBANO L03	× ※2	
	KYL22	× ※2	
	G01 (KYY24)	× ※2	
	KYY09	○ ※6	
	KYV31	× ※2	
	KYV32	× ※2	
L	KYV33	× ※2	
	KYV34	× ※2	
	KYV35	× ※2	
	LGL22	× ※2	
	LGL23	× ※2	
	LGL24	× ※2	
	LGV31	× ※2	
	LGV32	× ※2	
	S	SOL23	× ※2
		SOL24	× ※2
SOL25		× ※2	
SOL26		× ※2	
SOV31		× ※2	
SC	SCL22	× ※2	
	SCL23	× ※2	
	SCL24	× ※2	
	SCV31	× ※2	
SH	SHL22	× ※2	
	SHL23	× ※2	
	SHL24	× ※2	
	SHL25	× ※2	
	SHF31	× ※2	
	SHV31	× ※2	
	SHV32	× ※2	

SoftBank

分類	機種	OpenInfo
A	iPhone4	× ※1
	iPhone4S	× ※1
	iPhone5	× ※1
	iPhone5C	× ※1
	iPhone5S	× ※1
	iPhone6	× ※1
	iPhone6 Plus	× ※1
	iPhone6s	× ※1
	iPhone6s Plus	× ※1
	F	202F
301F		○ ※3
K	202K	× ※1
	DM015K	× ※1
P	404KC	× ※1
	301P	○
S	401PM	× ※2
	401SO	× ※1
SC	402SO	× ※1
	404SC	× ※1
SH	DM016SH	○ ※3
	205SH	○ ※3
	206SH	× ※1
	301SH	○
	302SH	○ ※3
	303SH	○ ※3
	304SH	○ ※4
	305SH	× ※1
	402SH	× ※2
	403SH	× ※2
404SH	○ ※6	

※1. DUNプロファイルが非搭載です。

※2. DUNプロファイルは搭載しておりますが、接続確認試験の結果、接続不可です。

※3. インターネットの設定を詳細設定で接続されている場合、接続できません。

インターネットの設定につきましては、取扱説明書をご確認下さい。

※4. 詳細設定では接続できません。

簡単設定で、初回接続時に端末側でモデム通信リクエストを許可する(次回から警告を表示しない)設定が必要です。

※5. 簡単設定では接続できません。

(詳細設定では接続できます。)

※6. 詳細設定では接続できません。

(簡単設定では接続できます。)