

タイムアライメントの数値の入力の仕方

まず、ナビ本体の「AV」→「Audio ON」を押し、ラジオや音楽をONにしてから設定を始めてください。




1.

ナビ本体の **AV** ボタンをタッチ、
その後 **Sound Settings** をタッチしてください。



2.

「サウンドチューニング」タッチしてください。



3.

数値を変更したい場所をタッチし、
距離設定の矢印をタッチして数値を入力してください。

※スピーカーのマークをタッチすると、ミュート(消音)になってしまいます。

※ 2ch ソース (CD、地デジ、USB 等) 再生時用の設定を行う場合、
User1 **User2** を長押しすると、数値が保存されます。(最大2件)

※ 5.1ch ソース (5.1ch 再生 DVD) 再生時用の設定を行う場合、
User マルチch を長押しすると、数値が保存されます。