


三菱機械室レス・エレベーター AXIEZの地震対策

**Quality
in Motion**

地震発生から復旧まで、先進の技術と確かなシステムで、 エレベーターの安全をサポートします。



No.	機能	適用	説明
1	緊急地震速報利用地震時管制運転	○	気象庁より配信される緊急地震速報をもとに、エレベーター設置場所への地震到達時刻や震度を予測します。大きな揺れが予想される場合、エレベーターを最寄り階に停止させます。 ^{※1}
2	P波センサ付地震時管制運転	●	地震を大きな揺れがくる前の初期微動（P波）で感知し、全エレベーターを最寄り階に停止させます。感知器はP波・低・高の3段設定となります。 ^{※2}
3	昇降路内突出物保護措置（引掛け防止）	●	長周期地振動によるロープ類の震動現象に対して、昇降路内機器への引掛け防止などの対策を強化します。
4	乗場休止灯	●	エレベーターが運転休止すると休止灯が点灯して使用不能であることを伝えます。
5	乗場使用不能ブザー	○	地震などによる休止中に乗場ボタンが押されるとアラーム音を発して使用不能であることを伝えます。
6	地震時エレベーター自動診断 & 復旧システム ELE-Quick	○	地震時管制運転で休止したエレベーターについて、異常の有無を自動診断して安全確認し、自動復旧させるシステムです。 ^{※3}
7	地震発生時の総合対応体制	○	三菱電機ビルテクノサービス株式会社は、全国約280カ所のサービス拠点、6,000人のエンジニア、8カ所の情報センターによる総合力でお客様の信頼にお応えしています。 ^{※3}

※1：震源の位置、深さや地震の規模などにより異なる場合があります。また、適用可否については当社にお問合せください。

※2：駅舎など振動する場所に設置する場合は事前に当社にお問合せください。

※3：三菱電機ビルテクノサービス（株）との昇降機点検契約が必要です。一部特殊な仕様がある場合にはご採用いただけない場合がございます。

●: 基本仕様 ○: 有償付加仕様

三菱機械室レス・エレベーターAXIEZの地震対策

地震時エレベーター自動診断&復旧システム ELE-Quick®

※三菱電機ビルテクノサービス(株)との昇降機点検契約が必要です。一部特殊な仕様がある場合にはご採用いただけない場合がございます。


地震発生 ▶ 地震時管制運転装置により運転を休止。

診断運転の開始条件

ELE-Quickがエレベーター内に乗客がないこと、安全装置が正常に動いていることを確認。

ELE-Quickが段階的にスピードを上げながら、エレベーターの異常の有無を自動診断運転。

※診断途中で異常を検出した場合は、自動診断運転を中止します。
※感知器が「高」を感じた場合やエレベーター内に乗客がいることを検知した場合は自動診断運転を行いません。



約30分^{※1}でエレベーターを自動復旧。復旧後、エンジニアが安全の再確認にうかがいます。

※1:最下階から最上階の高さが30mの場合。

「快適」で「安心」なビル環境を、24時間みつめ続けるサービスネットワーク

三菱電機ビルテクノサービス株式会社は、全国約280カ所のサービス拠点、6,000人のエンジニア、8カ所の情報センターによる総合力でお客様の信頼にお応えしています。

情報センターの役割

3つのサービスをお届けします。

遠隔管理サービス


ビル設備の監視・制御をオーナーに代わって24時間行います。また、煩雑な事務処理も代行し、ビル管理の効率化と、テナントへのサービス向上を実現します。

緊急時サービス

ビル設備の異常、防犯・防災にも24時間対応します。緊急要請にフィールドエンジニアリングやガードマンが迅速に対応。お客様の快適と安全を守るビルのドクターです。

コンサルティング

ビルに関する豊富なデータをもとに、あらゆるご相談に24時間お応えしています。また、ビルの資産価値を高める設備のリニューアル提案やビル診断も承っています。



三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)
本社 (03)3218-4530

北海道支社 …… (011)212-3726 中部支社 …… (052)565-3160
東北支社 …… (022)216-4585 関西支社 …… (06)6486-4148
関越支社 …… (048)600-5785 中国支社 …… (082)248-5278
東関東営業所 …… (043)201-2955 四国支社 …… (087)825-0006
神奈川支社 …… (045)224-2611 九州支社 …… (092)721-2163
北陸支社 …… (076)233-5506

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

〒116-0002 東京都荒川区荒川17-19-1 (システムプラザ内)
ビルまるごと相談室 (0120)0510-07

営業本部 …… (03)3218-9460 北陸支社 …… (076)234-0002
北海道支社 …… (011)231-8062 中部支社 …… (052)388-1114
東北支社 …… (022)224-1222 関西支社 …… (06)6355-6030
関越支社 …… (048)650-1477 中国支社 …… (082)503-2413
東関東支社 …… (043)215-8603 四国支社 …… (087)822-6060
東京支社 …… (03)3803-3165 九州支社 …… (092)272-5300
横浜支社 …… (045)224-2060

「エレベーター・エスカレーター」のホームページ

<http://MitsubishiElectric.co.jp/elevator/>



安全に関するご注意

- 法令を遵守してください。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この印刷物は、2015年9月の発行です。
- この印刷物に掲載した内容は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)