

**MELSEC iQ-Fシリーズのユーザーズマニュアル変更のお知らせ**

## ■発行

2022年4月(2023年4月改訂B版)

## ■適用機種

MELSEC iQ-Fシリーズ

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC iQ-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、MELSEC iQ-Fシリーズのユーザーズマニュアルにつきまして、マニュアル体系の見直しに伴い、マニュアルの統合をさせていただきますので、ご了承の程よろしくご願いたします。

なお、製品の一般仕様、性能仕様、および機能は従来品から変更ありません。

**1 対象マニュアル****1.1 日本語**

変更前*1			変更後			切替え時期
マニュアル名称	マニュアル番号	形名コード	マニュアル名称	マニュアル番号	形名コード	
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(スタートアップ編)	JY997D58501	09R555	MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/ FX5U/FX5UCユーザーズマ ニュアル(ハードウェア編)	SH-082451	09R583	2022年4月
MELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマ ニュアル(ハードウェア編)	JY997D54201	09R546				
MELSEC iQ-F FX5UCユーザーズ マニュアル(ハードウェア編)	JY997D61301	09R561				
MELSEC iQ-F FX5UJユーザーズ マニュアル(ハードウェア編)	SH-082205	09R577				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(応用編)	JY997D54301	09R547	MELSEC iQ-F FX5ユーザーズ マニュアル(応用編)	JY997D54301	09R547	2023年4月
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(位置決め編 CPUユ ニット内蔵/高速パルス入出力 ユニット)	JY997D55201	09R554				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(アナログ編 CPUユ ニット内蔵/拡張アダプタ)	JY997D60401	09R560				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(シリアル通信編)	JY997D54801	09R550	MELSEC iQ-F FX5ユーザーズ マニュアル(通信編)	SH-082624	09R740	
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(SLMP編)	JY997D54901	09R551				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(MODBUS通信編)	JY997D55001	09R552				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(Ethernet通信編)	JY997D55101	09R553				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマ ニュアル(MCプロトコル編)	JY997D60701	09R559				

\*1 変更前のマニュアルは、切替え時期以降改訂されません。最新の内容は、変更後のマニュアルを参照してください。

## 1.2 英語

変更前*1			変更後			切替え時期
マニュアル名称	マニュアル番号	形名コード	マニュアル名称	マニュアル番号	形名コード	
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Startup)	JY997D58201	09R545	MELSEC iQ-F FX5S/ FX5UJ/FX5U/FX5UC User's Manual (Hardware)	SH-082452ENG	09R584	2022年4月
MELSEC iQ-F FX5U User's Manual (Hardware)	JY997D55301	09R536				
MELSEC iQ-F FX5UC User's Manual (Hardware)	JY997D61401	09R558				
MELSEC iQ-F FX5UJ User's Manual (Hardware)	SH-082206ENG	09R578				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Application)	JY997D55401	09R537	MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Application)	JY997D55401	09R537	2023年4月
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Positioning Control - CPU module built-in, High-speed pulse input/ output module)	JY997D56301	09R544				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Analog Control - CPU module built-in, Expansion adapter)	JY997D60501	09R557				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Serial Communication)	JY997D55901	09R540	MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Communication)	SH-082625ENG	09R741	2023年6月
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (SLMP)	JY997D56001	09R541				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (MODBUS Communication)	JY997D56101	09R542				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Ethernet Communication)	JY997D56201	09R543				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (MELSEC Communication Protocol)	JY997D60801	09R556				

\*1 変更前のマニュアルは、切替え時期以降改訂されません。最新の内容は、変更後のマニュアルを参照してください。

## 2 変更理由

マニュアル検索性向上のため。

### 改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2022年4月	初版
B	2023年4月	下記のマニュアル統合について追加 ・ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編) ・ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)

### 商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

**三菱電機株式会社** 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA  [www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

**メンバー登録無料!**

**インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」**

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

**三菱電機FA機器電話**

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号※6
自動窓口案内	052-712-2444	-
エッジコンピューティング製品	産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2 8
MELSOFT MailLab		052-712-2370※2
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)		052-711-5111 2→2
MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS)		052-725-2271※3 2→1
MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般		052-712-2578 2→3
MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-F/FX)		052-799-3591※2 2→6
ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)		052-712-2370※2 2→4
MELSOFT統合エンジニアリング環境	MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager	
iQ Sensor Solution		052-799-3592※2 2→5
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	
WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット		
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット		052-799-3592※2 2→5
システムレコーダ		
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ) プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) MELSOFT PXシリーズ	052-712-2830※2※3 2→7
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	052-712-3079※2※3 2→8
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3 2→9
FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダ	052-799-9495※2 6
SCADA GENESIS64™		052-712-2962※2※5 -
位置決めユニット	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)	052-712-6607 1→2
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ		052-712-5430※4 -

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。  
 なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」 <[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)> でご確認ください。  
 ※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 土曜・日曜・祝日を除く ※3: 金曜は17:00まで  
 ※4: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※5: 月曜～金曜の9:00～17:00  
 ※6: 選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店・商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

**⚠️ 安全に関するご注意** 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。