


# MITSUBISHI

## 縦置きスタンド

形名

# K-9350

## 取扱説明書



このたびは縦置きスタンドをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用になる前に、正しく安全にお使い頂くため、この取扱説明書を必ずお読み下さい。  
取扱説明書は大切に保管し、必要などきにお読み下さい。

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります。

SM-Y8220A

U871Z251001A

©2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

この取扱説明書は再生紙を使用しております。

2012年 12月 作成

# 安全のために必ずお守り下さい

## 使用上のご注意説明書

- 本文中に使われる「図記号」の意味は右のとおりです。
- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守って下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管して下さい。

	禁止		指示を守る
---	----	---	-------



## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷などに結びつく可能性があるもの

### 強度が十分なところに取付ける

ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所を取付けないこと。倒れて、けがの原因になります。



### 指定のレコーダーに取付ける

指定のレコーダー以外には取付けできません。無理に取付けると外れて、けがの原因になります。



## お願い

### 持ち運びはていねいに

本機は落下すると変形または破損する可能性があります。持ち運びには十分に注意して行って下さい。

### 本体のお手入れは

お手入れの際はレコーダーの電源を切ってください。汚れはやわらかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼり、拭いて下さい。

## ご注意

本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載した内容は、商品性や特定の目的に対する適合性を保証するものではなく、当社はそれらに関して責任を負いません。また、本書の記載の誤り、あるいは本書配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結果的損害に関して責任を負いません。

本書の内容は、著作権によって保護されています。本書の一部又は全部を書面により事前の許可なくして複写、転載、翻訳することは禁止されています。

# 1. 特長

---


## 1. 概要

本製品は、当社製 MELOOK  $\mu$  II レコーダー (NR-3500・NR-3540) と MELOOK  $\mu$  +レコーダー (NR-8000) 用の縦置きスタンドです。


## 2. 構成

---

1. 縦置きスタンド (K-9350) -----1 台
2. 取扱説明書／保証書 (本書) -----1 部
3. 縦置きスタンド固定ネジ M4×8 -----4 個



縦置きスタンド



取扱説明書／保証書 (本書)



縦置きスタンド固定ネジ M4×8

## 3. 使用工具類 (次の道具を用意して下さい)

---

- +ドライバー (呼び番号 2 番)

## 4. 取り付け上の注意

---


本製品を MELOOK  $\mu$  II レコーダー (NR-3500・NR-3540) もしくは、MELOOK  $\mu$  +レコーダー (NR-8000) に取り付ける際は、安全のため必ず電源ケーブルやマウスなどの接続されている機器をはずしてください。

1. MELOOK  $\mu$  II レコーダー (NR-3500・NR-3540) もしくは、MELOOK  $\mu$  +レコーダー (NR-8000) の電源スイッチを切り、その後、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 電源ケーブルやマウスなどの接続されている機器をはずしてください。
3. 電源ケーブルやマウスなどの接続されている機器をはずしたことを確認してから、安全な場所で取り付けて下さい。

## 5. 取り付け方法

---

1. MELOOK $\mu$  II レコーダー (NR-3500・NR-3540) もしくは、MELOOK $\mu$ +レコーダー (NR-8000) の縦置きスタンド取り付け面を上にし、下図のように取り付けて下さい。




## 6. 仕様

---

- |         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1. 材質   | 鋼板(本体)                             |
| 2. 周囲温度 | -10°C~+40°C                        |
| 3. 周囲湿度 | 90%RH以下 (但し、結露なきこと)                |
| 4. 質量   | 0.7kg以下                            |
| 5. 塗装色  | オフホワイト                             |
| 6. 外形寸法 | 201(W)×26(H)×268(D)mm (ゴム足及び突起物除く) |

## 7. 外形図



(本仕様は予告なしに変更することがあります)

## 8. 保証とアフターサービス

- 本保証書は、販売店が所定事項を記入後お渡ししますので、お受け取りの際は「保証期間」、「販売会社」をご確認の上、大切に保管して下さい。
- 保証規定
  - 保障期間内（お買上げ日より1年間）に正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理いたします。
  - 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
    - ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - 火災、地震、水害、塩害、異常電圧、指定外の使用電源及びその他天災地変などによる故障及び損傷。
    - 特殊環境（たとえば極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃など）による故障及び損傷。
    - 本書のご提示がない場合。
    - 本書の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN）
- 補修用性能部品の保有期間  
補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後7年です（性能部品とは製品の機能を維持するために不可欠な部品です）。詳しくはお求めの販売店にご相談下さい。