

## ■ パソコンからタイトル情報を取得する

ご自宅のパソコンからインターネットを利用して登録されている NoTitle リストすべてのタイトル情報を取得します。ここでは、NoTitle リストからの操作方法を説明します。

### お知らせ

- ・あらかじめ三菱電機ホームページから専用ソフトをダウンロードし、ご自宅のパソコンにインストールしておく必要があります。

URL : <http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/>


### 1 NoTitle リストで、 [PC で一括取得] にタッチする

### 2 [書き出し] にタッチする



音楽用 SD カードに NoTitle リスト情報 を書き出します。

### 3 本機から音楽用 SD カードを取り出す




### 4 ご自宅のパソコンからタイトル情報を取得する

音楽用 SD カードを本機から取り出し、ご自宅のパソコンにインストールした専用のソフトを使ってタイトル情報を取得します。



音楽用 SD カードにタイトル情報が保存されます。


## 5 “タイトル情報”が保存された音楽用 SD カードを本機に挿入する



### 6 NoTitle リストで、 [PC で一括取得] にタッチする

### 7 [取り込み] にタッチする

タイトル情報の取り込みを開始します。



NoTitle リストの中でタイトル情報が取得できたタイトルを表示し、各タイトルへ適用します。

### 8 [確認] にタッチする

タイトル情報が取得できたタイトルは、NoTitle リストから消去されます。