

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ50シリーズ

◆Bluetooth対応機種

docomo

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio
A	iPhone5C	×*14	×*25	○*2*16	○*12*18*26
	iPhone5S	×*14	×*25	○*2*16	○*12*18*26
	iPhone6	×*14	×*25	○*2*16	○*12*59
	iPhone6 Plus	×*14	×*25	○*2*16	○*12*59
CA	CA-01C	○	○	○*2	○*5
F	F-03B	○	○	○*2	○*23
	F-06B	×*1	○	○ *2*3	○ *4*5
	F-07B	○	○	○ *2*3	○ *4*5
	F-01C	○	○	○ *2*3	× *4*5*6*7*8
	F-02C	○	○	○ *2*3	× *4*5*6*7*8
	F-03C	○	○	○ *2*3	× *4*5*6*7*8
	F-09C	○*22	○	○*2	○ *4*5
	F-10C	○*22	○	○*2	○ *4*5
	F-12C	×*14	○	○ *2*16*17	○*18
	F-01D	×*14	×*51	×*51	○ *12*26*52
	F-02D	○	○	○*2	○ *5*26
	F-03D	×*14	○	○ *2*17*32*33	○*18
	F-04D	○	○	○*2	○*26
	F-05D	×*14	○	○ *2*17*32*33	○*18
	F-07D	○*31	○	○ *2*17*32*33	○ *18*21*34
	F-08D	×*14	○	○ *2*17*32*33	○ *18*28
	F-09D	×	○	○ *2*17*27*32	○ *23*43
	F-10D	×	○	○ *2*17*32*33	○ *4*30
	F-12D	×*14	×	○ *2*17*32	×
	F-01E	○	○	○*2	○ *5*23
	F-03E	×*1	○	○ *17*48	○ *5*49
	F-04E	×*46	○*47	○	○*26
	F-05E	×*1	×*51	×*51	○ *5*49*54
	HW	HW-01E	×*14	×*15	○ *16*17*48
L	L-03C	○*9	×*10	○ *2*3	×
	L-04C	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20
	L-07C	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○*5
	L-01D	×*14	○	○ *2*16*17	○
	L-02D	×*14	○	○ *2*16*17	○
	L-05D	×*14	○	○ *2*16*17	○ *23*43
	L-06D	×*14	○	○ *2*16*17	○ *4*44

	L-01E	×*14	×*15	○*16	○*4	
	L-02E	×*14	○	○ *16*17*48	○ *4*5*49*55	
N	N-02A	×*14	×*25	○*2	○*18	
	N-06A	○	○	○*2	○*18	
	N-01B	○*24	○	○*2	○ *4*5	
	N-04B	○	○	○ *2*3	○ *4*5	
	N-07B	×*13	○	○ *2*3	○ *4*5	
	N-08B	○	○	○ *2*3	○ *4*5	
	N-02C	○	○	○ *2*3	○ *4*5	
	N-03C	○	○	○ *2*3	○ *4*5	
	N-04C	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20	
	N-05C	○*22	○	○*2	○ *4*5	
	N-06C	×*14	○	○ *2*16*17	○ *12*18*23	
	N-01D	×*14	○	○ *2*17*32*36	○ *5	
	N-02D	○	○	○*2	○*26	
	N-04D	×*14	○	○ *2*17*27*32	○*5	
	N-05D	×*14	○	○ *2*17*27*32	○	
	N-06D	×*14	○	○ *2*17*27*32	○*18	
	N-07D	×*14	○	○ *2*17*32*33	○*4	
	N-08D	×*14	○	○ *17*48	○ *12*44	
	N-01E	○*9	○	○*48	○*5	
	N-02E	×*14	○	○ *16*17*48	○ *5*49	
	N-03E	×*14	○	○ *16*17*48	○ *5*49	
	M	M702iS	○*40	○	○ *2*41	○ *4*12*18*26*42
	P	P-07A	○	○	○*2	○*26
P-01B		○	○	○*2	○*26	
P-04B		×*13	○	○ *2*3	○ *4*5	
P-06B		×*13	○	○ *2*3	○ *4*5	
P-03C		×*13	○	○ *2*3	○ *4*5	
P-05C		○	○	○*2	○ *5*26	
P-07C		×*14	×*15	○ *2*16*17	○ *18*28	
P-01D		×*14	×*15	○ *2*16*17	○ *18*28	
P-02D		×*14	×*15	○ *2*17*27*32	○ *18*28	
P-04D		×*14	×*15	○ *2*17*32*33	○ *18*28	
P-05D		×*14	×*15	○ *2*17*32*33	○ *18*28	
P-06D		×*14	○	○ *2*17*27*32	○ *18*28	
P-903i		○	○	○*2	○ *12*18*26	
P-906i		○	○	○*2	○ *18*28	
		GALAXY S(SC-02B)	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20
	GALAXY Tab(SC-01C)	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20	
	GALAXY S II (SC-02C)	×*14	○	○ *2*16*17	○*5	
	SC-01D	×*14	×*51	×*51	○*52	

SC	SC-02D	×*14	×*15	○ *16*17*48	○ *28*52
	GALAXY S II LTE (SC-03D)	×*14	○	○ *2*16*17	○ *5
	GALAXY NEXUS (SC-04D)	×*14	○	○ *2*16*17	○ *18*28
	SC-05D	×*14	○	○ *2*16*17	○*45
	SC-06D	×*14	○	○ *2*16*17	○*30
	SC-01E	×*14	×*51	×*51	○ *28*54
	SC-02E	×*14	○	○ *16*17*48	○ *5*56
	SC-03E	×*14	○*57*59	○ *16*17*48	○ *5*45
	SC-04E	×*14	○	○	○ *5*49*58
SH	SH-01B	○*24	○	○*2	○ *4*5
	SH-02B	○	○	○*2	○*26
	SH-07B	×*1	○	○ *2*3	○ *4*5
	SH-10B	×*14	○	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20
	SH-01C	○	○	○ *2*3	○ *4*5
	SH-03C	×*14	○	○ *2*3*17	○*5
	SH-05C	○	○	○ *2*3	○ *4*5
	SH-06C	○	○	○ *2*3	○ *4*5
	SH-10C	○*22	○	○*2	○ *4*5
	SH-12C	×*14	○	○ *2*17	○*5
	SH-13C	×*14	○	○ *2*17	○
	SH-01D	×*14	○	○ *2*17	× *18*35
	SH-02D	×*14	○*29	○ *2*17	○ *5*30
	SH-03D	○*39	○*39	○ *2*39	× *38*39
	SH-04D	×*14	○	○ *2*17	○
	SH-05D	○	○	○ *2*41	○ *26
	SH-06D	×*14	○	○ *2*17	○ *18*28
	SH-07D	×*14	○	○ *2*17	○
	SH-09D	×*14	○	○ *2*17	○ *25*29*43
	SH-01E	×*14	○	○ *17*48	○*12
SH-02E	×*14	○	○ *17*48	○ *5*49	
S	Xperia(SO-01B)	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20
	Xperia arc (SO-01C)	×*14	○	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20
	Xperia acro (SO-02C)	×*14	○	○ *2*16*17	○ *12*18*23
	Xperia ray (SO-03C)	×*14	○	○ *2*16*17	○ *18*37
	Xperia PLAY (SO-01D)	×*14	○	○ *2*16*17	○ *18*28
	SO-02D	×*14	○	○ *2*16*17	○ *12*18*23
	Xperia acro HD (SO-03D)	×*14	○	○ *2*16*17	○ *18*28
	SO-04D	×*14	○	○ *2*16*17	○ *12*23*43
	SO-01E	×*14	×*15	○ *16*17*48	○ *49*50
	SO-02E	×*14	○*29	○ *16*17*48	○ *5*49*53
	SO-04E	×*14	○	○	○*5*49
T-01B	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*21	

T	T-01C	×*14	×*15	○ *2*3*16*17	○ *12*18*19*20
	T-01D	×*14	○	○ *2*17*32*33	○*18
	T-02D	×	○	○ *2*17*32*33	○ *4*44

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のものです。</p> <p>接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	--

- (※1) 詳細、簡単共に接続動作が出来ません。
- (※2) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (※3) 発信番号通知拒否設定にて着信を受けた場合、ナビに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示されます。
- (※4) ナビ側のランダム再生がグレースケールしており選択不可可能です。
- (※5) Bluetooth Audio接続中、ナビ画面上部の電池残量表示が、電池マークの上に「？」と表示されます。
- (※6) ナビ側の再生ボタン、及び停止ボタンを入力しても、反応がありません。
- (※7) トラック情報の読み込みが行われません。
- (※8) 携帯側から操作して再生させても、ナビスピーカーからは再生されません。
- (※9) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約20秒かかります)。詳細設定の際、通信中に回線が接続され、データ入手が行えませんが。
- (※10) カーナビ側がメモリ転送受付待機の状態になると、Bluetooth接続が切断され、転送を行うことができません。
- (※11) ナビ側にトラック情報が表示されません。
- (※12) カーナビ上部に電池残量表示がありません。
- (※13) 詳細、簡単共に接続しようとする動作はするが切断されます。
- (※14) 必要プロファイル(DUN)非搭載です。
- (※15) 端末の初期機能として、電話帳のBluetooth送信の機能がありません。
- (※16) 端末に応答保留機能がありません。
- (※17) 着信音がナビスピーカーから再生されません(マナーモード、非マナーモードの両方共に確認済みです)。
- (※18) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、楽曲名が表示されません。
- (※19) ナビ画面下部にトラックアップ/ダウンのメニューが表示されません。
- (※20) ナビ画面右下にBluetooth Audioのメニューが表示されません。
- (※21) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、操作メニューが表示されません。
- (※22) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約17秒かかります)。詳細設定の際、通信で取得を選択後、接続出来ませんというメッセージが表示され接続不可です。
- (※23) ナビ画面右下にBluetooth Audioのメニューが非表示になっており選択不可です。
- (※24) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約10秒かかります)。詳細設定の際、オーディオの通信取得を行うと、端末側でデータ通信表示がされた後、約3秒後に通信が切断されます。
- (※25) 対応プロファイル(OPP)非搭載です。
- (※26) 右下メニューがグレースケールされている為、ナビ側からランダム機能確認不可です。
- (※27) 着信中、携帯から保留を行うと、保留状態になるが、ナビ側は通話終了と表示されます。
- (※28) AVRCP1.0端末の為、AVRCP1.3~1.4の検証割愛しています。
- (※29) 電話帳転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (※30) 「NO TITLE」「NO NAME」と表示され、楽曲名が表示されません。
- (※31) 簡単設定での接続は可能です。(接続に約10秒かかります)。詳細設定の際、ナビ画面にて「接続中」と表示された後、約3秒後に通信が切断されます。
- (※32) 着信中に、ナビの「保留」ボタンを押下しても、応答保留状態になりません。
- (※33) 着信中に、携帯の「保留」ボタンを押下すると、端末は保留状態になるが、ナビ側の表示は通話中となります。
- (※34) 実機のトラックアップ/ダウンを押下しても、再生楽曲に反映されません。
- (※35) 楽曲再生、停止、トラックアップ/ダウン操作時、及び無操作時においても、高確率でナビが再起動します。
- (※36) 着信中、携帯から保留を行うと、ナビ側は通話終了しました、と表示されポップアップが閉じられます。
- (※37) ナビ操作で、再生、停止、トラックアップ、ダウンを行うことが出来ません。
- (※38) ナビ側、及び携帯側から再生を行うと、Bluetoothペアリングが解除されます。
- (※39) Bluetooth接続機器の設定の際にハズフリーとオーディオの両方にチェックを入れている状態だと、Bluetooth接続安定度が著しく悪く、両方とも接続された状態はほぼ確認できません。従って、ハズフリー検証はオーディオ非接続、オーディオ検証はハズフリー非接続状態で実施しました。
- (※40) BluetoothのAudioプロファイルを接続した状態だと、詳細/簡単設定ともにデータ通信不可です。
- 従ってAudioプロファイルを接続していない状態で確認した結果、詳細/簡単設定ともにデータ通信可です。
- (※41) マナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音後着信音が再生されません。
- (※42) ナビ上に再生停止ボタンが表示されず、ナビからの再生停止操作が出来ません。
- (※43) 再生、トラックアップ/ダウン等で楽曲が切り替わっても、表示される楽曲詳細情報が一番最初に再生されたものから切り替わりません。
- (※44) 楽曲詳細が、楽曲名・作者共に、「Unknown」で表示されます。
- (※45) 楽曲情報が正常に表示されるが、楽曲再生情報が00:00から進みません。
- (※46) 接続が確立できません。
- (※47) 該当端末は全件送信ができないため、1件送信で確認しました。
- (※48) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (※49) ランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (※50) Bluetooth再接続すると、楽曲名「NO TITLE」、作曲名「NO NAME」と表示されてしまい、再生できません。
- (※51) 音声通話不可端末の為、実施不可です。
- (※52) 楽曲名「Track-1」、作曲者「NO NAME」と表示されています。
- (※53) 楽曲名「00 Unknown」、作曲者「Unknown」と表示され、再生時間カウンターは「00'00"」のままとなります。
- (※54) 楽曲詳細が「表示する情報がありません」と表示されます。
- (※55) Bluetooth接続、OFF/ONを行うと、ナビのスピーカーから音楽が再生されなくなります。
- * 携帯端末から再生されており、ナビでの操作も可能です。
- (※56) ナビ操作でのランダム再生は1回のみ可能です。楽曲の再生が終了するとランダム再生のアイコンが消失します。
- (※57) 「連絡先をインポート/エクスポートする」から電話帳転送可能です。
- (※58) 楽曲が切り替わっても、楽曲詳細の表示が1番最初に再生されたものから変わらず、再生時間カウンターも00'00"のままです。
- (※59) 転送完了までに約10分程度かかる場合があります。
- (※59) まれに楽曲が再生されず、楽曲情報「表示する情報がありません」と表示します。