

タイムアライメントの数値の入力の仕方

まず、ナビ本体の「AV」→「Audio ON」を押し、ラジオや音楽をONにしてから設定を始めてください。




1.

ナビ本体の **AV** ボタンをタッチ、
その後 **d Sound Settings** をタッチしてください。



2.

「サウンドチューニング」タッチしてください。



3.

数値を変更したい場所をタッチし、
距離設定の矢印をタッチして数値を入力してください。
※スピーカーのマークをタッチすると、ミュート(消音)になってしまいます。
※ 2ch ソース(CD、地デジ、USB等)再生時用の設定を行う場合、
User1 [User2] を長押しすると、数値が保存されます。(最大2件)
※ 5.1ch ソース(5.1ch 再生DVD)再生時用の設定を行う場合、
User マルチを長押しすると、数値が保存されます。