

### FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント

#### FR-D8AT01発売のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
FR-D700シリーズ取付互換アタッチメントとして、FR-D8AT01を発売します。

##### 記

##### 1. 概要

本製品は、FR-D700、FR-F700PJ の取付け穴をそのまま使用して、FR-D800 を取り付けるためのアタッチメントです。本製品に FR-D800 を取り付けてインバータを設置してください。

##### 2. 同梱部品

次の部品が同梱されていますので、内容、数量を確認してください。

部品名称	数量
取付互換アタッチメント	1
取付けねじ（ねじサイズ）	3 (M4×12)

##### 3. 適用インバータ

###### ●FR-D740 から FR-D840 への置換え


互換対象となる従来機種	取付け可能となる機種		取付互換アタッチメント
FR-D740	0.4K～1.5K	FR-D840	0.4K-012～1.5K-037

###### ●FR-F740PJ から FR-D840 への置換え

互換対象となる従来機種	取付け可能となる機種		取付互換アタッチメント
FR-F740PJ	0.4K～1.5K	FR-D840	0.4K-012～1.5K-037

発行 日付	2025年3月	件 名	FR-D800シリーズ対応 取付互換アタッチメント FR-D8AT01発売のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

#### 4. 外形寸法図



#### 5. FR-D800 インバータ 取付け方法

- 付属の取付けねじを使用してインバータを取り付けてください。
- 取付互換アタッチメントを取り付けた場合、奥行きが 12mm 増します。
- 取付けねじがインバータ内部に入らないように注意してください。
- 本アタッチメントを、適用インバータ以外には使用しないでください。

