

## FR-D800シリーズ対応 取付互換アタッチメント

## FR-D8AT02発売のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
FR-D800シリーズ対応の取付互換アタッチメントとして、FR-D8AT02を発売します。

## 記

1. 概要

本製品は、FR-D700、FR-F700PJ の取付け穴をそのまま使用して、FR-D800 を取り付けるためのアタッチメントです。本製品に FR-D800 を取り付けてインバータを設置してください。

2. 同梱部品

次の部品が同梱されていますので、内容、数量を確認してください。

部品名称	数量
取付互換アタッチメント	1
取付けねじ（ねじサイズ）	4 (M5×20)

3. 適用インバータ

## ●FR-D740 から FR-D840 への置換え


互換対象となる従来機種	取付け可能となる機種	取付互換アタッチメント
FR-D740	11K、15K	FR-D840

## ●FR-F740PJ から FR-D840 への置換え

互換対象となる従来機種	取付け可能となる機種	取付互換アタッチメント
FR-F740PJ	11K、15K	FR-D840

発行日付	2025年10月	件名	FR-D800シリーズ対応 取付互換アタッチメント FR-D8AT02発売のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
------	----------	----	---	--

#### 4. 外形寸法図



#### 5. FR-D800 インバータ 取付け方法

- 付属の取付けねじを使用してインバータを取り付けてください。
- 取付互換アタッチメントを取り付けた場合、奥行きが12mm増します。
- 取付けねじがインバータ内部に入らないように注意してください。
- 本アタッチメントを、適用インバータ以外には使用しないでください。

