

## INV テクニカルニュース

シートNo.	分類	タイトル	機種
MF-Z-057A (1/1)	その他	FR-A500 シリーズインバータの海外仕様品の仕様比較表	A500

FR-A500 シリーズインバータ 海外仕様品の仕様比較表

		国内	欧州	米国	中国
形名		FR-A520-0.4~55K			FR-A520-□K-NA
(200V クラス) (400V クラス)		FR-A540-0.4~55K	FR-A540-□K-EC	FR-A540-□K-NA	FR-A540-□K-CH
表面カバー		MITSUBISHI FREQROL-A500	MITSUBISHI  A500	MITSUBISHI  A500	MITSUBISHI  A500
表面カバー注意名板		和文、英文の併記	英文のみ	英文とフランス語併記	中国語と英文併記
制御端子台		端子台	差込み端子	端子台	端子台
シンク・ソース切替え		シンク	ソース	シンク	シンク
規格		UL/cUL/CE	UL/cUL/CE	UL/cUL/CE	UL/cUL/CE
インバータ本体H/W		共通			
工 場 出 荷 値	Pr3 基底周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr19 基底周波数電圧	9999	8888	9999	9999
	Pr20 加減速基準周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr55 周波数モータ基準	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr66 倍速ストール低減開始 f	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr84 モータ定格周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr122 交信チェック時間間隔	0	9999	0	0
	Pr145 PU 言語表示	0 (和文)	1 (英文)	1 (英文)	1 (英文／中文)
	Pr263 停電停止減算開始	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr266 停電減速切替 f	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr903 電圧ゲイブ	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr905 電流ゲイブ	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Pr240 Soft-PWM設定 =10, 11 (長配線モード有効)		設定可能	設定不可能		
取扱説明書		和文	英文		

### <内蔵オプション>

		国内	欧州	米国	中国
形名(例) 案包名板		共通 (FR-A5AX、FR-A5AY、FR-A5AR、FR-A5AP FR-A5NR、FR-A5NP、FR-A5ND、FR-A5NC FR-A5NN、FR-A5NM)			
取扱説明書		和文	英文		
オプションH/W		共通			

発行日		三菱電機 名古屋製作所
2008-6-10	Z-A5-03A	