

リアル LB6 シリーズ リモコンボタン配列表



	1	2	3	4
1	入力切換	電源		
2	地上	BS	CS	アナログ
3	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	
4	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	
5	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	
6	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	
7	チャンネルうえ	画面表示	音量アップ	
8	消音			
9	チャンネルした	サラウンド	音量ダウン	
10	節電	映像モード	センサー	
11	ネットワーク	メニュー	番組表	
12	十字キー上			
13	十字キー左	決定	十字キー右	
14	十字キー下			
15	データ	戻る		
16	青	赤	緑	黄
17	オフタイマー	番号入力	時刻	音声切換
18	一発録画	操作パネル	番組内容	字幕