


弊社製汎用インバータの製品ご確認方法

1. 外観及び製品型名、製造番号の記載位置

(1) 梱包箱



製品型名

製造番号 (SERIAL) の上位 6 桁

(2) 製品本体



製品型名

製造番号 (SERIAL) の 9 桁全て

(3) 製造番号 (SERIAL) の見方

□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
記号 年 月 管理番号

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されます。

製造年は西暦の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で表しています。

2. 不具合対象の製品型名

シリーズ	製品型名
FR-D700	FR-D720、FR-D740、FR-D720S、FR-D710W
FR-F700PJ	FR-F720PJ、FR-F740PJ
FR-FS2	FR-FS2
FR-D700-G	FR-D720-G、FR-D740-G
FR-D700EX	FR-D720EX

3. 不具合対象の製造番号 (SERIAL)


製造番号	製造年月	製造番号	製造年月
□06○○○○○○	2020 年 6 月製	□0X○○○○○○	2020 年 10 月製
□07○○○○○○	2020 年 7 月製	□0Y○○○○○○	2020 年 11 月製
□08○○○○○○	2020 年 8 月製	□0Z○○○○○○	2020 年 12 月製
□09○○○○○○	2020 年 9 月製		

なお、不具合対象の製造番号のうち、以下のように白点または黒点がある製品は対策済(部品交換済)です。



白点

製品本体(容量 3.7K 以下)



黒点

製品本体(容量 5.5K 以上)



黒点

梱包箱