

テクニカルニュース

1999年 7月

表 題 MELSEC MEDOC Plus / MELSEC MEDOC 形プログラミングソフトウェアパッケージ
西暦 2000 年問題に対する対応の件

適用機種 MELSEC MEDOC Plus / MELSEC MEDOC 形プログラミングソフトウェアパッケージ

三菱汎用シーケンサ MELSEC-FX/A/QnA シリーズに格別の御愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

西暦 2000 年問題には、1999 年以前と 2000 年以降の年認識と閏年の日付補正などがあります。

MELSEC-FX/A/QnA シリーズシーケンサ用 MELSEC MEDOC Plus / MELSEC MEDOC 形プログラミングソフトウェアパッケージの西暦 2000 年問題につきましては、以下に示しますとおりとなっております。

本ソフトウェアパッケージは、パソコン（OS、ドライバ等を含む）が西暦 2000 年対応機種の場合を想定して現象と対策を記載しております。パソコン等が西暦 2000 年未対応の場合は、パソコンメーカー等にお問い合わせの上、対策願います。

1. MELSEC MEDOC Plus 形プログラミングソフトウェアパッケージ

対象機種 1 : SW IW-MEDOC3AE(SE/FE)

は 0,1 のいずれかの数字です。

対象機種 2 : SW3IWC-MEDOC3AE(SE/FE)、SW3IWC-MEDOC3IAE(ISE/IFE)

SW2IWC-MEDOC3SAE(SSE/SFE)

SW IW-MEDOC3AE(SE/FE)、SW IW-MEDOC3IAE(ISE/IFE)

SW2IW-MEDOC3SAE(SSE/SFE)

は 1,2,3 のいずれかの数字です。

(1) 現象

a) 対象機種 1

Task 、POU 作成機能

SW1IW-MEDOC3AE(SE/FE)バージョン 20C 以前 (About MELSEC MEDOC Plus
ウィンドウでの表示バージョン 2.02 以前 (表示方法は巻末参照)) のプログラミング
ソフトウェアパッケージでは、下記現象が発生します。

(現象1) 閏年の2月29日にTask、POUを新規作成すると、NavigatorおよびObject-Informationウィンドウに日付が3月1日と表示されます。

例： 01.03.2000 14:20:49

(対策1) 2月29日に作成したTask、POUは、3月1日以降に上書き保存してください。

(現象2) 毎年12月31日にTask、POUを新規作成すると、NavigatorおよびObject-Informationウィンドウに日付が1月0日と表示されます。

例： 00.01.2000 14:20:49

(対策2) 1月0日は、前年の12月31日と読み換えてご使用ください。

b) 対象機種2

Task、POU作成機能

SW1IW-MEDOC3AE(SE/FE)バージョン30D以降(About MELSEC MEDOC Plus ウィンドウでの表示バージョン2.1以降)、SW3IW-MEDOC3AE(SE/FE)バージョン30D以前(About MELSEC MEDOC Plus ウィンドウでの表示バージョン2.32以前)。SW3IW-MEDOC3IAE(ISE/IFE)バージョン30D以前(About MELSEC MEDOC Plus ウィンドウでの表示バージョン2.32以前)。SW3IWC-MEDOC3AE(SE/FE)、SW3IWC-MEDOC3IAE(ISE/IFE)バージョン30D以前(About MELSEC MEDOC Plus ウィンドウでの表示バージョン2.32以前)。SW2IWC-MEDOC3SAE(SSE/SFE)、SW2IW-MEDOC3SAE(SSE/SFE)のプログラミングソフトウェアパッケージでは、下記現象が発生します。

(現象) 毎年12月31日にTask、POUを新規作成すると、NavigatorおよびObject-Informationウィンドウに日付が1月1日と表示されます。

例： 01.01.2000 14:20:49

(対策) 12月31日に作成したTask、POUは、翌年の1月1日に上書き保存してください。

(2) 動作環境

パソコン本体

パソコン本体に関する西暦2000年問題については、各パソコンメーカーにお問い合わせください。

2. MELSEC MEDOC 形プログラミングソフトウェアパッケージ

対象機種： SW IM-MEDOC

は0,1,2のいずれかの数字です。

(1) 現象

Project 一覧表示機能

SW2IM-MEDOCバージョン70H以前(ソフトウェアパッケージ立上げ時画面表示バージョン2.2.0以前)のプログラミングソフトウェアパッケージでは、下記現象が発生します。

(現象) パソコン上の日付にて 2000 年以降に作成された Project の作成日付が
 “ 2 0 * * ” 年を “ 1 * * ” 年と表示します。

例： 2000 年 1 月 1 日 1-01-00 1-01-100

(対策) 100 年を 2000 年と読み換えてご使用ください。

(2) その他仕様上の注意

ファイル日付

MELSEC MEDOC では、ファイル日付が “ MM/DD/YY ” 形式で扱われ、年号が下 2 桁で表示されるため、SW2IM-MEDOC バージョン 80J 以降のプログラミングソフトウェアパッケージを用いて 2000 年に作成したファイルの日付を下記のように表示します。

例： “ 12-31-99 ” 1999 年 12 月 31 日に作成した Project ファイル
 “ 1-01-00 ” 2000 年 1 月 1 日に作成した Project ファイル


(3) 動作環境

パソコン本体

パソコン本体に関する西暦 2000 年問題については、各パソコンメーカーにお問い合わせください。

補足： About MELSEC MEDOC Plus ウィンドウ表示方法

Help メニューの About MELSEC MEDOC を選択することにより、About MELSEC MEDOC Plus ウィンドウが表示されます。



お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 (秀和芝パークビル8館)	(03)3459-5662
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4丁目 (北海道ビル)	(011)212-3785
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (三菱電機明治生命仙台ビル)	(022)216-4546
北関東支社	〒331-0043 大宮市大成町4-298 (三菱電機大宮ビル)	(048)653-0256
神奈川支社	〒220-8190 横浜市西区みなとみらい12-1-1 (ランドマクタワー)	(045)224-2625
東関東支社	〒277-0011 柏市東上町2-28 (第2水戸屋ビル)	(0471)62-3611
新潟支社	〒950-0087 新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025)241-7227
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052)565-3314
静岡支店	〒420-0837 静岡市日出町2-1 (田中第一ビル)	(054)251-2855
浜松支店	〒430-7790 浜松市板屋町111-2 (浜松アクタワー)	(053)456-7115
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
岐阜支店	〒530-8842 岐阜市金町4-30 (明治生命岐阜金町ビル)	(0582)63-8787
三重支店	〒514-0032 津市中央2-4 (協栄生命三重支社ビル3F)	(0592)29-1567
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06) 347-2771
京滋支店	〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 (日本生命京都三宮ビル)	(075)361-2191
兵庫支店	〒650-0035 神戸市中央区浪花町99 (神戸朝日ビル)	(078)392-8561
中国支社	〒730-0037 広島市中区中町7-32 (日本生命ビル)	(082)248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-1 (日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092)721-2247

三菱電機FA機器TEL,FAX技術相談

MELSEC-A, LMシリーズTEL技術相談	受付/9:00 ~19:00月曜~木曜9:00~17:00金曜土曜・日曜・祭日(除く) 名古屋製作所... (052)711-5111
GPPII専用 TEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜~金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)711-0037
GOT専用 TEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜~金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)712-2417
OnA専用 TEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜~金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)712-5915
F A X 技術相談	受付/10:00 ~16:00 月曜~金曜(土曜・日曜・祭日は除く)但し、受信は即時 MELSEC-Aシリーズ・LMシリーズ: 本社機器営業第二部... (03)3459-5619 中部支社機器第二部... (052)565-3349 関西支社機器第二部... (06)347-2657

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANWebホームページ: <http://www.nagoya.melco.co.jp/>
 Q&Aでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。

安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。